cecotec

GRANDHEAT 2000 FLATBED STEEL

Mikrodalga Fırın



KULLANIM KILAVUZU

CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

İçindekiler

1. Güvenlik Talimatları
2. Mikrodalga için Uygun Malzemeler
3. Parçalar ve Bileşenler
4. Kullanmadan Önce
5. Çalıştırma
6. İpuçları
7. Temizlik ve Bakım
8. Sorun Giderme
9. Teknik Özellikler
10. Elektrikli Cihazların Geri Dönüşümü
11. Garanti ve Teknik Servis

1. Güvenlik Talimatları

Cihazı kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Bu kullanım kılavuzunu ileride başvurmak veya yeni kullanıcılar için saklayın.

- Şebeke voltajının, cihazın sınıflandırma etiketinde belirtilen voltajla eşleştiğinden ve prizin topraklı olduğundan emin olun.
- Bu cihaz topraklanmalıdır. Bu fırın, topraklama fişine sahip bir topraklama teli olan bir kabloyla donatılmıştır. Doğru şekilde takılmış ve topraklanmış bir duvar prizine takılmalıdır. Kısa devre durumunda topraklama, elektrik akımı için bir kaçış teli sağlayarak elektrik çarpması riskini azaltır.
- Cihazı dışarıda çalıştırmayın.
- Bu cihaz yalnızca evsel kullanım için tasarlanmıştır. Özellikle yiyecekleri ısıtmak, pişirmek veya kurutmak için tasarlanmıştır. Endüstriyel veya laboratuvar kullanımı için tasarlanmamıştır.
- Bu cihazı yalnızca bu kılavuzda açıklanan amaçlar için kullanın. Cihazın içinde aşındırıcı kimyasallar veya buharlar kullanmayın.
- Kapak veya kapak contaları hasarlıysa, ürün onarılana kadar çalıştırılmamalıdır.
- Cihazı boşken çalıştırmayın.
- Kapağı açık çalıştırmak, mikrodalga enerjisine zararlı maruziyete neden olabileceğinden cihazı kapağı açıkken çalıştırmaya çalışmayın.
- Kablosu veya fişi hasarlıysa ya da düzgün çalışmıyorsa cihazı çalıştırmayın. Cihaz düzgün çalışmıyorsa lütfen Cecotec Teknik Servisi ile iletişime geçin.
- Yalnızca mikrodalgaya uygun mutfak gereçleri kullanın. Mutfak gereçlerinin çalışma sırasında iç duvarlara değmediğinden emin olun.
- Mikrodalga bölmesini saklama amaçlı kullanmayın.
- Bu fırında derin yağda kızartma yapmaya çalışmayın.
- Yangın riskini azaltmak için: Yiyecekleri fazla pişirmeyin. Kağıt veya plastik torbaları mikrodalganın içine koymadan önce metal bağ tellerini çıkarın.
- Cihazı; ısı, nem veya yüksek nemin oluştuğu yerlere ya da yanıcı malzemelerin yakınına yerleştirmeyin.
- Sıvıları veya diğer yiyecekleri kapalı kaplarda ısıtmayın.
- Bölmeyi saklama amaçlı kullanmayın. Kullanılmadığında bölmede kağıt ürünleri, mutfak gereçleri veya yiyecek bırakmayın.
- Cihazın içinde duman veya yangın olması durumunda kapağı kapalı tutun, ürünü kapatın ve elektrik bağlantısını kesin.
- Çalıştırdıktan sonra kap büyük olasılıkla çok sıcak olacaktır. Yanıkları ve yaralanmaları önlemek için eldiven kullanın.
- Çalışma sırasında ve sonrasında; kapak ve mikrodalganın üst kısmı dahil cihazın tüm parçaları çok sıcak olacaktır. Eldiven veya başka bir koruma kullanmayı unutmayın.
- Kapak çıkarılmasını veya kablolara maruz kalmayı gerektiren teknik servis ve onarımlar daima yetkin, profesyonel ve kalifiye bir kişi tarafından yapılmalıdır.
- Çocukların cihazla oynamadığından emin olmak için onları gözetim altında tutun. 8 yaş üzeri çocuklar, sürekli gözetim altında olmaları koşuluyla cihazı kullanabilir.

- Bu cihaz; fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasitesi düşük ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim veya talimat verilmedikçe ve içerdiği tehlikeleri anlamadıkça kullanılmamalıdır.
- Cihaz çocuklar tarafından veya çocukların yakınında kullanılıyorsa sıkı gözetim gereklidir.
- Bu ürün, Grup 2 Sınıf B ISM ekipmanıdır. Grup 2; radyo frekansı enerjisinin malzeme işleme amacıyla elektromanyetik radyasyon biçiminde kasıtlı olarak üretildiği ve/veya kullanıldığı tüm ISM (Endüstriyel, Bilimsel ve Tıbbi) ekipmanlarını kapsar. Sınıf B ekipman, evsel kullanım için uygundur.

2. Mikrodalga için Uygun Malzemeler

Mikrodalgada pişirmek için uygun ve güvenli malzeme ve kaplar kullanmak önemlidir. Aşağıdaki tablo hangi malzemelerin uygun olup olmadığını gösterir:

Kabın malzemesi	Mikrodalgaya uygun mu?
Isıya dayanıklı cam	Evet
Isıya dayanıklı olmayan cam	Hayır
Isıya dayanıklı seramik	Evet
Mikrodalgaya uygun plastik	Evet
Mutfak kağıdı	Evet
Metal tepsi	Hayır
Metal ızgara	Hayır
Alüminyum folyo ve folyo kaplar	Hayır

- Mikrodalga mutfak gereci için ideal malzeme, mikrodalgaya karşı saydam olandır. Bu, enerji içinden geçtikçe yiyeceğin ısınmasını sağlar.
- Mikrodalgalar metale nüfuz edemez; bu nedenle metal mutfak gereçleri veya metalik süslemeli tabaklar kullanılmamalıdır.
- Mikrodalgada pişirirken geri dönüştürülmüş kağıt ürünleri kullanmayın; kıvılcım ve/veya yangına neden olabilecek küçük metal parçacıkları içerebilirler.
- Köşelerdeki yiyecekler fazla pişme eğiliminde olduğundan, kare veya dikdörtgen yerine yuvarlak ya da oval tabaklar önerilir.
- Açıkta kalan bölgelerin fazla pişmesini önlemek için ince alüminyum folyo şeritleri kullanılabilir. Bu durumda fazla kullanmamaya dikkat edin ve folyo ile bölme arasında 2,54 cm mesafe bırakın.

3. Parçalar ve Bileşenler

Şekil 1 — Genel görünüm

1. Kapak güvenlik kilidi sistemi
2. Fırın penceresi
3. Kapak açma mandalı
4. Kontrol paneli
5. Kapak açma düğmesi

Şekil 2 — Kontrol paneli

1. Ekran
2. Güç seviyesi
3. Çok aşamalı pişirme
4. Zamanlayıcı

5. Ağırlık
6. Ağırlığa göre buz çözme
7. Süreye göre buz çözme
8. Saat
9. Durdur/İptal
10. Menü/Süre düğmesi (çevirmeli)
11. Başlat/Hızlı Başlat düğmesi (basmalı)

4. Kullanmadan Önce

- Ürünü kutusundan çıkarın. Mikrodalganın üzerinde koruyucu bir film varsa, çalıştırmadan önce çıkarın. Herhangi bir hasar olup olmadığını dikkatlice kontrol edin; varsa derhal Cecotec Teknik Servisi'ne bildirin.
- Ürün; düz, sağlam ve kuru bir yere yerleştirilmeli ve ocak ya da su gibi aşındırıcı malzemelerden, ısıdan ve nemden uzak tutulmalıdır.
- Ürün, televizyon, radyo veya antenden en az 5 m uzağa yerleştirilmelidir.
- Ürün, fişe erişilebilecek şekilde yerleştirilmeli ve elektrik çarpmalarını önlemek için kaçak durumunda etkili bir topraklama sağlanmalıdır.
- Çalıştırmak için mikrodalga kapağı kapalı olmalıdır.
- Mikrodalga bölmesinde veya ısıtma elemanlarında üretim artıkları olması durumunda iyi havalandırma sağlamak için mikrodalgayı açık bırakın. Bu durumda, bir bardak suyu yüksek güçte birkaç kez ısıtmanız önerilir.

Uyarı: Dalga kılavuzunu çıkarmaya çalışmayın.

Not: Doğru çalışma için cihazın yeterli hava akışına sahip olması gerekir. Cihazın üstünde 20 cm, arkasında 10 cm ve her iki yanında 5 cm boşluk bırakın. Cihazdaki açıklıkları örtmeyin veya engellemeyin. Ayakları çıkarmayın.

5. Çalıştırma

Kontrol Tuşları

- Ekran: Pişirme süresini, gücü, modu ve saati gösterir.
- Güç seviyesi: İstenen mikrodalga güç seviyesini ayarlamak için güç seviyesi düğmesine basın.
- Çok aşamalı pişirme: Bir pişirme işlemi için en fazla 2 aşama programlamak üzere bu düğmeye basın.
- Zamanlayıcı: Mikrodalganın ayarlanan saatte otomatik olarak çalışmaya başlaması için programlayın.
- Ağırlık: Bu düğmeye basın ve yiyeceğin ağırlığını veya porsiyon sayısını seçin.
- Ağırlığa göre buz çözme: Yiyecek ağırlığını veya porsiyon sayısını ayarlamak için bu düğmeye basın.
- Süreye göre buz çözme: Girilen ağırlığa göre yiyeceğin buzunu çözmek için bu düğmeye basın.
- Saat: Mikrodalga saatini ayarlamak için saat düğmesine basın.

- Durdur/İptal: Ayarları iptal etmek veya bir pişirme programını durdurmak için bu düğmeye basın. Çocuk kilidi fonksiyonunu ayarlamak için de kullanılabilir.
- Menü/Süre: Pişirme süresini ayarlamak veya bir otomatik menü programı seçmek için düğmeyi çevirin.
- Başlat/Hızlı Başlat: Bir pişirme programını başlatmak veya Hızlı Başlat pişirme programını ayarlamak için bu düğmeye basın.

Not: Her düğmeye basıldığında cihaz bip sesi çıkarır.

Saati Ayarlama

Bekleme modunda, saati 24 saatlik döngüde ayarlamak için Saat düğmesine basın. Örnek: Saati 8:30'a ayarlama:

1. Saat düğmesine bir kez basın.
2. 8 saati ayarlamak için Menü/Süre düğmesini çevirin.
3. Saat ayarını onaylamak için Saat düğmesine bir kez basın.
4. 30 dakikayı ayarlamak için Menü/Süre düğmesini çevirin.
5. Ayarı onaylamak için Saat düğmesine bir kez basın.

Çalışma sırasında, geçerli saati 3 saniye boyunca görüntülemek için Saat düğmesine basın.

Mikrodalga ile Pişirme

Mikrodalgada pişirmek için, istenen pişirme güç seviyesini seçmek üzere güç seviyesi düğmesine art arda basın, ardından istenen pişirme süresini ayarlamak için Menü/Süre düğmesini kullanın. Maksimum pişirme süresi 95 dakikadır.

Güç seviyesi düğmesine basış	Pişirme gücü
Bir kez	%100 (100)
İki kez	%80 (80)
3 kez	%60 (60)
4 kez	%40 (40)
5 kez	%20 (20)
6 kez	%0 (00)

Örnek: %60 mikrodalga gücünde 5 dakika pişirme:

1. Kapağı açın ve yiyeceği mikrodalganın içine yerleştirin. Kapağı kapatın.
2. %60'ı ayarlamak için güç seviyesi düğmesine 3 kez basın.
3. 05:00'i seçmek için Menü/Süre düğmesini çevirin.
4. Başlat/Hızlı Başlat düğmesine basın.

Not: Pişirme devam ederken güç seviyesini güç seviyesi düğmesine basarak kontrol edebilirsiniz.

Hızlı Başlat (QuickStart)

Bu program seçildiğinde cihaz yiyeceği en yüksek güçte (%100 güç çıkışı) hızlıca pişirir. Bu programın maksimum pişirme süresi 10 dakikadır.

1. Kapağı açın ve yiyeceği mikrodalganın içine yerleştirin. Kapağı kapatın.
2. İstenen pişirme süresini ayarlamak için Hızlı Başlat düğmesine art arda basın. Cihaz otomatik olarak çalışmaya başlar. Hızlı Başlat düğmesine her basıldığında pişirme süresi 30 saniye artar.

Ağırlığa Göre Buz Çözme

Mikrodalga; et, kümes hayvanı ve deniz ürünlerinin buzunu ağırlığa göre çözebilir. Ağırlık programlandığında süre ve buz çözme gücü otomatik olarak ayarlanır. Donmuş yiyeceklerin ağırlık aralığı 100 g ile 1800 g arasında değişir.

Örnek: 600 g karidesin buzunu çözme:

1. Buzu çözülecek karidesleri mikrodalganın içine yerleştirin.
2. Ağırlığa göre buz çözme düğmesine bir kez basın.
3. Karideslerin ağırlığını seçmek için Ağırlık düğmesine basın.
4. Başlat/Hızlı Başlat düğmesine basın.

Not: Mikrodalga, yiyeceği çevirmenizi hatırlatmak için pişirme işleminin ortasında durur. Çevirdikten sonra programa devam etmek için Başlat/Hızlı Başlat düğmesine basın.

Süreye Göre Buz Çözme

Mikrodalga, girilen süreye göre yiyeceğin buzunu hızlıca çözebilir. Örnek: 20 dakika boyunca karides buzu çözme:

1. Buzu çözülecek karidesleri mikrodalganın içine yerleştirin.
2. Süreye göre buz çözme düğmesine basın.
3. Buz çözme süresini ayarlamak için Menü/Süre düğmesini çevirin: 20:00.
4. Başlat/Hızlı Başlat düğmesine basın.

Not: Bu buz çözme döngüsü 3 aşamadan oluşur. Mikrodalga, 2/3'lük buz çözmeden sonra yiyeceği çevirmenizi hatırlatmak için durur. Çevirdikten sonra Başlat/Hızlı Başlat düğmesine basın.

Çok Aşamalı Pişirme

Bir pişirme işlemi için en fazla 2 aşama ayarlanabilir. Not: Ağırlığa/süreye göre buz çözme ve otomatik menü programları aşamalardan biri olarak ayarlanamaz.

Örnek: 10 dakika mikrodalga, ardından 5 dakika ızgara pişirme:

1. Kapağı açın ve yiyeceği yerleştirin. Kapağı kapatın.
2. Güç seviyesi düğmesine basın.
3. Mikrodalga pişirme süresini ayarlamak için Menü/Süre düğmesini çevirin: 10:00.
4. Çok aşamalı pişirme düğmesine basın.
5. Güç seviyesi düğmesine 3 kez basın.
6. Izgara pişirme süresini ayarlamak için Menü/Süre düğmesini çevirin: 05:00.
7. Pişirmeyi başlatmak için Başlat/Hızlı Başlat'a basın.

Çocuk Kilidi

Bu fonksiyon, küçük çocukların cihazı çalıştırmasını önlemek için tasarlanmıştır. Etkinleştirmek için Durdur/İptal düğmesini 3 saniye basılı tutun; cihaz bip sesi çıkarır ve Çocuk kilidi göstergesi yanar. Devre dışı bırakmak için Durdur/İptal düğmesini tekrar 3 saniye basılı tutun.

Zamanlayıcı Fonksiyonu

Bu fonksiyon, bir pişirme programının belirlenen bir saatte başlamasını planlamanıza olanak tanır. Örnek: Saat 08:00 iken mikrodalganın 11:30'da başlamasını isterseniz:

1. Bekleme modunda istenen pişirme programını ayarlayın.
2. Zamanlayıcı düğmesine bir kez basın.
3. 11:00'i (saat) ayarlamak için Menü/Süre düğmesini çevirin.
4. Zamanlayıcı düğmesine bir kez basın.
5. 11:30'u (30 dakika) ayarlamak için Menü/Süre düğmesini çevirin.
6. Başlat/Hızlı Başlat'a bir kez basın.

Not: Hızlı Başlat fonksiyonu programlanamaz.

Otomatik Menü Programları

Bu programların pişirme güç seviyeleri ve süreleri varsayılan olarak ayarlanmıştır. Bu programlar kullanıldığında yalnızca yiyecek türü ve ağırlığı ayarlanmalıdır. Bekleme modunda, pişirilecek yiyeceği belirtmek için Menü/Süre düğmesini saat yönünün tersine çevirerek yiyecek kodunu seçin, ardından istenen ağırlığı ayarlamak için Ağırlık düğmesine basın ve Başlat/Hızlı Başlat'a basın.

Kod	Yiyecek
01	Süt / kahve (200 ml/fincan)
02	Pirinç (g)
03	Spagetti (g)
04	Patates (230 g/adet)
05	Otomatik yeniden ısıtma (g)
06	Balık (g)
07	Pizza (g)
08	Patlamış mısır (g)

Not: Kullanıcı ağırlığı ayarlamalıdır; cihaz süreyi otomatik olarak ayarlar. Spagetti için pişirmeden önce kaynar su ekleyin. Otomatik pişirme programlarının sonucu; yiyeceğin şekli ve boyutu, kullanıcının pişme tercihi ve yiyeceği fırına yerleştirme şekli gibi faktörlere bağlıdır. Sonuç tatmin edici değilse pişirme süresini biraz ayarlayın.

6. İpuçları

- Yiyecek yerleşimi: Yiyeceğin en kalın kısımlarını kabın kenarına doğru yerleştirin. Mümkünse yiyecekleri üst üste koymayın.
- Pişirme süresine dikkat edin: Önce en kısa süre boyunca pişirin ve gerekirse dakika ekleyin. Fazla pişirme duman ve yanıklara neden olabilir.
- Pişirirken yiyeceğin üzerini örtün: Pişireceğiniz yiyeceğin üzerini örtmek sıçramayı önler ve daha eşit bir pişirme sağlar.

- Pişirme işlemi sırasında yiyeceği bir kez çevirin veya karıştırın.
- Ön ısıtma süresine uyun: Yiyeceğin etiketinde belirtilen ön ısıtma süresi aşılmamalıdır.
- Kabuklu yumurtalar ve tam haşlanmış yumurtalar mikrodalga fırınlarda ısıtılmamalıdır; ısıtma sona erdikten sonra bile patlayabilirler.
- Patates, bütün kabak, elma ve kestane gibi kalın kabuklu yiyecekleri pişirmeden önce delin.

7. Temizlik ve Bakım

- Cihaz ve yiyecek artıkları düzenli olarak temizlenmeli ve giderilmelidir.
- Temizliğe başlamadan önce kabloyu prizden çekin. Temizlik sırasında ürünü suya veya başka bir sıvıya batırmayın.
- Bakım ve temizlik eksikliği, ürünün yüzeyinde bozulmaya neden olabilir ve kullanım ömrünü etkileyebilir. Fırının içini temiz tutun.
- Yiyecek sıçramaları veya dökülen sıvılar fırın duvarlarına yapıştığında nemli bir bezle silin.
- Cihazı temizlemek için güçlü deterjanlar, toz aşındırıcılar veya metal fırçalar kullanmayın.
- Kontrol panelinin ıslanmasına izin vermeyin.
- Dalga kılavuzunu çıkarmayın.
- Fırın kapağının içinde veya dışında buhar birikirse yumuşak bir bezle silin. Bu durum, mikrodalga yüksek nem koşullarında çalıştırıldığında oluşabilir.
- Aşırı gürültüyü önlemek için makara halkası ve fırın tabanı düzenli olarak temizlenmelidir. Fırının alt yüzeyini hafif deterjanla silmeniz yeterlidir.
- Muhafazaları, kapağı, iç duvarları ve yüzeyi temizlemek için nemli yumuşak bir bez kullanın.

Kötü Kokuların Giderilmesi

Mikrodalga uzun süre kullanıldığında içeriden güçlü kokular gelebilir. Bunları gidermek için aşağıdaki adımlardan birini izleyin:

- Bir bardağa birkaç dilim limon koyun ve yüksek güçte 2-3 dakika ısıtın.
- Mikrodalganın içine bir bardak kırmızı çay koyun ve yüksek güçte 2-3 dakika ısıtın.
- Mikrodalganın içine portakal kabukları koyun ve yüksek güçte 1 dakika ısıtın.

8. Sorun Giderme

Cihaz çalışmıyorsa

- Cihazın sağlam şekilde prize takılı olduğundan emin olun. Takılı değilse fişi prizden çıkarın, 10 saniye bekleyin ve tekrar sağlamca takın.
- Atmış bir sigorta veya devre kesici olup olmadığını kontrol edin. Bunlar düzgün çalışıyor gibi görünüyorsa prizi başka bir cihazla test edin.
- Kontrol panelinin doğru programlandığından ve zamanlayıcının ayarlandığından emin olun.
- Kapağın, kapak güvenlik kilidi sistemini devreye sokacak şekilde sağlamca kapatıldığından emin olun.

Yukarıdakilerin hiçbiri durumu düzeltmezse resmi Cecotec Teknik Servisi ile iletişime geçin. Cihazı kendiniz ayarlamaya veya onarmaya çalışmayın.

Cihaz radyo, TV veya diğer elektrikli ekipmanlarla parazit yapıyorsa

- Cihazın kapağını ve sızdırmazlık yüzeyini temizleyin.
- Radyo veya televizyonun alıcı antenini yeniden yönlendirin.
- Mikrodalganın yerini değiştirin.
- Mikrodalgayı alıcıdan uzaklaştırın.
- Cihazı ve alıcıyı farklı devrelere bağlamak için cihazı farklı bir prize takın.

9. Teknik Özellikler

Ürün referansı	01398
Ürün	GrandHeat 2000 Flatbed Steel
Anma mikrodalga güç çıkışı	700 W
Voltaj / Frekans	230 V ~ 50 Hz
Kapasite	20 L

Teknik özellikler, ürün kalitesini artırmak amacıyla önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Çin'de üretilmiştir | İspanya'da tasarlanmıştır

10. Elektrikli Cihazların Geri Dönüşümü

Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar (WEEE) hakkındaki 2012/19/AB sayılı Avrupa direktifi, eski ev tipi elektrikli cihazların normal ayrıştırılmamış evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Eski cihazlar; içerdikleri malzemelerin geri kazanımını ve geri dönüşümünü en üst düzeye çıkarmak ve insan sağlığı ile çevre üzerindeki etkiyi azaltmak için ayrı olarak toplanmalıdır.

Ürün üzerindeki üzeri çizili tekerlekli çöp kutusu sembolü, ürünü doğru şekilde bertaraf etme yükümlülüğünüzü hatırlatır.

Eski cihazların ve/veya pillerin doğru şekilde bertaraf edilmesi hakkında bilgi almak için tüketicilerin yerel yetkililerle veya satıcıyla iletişime geçmesi gerekir.

11. Garanti ve Teknik Servis

Bu ürün, satın alma faturasının saklanıp ibraz edilmesi, ürünün kusursuz fiziksel durumda olması ve bu kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi uygun şekilde kullanılması koşuluyla, satın alma tarihinden itibaren 2 yıl garantilidir.

Garanti kapsamına girmeyen durumlar

- Ürünün kullanım amacı dışında kullanılması, kötü kullanılması, darbeye maruz kalması, neme maruz bırakılması, sıvıya veya aşındırıcı maddeye batırılması ve tüketiciye atfedilebilecek diğer her türlü kusur.
- Ürünün, resmi Cecotec Teknik Servisi tarafından yetkilendirilmemiş kişiler tarafından sökülmesi, değiştirilmesi veya onarılması.
- Parçaların kullanıma bağlı normal aşınmasından kaynaklanan arızalar.

Garanti hizmeti, sarf malzemeleri hariç olmak üzere, yürürlükteki mevzuata göre cihazınızın tüm üretim kusurlarını 2 yıl boyunca kapsar. Yanlış kullanım durumunda garanti geçerli olmaz.

Ürününüzle ilgili herhangi bir sorun tespit ederseniz veya bir sorunuz olursa, +34 963 210 728 numaralı telefondan resmi Cecotec Teknik Servisi ile iletişime geçmekten çekinmeyin.