CECOTEC

PROCLEAN 3020 / 3010 / 3030 / 3040 MIRROR / 3050 / 3060 MIRROR

20 litre kapasiteli mikrodalga fırın

Kullanım Kılavuzu



İÇİNDEKİLER

1. Parçalar ve bileşenler
2. Kullanmadan önce
3. Çalıştırma
4. Öneriler
5. Temizlik ve bakım
6. Teknik özellikler
7. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü
8. Garanti ve Teknik Servis
9. Telif hakkı

GÜVENLİK TALİMATLARI

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun. Bu kılavuzu gelecekte başvurmak veya yeni kullanıcılar için saklayın.

- Şebeke voltajının ürünün etiketinde belirtilen voltajla aynı olduğundan ve prizin topraklı olduğundan emin olun.

- Cihazı dış mekanda kullanmayın.
- Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır; bar, restoran, çiftlik, otel, motel ve ofislerde kullanımı uygun değildir.
- UYARI: Kapı veya kapı contaları hasarlıysa, kalifiye bir kişi tarafından onarılana kadar cihazı çalıştırmayın.
- Uyarı: Mikrodalga enerjisine maruz kalmaya karşı koruma sağlayan bir kapağın çıkarılmasını gerektiren bakım veya onarım işlemlerinin yetkin olmayan kişiler tarafından yapılması tehlikelidir.
- Uyarı: Sıvılar ve diğer yiyecekler patlayabileceğinden kapalı kaplarda ısıtılmamalıdır.
- Bu cihazı yalnızca bu kılavuzda açıklanan amaçlar için kullanın. Cihaza aşındırıcı kimyasallar veya buharlar sokmayın; endüstriyel veya laboratuvar kullanımı için tasarlanmamıştır.
- Bu cihaz içecekleri ve yiyecekleri ısıtmak için tasarlanmıştır. Yiyecek veya giysi kurutmak; yastık, terlik, sünger, ıslak giysi ve benzeri eşyaları ısıtmak yaralanma, tutuşma veya yangın riski taşıyabilir.
- İçeceklerin ısıtılması kaynamalarına neden olabilir. Bu nedenle kabı tutarken dikkatli olunmalıdır.
- Biberon ve bebek maması kavanozlarının içeriği, yanıkları önlemek için tüketilmeden önce karıştırılmalı veya çalkalanmalı ve sıcaklığı kontrol edilmelidir.
- Kabuklu yumurtalar ve bütün haşlanmış yumurtalar, mikrodalga ısıtması bittikten sonra bile patlayabileceğinden mikrodalgada ısıtılmamalıdır.
- Mikrodalgayı boşken çalıştırmayın.
- Bu mikrodalga, ankastre olarak veya bir mobilyaya monte edilmek üzere tasarlanmamıştır. Aşağıdaki mesafeler sağlanarak serbestçe yerleştirilmelidir: üst kısım en az 30 cm; cihaz ile bitişik duvar arasında en az 20 cm; arka kısımda 10 cm boşluk.
- Güç kablosunu görünür hasarlara karşı düzenli olarak kontrol edin. Kablo hasarlıysa, herhangi bir tehlikeyi önlemek için resmi Cecotec Teknik Destek Servisi veya benzer şekilde kalifiye personel tarafından değiştirilmelidir.
- Kablosu ya da fişi arızalıysa veya düzgün çalışmıyorsa cihazı çalıştırmayın. Arıza durumunda resmi Cecotec Teknik Destek Servisi ile iletişime geçin.
- Kaplar cihazdan çıkarılırken döner tablanın yerinden oynamamasına dikkat edilmelidir.
- Yalnızca mikrodalgada kullanıma uygun mutfak gereçlerini kullanın. Kullanım sırasında gereçlerin cihazın iç duvarlarına temas etmediğinden emin olun.
- Mikrodalganın içini saklama amacıyla kullanmayın.
- Mikrodalgada yiyecek kızartmaya çalışmayın.
- Yangın riskini azaltmak için: yiyecekleri fazla pişirmeyin; kağıt veya plastik torbaları mikrodalgaya koymadan önce metal tel bağlarını çıkarın; plastik veya kağıt kaplarda yiyecek ısıtırken mikrodalga gözetim altında tutulmalıdır.

- İçeride duman veya yangın çıkması durumunda cihazın kapağını kapalı tutun, cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.
- Kırılmayı önlemek için döner tablaya sıcak veya donmuş yiyecek ya da gereç koymayın.
- Kullanımdan sonra kullanılan kap çok sıcak olabilir. Yanık ve yaralanmaları önlemek için eldiven kullanın.
- Cihaz düzenli olarak temizlenmeli ve yiyecek artıkları giderilmelidir. Kapı contaları, boşluklar ve mikrodalganın bitişik kısımları temizlik ve bakım bölümünde belirtildiği gibi temizlenmelidir.
- Cihaz buharla temizlenmemelidir.
- Mikrodalganın temizliğinin yapılmaması yüzeyin bozulmasına yol açabilir, cihazın kullanım ömrünü olumsuz etkileyebilir ve tehlikeli bir duruma neden olabilir.
- Bu cihaz, güvenli kullanım konusunda gözetim veya talimat verilmiş ve içerdiği tehlikeleri anlayan 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri azalmış ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Bu ürün, Grup 2 Sınıf B bir ISM ekipmanıdır. Grup 2 tanımı, malzemenin işlenmesi için elektromanyetik radyasyon biçiminde radyo frekansı enerjisinin kasıtlı olarak üretildiği ve/veya kullanıldığı tüm ISM (Endüstriyel, Bilimsel ve Tıbbi) ekipmanlarını ve elektroerozyon ekipmanlarını içerir. Sınıf B ekipmanları, evlerde ve evsel amaçlı kullanılan binaları besleyen düşük voltajlı bir güç şebekesine doğrudan bağlı tesislerde kullanıma uygundur.
- Mikrodalgada pişirme sırasında metal yiyecek ve içecek kapları kullanılmamalıdır.
- Bu cihaz, harici zamanlayıcılar veya ayrı uzaktan kumanda sistemleri aracılığıyla çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır.

1. PARÇALAR VE BİLEŞENLER

Şek. 1 / Şek. 2

1. Güvenlik kapı kilitleme sistemi
2. Mikrodalga gözlem penceresi
3. Döner mil
4. Döner halka
5. Döner tabla
6. Kontrol paneli
7. Mika plaka

NOT: Bu kılavuzdaki görseller şematik gösterimlerdir ve ürünle tam olarak örtüşmeyebilir.

2. KULLANMADAN ÖNCE

- Bu cihaz, taşıma sırasında korunması için tasarlanmış bir ambalaja sahiptir. Cihazı kutusundan çıkarın ve tüm ambalaj malzemelerini sökün. Gelecekte taşımanız gerekirse hasarı önlemek için orijinal kutuyu ve diğer ambalaj öğelerini güvenli bir yerde saklayabilirsiniz. Orijinal ambalajı atmak isterseniz tüm öğeleri uygun şekilde geri dönüştürün.
- Tüm parça ve bileşenlerin eksiksiz ve iyi durumda olduğundan emin olun. Herhangi bir parça eksikse veya iyi durumda değilse, derhal resmi Cecotec Teknik Destek Servisi ile iletişime geçin.
- Ürünü; su veya gaz ocakları gibi aşındırıcı malzeme, ısı ve nemden uzak, düz, sabit ve kuru bir yere yerleştirin.
- Yeterli havalandırma için aşağıdaki mesafeler korunmalıdır: arka kısımdan duvara 10 cm; yan kısımdan duvara 5 cm; üst yüzeyden 20 cm boşluk; mikrodalgadan zemine 85 cm.
- Ürün, televizyon, radyo veya antenlerden en az 5 metre uzağa yerleştirilmelidir.
- Elektrik çarpmasını önlemek için mikrodalga, fişe erişilebilecek ve akım kaçağı durumunda etkili bir topraklama sağlayacak şekilde kurulmalıdır.
- Çalıştırmak için mikrodalganın kapağı kapalı olmalıdır.
- Mikrodalga boşluğunda veya ısıtma elemanlarında üretimden kalan herhangi bir kalıntı olması durumunda, iyi havalandırma sağlamak için kapağı açık bırakın. Bu durumda bir bardak suyu yüksek güçte birkaç kez ısıtmanız önerilir.

Uyarı: Mika plakayı çıkarmaya çalışmayın. Bu bileşen, cihazın düzgün çalışması için gereklidir. Düzgün çalışma için bu plaka temiz olmalıdır.

3. ÇALIŞTIRMA

- Cihazı prize takın. Takmadan önce zamanlayıcının başlangıç konumunda (OFF) olduğundan emin olun.
- Havalandırma ızgarasını engellemeyin.
- Yiyeceği döner tablaya yerleştirin ve kapağı kapatın. Yiyecek uygun bir kabın içinde olmalı, asla doğrudan döner tablanın üzerine konulmamalıdır.
- Güç seviyesini seçin.
- Zamanlayıcıyı ayarlayın. İstediğiniz pişirme süresi 10 dakikadan azsa, zamanlayıcı düğmesini 10 dakikayı geçecek şekilde çevirin ve ardından istediğiniz dakika sayısına geri getirin.
- Zamanlayıcı ayarlandıktan sonra mikrodalga çalışmaya başlar. Pişirmeyi durdurmanız gerekirse kapağı istediğiniz an açabilirsiniz. Çalışmaya devam etmek için kapağı tekrar kapatın.
- Ayarlanan süre dolduğunda bir alarm çalar ve cihazın iç ışığı otomatik olarak söner. Kabı alarm çalmadan önce mikrodalgadan çıkarırsanız, boşta çalışmayı önlemek için zamanlayıcı düğmesini başlangıç konumuna getirin.

Kontrol paneli (Şek. 3)

1. Düşük güç
2. Buz çözme
3. Orta-düşük güç
4. Orta güç
5. Orta-yüksek güç
6. Yüksek güç

Zamanlayıcı

- Ayarlanabilen maksimum pişirme süresi 30 dakikadır.
- Dakika dakika programlanabilir.
- Pişirme işlemi bittiğinde alarm çalar ve zamanlayıcı başlangıç konumuna döner.

Güç seçici

6 güç seviyesi içerir:

Güç seviyesi	Güç çıkışı	Kullanım
Yüksek güç	%100 güç	Hızlı pişirme
Orta-yüksek güç	%85 güç	Normal pişirme
Orta güç	%66 güç	Yavaş pişirme
Düşük güç	%40 güç	İçecekler veya çorba
Buz çözme	%37 güç	Buz çözme
Düşük güç	%17 güç	Sıcak tutma

Aşağıdaki tablo, farklı yiyeceklerin yaklaşık buz çözme süresini gösterir:

Besin türü	Ağırlık	Buz çözme süresi (dakika)
Et	0,1~1,0 kg	1:30~26:00
Kümes hayvanları	0,2~1,0 kg	2:30~22:00
Deniz ürünleri	0,1~0,9 kg	1:30~14:00

Bu süreler yaklaşıktır ve birçok faktöre bağlıdır.

4. ÖNERİLER

- Yiyecekleri dikkatlice yerleştirin: yiyeceklerin en kalın kısımlarını döner tablanın kenarına doğru koyun. Yiyeceklerin üst üste gelmesini önlemeye çalışın.
- Pişirme süresini izleyin: önce yiyecekleri mümkün olan en kısa sürede pişirin ve gerekirse süre ekleyin. Aşırı pişirme duman çıkmasına veya yanmaya neden olabilir.
- Pişirirken yiyecekleri örtün: yiyecekleri örtmek sıçramayı önler ve daha eşit pişmesini sağlar.
- Pişirme işlemi sırasında yiyecekleri 1 kez çevirin veya karıştırın.
- Ön ısıtma süresine uyun: her yiyeceğin etiketinde belirtilen süreyi aşmayın.

Aşağıdaki tablo, hangi kap malzemelerinin mikrodalgada kullanılabileceğini gösterir:

Kap malzemesi	Mikrodalga	Uyarılar
Kızartma tabağı	Evet	Üreticinin talimatlarını izleyin. Kızartma tabağının tabanı döner tablanın en az 5 mm üzerinde olmalıdır. Yanlış kullanım döner tablayı kırabilir.
Sofra takımı	Evet	Yalnızca mikrodalgaya uygun. Üreticinin talimatlarını izleyin. Çatlak veya kırık tabaklar kullanmayın.
Cam kavanozlar	Evet	Kapağını her zaman çıkarın. Yalnızca yiyecekleri hafifçe ısıtmak için kullanın. Çoğu cam kavanoz ısıya dayanıklı değildir ve kırılabilir.
Cam sofra takımı	Evet	Isıya dayanıklı, mikrodalgaya uygun cam sofra takımı. Metalik dekoratif öğe bulunmadığından emin olun. Çatlak veya kırık tabak ya da malzeme kullanmayın.
Mikrodalga pişirme torbaları	Evet	Üreticinin talimatlarını izleyin. Metal bağ kullanmayın. Buharın çıkması için küçük kesikler açın.
Kağıt havlu	Evet	Yeniden ısıtırken yiyecekleri örtmek ve yağı emmek için kullanın. Kısa süreli pişirme/ısıtma için gözetim altında kullanın.
Pişirme kağıdı	Evet	Sıçramayı önlemek için örtü olarak veya buharda pişirmek için kullanın.
Plastik	Evet	Yalnızca mikrodalgaya uygun. Üreticinin talimatlarını izleyin. "Mikrodalgaya uygun" olarak etiketlenmiş olmalıdır. Bazı plastik kaplar içindeki yiyecek ısındıkça yumuşar. Kaynatma torbaları ve kapalı plastik torbalar, üründe belirtiliyorsa hafifçe kesilmeli veya delinmelidir.
Plastik ambalaj	Evet	Yalnızca mikrodalgaya uygun. Yiyecekleri örtmek ve nemi korumak için kullanın. Streç filmin yiyeceklere temas etmesine izin vermeyin.
Termometreler	Evet	Yalnızca mikrodalgaya uygun (et ve şeker termometresi).
Alüminyum tepsi	Hayır	Kıvılcımlanmaya neden olabilir. Yiyecekleri mikrodalgaya uygun bir tabak veya kaba aktarın.
Metal saplı karton kap	Hayır	Kıvılcımlanmaya neden olabilir. Yiyecekleri mikrodalgaya uygun bir tabak veya kaba aktarın.
Metal veya metal süslemeli mutfak gereçleri	Hayır	Metal, yiyeceğe yönlendirilen enerjiyi engeller. Metal süsleme elektrik arkına neden olabilir.
Metal tel bağlar	Hayır	Kıvılcımlanmaya neden olabilir. Yiyecekleri mikrodalgaya uygun bir tabak veya kaba aktarın.
Kağıt torbalar	Hayır	Mikrodalgada yangına neden olabilir.
Plastik köpük	Hayır	Plastik köpük, yüksek sıcaklığa maruz kaldığında eriyebilir veya içindeki sıvıyı kirletebilir.

Kap malzemesi	Mikrodalga	Uyarılar
Ahşap	Hayır	Ahşap, mikrodalga içinde kuruyabilir ve yarılabilir veya çatlayabilir.

5. TEMİZLİK VE BAKIM

Uyarı: Hem ürün hem de yiyecek artıkları düzenli olarak temizlenmelidir.

- Temizliğe başlamadan önce güç kablosunu prizden çekin. Temizlik sırasında ürünü suya veya başka bir sıvıya batırmayın.
- Ürünün bakım ve temizliğinin yapılmaması yüzeyinin bozulmasına ve kullanım ömrünün kısalmasına neden olabilir.
- Cihazın hiçbir parçasını temizlemek için asla güçlü deterjanlar, aşındırıcı tozlar veya metal fırçalar kullanmayın.
- Mika plakayı çıkarmayın.

Ürünün uzun süre kullanılmasından sonra iç kısmında güçlü kokular oluşabilir. Bu kokuları gidermek için aşağıdaki yöntemlerden birini izleyin:

8. Bir bardağı 300 mL su ile doldurun ve birkaç dilim limon ekleyin. Mikrodalganın içine yerleştirin ve yüksek güçte 5 dakika ısıtın.
9. Mikrodalganın içine bir bardak kırmızı çay koyun ve yüksek güçte 2 veya 3 dakika ısıtın.
10. Contaları, kapağı, iç duvarları ve döner tablayı temizlemek için yumuşak, nemli bir bez kullanın.

6. TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün referansı	01520 / 01522 / 01524 / 01526 / 01528 / 01530
Ürün	ProClean 3020 / 3010 / 3030 / 3040 Mirror / 3050 / 3060 Mirror
Güç (Mikrodalga)	700 W
Tüketilen güç	1150 W
Mikrodalga frekansı	2450 MHz
Voltaj ve frekans	230 V AC, 50 Hz
Kapasite	20 L
Üretim / Tasarım	Çin'de üretilmiştir | İspanya'da tasarlanmıştır

Teknik özellikler, ürün kalitesini artırmak için önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

7. ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK CİHAZLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Bu sembol, geçerli düzenlemelere göre ürünün ve/veya pilin evsel atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmesi gerektiğini gösterir. Bu ürün kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, pilleri/aküleri/akümülatörleri çıkarmalı ve yerel makamlar tarafından belirlenen bir toplama noktasına götürmelisiniz.

Elektrikli ve elektronik cihazların ve/veya bunlara karşılık gelen pillerin en uygun şekilde nasıl bertaraf edileceği hakkında ayrıntılı bilgi için tüketicinin yerel makamlarla iletişime geçmesi gerekir.

Yukarıdaki yönergelere uyulması çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

8. GARANTİ VE TEKNİK SERVİS

Cecotec, ürünün teslimi anında mevcut olan herhangi bir uygunsuzluktan, geçerli mevzuatta belirlenen koşullar, şartlar ve süreler dahilinde son kullanıcıya veya tüketiciye karşı sorumludur.

Onarımların kalifiye personel tarafından yapılması önerilir.

Ürününüzle ilgili herhangi bir sorun tespit ederseniz veya bir sorunuz varsa, +34 96 321 07 28 numaralı telefondan resmi Cecotec Teknik Destek Servisi ile iletişime geçmekten çekinmeyin.

9. TELİF HAKKI

Bu kılavuzdaki metinlerin fikri mülkiyet hakları CECOTEC INNOVACIONES, S.L. şirketine aittir. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının içeriği, CECOTEC INNOVACIONES, S.L. şirketinin önceden izni olmaksızın tamamen veya kısmen herhangi bir yolla (elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt veya benzeri) çoğaltılamaz, bir erişim sisteminde saklanamaz, iletilemez veya dağıtılamaz.

Cecotec Innovaciones S. L.
C/ de la Pinadeta s/n, 46930 Quart de Poblet, Valencia, İspanya
www.cecotec.es