

POWER ESPRESSO 20

Professionale

Espresso Makinesi

KULLANIM KILAVUZU

Ürün Kodu: 01556 • 850 W • 20 Bar

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve ileride başvurmak üzere saklayınız.



İçindekiler

Güvenlik Talimatları	2
1. Parçalar ve Bileşenler	3
2. İlk Kullanım Öncesi	4
3. Kullanım	5
4. Temizlik ve Bakım	6
5. Sorun Giderme	7
6. Teknik Özellikler	8
7. Elektrikli Ev Aletlerinin Geri Dönüşümü	9
8. Garanti ve Teknik Servis	10
9. Telif Hakkı	11

Güvenlik Talimatları

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

- Şebeke voltajının cihaz etiketinde belirtilen voltaj ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Güç kablosunu veya cihazın çıkarılamayan parçalarını suya batırmayın.
- Güç kablosunda görünür hasar varsa cihazı kullanmayın.
- Güç kablosunu bükmeyin, ezmeyin veya sıcak yüzeylere temas ettirmeyin.
- Kullanım sonrası ve temizlik öncesinde cihazın fişini çekin.
- Bu cihaz yalnızca ev tipi kullanım için tasarlanmıştır.
- Cihazı dış mekânda kullanmayın.
- Cihazı düz, kuru ve ısıya dayanıklı yüzeye yerleştirin.
- Gazlı ocak, elektrikli ocak veya açık alev yakınında kullanmayın.
- Kullanım sırasında yüzeyler sıcak olabilir.
- Cihaz bulaşık makinesinde yıkamaya uygun değildir.
- 8 yaş altı çocuklar cihazı kullanmamalıdır.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.

UYARI

Buhar çubuğu ve filtre hazırlama sonrasında çok sıcak olur. Yanık riskine karşı sıcak yüzeylere çıplak elle dokunmayınız.

1. Parçalar ve Bileşenler

Cihazınızın temel parçaları aşağıda listelenmiştir. Her bir parçanın konumunu öğrenmek, espresso makinenizi güvenli ve verimli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

1. Açma/Kapatma düğmesi
2. Kahve hazırlama düğmesi
3. Buhar düğmesi
4. Kırmızı gösterge ışığı
5. Yeşil gösterge ışığı
6. Buhar ayar düğmesi
7. Su haznesi kapağı
8. Su haznesi
9. Üst kapak
10. Basınç göstergesi
11. Buhar çubuğu
12. Köpürtme tüpü
13. Ana gövde
14. Fincan desteği
15. Çıkarılabilir damlama tepsi
16. Alt kapak
17. Paslanmaz çelik filtre
18. Ölçü kaşığı ve tamper
19. Metal filtre haznesi
20. Portafiltre kolu
21. Sabitleme mandalı

NOT

Bu kılavuzdaki görseller şematik gösterimdir ve gerçek ürünle birebir aynı olmayabilir.

2. İlk Kullanım Öncesi

UYARI

İlk kullanımdan önce cihazı temizleyerek üretim kalıntılarını giderin.

22. Su haznesini MAX seviyesini aşmadan doldurun.

23. Filtreyi kahve koymadan portafiltreye takın.
24. Fincanı fincan desteğine yerleştirin.
25. Buhar düğmesinin tamamen sağ konumda olduğundan emin olun.
26. Cihazı prize bağlayın.
27. Açma düğmesine basın.
28. Su pompalama işlemini başlatın.
29. Ön ısıtma tamamlandığında kırmızı ve yeşil ışık birlikte yanar.
30. Cihaz su vermeye başladığında sistemi temizleyin.

NOT

İlk kullanım sırasında pompa kısa süreli ses çıkarabilir. Bu durum normaldir.

3. Kullanım

Ön Isıtma

- Daha iyi kahve aroması için cihazın, filtrenin ve fincanın önceden ısıtılması önerilir.

Espresso Hazırlama

31. Filtreye öğütülmüş kahve ekleyin.
32. Tamper ile kahveyi bastırın.
33. Portafiltreyi yerine kilitleyin.
34. Fincanı yerleştirin.
35. Kahve düğmesine basın.
36. İstenilen miktar elde edildiğinde işlemi durdurun.

UYARI

Cihaz çalışırken gözetimsiz bırakmayın.

Süt Köpürtme / Cappuccino

37. Espresso hazırlayın.
38. Buhar düğmesine basın.
39. Yaklaşık 100 ml süt kullanın.
40. Buhar çubuğunu süte yaklaşık 2 cm batırın.
41. Buhar ayar düğmesini çevirin.
42. Köpürtme tamamlandığında buharı kapatın.

43. Köpürtülmüş sütü kahveye ekleyin.

NOT

- Tam yağlı süt kullanılması tavsiye edilir.
- Soğuk veya ılık süt kullanın.
- Buhar çıkışı kullanım sonrası mutlaka temizleyin.

Sıcak Su Fonksiyonu

- Kahveyi sıcak tutmak veya fincan temizlemek için sıcak su kullanılabilir.

İçecek Isıtma

- Buhar çubuğu sıcak çikolata, süt veya su ısıtmak için kullanılabilir.

Otomatik Kapanma

- 25 dakika kullanılmadığında cihaz otomatik kapanır.

4. Temizlik ve Bakım

- Temizlik öncesinde cihazın fişini çekin.
- Cihazın tamamen soğumasını bekleyin.
- Dış yüzeyi nemli bez ile temizleyin.
- Aşındırıcı temizlik ürünleri kullanmayın.
- Ana gövdeyi suya batırmayın.
- Su haznesi, damlama tepsisi ve çıkarılabilir parçaları düzenli temizleyin.

Kireç Temizleme

44. Hazneye su ve kireç çözücü ekleyin.
45. Ön ısıtma işlemi başlatın.
46. Cihazın su vermesini sağlayın.
47. Buhar fonksiyonunu çalıştırın.
48. İşlemi temiz su ile birkaç kez tekrarlayın.

5. Sorun Giderme

Cihazınızda bir sorun yaşadığınızda, teknik servisi aramadan önce aşağıdaki tabloyu kontrol ediniz.

Problem	Olası Sebep	Çözüm
---------	-------------	-------

Su sızdırıyor	Hazne yanlış yerleştirilmiş	Hazneyi doğru takın
Alt kısımdan su geliyor	Damlama tepsi dolmuş	Tepsiyi boşaltın
Kahve tadı ekşi	Kireç temizliği sonrası durulama yapılmamış	Cihazı temiz su ile tekrar çalıştırın
Cihaz çalışmıyor	Güç bağlantısı yok	Prizi kontrol edin
Süt köpürmüyor	Yağsız süt kullanılmış	Tam yağlı süt kullanın
Buhar çıkmıyor	Buhar ışığı yanmıyor	Ön ısıtmanın tamamlanmasını bekleyin

6. Teknik Özellikler

Özellik	Değer
Model	Power Espresso 20 Professionale
Ürün Kodu	01556
Güç	850 W
Voltaj	220 - 240 V
Frekans	50 Hz
Menşei	Çin
Tasarım	İspanya

7. Elektrikli Ev Aletlerinin Geri Dönüşümü

Bu ürün, Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar (WEEE) direktifine uygundur. Ürün evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Yetkili geri dönüşüm merkezlerine teslim edilmelidir.

8. Garanti ve Teknik Servis

Ürün satın alma tarihinden itibaren 2 yıl garanti kapsamındadır.

Garanti aşağıdaki durumları kapsamaz:

- Hatalı kullanım
- Yetkisiz müdahale
- Sıvı teması

- Darbe kaynaklı hasarlar
- Normal kullanım sonucu oluşan aşınmalar

Teknik destek için Cecotec resmi teknik servisi ile iletişime geçebilirsiniz.

9. Telif Hakkı

Bu kullanım kılavuzundaki tüm içerik Cecotec Innovaciones S.L. mülkiyetindedir. İzinsiz çoğaltılması veya dağıtılması yasaktır.

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.