

CAFELIZZIA 790

STEEL PRO / SHINY PRO / WHITE PRO / BLACK PRO

Kullanım Kılavuzu

1350 W 220-240 V	Espresso Tek & Çift	Buhar Süt Köpürtme	Hafıza Kişisel Ayar
----------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Profesyonel Espresso Deneyimi

Cecotec Innovaciones S.L.



00 GÜVENLİK TALİMATLARI

⚠ Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve saklayın.

- Bu cihaz yalnızca ev tipi kullanım için tasarlanmıştır.
- 8 yaş ve üzeri çocuklar cihazı yalnızca gözetim altında kullanabilir. Çocukların cihazla oynamasına izin vermemeyin.
- Cihaz çalışırken yüzeyler yüksek sıcaklığa ulaşabilir.
- Güç kablosunu veya cihazı suya batırmayın.
- Cihazı düz, kuru ve ısıya dayanıklı yüzeye yerleştirin.
- Cihazı açık alev, ocak veya fırın yakınında kullanmayın.
- Filtreyi aşırı doldurmayın.
- Su olmadan cihazı çalıştırmayın.
- Buhar nedeniyle cihazı mutfak dolaplarının altına yerleştirmeyin.
- Cihazı bulaşık makinesinde yıkamayın.
- Kahve çıkışı veya buhar çubuğu altında uygun kap olmadan cihazı çalıştırmayın.
- Kullanım sonrası cihazın fişini çekin.

01 PARÇALAR VE BİLEŞENLER

1	Su haznesi kapağı	2	Su haznesi
3	Buhar ayar düğmesi	4	Kontrol paneli
5	Basınç göstergesi	6	Fincan tepsisi
7	Buhar çubuğu	8	Damlama tepsisi
9	Tek kahve filtresi	10	Çift kahve filtresi
11	Filtre tutucu	12	Portafiltre kolu
13	Ölçü kaşığı / tamper	14	Buhar düğmesi
15	Çift kahve / uzun kahve düğmesi	16	Tek kahve düğmesi
17	Açma/Kapatma düğmesi		

02 İLK KULLANIM ÖNCESİ

Kurulum Adımları

1	Ürünü kutusundan çıkarın
2	Tüm ambalaj malzemelerini sökün
3	Tüm parçaların eksiksiz olduğundan emin olun

Kutu İeriđi

- Cafelizzia 790 Steel Pro / Shiny Pro / White Pro / Black Pro espresso makinesi
- Tek kahve filtresi
- ift kahve filtresi
- Portafiltre kolu
- lu kařıđı / tamper
- Kullanım kılavuzu

İlk Temizlik

1	Su haznesini MAX seviyesini ařmadan doldurun
2	Filtreyi portafiltreye takın
3	Portafiltreyi yerine kilitleyin
4	Cihazı prize bađlayın
5	Ama dđmesine basın
6	n ısıtma tamamlandıktan sonra 1 kahve dđmesine basın
7	Temizlik iřlemi bařlayacaktır

Not: Daha kapsamlı temizlik iin su ve sirke karıřımı veya kire zc kullanılabılır.

03 KULLANIM

Espresso Hazırlama

- Su haznesini doldurun.
- Filtreye kahve ekleyip tamper ile bastırın.
- Portafiltreyi yerine kilitleyin.
- Fincanı kahve ıkıřının altına yerleřtirin.
- Tek veya ift kahve dđmesine basın.

St Kprtme

- Ama dđmesine basın.
- Buhar dđmesine basın.
- Buhar ıřıđı sabit yandıđında iřlem hazırdır.
- Sođuk st kaba doldurun.
- Buhar ubuđunu stn iine yerleřtirin.
- Buhar ayar dđmesini evirin.

Not: Tam yađlı ve sođuk st kullanılması nerilir.

⚠ Kullanım sonrası buhar ubuđunu mutlaka temizleyin.

Sıcak Su Fonksiyonu

- Buhar düğmesini su konumuna getirin.
- Buhar çubuğundan sıcak su çıkışı sağlanır.

Hafıza Fonksiyonu

- Kahve miktarı kişiselleştirilebilir.
- İstenilen miktarda kahve elde edildiğinde düğme bırakılır ve ayar hafızaya alınır.

Fabrika Ayarlarına Dönüş

- 1 kahve ve buhar düğmelerine aynı anda 3 saniye basılı tutun.

Soğutma İşlemi

- Cihaz aşırı ısındığında göstergeler hızlı yanıp sönebilir.
- Buhar düğmesini su konumuna getirerek cihazın soğumasını sağlayın.

Otomatik Kapanma

- 25 dakika kullanılmadığında cihaz otomatik kapanır.

04 TEMİZLİK VE BAKIM

⚠ Temizlik öncesinde cihazın fişini çekin ve tamamen soğumasını bekleyin.

- Dış yüzeyi nemli bez ile temizleyin.
- Aşındırıcı temizlik ürünleri kullanmayın.
- Ana gövdeyi suya batırmayın.
- Su haznesi ve damlama tepsisini düzenli temizleyin.
- Buhar çubuğunu her kullanımdan sonra temizleyin.
- Portafiltre bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır.

Kireç Temizleme (Descaling)

- Her yaklaşık 250 kullanımda descaling işlemi önerilir.
- Su haznesine kireç çözücü ekleyin.
- Kahve ve sıcak su fonksiyonlarını dönüşümlü çalıştırın.
- Sonrasında temiz su ile durulama yapın.

05 SORUN GİDERME

Problem	Olası Sebep	Çözüm
Kahve çıkmıyor	Su yok	Su haznesini doldurun
Buhar çıkmıyor	Buhar çubuğu tıkalı	Buhar çubuğunu temizleyin

Kahve taşırıyor	Fazla kahve	Filtreyi daha az doldurun
Kahve çok sulu	Kahve yeterince sıkıştırılmamış	Tamper ile bastırın
Süt köpürmüyor	Yanlış süt kullanımı	Tam yağlı süt kullanın
Göstergeler yanıp sönüyor	Cihaz çok sıcak	Soğutma işlemi uygulayın

06 TEKNİK ÖZELLİKLER

Modeller	Cafelizzia 790 Steel Pro / Shiny Pro / White Pro / Black Pro
Ürün Kodları	01584 / 01586 / 01652 / 01653
Voltaj	220-240 V ~ 50/60 Hz
Güç	1350 W
Menşei	Çin
Tasarım	İspanya

07 ELEKTRİKLİ CİHAZLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Bu ürün, elektrikli ve elektronik atıkların geri dönüşümüne ilişkin Avrupa direktiflerine (WEEE) uygundur. Ürün evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Yetkili geri dönüşüm merkezlerine teslim edilmelidir.

08 GARANTİ VE TEKNİK SERVİS

Ürün, satın alma tarihinden itibaren garanti kapsamındadır.

Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

- Hatalı kullanım veya kullanım kılavuzuna aykırı işlem
- Yetkisiz müdahale veya onarım girişimi
- Sıvı teması kaynaklı hasar
- Darbe kaynaklı hasarlar
- Normal kullanım sonucu oluşan aşınma ve yıpranmalar

Teknik destek için Cecotec resmi teknik servisi ile iletişime geçebilirsiniz.