

IRONHERO 3200

i-Pump

Buharlı Ütü

KULLANIM KILAVUZU

Ürün Kodu: 01874 • 3200 W

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve ileride başvurmak üzere saklayınız.



İçindekiler

Güvenlik Talimatları	2
1. Parçalar ve Bileşenler	3
2. İlk Kullanım Öncesi	4
3. Kullanım	5
4. Temizlik ve Bakım	6
5. Sorun Giderme	7
6. Teknik Özellikler	8
7. Elektrikli ve Elektronik Cihazların Geri Dönüşümü	9
8. Garanti ve Teknik Servis	10
9. Telif Hakkı	11

Güvenlik Talimatları

Cihazı kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

- Şebeke voltajının cihaz etiketinde belirtilen voltaj ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Ütü sıcak, prize takılı veya ütü masası üzerindeyken gözetimsiz bırakmayın.
- Cihazı düz, sabit ve ısıya dayanıklı yüzeye yerleştirin.
- Dikkat: Kullanım sırasında yüzeyler yüksek sıcaklığa ulaşabilir.
- Cihaz düşmüş, hasar görmüş veya su sızdırıyorsa kullanmayın.
- Güç kablosunu çekerek cihazın fişini çıkarmayın.
- Güç kablosunu bükmeyin veya sıcak yüzeylere temas ettirmeyin.
- Güç kablosunu veya cihazı suya batırmayın.
- Buhara temas etmeyin. Buhar çok yüksek sıcaklığa sahiptir ve yanıklara neden olabilir.
- Su doldurma veya boşaltma sırasında cihazın fişini çekin.
- Su doldurma kapağı kullanım sırasında açık bırakılmamalıdır.
- Duman veya alev görülürse cihazın fişini hemen çekin.
- Kullanım sırasında cihazı gözetimsiz bırakmayın.
- Bu cihaz yalnızca ev tipi kullanım için tasarlanmıştır.
- Bu cihaz yalnızca tekstil ürünlerini ütölemek için tasarlanmıştır.
- Maksimum sıcaklıkta uzun süre kullanım renk değişimine neden olabilir. Bu durum performansı etkilemez.
- Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- 8 yaş altındaki çocuklardan uzak tutun.

NOT

Ürün kalite kontrol testlerinden geçtiği için su haznesinde az miktarda su kalıntısı bulunabilir.

1. Parçalar ve Bileşenler

Cihazınızın temel parçaları aşağıda listelenmiştir. Her bir parçanın konumunu öğrenmek, ürününüzü güvenli ve verimli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

1. Su püskürtme nozulu
2. Su doldurma kapağı
3. Şok buhar düğmesi
4. Sprey düğmesi
5. Basınç pompası düğmesi (i-Pump)
6. Dokunmatik sensör
7. Tutma kolu
8. Döner güç kablosu
9. Gösterge ışığı
10. Su haznesi
11. Sıcaklık ayar düğmesi
12. Otomatik temizleme düğmesi
13. Taban plakası

NOT

Bu kılavuzdaki görseller şematik gösterimdir ve gerçek ürünle birebir aynı olmayabilir.

2. İlk Kullanım Öncesi

14. Ürünü kutusundan çıkarın.
15. Tüm ambalaj malzemelerini sökün.
16. Tüm parçaların eksiksiz ve hasarsız olduğundan emin olun.
17. Güç kablosunu tamamen açın.
18. Kullanım kılavuzundaki tüm talimatları okuyun.
19. Cihazı düz ve ısıya dayanıklı yüzeye yerleştirin.
20. Cihazı yanıcı maddelerden uzak tutun.

NOT

İlk kullanım sırasında hafif duman veya yanık kokusu oluşabilir. Bu durum üretim sırasında kullanılan yağlardan kaynaklanır ve kısa sürede kaybolur.

3. Kullanım

Kumaş Türüne Göre Sıcaklık Ayarı

Kumaş Türü	Sıcaklık
Sentetik	Düşük
İpek / Yün	Orta
Pamuk / Ketan	Yüksek

Düşük sıcaklık gerektiren kumaşlardan başlanması önerilir.

Su Haznesinin Doldurulması

21. Ütünün fişini çekin.
22. Ütüyü yaklaşık 45° eğin.
23. Hazneyi MAX seviyesine kadar doldurun.

NOT

- Musluk suyu kullanılabilir.
- Su çok sertse distile su kullanılması önerilir.
- Kimyasal arıtılmış veya parfümlü su kullanmayın.
- Uzun ömür için musluk suyu ile distile suyu karıştırabilirsiniz.

Dikey Buhar Kullanımı

24. Haznede yeterli su olduğundan emin olun.
25. Ütüyü dik konuma getirin.
26. Maksimum sıcaklığı seçin.
27. Şok buhar düğmesine basın.

Kuru Ütüleme

- Sıcaklık ayarını uygun kumaşa göre seçin.
- Buharsız mod kullanılabilir.

Buharlı Ütüleme

28. Su haznesini doldurun.
29. Cihazı prize bağlayın.
30. Kumaş türüne göre sıcaklık seçin.

31. LED göstergesi deđiřtiđinde ütü hazırdr.
32. Kullanım sonrası MIN konumunu seđin ve fiři çekin.

UYARI

Ütü yeterince ısınmadan kullanılırsa tabandan su damlayabilir.

řok Buhar Fonksiyonu

- Güçlü buhar çıkışı sađlar.
- Yalnızca yüksek sıcaklıkta kullanılabilir.

NOT

- Düđmeyi 5 saniyeden uzun basılı tutmayın.
- Art arda 3 kereden fazla kullanmayın.

Sprey Fonksiyonu

- Kuru veya buharlı ütüleme sırasında kullanılabilir.

Dokunmatik Sensör

- Ütü yalnızca tutma kolundan tutulduđunda sürekli buhar verir.
- Güvenlik amacıyla tasarlanmıřtır.

i-Pump Basınç Pompası

33. Maksimum buhar için i-Pump düđmesine basın.
34. LED ışığı yanar ve hafif ses duyulur.
35. Kapatmak için düđmeye tekrar basın.

Otomatik Temizleme

36. Cihazın fiřini çekin.
37. Hazneyi maksimum seviyeye kadar doldurun.
38. Maksimum sıcaklığı seđin.
39. Cihaz ısındığında fiři çekin.
40. Ütüyü yatay tutun.
41. Buhar ayarını maksimuma getirin.
42. Otomatik temizleme düđmesine basın.
43. Ütüyü hafif sallayın.
44. Taban kaynar su ve buhar ile kireçleri temizler.

ÖNERİ

- 2 haftada bir otomatik temizleme yapılması önerilir.
- Su sertse daha sık yapılmalıdır.

Otomatik Kapanma

- Ütü yatay konumda 30 saniye hareketsiz kalırsa kapanır.
- Dikey konumda 8 dakika hareketsiz kalırsa kapanır.
- Kapanma sırasında 6 bip sesi duyulur ve LED yanıp söner.

Damlama Önleme Sistemi

- Ütü yeterince sıcak değilse su damlamasını önler.
- Isınma sırasında "klik" sesi duyulabilir. Bu normaldir.

Kireç Önleme Sistemi

- Kireç oluşumunu azaltmak için tasarlanmıştır.
- Ütünün kullanım ömrünü uzatır.

4. Temizlik ve Bakım

45. Her kullanım sonrası cihazı kapatın.
46. Fişini çekin.
47. Su haznesini boşaltın.
48. Tamamen soğumasını bekleyin.

Taban Temizliği

- Yapışmış kumaş kalıntıları için nemli bez ve sirke kullanın.
- Aşındırıcı temizleyici kullanmayın.
- Buhar delikleri tıkanırrsa kürdan ile temizleyin.

Dış Yüzey Temizliği

- Nemli bez ve hafif deterjan ile temizleyin.

Saklama

49. Su haznesini boşaltın.
50. Güç kablosunu taban etrafına sarın.
51. Ütüyü dik konumda saklayın.

5. Sorun Giderme

Cihazınızda bir sorun yaşadığınızda, teknik servisi aramadan önce aşağıdaki tabloyu kontrol ediniz.

Problem	Olası Sebep	Çözüm
Yetersiz veya aşırı ısı	Yanlış sıcaklık ayarı	Doğru sıcaklığı seçin
Buhar çıkmıyor	Sıcaklık düşük	Sıcaklığı artırın
Şok buhar çalışmıyor	Ütü yeterince sıcak değil	Birkaç dakika bekleyin
Taban su damlatıyor	Düşük sıcaklık veya fazla su	Ayarı kontrol edin
Az buhar çıkıyor	Buhar delikleri tıkalı	Delikleri temizleyin
Sprey çalışmıyor	Basınç yetersiz	Sprey düğmesine birkaç kez basın

6. Teknik Özellikler

Özellik	Değer
Model	IronHero 3200 i-Pump
Ürün Kodu	01874
Güç	3200 W
Voltaaj	220 - 240 V
Frekans	50 - 60 Hz
Menşei	Çin
Tasarım	İspanya

7. Elektrikli ve Elektronik Cihazların Geri Dönüşümü

Bu ürün, elektrikli ve elektronik atıkların geri dönüşümüne ilişkin Avrupa direktiflerine uygundur. Ürün evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Yetkili geri dönüşüm merkezlerine teslim edilmelidir.

8. Garanti ve Teknik Servis

Ürün satın alma tarihinden itibaren garanti kapsamındadır.

Garanti aşağıdaki durumları kapsamaz:

- Hatalı kullanım
- Yetkisiz müdahale
- Darbe veya sıvı teması
- Normal kullanım sonucu oluşan aşınmalar

Teknik destek için Cecotec resmi teknik servisi ile iletişime geçebilirsiniz.

9. Telif Hakkı

Bu kullanım kılavuzundaki tüm içerik Cecotec Innovaciones S.L. mülkiyetindedir. İzinsiz çoğaltılması veya dağıtılması yasaktır.

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.