

ROCK'N GRILL 1000W

Rock'n Grill Dark 1000 • X / M / S / T Serileri

Elektrikli Izgara

KULLANIM KILAVUZU

1000 W • 220-240 V • Yapışmaz Plakalar



Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve ileride başvurmak üzere saklayınız.

İçindekiler

Güvenlik Talimatları.....	2
1. Parçalar ve Bileşenler	4
2. İlk Kullanım Öncesi	5
3. Kullanım	6
4. Temizlik ve Bakım	7
5. Teknik Özellikler	8
6. Elektrikli ve Elektronik Cihazların Geri Dönüşümü	9
7. Garanti ve Teknik Servis	10

Güvenlik Talimatları

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

- Elektrikli cihaz kullanırken yangın, elektrik çarpması ve yaralanma riskine karşı temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır.
- Kullanım sırasında cihaz yüzeyleri yüksek sıcaklığa ulaşabilir.
- Harici zamanlayıcı veya uzaktan kumanda sistemi ile kullanılmamalıdır.
- Güç kablosunu düzenli olarak görünür hasarlara karşı kontrol edin.
- Güç kablosu hasarlıysa yalnızca Cecotec teknik servisi tarafından onarılmalıdır.
- 8 yaş ve üzeri çocuklar yalnızca gözetim altında kullanılabilir.
- Fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi sınırlı kişiler cihazı yalnızca güvenli kullanım konusunda bilgilendirilmeleri halinde kullanılmalıdır.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Temizlik ve bakım işlemleri gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı ve kablosunu 8 yaş altı çocuklardan uzak tutun.
- Bu cihaz yalnızca ev tipi kullanım için tasarlanmıştır.
- Ticari kullanım için uygun değildir.
- Ürünü kuru, düz ve ısıya dayanıklı yüzeye yerleştirin.
- Sıcak sıvıların dökülmesini önleyecek şekilde konumlandırın.
- Güç kablosunu, fişi veya cihazı suya batırmayın.
- Elektrik bağlantılarını su ile temas ettirmeyin.
- Elleriniz kuru olmadan prize dokunmayın.
- Şebeke voltajının cihaz üzerindeki bilgiler ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Kullanım sırasında ortamın iyi havalandırılması önerilir.
- Ürünü yalnızca bu kılavuzda belirtilen amaçlar için kullanın.
- Cihazı taşımadan veya temizlemeden önce fişini çekin.
- Ürünü dış mekânda kullanmayın.
- Güç kablosunu bükmeyin, çekmeyin veya sıcak yüzeylere temas ettirmeyin.
- Kabloyu tezgâh kenarından sarkıtmayın.
- Kablo, fiş veya gövde hasarlıysa cihazı kullanmayın.
- Yanıcı, patlayıcı veya nemli ortamlarda kullanmayın.
- Havalandırma açıklıklarına yabancı cisim sokmayın.
- Temizlik öncesinde cihazın tamamen soğumasını bekleyin.
- Cihaz çalışırken yüzeyine dokunmayın.
- Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın.

ÖNERİ Cihazı duvara tamamen yaslamayın. Arka ve yanlarda en az 10 cm boşluk bırakın. Kullanım sırasında cihazın üzerine eşya koymayın.

1. Parçalar ve Bileşenler

Cihazınızın temel parçaları aşağıda listelenmiştir. Her bir parçanın konumunu öğrenmek, ızgaranızı güvenli ve verimli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Tutma kolu
- Üst kapak
- Gösterge ışığı
- Kilit mandalı ve destek
- Destek ayakları
- Yağ toplama tepsi
- Isıtma plakaları

NOT Bu kılavuzdaki görseller şematik gösterimdir ve gerçek ürünle birebir aynı olmayabilir.

2. İlk Kullanım Öncesi

- Ürünü kutusundan çıkarın.
- Tüm ambalaj malzemelerini kaldırın.
- Orijinal kutuyu ileride taşıma amacıyla saklayabilirsiniz.
- Tüm parçaların eksiksiz ve hasarsız olduğundan emin olun.
- Izgara plakalarını nemli bez veya sünger ile temizleyin.
- Plakaları kuruladıktan sonra hafifçe yağlayın.

NOT İlk kullanımda üretim yağlarından dolayı hafif koku veya duman oluşabilir. Bu normaldir ve güvenliği etkilemez.

3. Kullanım

Ön Isıtma

- Izgarayı kapatın ve prize bağlayın.
- Gösterge ışığı yanar ve ön ısıtma başlar.
- Yaklaşık 2 dakika sonra cihaz ideal sıcaklığa ulaşır.
- Gösterge ışığı söndüğünde cihaz hazırdır.

Pişirme

- Izgarayı açın ve yiyecekleri alt plakaya yerleştirin.
- Izgarayı kapatın.
- Gösterge ışığı pişirme sırasında tekrar yanıp sönebilir.
- Yiyecekleri yaklaşık 3-8 dakika pişirin.
- Pişirme süresi yiyeceğin türüne ve kalınlığına göre değişir.
- Silikon spatula kullanarak yiyecekleri çıkarın.

ÖNERİ Yapışmaz yüzeye zarar vermemek için metal mutfak gereçleri kullanmayın. Yalnızca silikon, ahşap veya plastik aletler tercih edin.

Kullanım Sonrası

- Cihazın fişini prizden çekin.
- Cihazı açık konumda soğumaya bırakın.
- Yağ toplama tepsisini boşaltın.

NOT Cihaz tam olarak soğumadan temizlik veya saklama işlemine geçmeyin.

4. Temizlik ve Bakım

- Temizlik öncesinde cihazın fişini çekin.
- Tamamen soğumasını bekleyin.
- Ürün hafif sıcakken temizlenmesi daha kolaydır.
- Cihazı suya batırmayın.
- Bulaşık makinesinde yıkamayın.

Plakaların Temizliği

- Yumuşak bez ile yiyecek kalıntılarını temizleyin.
- Yapışan kalıntılar için sıcak su ve deterjan kullanın.
- Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayın.

Dış Yüzey Temizliği

- Dış yüzeyi yalnızca nemli bez ile temizleyin.
- Sert sünger veya aşındırıcı ürün kullanmayın.

Yağ Toplama Tepsisi

- Her kullanım sonrası çıkarıp temizleyin.
- Ilık sabunlu su ile yıkayın.
- İyice kurutup tekrar yerine yerleştirin.

Saklama

- Ürünü kuru ve serin yerde saklayın.
- Güç kablosu taban kısmına sarılarak saklanabilir.
- Saklamadan önce cihazın tamamen soğuduğundan emin olun.

5. Teknik Özellikler

Modeller

Model	Açıklama
Rock'n Grill 1000W	Standart seri elektrikli ızgara
Rock'n Grill Dark 1000	Koyu renk tasarım
Rock'n Grill X Serisi	Üst seviye seri
Rock'n Grill M Serisi	Orta seviye seri
Rock'n Grill S Serisi	Kompakt seri
Rock'n Grill T Serisi	Klasik seri

Ürün Kodları

Ürün Kodu	Ürün Kodu
03023	03000
02978	02933
02979	02934
02980	02935
02981	02936

Teknik Bilgiler

Özellik	Değer
Güç	1000 W
Voltaj	220 - 240 V ~
Frekans	50 / 60 Hz
Menşei	Çin
Tasarım	İspanya

6. Elektrikli ve Elektronik Cihazların Geri Dönüşümü

Bu ürün, elektrikli ve elektronik atıkların geri dönüşümüne ilişkin Avrupa direktiflerine uygundur. Ürün evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Yetkili geri dönüşüm merkezlerine teslim edilmelidir.

7. Garanti ve Teknik Servis

Ürün satın alma tarihinden itibaren garanti kapsamındadır.

Garanti aşağıdaki durumları kapsamaz:

- Hatalı kullanım
- Yetkisiz müdahale
- Darbe veya sıvı teması
- Normal kullanım sonucu oluşan aşınmalar

Teknik destek için Cecotec resmi teknik servisi ile iletişime geçebilirsiniz.

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.