CECOTEC

ROCK'NGRILL MULTI 2400 ULTRARAPID

Izgara / Grill



Kullanım Kılavuzu

İÇİNDEKİLER

Güvenlik Talimatları
1. Parçalar ve Bileşenler
2. Kullanmadan Önce
3. Çalıştırma
4. Temizlik ve Bakım
5. Teknik Özellikler
6. Elektrikli ve Elektronik Cihazların Geri Dönüşümü
7. Garanti ve Teknik Servis
8. Telif Hakkı

GÜVENLİK TALİMATLARI

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun. Bu kılavuzu ileride başvurmak üzere veya yeni kullanıcılar için saklayın.

- Bu sembol şu anlama gelir: dikkat, sıcak yüzey. Cihazın erişilebilir yüzeyleri çalışma sırasında yüksek sıcaklıklara ulaşabilir. Yanmamaya dikkat edin.
- Bu cihaz, harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi aracılığıyla çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Güç kablosunu düzenli olarak görünür hasarlara karşı kontrol edin. Kablo hasarlıysa, her türlü tehlikeyi önlemek için resmi Cecotec Teknik Destek Servisi tarafından onarılmalıdır.
- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasitesi azalmış ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli kullanımına ilişkin talimat almış olmaları ve bununla ilgili riskleri anlamaları halinde kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.
- Çocukların ürünle oynamadığından emin olmak için onları gözetleyin. Cihaz çocuklar tarafından veya çocukların yakınında kullanılıyorsa sıkı gözetim gereklidir.
- Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır; bar, restoran, çiftlik, otel, motel ve ofislerde kullanımı uygun değildir.
- Ürünü kuru, sabit ve ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin. Sıcak sıvıların dökülmesini önleyecek şekilde yerleştirin ve özellikle sapa dikkat edin.
- Kabloyu, fişi veya ürünün herhangi bir başka parçasını suya ya da başka bir sıvıya batırmayın; elektrik bağlantılarını suya maruz bırakmayın. Fişe dokunmadan veya ürünü çalıştırmadan önce ellerinizin tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Şebeke geriliminin ürün etiketinde belirtilen gerilimle uyumlu olduğundan ve prizin topraklı olduğundan emin olun.
- Cihaz çalışma sırasında ve çalışmanın hemen ardından çok sıcak olacaktır. Yanıkları veya yaralanmaları önlemek için eldiven ya da uygun başka bir koruyucu aksesuar kullanın.
- Cihazı yüksek sıcaklıklara duyarlı yüzeylerde kullanırken ısıya dayanıklı bir altlık kullanın.
- Güç kablosunu bükmeyin, kıvırmayın, germeyin veya hasar vermeyin. Keskin kenarlardan ve ısı kaynaklarından koruyun. Kablonun sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyin. Kablonun çalışma yüzeyinin veya tezgahın kenarından sarkmasına izin vermeyin.
- Cihazı açık havada, elektrikli veya gazlı ocakların yakınında, alevlerin yanında ya da fırınların içinde kullanmayın.
- Yere düşmüşse veya düzgün çalışmıyorsa cihazı kullanmayın.
- Cihazı taşırken veya naklederken son derece dikkatli olun.
- Uzun süre kullanılmayacaksa ve temizlemeden önce cihazı kapatın ve prizden çekin. Prizden çıkarmak için kablodan değil fişten çekin.

1. PARÇALAR VE BİLEŞENLER

Şek. 1

1. Sap
2. Üst gövde
3. Kaldırma kolu
4. 180º açma düğmesi
5. Sap kilidi
6. Alt gövde
7. Yapışmaz plakalar
8. Güç gösterge ışığı
9. Sıcaklık erişim ışığı
10. Termostat seçici

NOT:

Bu kılavuzdaki grafikler şematik gösterimlerdir ve ürünle tam olarak örtüşmeyebilir.

2. KULLANMADAN ÖNCE

- Bu cihaz, taşıma sırasında korunması için tasarlanmış bir ambalaja sahiptir. Cihazı kutusundan çıkarın ve tüm ambalaj malzemelerini sökün. Gelecekte taşımanız gerekirse cihazın zarar görmesini önlemek için orijinal kutuyu ve diğer ambalaj öğelerini güvenli bir yerde saklayabilirsiniz. Orijinal ambalajı atmak isterseniz tüm öğeleri doğru şekilde geri dönüştürdüğünüzden emin olun.
- Tüm parça ve bileşenlerin mevcut ve iyi durumda olduğundan emin olun. Eksik veya kötü durumdaki bir parça varsa derhal resmi Cecotec Teknik Destek Servisi ile iletişime geçin.
- Plakaları yumuşak ve nemli bir bezle temizleyin.
- Cihazın tüm parçalarını bir bez veya emici kağıtla dikkatlice kurulayın.
- En iyi sonuçları elde etmek için her iki plakayı da az miktarda yağ ile kaplayın.

Uyarı

Cihaz ilk kez ısıtıldığında hafif bir yanık kokusu ve duman ortaya çıkabilir. Bu, üretim malzemelerinden kalan kalıntılardan kaynaklanır ve cihazın çalışmasını etkilemez.

3. ÇALIŞTIRMA

Izgaranın hazırlanması

- Izgarayı kapatın ve bir prize bağlayın. Gösterge ışığı kırmızı yanarak cihazın açık olduğunu gösterir.
- Termostat seçicisini istenen konuma getirin. Daha az pişmiş sonuçlar için “MIN” konumuna, daha çok pişmiş sonuçlar için “MAX” konumuna getirin.
- Gösterge ışığı yanarak cihazın ön ısıtmaya başladığını gösterir.

Uyarı

- Başlangıçta seçiciyi maksimum sıcaklık konumuna getirmeniz, ardından yiyecek türüne göre ayarlamanız önerilir.
- Cihazın optimum çalışma sıcaklığına ulaşması yaklaşık 3-5 dakika sürer. Sıcaklığa ulaşıldığında gösterge ışığı söner.

Temaslı ızgaranın kullanımı

Uyarı

Cihaz, üst plakayı pişirilecek yiyeceklerin kalınlığına göre ayarlamaya olanak tanıyan bir kaldırma koluna sahiptir.

- Cihaz, kemiksiz et parçalarını hızlı ve verimli bir şekilde pişirmek için temaslı ızgara olarak kullanılabilir; çünkü yiyecekler aynı anda her iki taraftan pişer.
- Cihaz ısındıktan sonra termostat seçicisini istenen konuma getirin.
- Izgarayı açın ve kemiksiz et parçalarını, hamburgerleri veya pişireceğiniz diğer ince et dilimlerini alt plakanın üzerine yerleştirin.
- Izgarayı kapatın ve saptan tutarak üst plakayı aşağı doğru bastırın. Pişen yiyeceklerin ızgara izlerine sahip olması için üst plaka tamamen indirilmelidir.
- Pişirme tamamlandığında ızgarayı açmak için sapı kullanın ve yiyecekleri çıkarmak için ısıya dayanıklı bir spatula kullanın.
- Pişirmeyi bitirdiğinizde cihazı prizden çekin ve soğuyana kadar plakaları açık bırakın.

Uyarı

Yiyecekleri çıkarmak için metal maşa veya bıçak kullanmayın; yapışmaz yüzeye zarar verebilirler.

Izgaranın tost makinesi olarak kullanımı

- Cihaz ısındıktan sonra termostat seçicisini istenen konuma getirin.
- Sandviçi, ekmeği veya quesadillayı alt plakanın üzerine, arka tarafa doğru yerleştirin.
- Izgarayı kapatın ve saptan tutarak üst plakayı aşağı doğru bastırın. Yiyeceklerin (sandviç, ekmek vb.) iyi ve eşit şekilde pişmesi için üst plaka tamamen indirilmelidir.
- Yiyecek türüne ve kişisel zevke bağlı olarak 3-6 dakika pişmesini/kızarmasını bekleyin.
- Ekmek veya sandviç kızardıktan sonra ızgarayı açmak için sapı kullanın ve çıkarmak için ısıya dayanıklı bir spatula kullanın.

Uzatılabilir ayakların kullanımı

Cihazın destek ayağı, yağ toplama tepsisinde biriken yağı daha kolay çıkarmak için uzatılabilir. Şek. 2

Izgaranın yatay konumda kullanımı

- Izgara, plakalar tamamen açık olacak şekilde yatay konumda kullanılabilir. Üst plaka açılır ve alt plakayla aynı seviyeye getirilir. Izgarayı bu konumda kullanmak, tatları karıştırmadan aynı anda çok çeşitli yiyecekleri pişirmenize olanak tanır; örneğin bir plakada balık, diğerinde et pişirebilirsiniz. Ayrıca her yiyeceği diğerlerinden bağımsız olarak istenen süre boyunca pişirmenizi sağlar. Şek. 3
- Izgaranın sapını sol elinizle tutun, sağ elinizle 180º açma düğmesini basılı tutun ve üst plakayı yatay konuma getirene kadar kaldırın. Şek. 4
- Bu konumda ızgarayı hamburger, kümes hayvanları, balık veya sebze pişirmek için kullanın. Pişireceğiniz yiyecekleri alt plakanın üzerine yerleştirin.

Uyarı

- Izgarayı kemikli tavuk parçalarını pişirmek için kullanmanız önerilmez.
- Izgarayı tekrar kapatmak ve orijinal konumuna getirmek için saptan tutun ve üst plakayı kapatın.

4. TEMİZLİK VE BAKIM

- Her kullanımdan sonra ve temizlemeden önce cihazı prizden çekin ve kapatın.
- Temizlemeden veya saklamadan önce cihazın soğumasını bekleyin.
- Plakalara yapışmış yiyecekler kaldıysa yumuşatmak için üzerlerine birkaç damla sabunlu su dökün ve çıkarmak için aşındırıcı olmayan bir sünger ya da kağıt havlu kullanın.
- Ürünün dış yüzeyini temizlemek için yumuşak ve nemli bir bez kullanın.
- Cihazı asla suya veya başka sıvılara batırmayın.
- Ürünü temizlemek için aşındırıcı sünger, toz veya temizlik ürünleri kullanmayın.
- Cihazı bulaşık makinesinde yıkamayın.
- Yağ toplama tepsisini her kullanımdan sonra çıkarıp boşaltın ve ılık sabunlu suyla yıkayın. Tepsiyi durulayın, yumuşak ve kuru bir bezle tamamen kurulayın ve yerine geri koyun.

Saklama

- Saklamadan önce cihazı prizden çekin.
- Saklamadan önce ızgaranın soğuduğundan emin olun.

5. TEKNİK ÖZELLİKLER

Modeller	Rock'nGrill Multi 2400 UltraRapid / X / M / S / T
Ürün referansı	03066 / 02986 / 02987 / 02988 / 02989
Güç	2000-2400 W
Voltaj	220-240 V
Frekans	50/60 Hz

Teknik özellikler, ürün kalitesini artırmak amacıyla önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Çin'de üretilmiştir | İspanya'da tasarlanmıştır

6. ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK CİHAZLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Bu sembol, geçerli düzenlemelere göre ürünün ve/veya pilin evsel atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmesi gerektiğini gösterir. Bu ürün kullanım ömrünün sonuna ulaştığında pilleri/bataryaları/akümülatörleri çıkarmalı ve yerel makamlar tarafından belirlenen bir toplama noktasına götürmelisiniz.

Elektrikli ve elektronik cihazlarınızı ve/veya ilgili pilleri en uygun şekilde nasıl bertaraf edeceğinize dair ayrıntılı bilgi için tüketicinin yerel makamlarla iletişime geçmesi gerekir.

Yukarıdaki kurallara uyulması çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

7. GARANTİ VE TEKNİK SERVİS

Cecotec, geçerli düzenlemelerin belirlediği şartlar, koşullar ve süreler dahilinde, ürünün teslim edildiği anda mevcut olan her türlü uygunsuzluktan son kullanıcıya veya tüketiciye karşı sorumludur.

Onarımların uzman personel tarafından yapılması önerilir.

Üründe bir sorun tespit ederseniz veya herhangi bir sorunuz varsa, +34 96 321 07 28 numaralı telefondan resmi Cecotec Teknik Destek Servisi ile iletişime geçin.

8. TELİF HAKKI

Bu kılavuzdaki metinler üzerindeki fikri mülkiyet hakları CECOTEC INNOVACIONES, S.L. firmasına aittir. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının içeriği, CECOTEC INNOVACIONES, S.L. firmasının önceden izni olmaksızın tamamen veya kısmen herhangi bir şekilde (elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt veya benzeri) çoğaltılamaz, bir erişim sisteminde saklanamaz, iletilemez veya dağıtılamaz.

www.cecotec.es
Cecotec Innovaciones S.L.
C/ de la Pinadeta s/n, 46930 Quart de Poblet, Valencia (Spain)