

BIGTOAST EXTRA

Kullanım Kılavuzu

Ekmek Kızartma Makinesi

Model: 03085



Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

İçindekiler

1. Güvenlik Talimatları
2. Parçalar ve Bileşenler
3. Kullanım
4. Temizlik ve Bakım
5. Teknik Özellikler
6. Geri Dönüşüm
7. Garanti ve Teknik Servis

1. Güvenlik Talimatları

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

DİKKAT: Cihaz kullanım sırasında ve hemen sonrasında çok sıcaktır. Yanıkları önlemek için cihazın sıcak yüzeylerine dokunmayın; gerekirse koruyucu eldiven veya uygun aksesuar kullanın.

Genel Güvenlik

- Bu cihaz 8 yaş altındaki çocuklar tarafından kullanılmalıdır.
- 8 yaş ve üzeri çocuklar yalnızca gözetim altında kullanılabilir.
- Fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi sınırlı kişiler cihazı yalnızca güvenli kullanım konusunda bilgilendirilmeleri halinde kullanılmalıdır.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Bu ürün yalnızca ev tipi kullanım için tasarlanmıştır.
- Bu cihaz harici zamanlayıcı veya uzaktan kontrol sistemi ile kullanılmalıdır.
- Kullanım sırasında cihazı gözetimsiz bırakmayın.
- Kullanım sonrası veya bulunduğu ortamdaki ayrılrken cihazın fişini çekin.
- Cecotec tarafından önerilmeyen aksesuarları kullanmayın.
- Cihaz düşmüş veya düzgün çalışmıyorsa kullanmayın.
- Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın.
- Kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmamasından kaynaklanan hasarlardan üretici sorumlu değildir.

Elektrik Güvenliđi

- Şebeke voltajının cihaz etiketinde belirtilen voltaj ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Prizin topraklamalı olduğundan emin olun.
- Güç kablosunda görünür hasar varsa cihazı kullanmayın.
- Güç kablosu yalnızca Cecotec yetkili teknik servisi tarafından değiştirilmelidir.
- Güç kablosunu, fiş veya cihazın diğer parçalarını suya batırmayın.
- Elektrik bağlantılarını su ile temas ettirmeyin.
- Ellerinizi tamamen kuru olmadan prize dokunmayın.
- Temizlik, montaj veya sökme işlemleri öncesinde cihazın fişini çekin.
- Fiş prizden çıkarırken kablodan çekmeyin.
- Güç kablosunu bükmeyin, ezmeyin veya sıcak yüzeylere temas ettirmeyin.
- Cihazı prize takmadan önce kaldırma kolunun yukarı konumda olduğundan emin olun.

Yangın ve Konum Güvenliđi

- Cihazı dış mekânda, gazlı/elektrikli ocak yakınında, açık alev yanında veya fırın içinde kullanmayın.

- Cihazı perde veya yanıcı maddelerin yakınında kullanmayın.
- Duvar dolaplarının altında çalıştırmayın.

Kullanım Güvenliği

- Cihaz çalışırken veya sıcakken içindeki yiyecekleri çıkarmayın.
- Cihaz içine metal nesne veya mutfak gereci sokmayın; elektrik çarpması veya yangın riski oluşabilir.
- Büyük boy yiyecekler, alüminyum folyo veya mutfak gereçleri cihaz içine yerleştirilmemelidir.
- Cihaz prize takılıyken içerideki yiyecekleri çıkarmaya çalışmayın.
- Cihazı kapatmak için Stop düğmesine basın ve fişini çekin.

2. Parçalar ve Bileşenler

Cihazınız aşağıdaki parça ve bileşenlerden oluşmaktadır:

- 38 mm genişlik / 130 mm yükseklik ekmek yuvası
- Kaldırma sistemi kontrol kolu
- Bagel düğmesi
- Yeniden ısıtma (Reheat) düğmesi
- Çözme (Defrost) düğmesi
- Stop düğmesi
- Kızartma seviyesi ayar düğmesi
- Çıkarılabilir kırıntı tepsisi
- Kablo saklama bölmesi
- Hamur işi ısıtma aparatı

3. Kullanım

Kullanım Öncesi Hazırlık

1. Güç kablosunu tamamen açın.
2. Kırıntı tepsisinin doğru takıldığından emin olun.
3. Ekmek yuvalarında yabancı madde olmadığını kontrol edin.
4. Cihazı prize bağlayın.
5. Ekmek dilimlerini yuvalara yerleştirin.

Kızartma Seviyesi Ayarı

Seviye	Kızartma Türü
1 - 2	Hafif
2 - 4	Orta
5 - 6	Yoğun

EkmeK Kızartma Önerileri

- Hafif kuru ekmeKler için düşük seviye kullanın.
- Taze veya tam tahıllı ekmeKler için daha yüksek seviye kullanın.
- Muffin gibi düzensiz yüzeyli ürünler daha yüksek kızartma seviyesi gerektirir.
- Kalın ekmeKler, bagel veya bagetler daha uzun süre gerektirebilir.
- Çok kalın ekmeKler için iki kızartma döngüsü gerekebilir.
- Üzümlü ekmeK kullanıyorsanız gevşek kuru üzümleri önceden temizleyin.
- Bagel ve bagetleri eşit şekilde ikiye kesin.

Tek Dilim Kızartma

- Tek dilim ekmeK kızartırken daha düşük seviye kullanılması önerilir.
- Bu cihaz iki dilim için tasarlanmıştır.

Çözme (Defrost) Fonksiyonu

Donmuş waffle, pankek, tost veya bageller için kullanılır.

Kullanım Adımları

6. Ekmeği yuvaya yerleştirin.
7. Dilimlerin üst üste gelmediğinden emin olun.
8. Kaldırma kolunun yukarıda olduğundan emin olun.
9. İstenen seviyeyi seçin (1-2: ince donmuş ürünler / 3-4: waffle, ince baget ve bageller / 5-6: kalın donmuş ürünler).
10. Kolu aşağı bastırın.
11. Defrost düğmesine basın.
12. LED ışık fonksiyonun aktif olduğunu gösterir.
13. İşlem tamamlandığında ekmeK otomatik yukarı çıkar.

Yeniden Isıtma (Reheat) Fonksiyonu

Ekmeği kızartmadan yalnızca ısıtır.

Kullanım Adımları

14. Ekmeği yuvaya yerleştirin.
15. Kolu aşağı bastırın.
16. Reheat düğmesine basın.
17. LED ışık yanacaktır.
18. İşlem sonunda ekmeK otomatik yukarı çıkar.

Bagel Fonksiyonu

Kalın ekmeKler, bagetler ve muffinler için uygundur.

Kullanım Adımları

19. Bagel veya bageti ikiye bölün.
20. Dilimleri yuvaya yerleştirin.
21. Kolu aşağı bastırın.
22. Bagel düğmesine basın.
23. LED ışık yanacaktır.
24. İşlem tamamlandığında ekmek otomatik yukarı çıkar.

Hamur İşi Isıtma Aparatı

25. Aparatı tost makinesi üzerine yerleştirin.
26. Yan sabitleme noktalarının yuvalara düzgün oturduğundan emin olun.
27. Hamur işini aparat üzerine koyun.
28. Kolu aşağı bastırın.
29. Reheat düğmesine basın.
30. İşlem sonunda cihaz otomatik duracaktır.

Stop Fonksiyonu

Herhangi bir işlem sırasında Stop düğmesine basarak işlemi durdurabilirsiniz.

Uyarılar: Ekmeği yuvaya zorla yerleştirmeyin. Dolgulu veya glazürlü hamur işleri kullanmayın. Tereyağlı kekler yangın riski oluşturabilir.

4. Temizlik ve Bakım

Genel Temizlik

- Temizlik öncesi cihazın fişini çekin.
- Tamamen soğumasını bekleyin.
- Yumuşak ve hafif nemli bez ile temizleyin.
- Cihazı suya veya başka sıvılara batırmayın.
- Aşındırıcı sünger veya kimyasal temizleyici kullanmayın.

Kırıntı Tepsisi

- Kırıntı tepsisini çıkararak temizleyin.
- Tepsi takılı olmadan cihazı çalıştırmayın.

İç Temizlik

- Kırıntıları temizlemek için cihazı ters çevirip hafifçe sallayın.
- Yuvalara sivri veya metal nesne sokmayın.

Kablo Saklama

- Güç kablosunu cihaz etrafına sarmayın.

- Alt bölümdeki kablo saklama alanını kullanın.

5. Teknik Özellikler

Model	BigToast Extra
Ürün Kodu	03085
Güç	920-1100 W
Voltaj	220-240 V ~
Frekans	50/60 Hz
Ekmek Yuvası	38 mm genişlik / 130 mm yükseklik
Dilim Kapasitesi	2 dilim
Kızartma Seviyesi	6 kademeli

6. Elektrikli Ev Aletlerinin Geri Dönüşümü

Bu ürün, elektrikli ve elektronik atıkların geri dönüşümüne ilişkin Avrupa direktiflerine uygundur. Ürün evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Yetkili geri dönüşüm merkezlerine teslim edilmelidir.

7. Garanti ve Teknik Servis

Ürün satın alma tarihinden itibaren 2 yıl garanti kapsamındadır.

Garanti aşağıdaki durumları kapsamaz:

- Hatalı kullanım
- Darbe veya düşme kaynaklı hasarlar
- Nem veya sıvı teması
- Yetkisiz müdahale veya tamir
- Normal kullanım sonucu oluşan aşınmalar

Teknik destek için Cecotec resmi teknik servisi ile iletişime geçebilirsiniz.

Cihazınızı verimli ve uzun ömürlü kullanmanız dileğiyle.

© Cecotec — BigToast Extra