



TASTY & GRILL 2000

BAMBOO / BAMBOO MIXSTONE / BAMBOO LINSTONE

KULLANIM KILAVUZU

Modeller: 03089 · 03091 · 03092

Cecotec

İçindekiler

Güvenlik Talimatları	2
1. Parçalar ve Bileşenler	3
2. İlk Kullanım Öncesi	4
3. Kullanım	4
4. Temizlik ve Bakım	5
5. Teknik Özellikler	6
6. Elektrikli ve Elektronik Cihazların Geri Dönüşümü	6
7. Garanti ve Teknik Servis	7

Güvenlik Talimatları

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. Aşağıdaki güvenlik kurallarına uyulmaması yaralanmaya, yangına veya cihazın hasar görmesine yol açabilir.

- Şebeke voltajının cihaz etiketinde belirtilen voltaj ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Bu cihaz yalnızca ev tipi kullanım için tasarlanmıştır.
- Cihazı dış mekânda kullanmayın.
- Cihazı düz ve sabit bir yüzeye yerleştirin.
- Isıya duyarlı yüzeylerde koruyucu altlık kullanılması önerilir.
- Güç kablosunu veya cihazı suya batırmayın.
- Ellerinizi tamamen kuru olmadan prize dokunmayın.
- Güç kablosunda görünür hasar varsa cihazı kullanmayın.
- Kullanım öncesi, temizlik sırasında veya uzun süre kullanılmayacağı durumlarda cihazın fişini çekin.
- Arıza veya anormal çalışma durumunda cihazı hemen kapatın.
- Cihazın sıcak yüzeylerine çıplak elle dokunmayın; tutma kollarını kullanın.
- Cecotec tarafından önerilmeyen aksesuarları kullanmayın.
- Güç kablosunu bükme veya sıcak yüzeylere temas ettirmeyin.
- Cihazı perde gibi yanıcı nesnelerin yakınında kullanmayın.
- Sıcak yağ veya sıvı içeren cihazı taşıırken dikkatli olun.
- Yapışmaz yüzeyi korumak için ahşap veya ısıya dayanıklı plastik gereçler kullanın.
- Gıdaları doğrudan pişirme yüzeyinde bıçakla kesmeyin.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- 8 yaş altındaki çocuklar cihazı kullanmamalıdır.

UYARI

Cihazın elektrik kablosunda herhangi bir hasar tespit etmeniz durumunda kullanmayın ve yetkili Cecotec teknik servisine başvurun. Hasarlı kablonun kullanıcı tarafından değiştirilmesi tehlikelidir.

1. Parçalar ve Bileşenler

Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce tüm parçaları tanıyın. Aşağıda Tasty & Grill 2000 Bamboo serisinde yer alan ana bileşenler ve sıcaklık ayar göstergeleri listelenmiştir.

Ana Parçalar

No	Parça
1	Sol tutma kolu
2	Pişirme plakası
3	Sağ tutma kolu
4	Sıcaklık ayar düğmesi
5	Gösterge ışığı
6	Ana gövde
7	Yağ toplama haznesi
8	Bambu spatula

Sıcaklık Ayarı

Sıcaklık ayar düğmesi üzerindeki göstergeler iki uç değeri ifade eder:

- MAX – Maksimum sıcaklık seviyesi
- MIN – Minimum sıcaklık seviyesi

Düğmeyi MIN ve MAX arasında çevirerek hazırlamak istediğiniz yiyeceğe uygun sıcaklığı kademeli olarak seçebilirsiniz.

2. İlk Kullanım Öncesi

Cihazı ilk kez kullanmadan önce aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayın:

1. Ürünü kutusundan çıkarın.
2. Tüm ambalaj malzemelerini sökün ve uzaklaştırın.
3. Tüm parçaların eksiksiz ve hasarsız olduğundan emin olun.
4. Gıda ile temas edecek tüm parçaları yumuşak bir sünger veya bez ile temizleyin.
5. İyice kuruladıktan sonra pişirme plakasını hafifçe yağlayın.

Not

İlk kullanım sırasında hafif bir yanık kokusu veya az miktarda duman oluşabilir. Bu durum üretim sürecindeki yağ kalıntılarından kaynaklanır ve tamamen normaldir. Birkaç dakika içinde sona erecektir.

3. Kullanım

⚠ Uyarı

Sıcaklık ayar düğmesini sert yüzeylere vurmayın veya zorlamayın. Hasar görmesi sıcaklık kontrolünü olumsuz etkileyebilir.

Çalıştırma

1. Sıcaklık ayar düğmesinin kapalı konumda olduğundan emin olun.
2. Cihazı prize bağlayın.
3. Sıcaklık ayar düğmesi ile istenilen sıcaklığı seçin.
4. Gösterge ışığı yanacaktır.
5. Gösterge ışığı söndüğünde cihaz pişirme için hazırdır.

Çalışma Sırasında

- Gösterge ışığının yanıp sönmesi termostatin çalışarak sıcaklığı koruduğunu gösterir.
- Pişirme süresi, hazırlanan yiyeceğin türüne ve miktarına göre değişiklik gösterebilir.

Pişirme Sonrası

- Sıcaklık ayar düğmesini kapatın.
- Ahşap veya silikon spatula ile yiyecekleri plakadan alın.
- Cihazın fişini prizden çekin.
- Temizlik öncesi cihazın tamamen soğumasını bekleyin.

Not

Yağ toplama haznesi doğru şekilde takılmadığında cihaz güvenlik amacıyla otomatik olarak kapanır. Çalıştırmadan önce haznenin yerine tam oturduğundan emin olun.

4. Temizlik ve Bakım

Düzenli temizlik cihazınızın ömrünü uzatır ve hijyenik kullanım sağlar. Aşağıdaki adımları izleyin:

- Temizlik öncesi cihazın fişini prizden çekin.
- Güç kablosunu cihazdan ayırın.
- Cihaz tamamen soğuduktan sonra temizleme işlemine başlayın.
- Ilık su, sabun ve yumuşak bir bez ile temizleyin.
- Sabun kalıntısı kalmayacak şekilde iyice durulayın.
- Aşındırıcı veya çizici temizlik ürünleri kullanmayın.
- Sıcaklık kontrol ünitesini veya güç kablosunu bulaşık makinesine koymayın.
- Güç kablosunu, fişi veya sıcaklık ayar düğmesini sıvıya batırmayın.
- Cihazı gece boyunca suda bekletmeyin.

Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir Parçalar

Parça	Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir
Pişirme plakası	✓ Evet
Yağ toplama haznesi	✓ Evet
Ana gövde	X Hayır
Sıcaklık kontrol ünitesi / kablo	X Hayır

5. Teknik Özellikler

Modeller

Model Kodu	Model Adı
03089	Tasty & Grill 2000 Bamboo
03091	Tasty & Grill 2000 Bamboo MixStone
03092	Tasty & Grill 2000 Bamboo LineStone

Teknik Bilgiler

Güç	2000 W
Voltaj	220–240 V
Frekans	50/60 Hz
Menşei	Çin
Tasarım	İspanya

6. Elektrikli ve Elektronik Cihazların Geri Dönüşümü

Bu ürün, Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar (WEEE) direktifine uygundur. Ürün, kullanım ömrü sonunda evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır.

Çevreyi korumak için cihazı yetkili geri dönüşüm merkezlerine teslim edin. Doğru geri dönüşüm, çevreye ve insan sağlığına yönelik potansiyel olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

7. Garanti ve Teknik Servis

Ürün, satın alma tarihinden itibaren 2 yıl garanti kapsamındadır.

Garanti Kapsamı Dışındaki Durumlar

Aşağıda belirtilen durumlar garanti kapsamı dışında değerlendirilir:

- Hatalı kullanım sonucu oluşan arızalar.
- Darbe veya düşme kaynaklı hasarlar.
- Nem veya sıvı teması sonucu oluşan arızalar.
- Yetkisiz kişilerce yapılan müdahale veya tamir girişimleri.
- Normal kullanım sonucu oluşan aşınma ve yıpranmalar.

Teknik Servis

Teknik destek ve onarım hizmetleri için Cecotec resmi teknik servisi ile iletişime geçebilirsiniz. Garanti talebinizde satış fişi veya fatura ibrazı zorunludur.