

Cecotec

# ClassicToast 8000 Double

Blue / Beige / Yellow

Dijital Göstergeli Ekmek Kızartma Makinesi



---

## KULLANIM KILAVUZU

---

Modeller: 03105 · 03106 · 03107

## İçindekiler

---

Güvenlik Talimatları	3
1. Parçalar ve Bileşenler	5
2. İlk Kullanım Öncesi	6
3. Kullanım	7
4. Temizlik ve Bakım	9
5. Teknik Özellikler	10
6. Elektrikli ve Elektronik Cihazların Geri Dönüşümü	10
7. Garanti ve Teknik Servis	11
8. Telif Hakkı	11

## Güvenlik Talimatları

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. Aşağıdaki güvenlik kurallarına uyulmaması yaralanmaya, yangına, yangına veya cihazın hasar görmesine yol açabilir.

- Cihazı kullanırken tüm güvenlik talimatlarına dikkatlice uyun.
- Bu cihaz yalnızca ev tipi kullanım için tasarlanmıştır.
- Bar, restoran, çiftlik, otel, motel veya ofis gibi ticari alanlarda kullanım için uygun değildir.
- 8 yaş altındaki çocuklar cihazı kullanmamalıdır.
- 8 yaş ve üzeri çocuklar cihazı yalnızca gözetim altında kullanabilir.
- Fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi sınırlı kişiler cihazı yalnızca güvenli kullanım konusunda bilgilendirilmeleri halinde kullanılmalıdır.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Temizlik ve bakım işlemleri gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı ve güç kablosunu 8 yaş altındaki çocukların erişemeyeceği yerde tutun.
- Bu cihaz harici zamanlayıcı veya uzaktan kontrol sistemi ile kullanılmamalıdır.
- Kullanım sırasında yüzeyler yüksek sıcaklığa ulaşabilir.
- Ekmek yanabilir. Bu nedenle cihazı perde gibi yanıcı maddelerin yakınında kullanmayın.
- Güç kablosunda görünür hasar varsa cihazı kullanmayın.
- Güç kablosu hasarlıysa yalnızca Cecotec yetkili servisi tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazı düz ve ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin.
- Cihazı ısı kaynakları, yüksek nemli ortamlar veya yanıcı maddeler yakınında kullanmayın.
- Güç kablosunu, fişi veya cihazı suya batırmayın.
- Elektrik bağlantılarını su ile temas ettirmeyin.
- Elleriniz tamamen kuru olmadan prize dokunmayın.
- Şebeke voltajının cihaz etiketinde belirtilen voltaj ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Prizin topraklamalı olduğundan emin olun.
- Cihaz düşmüş, hasar görmüş veya düzgün çalışmıyorsa kullanmayın.
- Güç kablosunu bükmeyin, ezmeyin veya sıcak yüzeylere temas ettirmeyin.
- Cihaz çalışırken gözetimsiz bırakmayın.
- Kullanım sonrası, temizlik öncesi veya cihaz kullanılmıyorsa fişini çekin.
- Fişi prizden çıkarırken kablodan çekmeyin.
- Bu cihaz yalnızca sade ekmek kızartmak için tasarlanmıştır.
- Nemli yiyecekler veya tereyağı, reçel, glazür gibi malzemeler sürülmüş ekmekleri kızartmayın.
- Cihazın üst kısmında ve yanlarında yeterli hava boşluğu bırakın.
- Tost makinesini alüminyum folyo veya benzeri malzemelerle kapatmayın.
- Cihaz içine yabancı cisim, parmak veya mutfak gereçleri sokmayın.
- Yangın veya duman fark edilirse cihazı hemen kapatıp fişini çekin.
- Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın.

**⚠ Tehlike – Yangın Riski**

Cihaz içine alüminyum folyo, parmak veya mutfak gereçleri sokmayın. Tost makinesinin üzerini örtmeyin. Yangın veya duman fark ederseniz cihazı derhal kapatın ve fişini prizden çekin.

## 1. Parçalar ve Bileşenler

Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce tüm parçaları tanıyın. Aşağıda ClassicToast 8000 Double üzerinde yer alan ana bileşenler listelenmiştir.

No	Parça
1	2 adet 38 mm kızartma yuvası
2	Isınmayan dış yüzey
3	Kızartma seviyesi ayar düğmesi / ekran
4	Kırıntı tepsisi
5	Stop düğmesi
6	Yeniden ısıtma düğmesi
7	Çözme (Defrost) düğmesi
8	Kızartma kolu
9	Hamur işi ısıtma aparatı

## 2. İlk Kullanım Öncesi

Cihazı ilk kez kullanmadan önce aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayın:

1. Ürünü kutusundan çıkarın.
2. Tüm ambalaj malzemelerini sökün.
3. Tüm parçaların eksiksiz ve hasarsız olduğundan emin olun.
4. İlk kullanımdan önce cihazı ekmek koymadan çalıştırın.
5. Bu işlemin 4 veya 5 kez tekrarlanması önerilir.
6. Kızartma kolunu aşağı bastırın ve sabitleyin.
7. İşlem tamamlandığında kol otomatik olarak yukarı çıkar.
8. Cihaz artık kullanım için hazırdır.

### Uyarı

İlk kullanım sırasında hafif yanık kokusu veya duman oluşabilir. Bu durum üretim sırasındaki kalıntılardan kaynaklanır ve normaldir. Birkaç çevrim sonrasında kaybolur.

## 3. Kullanım

### Ekmek Kızartma

1. Ekmek dilimlerini kızartma yuvalarına yerleştirin.
2. Kızartma seviyesi düğmesini kullanarak istediğiniz seviyeyi seçin.
3. Kızartma kolunu aşağı bastırın.
4. Stop ışığı yanacak ve kızartma başlayacaktır.
5. Ekranda seçilen seviye ve geri sayım görüntülenir.
6. Süre tamamlandığında cihaz otomatik kapanır ve tost yukarı çıkar.

### Kızartma Seviyeleri

Seviye	Açıklama
1	En düşük kızartma seviyesi — hafif renk
3	Orta seviye — günlük kullanım için önerilir
6	En yüksek kızartma seviyesi — koyu renk

### Çözme (Defrost) Fonksiyonu

- Donmuş ekmek, waffle veya hamur işleri için çözme düğmesini kullanın.
- Çözme fonksiyonu, ekmeğin önce çözülmesini sağladıktan sonra kızartma işlemini gerçekleştirir.

### Yeniden Isıtma Fonksiyonu

1. Daha önce kızartılmış ekmeği yuvaya yerleştirin.
2. İstenilen kızartma seviyesini seçin.
3. Kızartma kolunu aşağı indirin.
4. Yeniden Isıtma düğmesine basın.

### Stop Fonksiyonu

- Kızartma, çözme veya yeniden ısıtma işlemi sırasında stop düğmesine basarak işlemi durdurabilirsiniz.

## Hamur İŖi Isıtma

1. Hamur iŖi aparatının ayaklarını ie dođru katlayın.
2. Aparatı yuvalara yerleŖtirin.
3. İstenen kızartma seviyesini sein.
4. Hamur iŖini aparat üzerine yerleŖtirin.
5. Kolu aŖađı indirin.

### Uyarı

Hamur iŖlerini dođrudan kızartma yuvalarına yerleŖtirmeyin. Bu durum cihaza zarar verebilir ve yangına neden olabilir. Mutlaka hamur iŖi aparatını kullanın.

## 4. Temizlik ve Bakım

Düzenli temizlik cihazınızın ömrünü uzatır ve hijyenik kullanım sağlar. Aşağıdaki adımları uygulayın:

- Temizlik öncesinde cihazın fişini prizden çekin.
- Cihazın tamamen soğumasını bekleyin.
- Dış yüzeyi yumuşak ve nemli bir bez ile temizleyin.
- Cihazı suya veya başka sıvılara batırmayın.
- Cihaz bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun değildir.
- Aşındırıcı temizlik ürünleri kullanmayın.
- Kırıntı tepsisini dışarı çekerek boşaltın.
- Kırıntı tepsisini düzenli olarak temizleyin.
- Yanmış ekmek kalıntılarını temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın.
- Tepsiyi çıkarmak için üzerine bastırıp dışarı çekin.

### Önemli

Kırıntı tepsisinin düzenli temizlenmemesi yangın riski oluşturabilir. Tepsiyi her birkaç kullanımda bir boşaltmanız önerilir.

## 5. Teknik Özellikler

### Modeller

Ürün Kodu	Model Adı
03105	ClassicToast 8000 Blue Double
03106	ClassicToast 8000 Beige Double
03107	ClassicToast 8000 Yellow Double

### Teknik Bilgiler

Güç	800 W
Voltaj	220–240 V
Frekans	50/60 Hz
Yuva Geniřliđi	38 mm
Yuva Sayısı	2 adet
Menşei	Çin
Tasarım	İspanya

## 6. Elektrikli ve Elektronik Cihazların Geri Dönüşümü

Bu ürün, elektrikli ve elektronik atıkların geri dönüşümüne ilişkin Avrupa direktiflerine uygundur. Ürün, kullanım ömrü sonunda evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır.

Çevreyi korumak için cihazı yetkili geri dönüşüm merkezlerine teslim edin. Doğru geri dönüşüm, çevreye ve insan sağlığına yönelik potansiyel olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

## 7. Garanti ve Teknik Servis

---

**Ürün, satın alma tarihinden itibaren garanti kapsamındadır.**

### Garanti Kapsamı Dışındaki Durumlar

Aşağıda belirtilen durumlar garanti kapsamı dışında değerlendirilir:

- Hatalı kullanım sonucu oluşan arızalar.
- Yetkisiz kişilerce yapılan müdahale.
- Darbe veya sıvı teması kaynaklı hasarlar.
- Normal kullanım sonucu oluşan aşınma ve yıpranmalar.

### Teknik Servis

Teknik destek ve onarım hizmetleri için Cecotec resmi teknik servisi ile iletişime geçebilirsiniz. Garanti talebinizde satış fişi veya fatura ibrazı zorunludur.

## 8. Telif Hakkı

---

Bu kullanım kılavuzundaki tüm içerik Cecotec Innovaciones S.L. mülkiyetindedir. İzinsiz çoğaltılması veya dağıtılması yasaktır.