TOAST&TASTE 1000

Retro Double

Inox / Green / Beige / Blue

Ekmek Kızartma Makinesi (Tost Makinesi)



Kullanım Kılavuzu

Referans: 03206 / 03230 / 03232 / 03234 • Cecotec

İçindekiler

Güvenlik Talimatları
1. Parçalar ve Bileşenler
2. Kullanmadan Önce
3. Çalıştırma
4. Temizlik ve Bakım
5. Teknik Özellikler
6. Elektrikli ve Elektronik Atıkların Bertarafı
7. Teknik Servis ve Garanti
8. Telif Hakkı

Güvenlik Talimatları

Cihazı kullanmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun. Bu kılavuzu ileride başvurmak veya yeni kullanıcılar için saklayın.

- Şebeke voltajının cihazın etiketinde belirtilen voltajla uyuştuğundan ve prizin topraklı olduğundan emin olun.
- Bu talimatlara uyulmamasından ya da herhangi bir uygunsuz kullanımdan veya yanlış kullanımdan kaynaklanan hiçbir hasardan sorumluluk kabul edilmez.
- Güç kablosunu düzenli olarak görünür hasarlara karşı kontrol edin. Kablo hasarlıysa, her türlü tehlikeyi önlemek için yalnızca Cecotec resmi Teknik Servisi tarafından değiştirilmelidir.
- Cihaz, çalışma sırasında ve çalıştıktan hemen sonra çok sıcak olur. Yanıkları ve yaralanmaları önlemek için eldiven veya başka uygun bir koruyucu kullanın.
- Kabloyu, fişi veya cihazın herhangi bir parçasını suya ya da başka bir sıvıya batırmayın; elektrik bağlantılarını suya maruz bırakmayın.
- Fişe dokunmadan veya cihazı çalıştırmadan önce ellerinizin tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Cihazı açık havada, gazlı veya elektrikli ocakların yakınında, fırınların içinde ya da alevlerin yakınında kullanmayın.
- Cihazı kullanım sırasında asla gözetimsiz bırakmayın. Kullanımdan sonra ve kurulu olduğu odadan ayrılırken fişini prizden çekin.
- Yaralanmaya veya hasara yol açabileceğinden, Cecotec tarafından önerilmemiş hiçbir aksesuarı kullanmayın.
- Cihazı perde veya diğer yanıcı malzemelerin yakınında ya da altında kullanmayın. Cihazı duvar dolaplarının altında çalıştırmayın.
- Kablosu, fişi veya gövdesi hasarlıysa; arıza yaptıysa, düşürüldüyse ya da herhangi bir şekilde hasar gördüyse cihazı kullanmayın.
- Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Bilgi almak için Cecotec resmi Teknik Servisi ile iletişime geçin.
- Cihazı kullanmadığınızda, temizlemeden önce ve bileşenlerini takmadan önce kapatın ve fişini prizden çekin. Prizden çıkarmak için kablodan değil, fişten çekin.
- Güç kablosunu bükmeyin, katlamayın, çekmeyin veya zarar vermeyin. Keskin kenarlardan ve ısı kaynaklarından koruyun. Sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyin.
- Kablonun çalışma yüzeyinin veya tezgâhın kenarından sarkmasına izin vermeyin.
- Cihaz açıkken veya sıcakken içinden yiyecek çıkarmayın.
- Elektrik çarpmasına veya yangına neden olabileceğinden, cihazın içine metal nesneler veya başka mutfak gereçleri sokmayın.
- Cihazı prize takmadan veya prizden çıkarmadan önce kol yukarı kaldırılmış olmalıdır.
- Cihazın içine büyük boyutlu yiyecekler, alüminyum folyo veya mutfak gereçleri sokmayın.
- Cihaz hâlâ prize takılıyken içinden yiyecek çıkarmaya çalışmayın.
- Cihazı kapatmak için Stop (Durdur) düğmesine basın ve fişini prizden çekin.

- Bu ürün yalnızca ev içi kullanım için tasarlanmıştır.
- Cihaz 8 yaşından küçük çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. 8 yaş ve üzeri çocuklar, sürekli gözetim altında olmaları koşuluyla cihazı kullanabilir.
- Bu cihaz, harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi aracılığıyla çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Bu cihaz; 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasitesi azalmış ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, cihazın güvenli kullanımına ilişkin gözetim veya talimat almaları ve içerdiği tehlikeleri anlamaları koşuluyla kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Çocukların cihazla oynamadığından emin olmak için gözetim altında tutun. Cihaz çocuklar tarafından veya yakınında kullanıldığında sıkı gözetim gereklidir.

1. Parçalar ve Bileşenler

Cihazınız aşağıdaki parça ve bileşenlerden oluşmaktadır (Şekil 1):

No.	Bileşen
1	Ekmek yuvaları
2	Yükseltme sistemi kontrol kolu
3	Yeniden ısıtma (Reheat) düğmesi
4	Buz çözme (Defrost) düğmesi
5	İptal (Cancel) düğmesi
6	Kızartma seviyesi seçim düğmesi
7	Kırıntı tepsisi
8	Kablo saklama bölmesi
9	Hamur işi/poğaça ızgarası

2. Kullanmadan Önce

- Ürünü kutusundan çıkarın.
- Tüm ambalaj malzemelerini çıkarın. Orijinal kutuyu saklayın.
- Tüm parça ve bileşenlerin pakette bulunduğundan ve iyi durumda olduğundan emin olun. Herhangi bir görünür hasar belirtisi varsa derhal Cecotec resmi Teknik Servisi ile iletişime geçin.

3. Çalıştırma

- Güç kablosunu açın. Kırıntı tepsisinin doğru yerleştirildiğinden ve ekmek yuvalarının içinde hiçbir şey olmadığından emin olun. Güç kablosunu prize takın.
- Cihazın içine bir veya birden fazla dilim ekmek yerleştirin.
- Kızartma seviyesini ayarlayın.

Kızartma seviyesini seçmek için kızartma kontrol düğmesini çevirin:

Cihaz üzerindeki numara	Kızartma seviyesi
1-2	Düşük
3-4	Orta
5-6	Yüksek

Ekmeğin Kızartılması

- Hafif kurumuş ekmek için düşük bir seviye kullanın.
- Taze veya tam buğday ekmeği için yüksek bir seviye kullanın.
- Yüzeyi düzgün olmayan ekmekler (örneğin muffinler) daha yüksek bir kızartma seviyesi gerektirir.
- Kalın ekmek dilimleri (bagel, baget ve muffinler dâhil) kızarması için daha fazla nem buharlaşması gerektiğinden daha uzun sürede (bazen önemli ölçüde daha uzun) kızarır. Çok kalın dilimler iki kızartma döngüsü gerektirebilir.
- Kuru üzümlü veya diğer meyveli ekmekleri kızartırken, kızartıcıya koymadan önce ekmeğin yüzeyindeki gevşek kuru üzümleri alın. Bu, meyve parçalarının cihazın içine düşmesini önler.
- Bagel veya bagetleri kızartmadan önce her birini iki eşit parçaya kesin.

Tek Dilim Kızartma

Tek bir dilim ekmek kızartmak için kızartma düğmesini normalde ayarlayacağınızdan daha düşük bir seviyeye getirin. Cihaz iki dilim ekmeği ısıtmak için tasarlanmıştır. Tek dilim için ısı seviyesini düşürerek, cihaza alışana kadar fazla kızartmamış olursunuz.

Dondurulmuş Ürünler ve Hamur İşleri

Dondurulmuş waffle, krep, baget, fransız tostu (French toast) ve dondurulmuş bagel'lar Buz Çözme (Defrost) düğmesi kullanılarak hazırlanmalıdır.

> **Hamur işleri:** Hamur işlerini kızartırken dikkatli olun; iç dolgu, dış yüzey kızarmadan çok önce oldukça ısınabilir. Hamur işlerini kızartırken cihazı gözetimsiz bırakmayın.

Kızartma Döngüsünü Başlatma ve Durdurma

- Kızartma döngüsünü başlatmak için kolu kilitlenme konumuna gelene kadar aşağı bastırın.
- Kızartma döngüsü bittiğinde ekmek otomatik olarak yukarı çıkar.
- Kızartma döngüsünü bitmeden durdurmak için İptal (Cancel) düğmesine basın.

> **Uyarı:** Ekmeği yuvaya zorla itmeyin. Yangına neden olabileceğinden, şekerli/glazürlü veya dolgulu hamur işlerini ya da tereyağı sürülmüş ekmekleri cihaza koymayın. Ekmeğin düzensiz kızarması genellikle yüzeyinin düzgün olmamasından kaynaklanır. Kullandıktan sonra cihazın fişini prizden çekin.

Buz Çözme (Defrost) Düğmesi

Buz çözme işlevi, ekmeğin buzunu çözmek ve ardından hafifçe kızartmak için tasarlanmıştır.

- Bir veya birkaç dilim ekmek yerleştirin.
- Dilimlerin üst üste binmediğinden ve kolun yukarıda olduğundan emin olun.

Düğme ile kızartma seviyesini ayarlayın: 1-2 düşük, 3-4 orta, 5-6 yüksek veya yoğun kızartma.

- Kolu kilitlenme konumuna gelene kadar aşağı bastırın.
- Buz Çözme düğmesine basın. Düğme çevresindeki bir LED ışık, bu işlevin etkinleştirildiğini gösterir.
- Bu işlev tamamlandığında kol, ekmekle birlikte üst konumuna geri döner. Döngüyü bitmeden durdurmak için İptal düğmesine basın. Kullandıktan sonra cihazın fişini her zaman prizden çekin.

Yeniden Isıtma (Reheat) Düğmesi

Yeniden ısıtma işlevi, ekmeği kızartmadan yeniden ısıtmak için tasarlanmıştır.

- Bir veya birkaç dilim ekmek yerleştirin. Dilimlerin üst üste binmediğinden ve kolun yukarıda olduğundan emin olun.
- Yeniden ısıtma döngüsünü başlatmak için kolu kilitlenme konumuna gelene kadar aşağı bastırın.
- Yeniden Isıtma düğmesine basın. Düğme çevresindeki bir LED ışık, bu işlevin etkinleştirildiğini gösterir.
- Bu işlev tamamlandığında kol, ekmekle birlikte üst konumuna geri döner. Döngüyü bitmeden durdurmak için İptal düğmesine basın.
- Kullandıktan sonra cihazın fişini her zaman prizden çekin.

Hamur İşi/Poğaça Izgarası

- Hamur işi ısıtmak için ızgarayı, yan tutturma parçalarını kullanarak cihazın üzerine yerleştirin. Tutturma parçalarının uçlarının yuvalara hafifçe girdiğinden emin olun. Yiyeceği ızgaranın üzerine koyun.
- Yeniden ısıtma döngüsünü başlatmak için kolu kilitlenme konumuna gelene kadar aşağı bastırın.
- Yeniden Isıtma düğmesine basın. Düğme çevresindeki bir LED ışık, bu işlevin etkinleştirildiğini gösterir.
- İşlev tamamlandığında kol başlangıç konumuna geri döner.
- Döngüyü bitmeden durdurmak için İptal düğmesine basın. Kullandıktan sonra cihazın fişini her zaman prizden çekin.

4. Temizlik ve Bakım

- Temizlemeden önce cihazın fişini prizden çekin ve soğumasını bekleyin.
- Cihazın yüzeyini temizlemek için yumuşak, nemli bir bez kullanın.
- Cihazı asla suya veya başka bir sıvıya batırmayın.
- Ürünü temizlemek için aşındırıcı temizleyiciler veya ovma bezleri kullanmayın.
- Cihazın içindeki kırıntıları temizlemek için önce tamamen soğumasını bekleyin, ardından kırıntı tepsisini çıkarın. Kırıntı tepsisi yerinde değilken cihazı çalıştırmayın.
- Kırıntılar kırıntı tepsisinde birikir ve düzenli olarak boşaltılmazsa yangına neden olabilir.
- Cihazın içinde kalan kırıntıları temizlemek için cihazı ters çevirin ve dikkatlice silkeleyin. Cihaza zarar verebileceğinden, yuvalara sert veya keskin nesneler sokmayın.
- Güç kablosunu cihazın etrafına sarmayın. Bunun için cihazın altındaki kablo saklama kancalarını kullanın.

5. Teknik Özellikler

Ürün	Toast&Taste 1000 Retro Double Inox/Green/Beige/Blue dikey ekmek kızartma makinesi
Ürün referansı	03206 / 03230 / 03232 / 03234
Güç	820-980 W
Voltaj ve Frekans	220-240 V ~, 50-60 Hz
Üretim	Çin'de üretilmiştir
Tasarım	İspanya'da tasarlanmıştır

6. Elektrikli ve Elektronik Atıkların Bertarafı

Bu sembol, yürürlükteki mevzuata göre ürünün ve/veya bataryanın evsel atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmesi gerektiğini gösterir. Bu ürün kullanım ömrünün sonuna ulaştığında, pilleri/bataryaları/akümülatörleri çıkarmalı ve yerel yetkililer tarafından belirlenen bir toplama noktasına götürmelisiniz.

Elektrikli ve elektronik cihazlarınızın ve/veya bataryalarının doğru bertarafına ilişkin ayrıntılı bilgi almak için yerel yetkililerle iletişime geçin. Yukarıdaki yönergelere uyulması çevrenin korunmasına yardımcı olur.

7. Teknik Servis ve Garanti

Cecotec; ürünün teslim anında mevcut olan her türlü uygunsuzluktan, yürürlükteki mevzuatta belirlenen şart, koşul ve süreler çerçevesinde son kullanıcıya veya tüketiciye karşı sorumludur.

Onarımların yetkili personel tarafından yapılması önerilir. Üründe herhangi bir sorun tespit ederseniz veya bir sorunuz olursa, Cecotec resmi Teknik Servisi ile +34 963 210 728 numaralı telefondan iletişime geçmekten çekinmeyin.

8. Telif Hakkı

Bu kılavuzdaki metinler üzerindeki fikri mülkiyet hakları CECOTEC INNOVACIONES, S.L.'ye aittir. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının içeriği, CECOTEC INNOVACIONES, S.L.'nin önceden izni olmaksızın tamamen veya kısmen herhangi bir yöntemle (elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt veya benzeri) çoğaltılamaz, bir erişim sisteminde saklanamaz, iletilemez veya dağıtılamaz.