cecotec

FUN&TASTE P'CORN CLASSIC

Patlamış Mısır Makinesi



KULLANIM KILAVUZU

Grupo Cecotec Innovaciones, S.L.

İçindekiler

1. Güvenlik Talimatları
2. Parçalar ve Bileşenler
3. Kullanmadan Önce
4. Çalıştırma
5. İpuçları
6. Temizlik ve Bakım
7. Teknik Özellikler
8. Elektrikli Cihazların Geri Dönüşümü
9. Garanti ve Teknik Servis

1. Güvenlik Talimatları

Ürünü kullanırken bu güvenlik talimatlarını dikkatlice uygulayın.

- Şebeke voltajının, ürünün sınıflandırma etiketinde belirtilen voltajla eşleştiğinden ve prizin topraklı olduğundan emin olun.
- Kabloyu, fişi veya ürünün çıkarılamayan herhangi bir parçasını suya ya da başka bir sıvıya batırmayın; elektrik bağlantılarını suya maruz bırakmayın. Fişe dokunmadan veya ürünü açmadan önce ellerinizin tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Cihaz yanlışlıkla suya düşerse derhal fişini çekin. Suya dokunmayın!
- Güç kablosunu düzenli olarak gözle görülür hasarlara karşı kontrol edin. Kablo hasarlıysa, her türlü tehlikeyi önlemek için resmi Cecotec Teknik Servisi tarafından değiştirilmelidir.
- Kablosu, fişi veya gövdesi hasarlıysa; düzgün çalışmıyorsa, düşürülmüşse veya herhangi bir şekilde hasar görmüşse ürünü kullanmayın.
- Güç kablosunu bükmeyin, kıvırmayın, germeyin veya zarar vermeyin. Keskin kenarlardan ve ısı kaynaklarından koruyun. Kablonun sıcak yüzeylere değmesine izin vermeyin. Kablonun çalışma yüzeyinin veya tezgahın kenarından sarkmasına izin vermeyin.
- Bu cihaz, harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Kullanılmadığında ve temizlemeden önce ürünü kapatın ve fişini prizden çekin. Prizden çıkarmak için kablodan değil fişten çekin.
- Bu ürün yalnızca evsel kullanım için tasarlanmıştır. Ticari veya endüstriyel kullanıma uygun değildir. Dışarıda kullanmayın.
- Cecotec tarafından önerilmeyen aksesuarları kullanmayın; yaralanmaya veya hasara neden olabilirler.
- Cihazı kuru, sağlam, düz ve ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin.

Cihazı aşağıdaki durumlarda kullanmayın

- Gazlı veya elektrikli ocakların üzerinde ya da yakınında, sıcak fırınlarda veya açık alevlere yakın yerlerde.
- Yumuşak yüzeylerde (halı gibi) veya kullanım sırasında devrilebileceği yerlerde.
- Dışarıda veya yüksek nem seviyesine sahip alanlarda.
- Yanıcı malzemelerin (perde, bez, örtü, mutfak havlusu vb.) yakınında ya da altında veya duvar dolaplarının altında.

Çalışma sırasında

- Erişilebilir yüzeylerin sıcaklığı kullanım sırasında yüksek olabilir ve yanıklara neden olabilir. Kullanım sırasında veya hemen sonrasında sıcak yüzeylere dokunmayın.
- Cihazın pişirme bölmesine yağ dökmeyin.
- Çalışırken cihazın üzerini örtmeyin.
- Ateş veya duman görülürse cihazın fişini derhal çekin.
- Çalışırken cihazı gözetimsiz bırakmayın. Kullanımı bitirdiğinizde veya odadan ayrıldığınızda fişini prizden çekin.

- Cihazı kendiniz onarmaya çalışmayın. Her türlü soru için resmi Cecotec Teknik Servisi ile iletişime geçin.

Bakım ve diğer hususlar

- Cihazın düzgün çalışmasını sağlamak için temizlik ve bakım bu kullanım kılavuzuna göre yapılmalıdır. Taşımadan veya temizlemeden önce ürünü kapatın ve fişini çekin. Saklamadan önce cihazın tamamen soğuduğundan emin olun.
- Temizlik ve bakım işlemleri çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı bulaşık makinesinde yıkamayın.
- Kullanılmadığında ürünü ve kullanım kılavuzunu kuru ve güvenli bir yerde saklayın.
- Ürünün yanlış kullanımından veya bu kullanım kılavuzuna uyulmamasından kaynaklanabilecek herhangi bir maddi veya kişisel zarardan sorumluluk kabul edilmez.
- Cihaz 0 ila 8 yaş arası çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. 8 yaş üzeri çocuklar, sürekli gözetim altında olmaları koşuluyla bu cihazı kullanabilir.
- Bu ürün; fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasitesi düşük ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli kullanımı konusunda talimat almış ve içerdiği tehlikeleri anlamış olmaları koşuluyla kullanılabilir.
- Çocukların cihazla oynamadığından emin olmak için onları gözetim altında tutun. Ürün çocuklar tarafından veya çocukların yakınında kullanılıyorsa sıkı gözetim gereklidir.
- Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.

2. Parçalar ve Bileşenler

Şekil 1 (kılavuzun son sayfasına bakınız):

1	Manyetik kapak
2	Çıkarılabilir tepsi
3	Ölçü kaşığı
4	Açma/kapama düğmesi
5	İç aydınlatma düğmesi
6	Güç kablosu
7	Mısır haznesi
8	Karıştırma paleti
9	Haznenin açılır kapağı
10	Krank kolu

3. Kullanmadan Önce

- Tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.
- Tüm parçaları gözle görülür hasarlara karşı kontrol edin. Kabloyu tamamen açın ve hasar olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir hasar varsa resmi Cecotec Teknik Servisi ile iletişime geçin.
- Bu kılavuzdaki tüm talimat ve uyarıları okuyup anladığınızdan emin olun. Önceki sayfalardaki güvenlik talimatlarına özellikle dikkat edin.
- Cihazı sağlam, düz ve ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin.
- İlk kullanımdan önce cihazın iç kısmını temizleyin. Bunun için nemli ve aşındırıcı olmayan bir sünger veya bez kullanın, ardından emici kağıt ile kurulayın. Haznenin tüm iç kısmını iyice kurulayın ve kullanmadan önce hazneyi yuvasına sağlam şekilde sabitlediğinizden emin olun.

Uyarı: Cihazı ilk kez kullandığınızda, üretim sürecindeki fazla yağlayıcılardan kaynaklanan hafif bir yanık kokusu veya duman fark edebilirsiniz. İyi havalandırma sağlayın ve duman ve koku kesilene kadar cihazın çalışmasına izin verin.

4. Çalıştırma

1. Açma/kapama düğmesinin kapalı olduğundan emin olun. Cihazı prize takın. Gerekirse bir uzatma kablosu kullanılabilir.
2. Haznenin destek yuvalarına sağlam şekilde sabitlendiğinden emin olun.
3. Hazne motorunun, haznenin alt kısmındaki prize tam olarak takıldığından emin olun. (Uyarı: Fiş tam olarak takılmazsa hazne ısınmaz.)
4. Birlikte verilen ölçü kaşığını kullanarak hazneye sevdiğiniz patlamış mısır yağından bir yemek kaşığı ekleyin. En iyi sonuç için bitkisel yağ kullanılması önerilir.

5. Mısır ölçü kabını kullanarak mısırı hazneye koyun. (Uyarı: Önceden tartılmış mısır paketleri kullanırken bile, malzemeleri ölçü kabı ve ölçü kaşığıyla yeniden ölçmeniz önerilir. Şu ölçüyü izleyin: 1 yemek kaşığı yağ + 57 g mısır = 8 bardak patlamış mısır. 71 g mısır tanesini aşmayın.)
6. Cihazı çalıştırın ve kapağı kapatın. Birkaç saniye içinde mısırların patladığını duymaya başlarsınız. Sıcak ve taze patlamış mısırlar haznenin açılır kapaklarından dışarı çıkar.
7. Patlamış mısırların durumunu gözlemlemek için ışık düğmesine basın.
8. Haznenin içeriğini boşaltmak için krank kolunu kullanın.
9. Patlama sesi kesildiğinde cihazı kapatın.
10. Haznedeki tüm patlamış mısırları boşaltın. Bunun için makineyi sapından tutun ve eğin.
11. Kapağı açın, patlamış mısırların bulunduğu tepsiyi çıkarın ve servis edin.

5. İpuçları

- Pişirme sırasında duman çıkmaya başlarsa, bunun nedeni yağ birikmesi olabilir. Duman ihtimalini azaltmak için kullanımlar arasında haznenin iç kısmını temizleyin.
- En iyi sonuç için doğal ve kabuğu yumuşak mısır taneleri kullanın. Bazı mısır markalarının kabuğu daha serttir; bu da daha fazla tanenin patlamamasına neden olabilir.
- Daha iyi sonuç için bitkisel yağ kullanın.

6. Temizlik ve Bakım

- Temizliğe başlamadan önce ürünü kapatın, fişini çekin ve soğumasını bekleyin.
- Ürünün dış yüzeyini temizlemek için yumuşak, nemli bir bez kullanın ve ardından kuru bir bez veya kağıt havluyla kurulayın. Aşındırıcı deterjanlar, metal teller veya ovma süngerleri kullanmayın.
- Ürünün iç kısmını kuru bir bezle silin. Olası hasarları önlemek için cihazın boşluğuna hiçbir sıvının girmediğinden emin olun.
- Krank kolunu sökün ve hazneyi destek yuvalarından çıkarın.
- Hazneyi ana üniteden çıkarın ve 2/3 oranında ılık sabunlu suyla doldurun.
- Yağı çözmek için karışımı haznede 15-20 dakika bekletin.
- Hazneyi boşaltın. Gerekirse haznenin iç kısmını ovmak için bir sünger kullanın.
- Durulayın ve boşaltın.
- Cihazı daima elde yıkayın. Bulaşık makinesinde yıkamayın.

7. Teknik Özellikler

Ürün referansı	04284
Model	Fun&Taste P'Corn Classic
Güç / Voltaj / Frekans	300 W, 220-240 V~, 50-60 Hz
Üretim	Çin'de üretilmiştir | İspanya'da tasarlanmıştır

8. Elektrikli Cihazların Geri Dönüşümü

Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar (WEEE) hakkındaki 2012/19/AB sayılı Avrupa direktifi, eski ev tipi elektrikli cihazların normal ayrıştırılmamış evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Eski cihazlar; içerdikleri malzemelerin geri kazanımını ve geri dönüşümünü en üst düzeye çıkarmak ve insan sağlığı ile çevre üzerindeki etkiyi azaltmak için ayrı olarak toplanmalıdır.

Ürün üzerindeki üzeri çizili tekerlekli çöp kutusu sembolü, ürünü doğru şekilde bertaraf etme yükümlülüğünüzü hatırlatır.

Eski cihazların ve/veya pillerin doğru şekilde bertaraf edilmesi hakkında bilgi almak için tüketicilerin yerel yetkililerle veya satıcıyla iletişime geçmesi gerekir.

9. Garanti ve Teknik Servis

Bu ürün, satın alma faturasının saklanıp ibraz edilmesi, ürünün kusursuz fiziksel durumda olması ve bu kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi uygun şekilde kullanılması koşuluyla, satın alma tarihinden itibaren 2 yıl garantilidir.

Garanti kapsamına girmeyen durumlar

- Ürünün kapasitesi veya kullanım amacı dışında kullanılması, kötü kullanılması, darbeye maruz kalması, neme maruz bırakılması, herhangi bir sıvıya veya aşındırıcı maddeye batırılması ve tüketiciye atfedilebilecek diğer her türlü kusur.
- Ürünün, resmi Cecotec Teknik Servisi tarafından yetkilendirilmemiş kişiler tarafından sökülmesi, değiştirilmesi veya onarılması.
- Sorunun, parçaların kullanıma bağlı normal aşınmasından kaynaklanması.

Garanti hizmeti, sarf malzemeleri hariç olmak üzere, yürürlükteki mevzuata göre cihazınızın tüm üretim kusurlarını 2 yıl boyunca kapsar. Kullanıcının yanlış kullanımı durumunda garanti hizmeti onarımdan sorumlu olmaz.

Ürününüzle ilgili herhangi bir sorun tespit ederseniz veya bir sorunuz olursa, +34 96 321 07 28 numaralı telefondan resmi Cecotec Teknik Servisi ile iletişime geçmekten çekinmeyin.

Grupo Cecotec Innovaciones S.L.
C/ de la Pinadeta s/n, 46930
Quart de Poblet, Valencia (İspanya)
www.cecotec.es