

# CECOFRY RAIN

## Kullanım Kılavuzu

*Yağ Püskürtmeli Sıcak Hava Fritözü*



*Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.*

## İçindekiler

1. Güvenlik Talimatları
2. Parçalar ve Bileşenler
3. İlk Kullanım Öncesi
4. Kullanım
5. Ön Ayarlı Programlar
6. Özel Fonksiyonlar
7. Temizlik ve Bakım
8. Sorun Giderme
9. Teknik Özellikler
10. Geri Dönüşüm
11. Garanti ve Teknik Servis
12. Telif Hakkı

## 1. Güvenlik Talimatları

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

**DİKKAT:** Cihaz çalışırken yüzeyler yüksek sıcaklığa ulaşır ve sıcak buhar çıkabilir. Yanık riskine karşı dikkatli olun; sepet veya ızgaraya temas ederken eldiven kullanılması önerilir.

### Genel Güvenlik

- Elektrikli cihaz kullanırken yangın, elektrik çarpması ve yaralanma riskine karşı temel güvenlik önlemleri alınmalıdır.
- Bu cihaz yalnızca ev tipi kullanım için tasarlanmıştır.
- 8 yaş ve üzeri çocuklar cihazı yalnızca gözetim altında kullanabilir.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Cihazı harici zamanlayıcı veya uzaktan kumanda sistemi ile çalıştırmayın.
- Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın.

### Elektrik Güvenliği

- Güç kablosunu veya cihazın çıkarılamayan parçalarını suya batırmayın.
- Temizlik öncesi cihazın tamamen soğumasını bekleyin.

### Yerleştirme ve Kullanım Güvenliği

- Cihazı düz ve ısıya dayanıklı yüzeye yerleştirin.
- Cihazı açık alev, gazlı ocak veya fırın yakınında kullanmayın.
- Havalandırma açıklıklarına yabancı cisim sokmayın.
- Cihazın iç kısmına çalışma sırasında dokunmayın.
- Yağ haznesine aşırı yağ doldurmayın.
- Yiyecekleri her zaman pişirme sepeti içinde kullanın.
- Çalışma sırasında cihaz sıcak buhar çıkarabilir.
- Siyah duman görülürse cihazın fişini hemen çekin.

## 2. Parçalar ve Bileşenler

### Ana Ünite

- Kontrol paneli
- Ana gövde
- Ekran
- Pişirme sepeti
- Tutma kolu
- Yağ haznesi

- Hava çıkışı
- Güç kablosu

### Kontrol Paneli

- Menü ikonları
- Sıcaklık dokunmatik tuşu
- Süre dokunmatik tuşu
- Zamanlayıcı
- Yağ seviyesi dokunmatik tuşu
- Açma / Başlat / Duraklat düğmesi
- Artırma düğmesi
- Azaltma düğmesi
- Ekran

## 3. İlk Kullanım Öncesi

1. Ürünü kutusundan çıkarın.
2. Tüm ambalaj malzemelerini sökün.
3. Tüm parçaların eksiksiz ve hasarsız olduğundan emin olun.
4. Sepeti, sepet ızgarasını, koruyucu ızgarayı ve yağ haznesini sıcak su ve deterjan ile temizleyin.
5. Cihazın iç ve dış yüzeyini nemli bez ile temizleyin.
6. Koruyucu metal ızgarayı doğru şekilde yerleştirin.

### Koruyucu Metal Izgara

- Bu ızgara rezistansı korur.
- Her kullanımdan sonra temizlenmesi önerilir.
- Temizlik için aşındırıcı olmayan sünger kullanın.

## 4. Kullanım

### Hazırlık

7. Cihazı düz ve ısıya dayanıklı yüzeye yerleştirin.
8. Sepet ızgarasını sepet içine yerleştirin.
9. Yağ haznesinin doğru takıldığından emin olun.
10. Gerekirse yağ haznesini MAX çizgisine kadar doldurun.

**Not:** Yağ haznesi boşsa ekranda "Add Oil" uyarısı görüntülenebilir.

### Air Fryer Kullanımı

11. Güç kablosunu prize takın.
12. Sepeti cihazdan çıkarın.
13. Gıdaları sepete yerleştirin.
14. Sepeti tekrar cihaza takın.
15. Menü seçin veya manuel ayar yapın.
16. Cihaz ön ısıtma işlemini başlatır.
17. Süre sonunda sesli uyarı verir.

### Kullanım Notları

- Bazı yiyecekler pişirme sırasında karıştırılmalıdır.
- Metal mutfak gereçleri kullanmayın.
- Sepeti ters çevirmeyin.
- Cihaz çalışırken sıcak buhar çıkabilir.

## 5. Ön Ayarlı Programlar

Aşağıdaki tabloda her hazır program için önerilen sıcaklık, süre ve yağ seviyesi değerleri yer almaktadır.

Menü	Sıcaklık	Süre	Yağ Seviyesi
Patates kızartması	200°C	20 dk	6
Et	180°C	10 dk	4
Balık	180°C	8 dk	6
Pizza	180°C	8 dk	0
Tavuk kanadı	200°C	25 dk	4
Cupcake	170°C	10 dk	0
Sebze	170°C	10 dk	4

## 6. Özel Fonksiyonlar

### DIY (Manuel Mod)

Sıcaklık ve süre manuel olarak ayarlanabilir; kişisel tarifleriniz için tam kontrol sağlar.

### Buz Çözme / Sıcak Tutma

Bu mod 70-80°C arasında çalışır; donmuş yiyeceklerin çözülmesi veya pişmiş yiyeceklerin sıcak tutulması için kullanılır.

### Temizlik Modu

Cihazın iç temizliği için özel olarak tasarlanmış moddur.

## 7. Temizlik ve Bakım

- Temizlik öncesinde cihazın fişini çekin.
- Cihazın tamamen soğumasını bekleyin.
- Sepet ve aksesuarları sıcak su ve deterjan ile temizleyin.
- Aşındırıcı temizlik ürünleri kullanmayın.
- Motor gövdesini nemli bez ile silin.
- Koruyucu metal ızgarayı her kullanım sonrası temizleyin.
- Yağ kalıntılarının birikmesini önlemek için düzenli bakım yapın.

## 8. Sorun Giderme

Problem	Olası Sebep	Çözüm
Cihaz çalışmıyor	Fiş takılı değil	Güç bağlantısını kontrol edin
Yiyecekler eşit pişmiyor	Sepet aşırı dolu	Daha az miktar kullanın
Siyah duman çıkıyor	Yağ kalıntısı	Cihazı temizleyin
Yiyecekler çıtır değil	Yetersiz yağ	Yağ seviyesini artırın
Ekranda "Add Oil" yazıyor	Yağ haznesi boş	Hazneyi doldurun

## 9. Teknik Özellikler

Model	Cecofry Rain
Cihaz Tipi	Sıcak hava fritözü
Kontrol Paneli	Dokunmatik
Ön Ayarlı Program	7 adet
Yağ Sistemi	Yağ püskürtme sistemi (0-6 seviye)
Ön Isıtma	Otomatik
Özel Modlar	DIY, Buz Çözme / Sıcak Tutma (70-80°C), Temizlik
Menşei	Çin
Tasarım	İspanya

## 10. Elektrikli ve Elektronik Cihazların Geri Dönüşümü

Bu ürün, elektrikli ve elektronik atıkların geri dönüşümüne ilişkin Avrupa direktiflerine uygundur. Ürün evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Yetkili geri dönüşüm merkezlerine teslim edilmelidir.

## 11. Garanti ve Teknik Servis

Ürün satın alma tarihinden itibaren garanti kapsamındadır.

**Garanti aşağıdaki durumları kapsamaz:**

- Hatalı kullanım
- Yetkisiz müdahale
- Darbe veya sıvı teması
- Normal kullanım sonucu oluşan aşınmalar

Teknik destek için Cecotec resmi teknik servisi ile iletişime geçebilirsiniz.

## 12. Telif Hakkı

Bu kullanım kılavuzundaki tüm içerik Cecotec Innovaciones S.L. mülkiyetindedir. İzinsiz çoğaltılması veya dağıtılması yasaktır.

*Cihazınızı verimli ve uzun ömürlü kullanmanız dileğiyle.*

© Cecotec — Cecofry Rain