



XQUEEZE BULLET PRO

Kullanım Kılavuzu

GÜVENLİK TALİMATLARI

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

- Cihazı kullanırken tüm güvenlik talimatlarına dikkatlice uyun.
- Şebeke voltajının cihaz etiketinde belirtilen voltaj ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Güç kablosunu, fişi veya cihazın sabit parçalarını suya ya da başka sıvılara batırmayın.
- Elektrik bağlantılarını su ile temas ettirmeyin.
- Ellerinizi tamamen kuru olmadan prize dokunmayın.
- Cihaz yanlışlıkla suya düşerse hemen fişini çekin. Suya dokunmayın.
- Güç kablosunda görünür hasar varsa cihazı kullanmayın.
- Cihaz düşmüş, hasar görmüş veya düzgün çalışmıyorsa kullanmayın.
- Güç kablosunu bükmeyin, ezmeyin veya sıcak yüzeylere temas ettirmeyin.
- Harici zamanlayıcı veya uzaktan kontrol sistemi ile kullanmayın.
- Kullanılmadığında ve temizlik öncesinde cihazın fişini çekin.
- Fişi prizden çıkarırken kablodan çekmeyin.
- Bu cihaz yalnızca ev tipi kullanım için tasarlanmıştır.
- Ticari veya endüstriyel kullanım için uygun değildir.
- Üretici tarafından önerilmeyen aksesuarları kullanmayın.
- 8 yaş ve üzeri çocuklar cihazı yalnızca gözetim altında kullanabilir.
- Fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi sınırlı kişiler cihazı yalnızca güvenli kullanım konusunda bilgilendirilmeleri halinde kullanılmalıdır.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Cihazı çocukların erişemeyeceği yerde tutun.

- Cihazı kuru, düz ve sabit yüzeye yerleştirin.
 - Aşağıdaki ortamlarda kullanmayın:
 - Gazlı veya elektrikli ocak yakınında
 - Sıcak fırın içinde veya yakınında
 - Ateş yakınında
 - Yumuşak yüzeylerde
 - Açık havada
 - Yüksek nemli ortamlarda
 - Aşağıdaki durumlarda cihazın fişini hemen çekin:
 - Sıkma başlığı düzgün çalışmıyorsa
 - Cihaz kullanılmıyorsa
 - Temizlik yapılacaksa
 - Cihazı 15 saniyeden fazla aralıksız kullanmayın.
 - 10 çevrimden fazla üst üste çalıştırmayın.
 - Her kullanım arasında 15 saniye bekleyin.
 - Ürün yalnızca yumuşak meyveler için tasarlanmıştır. Sert meyveler cihaza zarar verebilir.
 - Cihazı gözetimsiz bırakmayın.
 - Temizlik ve bakım işlemlerini kullanım kılavuzuna uygun şekilde yapın.
-

1. PARÇALAR VE BİLEŞENLER

1. Koruyucu kapak
 2. Sıkma konisi
 3. Posalı filtre
 4. Meyve suyu haznesi
 5. Ana gövde
 6. Pres kolu
 7. Üst gövde
-

2. İLK KULLANIM ÖNCESİ

- Ürünü kutusundan çıkarın.
- Tüm ambalaj malzemelerini sökün.

- Tüm parçaların eksiksiz ve hasarsız olduğundan emin olun.

Kutu İçeriği

- Xqueuee Bullet Pro narenciye sıkacağı
- 1 adet sıkma konisi
- 1 adet posa filtresi
- Kullanım kılavuzu

3. KULLANIM

Ön Montaj

1. Meyve suyu haznesini cihazın içine yerleştirin.
2. Meyve suyu çıkış ağzının cihazın ön tarafına baktığından emin olun.
3. Koruyucu kapağı üst gövde içine yerleştirin.
4. Sivri kısmın yukarı baktığından emin olun.
5. Posalı filtreyi mil yardımıyla hazne üzerine yerleştirin.
6. Sıkma konisini mil üzerine yerleştirin.
7. Hafif baskı uyguladığınızda koninin düzgün çalıştığını kontrol edin.

Not:

Filtre ve koni mile baskı uygulamadan takılır ve çıkarılır.

Çalıştırma

1. Güç kablosunu prize bağlayın.
2. Pres kolunu yukarı kaldırın.
3. Meyve suyu çıkış ağzının altına bir bardak yerleştirin.
4. Çıkış ağzını aşağı indirin.
5. Narenciyeyi ikiye kesin.
6. Meyvenin yarısını sıkma konisine yerleştirin.
7. Pres kolunu aşağı indirerek meyveye baskı uygulayın.
8. Koninin otomatik dönüş hareketi meyve suyunu çıkaracaktır.
9. İşlem bittikten sonra cihazı kapatın.

Kullanım Uyarısı

- Cihazı 15 saniye kullanın.
- Sonrasında 15 saniye bekletin.

- 10 kullanım çevriminden sonra cihazı 30 dakika dinlendirin.
-

4. TEMİZLİK VE BAKIM

- Temizlik öncesinde cihazın fişini çekin.
- Posalı filtreyi ve sıkma konisini çıkarın.
- Ana gövdeyi nemli bez ve az miktarda deterjan ile temizleyin.
- Çözücü, asitli veya aşındırıcı temizlik ürünleri kullanmayın.
- Ana gövdeyi suya batırmayın.
- Çıkarılabilir parçaları su ve deterjan ile temizleyin.

Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir Parçalar

- Koruyucu kapak
 - Sıkma konisi
 - Posalı filtre
 - Meyve suyu haznesi
 - Yeniden monte etmeden önce tüm parçaları tamamen kurutun.
-

5. TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün kodu:

- 03354

Model:

- Xsqueeze Bullet Pro

Teknik bilgiler:

- Güç: 350-600 W
- Voltaj: 220-240 V
- Frekans: 50/60 Hz

Menşei:

- Çin

Tasarım:

- İspanya
-

6. ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK CİHAZLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Bu ürün, elektrikli ve elektronik atıkların geri dönüşümüne ilişkin Avrupa direktiflerine uygundur. Ürün evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Yetkili geri dönüşüm merkezlerine teslim edilmelidir.

7. GARANTİ VE TEKNİK SERVİS

Ürün satın alma tarihinden itibaren garanti kapsamındadır.

Garanti aşağıdaki durumları kapsamaz:

- Hatalı kullanım
- Yetkisiz müdahale
- Darbe veya sıvı teması
- Normal kullanım sonucu oluşan aşınmalar

Teknik destek için Cecotec resmi teknik servisi ile iletişime geçebilirsiniz.

8. TELİF HAKKI

Bu kullanım kılavuzundaki tüm içerik Cecotec Innovaciones S.L. mülkiyetindedir. İzinsiz çoğaltılması veya dağıtılması yasaktır.