BAMBA

PrecisionCare Titan

Saç ve Sakal Kesme Makinesi



Kullanım Kılavuzu

Referans: 03374 / 03375 / 03376 / 03377 / 03378 • Cecotec

İçindekiler

1. Parçalar ve Bileşenler
2. Kullanmadan Önce
3. Çalıştırma
4. Temizlik ve Bakım
5. Teknik Özellikler
6. Elektrikli ve Elektronik Atıkların Bertarafı
7. Teknik Servis ve Garanti
8. Telif Hakkı

Güvenlik Talimatları

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun. Bu kılavuzu ileride başvurmak veya yeni kullanıcılar için saklayın.

Genel Güvenlik

- Cihaz, gözetim altında olmaları koşuluyla 3 yaş ve üzeri çocuklar tarafından kullanılabilir.
- Cihaz; 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasitesi azalmış ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, cihazın güvenli kullanımına ilişkin gözetim veya talimat almaları ve içerdiği tehlikeleri anlamaları koşuluyla kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihaz, ürün etiketinde belirtilen düşük güvenlik voltajıyla beslenmelidir.
- Güç kablosunu düzenli olarak görünür hasarlara karşı kontrol edin. Kablo hasarlıysa, her türlü tehlikeyi önlemek için yalnızca Cecotec resmi Teknik Servisi veya ilgili satış sonrası servis tarafından sağlanacak özel bir kablo ya da setle değiştirilmelidir.
- UYARI: Cihazı kuru tutun.
- Bu cihaz, değiştirilemeyen bataryalara sahiptir.
- Bu cihaz yalnızca ev içi kullanım için tasarlanmıştır; bar, restoran, çiftlik evi, otel, motel ve ofislerde kullanım için uygun değildir.
- Şebeke voltajının ürün etiketinde belirtilen voltajla uyuştuğundan ve fişin topraklı olduğundan emin olun.
- Kabloyu, fişi veya cihazın çıkarılamayan herhangi bir parçasını suya ya da başka bir sıvıya batırmayın; elektrik bağlantılarını suya maruz bırakmayın. Fişe dokunmadan veya cihazı çalıştırmadan önce ellerinizin kuru olduğundan emin olun.
- Kablosu veya başka bir parçası hasarlıysa cihazı kullanmayın. Bu durumda Cecotec resmi Teknik Servisi ile iletişime geçin.
- Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun. Boğulma riski.
- Bu cihaz, aşınma veya hasar belirtilerine karşı sık sık kontrol edilmelidir. Bu tür belirtiler varsa veya cihaz uygunsuz şekilde kullanıldıysa Cecotec resmi Teknik Servisi ile iletişime geçin. Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın.
- Arıza veya işlev bozukluğu durumunda cihazı hemen kapatın. Prizden çıkarmak için kablodan değil, fişten çekin.
- Cecotec tarafından sağlanmamış aksesuar veya parçaları kullanmayın.
- Cihazı kullanırken asla gözetimsiz bırakmayın.
- Cihazı ısı kaynaklarından uzak tutun.
- Bu cihazla uzatma kablosu kullanmayın.
- Cihazı açık havada kullanmayın veya sprey gibi yanıcı maddelerin yakınında çalıştırmayın.
- Cihazı, fişe takılıyken veya çalışırken ısıya dayanıklı olmayan yüzeylerin üzerine doğrudan koymayın.
- Ürünü kendiniz açmaya, sökmeye veya tamir etmeye çalışmayın. Cihazın içinde kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek parça yoktur.

- Cihaz yalnızca doğal saçların kesilmesi için tasarlanmıştır. Yapay saç veya hayvan tüyü üzerinde kullanmayın.
- Cecotec, uygunsuz veya hatalı kullanımdan kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir.
- Cihazı suyun yakınında veya ıslanabileceği yerlerde çalıştırmayın.
- Cildiniz veya kafa deriniz yaralıysa ya da herhangi bir hastalığı varsa cihazı kullanmayın.
- Aparatları takmadan veya çıkarmadan önce cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.

Batarya Talimatları

- Bu cihaz, değiştirilemeyen bir batarya içerir.
- Bu cihaz bir Li-ion (lityum-iyon) batarya içerir. Patlayabileceğinden, bataryayı yakmayın veya yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Aşırı koşullarda bataryadan veya batarya hücrelerinden sızıntı olabilir. Bataryadan sızan herhangi bir sıvıya dokunmayın. Sıvı cilde temas ederse hemen su ve sabunla yıkayın. Sıvı gözlere kaçarsa, en az 10 dakika boyunca temiz suyla yıkayın ve tıbbi yardım alın. Bataryayı tutmak için eldiven giyin ve yerel mevzuata uygun olarak derhal bertaraf edin.
- Bataryanın; ataş, bozuk para, anahtar, çivi veya vida gibi küçük metal nesnelerle temas etmesinden kaçının.
- Yeni bir batarya kullanılmadan önce veya uzun süreli depolamanın ardından batarya ilk kez kullanılmadan önce bataryayı tam olarak şarj edin.
- Cihaz uzun süre depolandığında ve kullanılmadığında, batarya paketinin tam dolu olduğundan emin olun.
- Yutulma riski olduğunda bataryaları çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.
- Batarya yutulması yanıklara, yumuşak doku delinmesine ve ölüme neden olabilir. Yutulmadan sonraki iki saat içinde ciddi yanıklara yol açabilir.
- Batarya yutulması durumunda derhal tıbbi yardım alın.

1. Parçalar ve Bileşenler

Cihazınız aşağıdaki parça ve bileşenlerden oluşmaktadır (Şekil 1):

No.	Bileşen
1	3-15 mm tarak başlığı
2	Ayar tekerleği
3	Açma/kapama düğmesi
4	LCD ekran
5	Tekerlek kilitleme düğmesi
6	USB kablosu
7	18-30 mm tarak başlığı

8	1-12 mm tarak başlığı
9	Temizlik fırçası
10	Yağlama yağı
11	Seyahat çantası

Not: Bu kılavuzdaki görseller şematik gösterimlerdir ve ürünle tam olarak örtüşmeyebilir.

2. Kullanmadan Önce

- Bu cihaz, taşıma sırasında korunacak şekilde paketlenmiştir. Cihazı kutusundan çıkarın ve tüm ambalaj malzemelerini çıkarın. Orijinal kutuyu ve diğer ambalaj parçalarını güvenli bir yerde saklayabilirsiniz; bu, ileride taşırken ürünün hasar görmesini önlemenize yardımcı olur. Orijinal ambalaj atılacaksa, tüm ambalaj malzemelerinin uygun şekilde geri dönüştürüldüğünden emin olun.
- Tüm parça ve bileşenlerin pakette bulunduğundan ve iyi durumda olduğundan emin olun. Eksik veya hasarlı bir parça varsa derhal Cecotec resmi Teknik Servisi ile iletişime geçin.
- Cihazı ilk kez kullanmadan önce bataryanın şarj edildiğinden emin olun.
- Saç kesme makinesinin temiz ve yağlanmış olduğundan emin olun.

3. Çalıştırma

Cihazın Şarj Edilmesi

- Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- Cihazı ilk kez kullanmadan önce veya uzun süre kullanılmadıktan sonra tam olarak şarj edin.
- Batarya yaklaşık 1 saatte tamamen şarj olur ve yaklaşık 120 dakika çalışabilir.* Cihaz tam dolduğunda LCD ekran yanar ve “100” sayısını gösterir.

**Batarya ömrü, kullanıma ve saç tipine bağlı olarak azalabilir.*

Kablolu ve Kablosuz Kullanım

- Şarj kablosunu cihaz kapalıyken ürüne, ardından uyumlu bir güç adaptörüne bağlayın.
- Cihazı şarj kablosunu bağlamadan da kullanabilirsiniz.

Tarak Başlıklarının Takılması/Çıkarılması (Şekil 2)

Cihaz üç adet tarak başlığıyla birlikte gelir:

Başlık	Uzunluk / Kullanım
Saç ve sakal tarağı	1-12 mm
Saç tarağı	3-15 mm
Saç tarağı	18-30 mm

- Tarakların üzerindeki uzunluk ayarları milimetre cinsindendir ve kesimden sonra kalan saç uzunluğuna karşılık gelir.
- Tarak başlıklarından herhangi birini çıkarmadan önce cihazın fişi prizden çekilmelidir.
- İstenen kesim uzunluğuna ve kullanım alanına göre bir tarak başlığı seçin.
- Daha iyi denge sağlamak için, saç kesme makinesinin arkasındaki tekerlek kilitleme düğmesini “kilitli” (locked) konuma getirin.
- Tarak başlığını yan yuvalara takın, ardından sabitlemek için saç kesme makinesinin arkasındaki çıkıntıya bastırın. Yerine kilitlendiğinde bir “klik” sesi duyarsınız.
- Cihazı kullanmadan önce tarak başlığının sabitlendiğinden emin olun.
- Bir tarak başlığını çıkarmak için arka çıkıntının üst kısmına bastırın ve yukarı doğru çekin.

Saç Kesme Makinesinin Kullanımı

1. Kesime başlarken cihazın tam dolu olduğundan emin olun.
2. Cihazı yalnızca temiz ve kuru saçta kullanın. Nemli veya ıslak saçta kullanmayın.
3. Cihazın kullanılacağı kişinin başı, saçı kesecek kişinin göğüs hizasında olmalıdır. Böylece başın tüm bölümleri görünür ve kolayca ulaşılabilir olur.
4. Mümkün olduğunda cihazı saçın uzama yönüne doğru hareket ettirin (Şekil 3).
5. Aksesuarları takın (bkz. “Tarak başlıklarının takılması/çıkarılması” bölümü).
6. Cihazı açıp kapatmak için açma/kapama düğmesine basın. LCD ekran yanar.
7. Eşit bir sonuç elde etmek için tarak başlığının düz kısmının her zaman kafa derisiyle tam temas halinde olduğundan emin olun (Şekil 4, 5 ve 6).
8. Kesim uzunluğunu ayarlamak için, cihazın arkasındaki tekerlek kilitleme düğmesini “kilitsiz” (unlocked) konuma getirerek kesme başlığının kilidini açın. Ardından ayar tekerleğiyle uzunluğu belirleyin.

Cihazın Tarak Başlığı Olmadan Kullanımı

Bu şekilde sakalınıza şekil verebilir ve tek tek kılları alabilirsiniz.

> **Uyarı:** Bıçak çok keskindir; kendinizi kesmemeye dikkat edin. Cihazı dikkatle kullanın.

Cihazın Sakal Düzeltici Olarak Kullanımı (Şekil 7)

- Tarak başlıkları sakal düzeltmek için de kullanılabilir.
- Bıyığınıza ve favorilerinize şekil vermek, kontur oluşturmak ve tek tek kılları almak için kullanın. Kesim uzunluğunu ayar tekerleğiyle belirleyin. Ayar tekerleğini, saç kesme makinesinin arkasındaki tekerlek kilitleme düğmesini “kilitli” (locked) konuma getirerek kilitleyin.
- Cihazı açıp kapatmak için açma/kapama düğmesine basın. LCD ekran yanar. Mümkün olduğunda cihazı saçın uzama yönüne doğru hareket ettirin.

Açma/Kapama Düğmesinin Kilitlenmesi

- Bu özellik, cihazı yanlışlıkla açmadan istediğiniz yere götürmek için kullanışlıdır.

- Kilitlemek için açma/kapama düğmesini 3 saniye basılı tutun.
- Kilidi açmak için açma/kapama düğmesini tekrar 3 saniye basılı tutun. Seyahat kilidi gösterge ışığı söner.

4. Temizlik ve Bakım

- Temizlemeden önce cihazın fişini prizden çekin ve soğumasını bekleyin.
- Cihazın yüzeyini temizlemek için yumuşak, nemli bir bez kullanın.
- Cihazı suya veya diğer sıvılara batırmayın.
- Ürünü temizlemek için aşındırıcı temizleyiciler veya ovma bezleri kullanmayın.

Temizlik (Şekil 8)

- Cihazı açma/kapama düğmesiyle kapatın.
- Bıçaklarda kalan saçları temizlemek için bıçakları fırçayla temizleyin. Bıçakların altı ayda bir iyice temizlenmesi önerilir.
- Bıçakları düzenli olarak ve ekranda yağ simgesi belirdiğinde yağlayın.

Bıçakların Çıkarılması (Şekil 9)

9. Tarak başlığını çıkarın.
10. Uzunluk ayar tekerleğini en düşük konuma (3 mm) getirin.
11. Bıçakları aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi dışarı doğru itin.
12. Temizledikten sonra bıçakları yerine geri takın. Tarak başlığını yan yuvalara sabitleyin; doğru takıldığında yerine “klik” sesiyle oturur.

5. Teknik Özellikler

Ürün referansı	03374 / 03375 / 03376 / 03377 / 03378
Ürün	Bamba PrecisionCare Titan / Titan M / Titan X / Titan S / Titan T
Saç kesme makinesi	Giriş: 5 V, 800 mA
Batarya (değiştirilemez)	3,7 V, 600 mAh Lityum-İyon
Üretim	Çin'de üretilmiştir
Tasarım	İspanya'da tasarlanmıştır

Teknik özellikler, ürün kalitesini artırmak amacıyla önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

6. Elektrikli ve Elektronik Atıkların Bertarafı

Bu sembol, yürürlükteki mevzuata göre ürünün ve/veya bataryaların evsel atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmesi gerektiğini gösterir. Bu ürün kullanım ömrünün sonuna ulaştığında,

bataryaları/akümülatörleri çıkarmalı ve yerel yetkililer tarafından belirlenen bir toplama noktasına götürmelisiniz.

Tüketiciler, eski cihazların ve/veya bataryaların doğru bertarafına ilişkin bilgi almak için yerel yetkililerle veya satıcıyla iletişime geçmelidir. Yukarıdaki yönergelere uyulması çevrenin korunmasına yardımcı olur.

7. Teknik Servis ve Garanti

Cecotec; ürünün teslim anında mevcut olan her türlü uygunsuzluktan, yürürlükteki mevzuatta belirlenen şart, koşul ve süreler çerçevesinde son kullanıcıya veya tüketiciye karşı sorumludur.

Onarımların yetkili personel tarafından yapılması önerilir. Üründe herhangi bir sorun tespit ederseniz veya bir sorunuz olursa, Cecotec resmi Teknik Servisi ile +34 963 210 728 numaralı telefondan iletişime geçmekten çekinmeyin.

8. Telif Hakkı

Bu kılavuzdaki metinler üzerindeki fikri mülkiyet hakları CECOTEC INNOVACIONES, S.L.'ye aittir. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının içeriği, CECOTEC INNOVACIONES, S.L.'nin önceden izni olmaksızın tamamen veya kısmen herhangi bir yöntemle (elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt veya benzeri) çoğaltılamaz, bir erişim sisteminde saklanamaz, iletilemez veya dağıtılamaz.