

BAMBA PRECISIONCARE PROFILING

Kullanım Kılavuzu

Saç ve Sakal Şekillendirici

Model: 03379



Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

İçindekiler

1. Güvenlik Talimatları
2. Batarya Talimatları
3. Parçalar ve Bileşenler
4. İlk Kullanım Öncesi
5. Kullanım
6. Batarya Ömrünü Koruma
7. Kılavuz Tarak ile Kullanım
8. Sakal Düzeltme
9. Şekillendirme
10. Temizlik ve Bakım
11. Saklama
12. Teknik Özellikler

1. Güvenlik Talimatları

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Genel Güvenlik

- Cihaz, 3 yaş üzeri çocuklar tarafından yalnızca gözetim altında kullanılabilir.
- 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi sınırlı kişiler cihazı yalnızca güvenli kullanım konusunda bilgilendirilmeleri halinde kullanılmalıdır.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Temizlik ve bakım işlemleri gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı kuru tutun.
- Bu cihaz yalnızca ev tipi kullanım için tasarlanmıştır; ticari kullanım için uygun değildir.
- Çocukları ambalaj malzemelerinden uzak tutun.
- Cihazda aşınma veya hasar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin.
- Görünür hasar varsa cihazı kullanmayın.
- Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın.
- Arıza durumunda cihazı kapatın ve fişini çekin.
- Cecotec tarafından sağlanmayan aksesuarları kullanmayın.
- Cihazı çalışırken gözetimsiz bırakmayın.
- Cihazı ısı kaynaklarından uzak tutun.
- Uzatma kablosu kullanmayın.
- Yanıcı maddelerin yakınında kullanmayın.
- Ürünü kendiniz açmaya veya sökmeye çalışmayın.

Elektrik Güvenliđi

- Şebeke voltajının cihaz etiketinde belirtilen voltaj ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Prizin topraklamalı olduğundan emin olun.
- Cihaz, ürün üzerinde belirtilen düşük güvenlik voltajı ile çalıştırılmalıdır.
- Güç kablosunu düzenli olarak görünür hasarlara karşı kontrol edin.
- Güç kablosu hasarlıysa yalnızca Cecotec teknik servisi tarafından değiştirilmelidir.
- Güç kablosunu, fişi veya cihazı suya batırmayın.
- Elektrik bağlantılarını su ile temas ettirmeyin.
- Elleriniz kuru olmadan prize dokunmayın.

Kullanım Güvenliđi

- Bu cihaz yalnızca doğal saç kesimi için tasarlanmıştır.
- Yapay saç veya hayvan tüyü kesiminde kullanmayın.
- Su yakınında kullanmayın.
- Yaralı veya tahriş olmuş ciltte kullanmayın.
- Parça veya aksesuar takmadan/çıkarmadan önce cihazı kapatın ve fişini çekin.

2. Batarya Talimatları

- Bu cihaz deęiřtirilemeyen batarya ierir.
- Lityum iyon bataryayı ateře atmayın veya yksek sıcaklıęa maruz bırakmayın.
- Bataryayı řarj etmek iin yalnızca birlikte verilen kabloyu kullanın.
- Batarya sızıntısı olursa sıvıya dokunmayın.
- Sıvı cilde temas ederse sabun ve su ile yıkayın.
- Gz ile temas halinde en az 10 dakika bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım alın.
- Bataryayı tařırken eldiven kullanın ve yerel ynetmeliklere uygun řekilde imha edin.
- Bataryaları ocukların eriřemeyeceęi yerde saklayın.

TEHLİKE: Batarya yutulması ciddi yanıklara ve lme neden olabilir. Yutulması durumunda derhal tıbbi yardım alın.

3. Paralar ve Bileřenler

Cihazınız ařaęıdaki para ve bileřenlerden oluřmaktadır:

- Bıak
- Koruyucu kapak
- řarj kablosu giriři
- Ama/Kapama dęmesi ve řarj gstergesi
- USB Type-C řarj kablosu
- Bıak yaęı
- Temizlik fırası

4 adet kılavuz tarak:

- 1 mm tarak
- 2 mm tarak
- 3 mm tarak
- 4 mm tarak

Not: Bu kılavuzdaki grseller řematik gsterimdir ve gerek rnle birebir aynı olmayabilir.

4. İlk Kullanım ncesi

1. rn kutusundan ıkarın.
2. Tm ambalaj malzemelerini kaldırın.
3. Orijinal kutuyu ileride tařıma amacıyla saklayabilirsiniz.
4. Tm paraların eksiksiz ve hasarsız olduęundan emin olun.

Kutu İeriđi

- Bamba PrecisionCare Profiling sa Őekillendirici
- 4 adet kılavuz tarak (1, 2, 3, 4 mm)
- Bıak yađı
- USB kablo
- Temizlik fırası
- Bıak koruyucu
- Kullanım kılavuzu

5. Kullanım

Cihazın Őarj Edilmesi

- Őarj ncesinde cihazın kapalı olduđundan emin olun.
- Őarj kablosunu cihaza ve uygun adaptre bađlayın.
- İlk kullanım ncesinde cihazı tamamen Őarj edin.
- Uzun sre kullanılmadıysa tekrar tam Őarj edin.

Őarj Sresi ve Kullanım Sresi

- Tam Őarj sresi yaklaŐık 2 saattir.
- Tam Őarj ile yaklaŐık 90 dakika kullanım sađlar.
- Őarj sırasında gsterge kırmızı yanar.
- Őarj tamamlandıđında gsterge yeŐil olur.

Not: Batarya kullanım sresi kullanım Őekline ve sa tipine gre deđiŐebilir.

Uyarı: 5°C altı veya 35°C zeri sıcaklıklarda kullanım ve Őarj iŐlemi batarya mrn azaltır.

6. Batarya mrn Koruma

- İlk Őarjdan sonra her kullanım arasında cihazı Őarj etmeyin.
- Batarya tamamen bitene kadar kullanın.
- Srekli Őarj etmek batarya mrn azaltır.
- Cihazı 3 saatten uzun sre Őarj etmeyin.
- Őarj kablosunu srekli takılı bırakmayın.
- Yılda iki kez bataryayı tamamen boŐaltın.
- Uzun sre kullanılmadıysa tekrar tam Őarj edin.
- Byk sıcaklık deđiŐimlerinden sonra kullanmadan nce 30 dakika bekleyin.

7. Kılavuz Tarak ile Kullanım

Cihaz favori, ense, sakal ve saç çizgisi düzeltmek için kullanılabilir.

Adım Adım Kullanım

5. Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
6. Kılavuz tarağı bıçak üzerine takın.
7. İsterseniz uzun saçların dolaşmasını önleyen koruyucu kapağı kullanabilirsiniz.
8. İlk kullanımda 4 mm tarak ile başlamanız önerilir.
9. Daha kısa kesimler için 3 mm, 2 mm veya 1 mm tarağa geçebilirsiniz.
10. Cihazı saç çıkış yönünün tersine hareket ettirin.
11. Tarak yüzeyinin cilt ile temas ettiğiinden emin olun.

Not: Saç yönü farklı olduğu için farklı açılarda kullanım gerekebilir. Tarakta saç birikirse cihazı kapatıp temizleyin.

8. Sakal Düzeltme

12. Kılavuz tarağın takılı olduğundan emin olun.
13. "Kirli sakal" görünümü için 1 mm veya 2 mm tarak kullanın.
14. Cihazı sakal çıkış yönünün tersine, kontrollü hareketlerle gezdirin.
15. Kullanım sonrasında cihazı kapatın.
16. Tarağı çıkarın ve cihazı temizleyin.

9. Şekillendirme

Yakın kesim ve çizgi belirleme için cihazı taraksız kullanın.

Kullanım Alanları

- Favori düzeltme
- Ense düzeltme
- Sakal şekillendirme
- Saç çizgisi belirleme

Şekillendirme Adımları

17. Saçı ince tarak ile tarayın.
18. Açma/Kapama düğmesine basarak cihazı çalıştırın.
19. Cihazı yavaş ve nazik hareketlerle kullanın.
20. Bıçağı cilde fazla bastırmayın.
21. İşlem sonunda cihazı kapatın ve temizleyin.

10. Temizlik ve Bakım

Her Kullanım Sonrasında

- Cihazı kapatın.
- Tarađı çıkarın ve üzerindeki saçları temizleyin.
- Temizlik için cihazı hafifçe sallayabilir veya fırça kullanabilirsiniz.
- Bıçađı temizlik fırçası ile temizleyin.
- Bıçakların her 6 ayda bir detaylı temizlenmesi önerilir.
- Bıçakları düzenli olarak yağlayın.

Temizlik Uyarıları

- Sadece kılavuz tarak ve koruyucu kapak çıkarılabilir.
- Temizlik yalnızca yumuşak fırça ile yapılmalıdır.
- Yalnızca cihaz ile verilen hafif yağ veya dikiş makinesi yađı kullanın.
- Aşındırıcı temizleyiciler, alkol, benzin veya aseton kullanmayın.
- Bıçakları veya cihazı suya batırmayın.
- Gövdeyi kuru ve yumuşak bez ile temizleyin.

11. Saklama

- Cihaz kapalı olmalıdır.
- Şarj kablosunu çıkarın.
- Kuru ve güvenli bir yerde saklayın.
- Kabloyu cihaz etrafına sarmayın.
- Nemli ortamda saklamayın.
- 60°C üzeri sıcaklıklarda muhafaza etmeyin.

12. Teknik Özellikler

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Model | Bamba PrecisionCare Profiling |
| Ürün Kodu | 03379 |
| Giriş | 5 V = 1 A |
| Batarya | 3.7 V |
| Batarya Kapasitesi | 600 mAh |
| Güç | 2.22 Wh |
| Batarya Tipi | Lityum iyon |
| Şarj | USB Type-C |
| Tam Şarj Süresi | Yaklaşık 2 saat |

| | |
|------------------------|--------------------|
| Kullanım Süresi | Yaklaşık 90 dakika |
| Menşei | Çin |
| Tasarım | İspanya |

Cihazınızı verimli ve uzun ömürlü kullanmanız dileğiyle.

© Cecotec — Bamba PrecisionCare Profiling