CECOTEC

BAKE&TOAST 3090

WHITE GYRO / BLACK GYRO

Fırın / Mini Fırın

KULLANIM KILAVUZU



Model referansı: 03814 (White Gyro) / 03819 (Black Gyro)
Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve saklayınız.

1. Güvenlik Talimatları

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun. Bu kılavuzu ileride başvurmak üzere veya yeni kullanıcılar için saklayın.

- Bu cihaz, güvenli kullanımı konusunda gözetim veya talimat verilmesi ve tehlikeleri anlamaları koşuluyla 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasitesi düşük ya da deneyim ve bilgisi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerde tutun.
- DİKKAT: Sıcak yüzey. Cihaz çalışırken erişilebilir yüzeylerin sıcaklığı yüksek olabilir.
- Bu cihaz harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemiyle çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Şebeke geriliminin, ürünün etiketinde belirtilen gerilimle aynı olduğundan ve prizin topraklı olduğundan emin olun.
- Kabloyu, fişi veya cihazın sabit parçalarını suya ya da başka bir sıvıya batırmayın. Elektrik bağlantılarını suya maruz bırakmayın. Fişe dokunmadan veya cihazı çalıştırmadan önce ellerinizin tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Kullanılmadığında cihazı prizden çekin.
- Uyarı: Ürün kazara suya düşerse derhal fişini çekin. Suya dokunmayın!
- Güç kablosunu düzenli olarak gözle görülür hasarlara karşı kontrol edin. Cihazın içinde kullanıcının onarabileceği hiçbir parça yoktur. Kablo hasarlıysa, her türlü tehlikeyi önlemek için Cecotec resmi Teknik Servisi tarafından değiştirilmelidir.
- Uyarı: Kablosu, fişi veya gövdesi hasarlıysa, düzgün çalışmıyorsa ya da düşmüşse ürünü kullanmayın.
- Güç kablosunu bükmeyin, kıvırmayın, germeyin veya zarar vermeyin. Keskin kenarlardan ve ısı kaynaklarından koruyun. Kablonun sıcak yüzeylere temas etmesine veya çalışma yüzeyinin/tezgâhın kenarından sarkmasına izin vermeyin.
- Kullanmadığınızda ve temizlemeden önce cihazı kapatın ve fişini prizden çekin. Prizden çıkarmak için kablodan değil fişten çekin.
- Cihazı kuru, sabit, düz ve ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin.
- Çalışırken ürünün üzerini herhangi bir nesneyle örtmeyin.
- Çalışırken cihazı gözetimsiz bırakmayın. Kullanımı bitirdiğinizde veya odadan ayrıldığınızda fişini prizden çekin.
- Ürünü kendiniz onarmaya çalışmayın. Cecotec resmi Teknik Servisi ile iletişime geçin.
- Cihazın doğru çalışmasını sağlamak için temizlik ve bakım işlemleri bu kılavuza uygun olarak yapılmalıdır. Cihazı taşımadan veya temizlemeden önce kapatıp fişini çekin.
- Ürünün yanlış kullanımından veya bu kılavuza uyulmamasından kaynaklanan hasar veya yaralanmalardan üretici sorumlu tutulamaz.

2. Parçalar ve Bileşenler

Aşağıdaki tablo, kapaktaki şemada numaralandırılmış parçaları gösterir (bkz. Şekil 1). Bu kılavuzdaki çizimler şematik gösterimlerdir ve ürünle tam olarak örtüşmeyebilir.

No	Parça
1	Sap / Tutamak
2	Ön panel
3	Cam kapak
4	Alt rezistans
5	Dekoratif çerçeve
6	Gösterge ışığı
7	Zamanlayıcı (timer)
8	Isı bölgesi seçici
9	Termostat
10	Izgara
11	Aksesuar çıkarma sapı
12	Fırın tepsisi
13	Çevirme şişi çıkarma aparatı
14	Çevirme şişi (rosto şişi)
15	Kırıntı toplama tepsisi

Kutu içeriği

- Fırın
- Fırın tepsisi
- Izgara
- Aksesuar çıkarma sapı
- Çevirme şişi (rosto şişi)
- Çevirme şişi çıkarma aparatı
- Kırıntı toplama tepsisi
- Bu kullanım kılavuzu

3. Kullanmadan Önce

- Bu cihaz, taşıma sırasında korunması için tasarlanmış bir ambalajla gelir. Cihazı kutusundan çıkarın ve tüm ambalaj malzemelerini çıkarın. Gelecekte taşımanız gerekirse cihaza zarar gelmesini önlemek için orijinal kutuyu ve diğer ambalaj öğelerini güvenli bir yerde saklayabilirsiniz. Orijinal ambalajı atmak isterseniz, tüm öğeleri doğru şekilde geri dönüştürdüğünüzden emin olun.
- Tüm parça ve bileşenlerin eksiksiz ve iyi durumda olduğundan emin olun. Herhangi biri eksikse veya iyi durumda değilse, derhal Cecotec resmi Teknik Servisi ile iletişime geçin.

İlk kullanımdan önce

1. Fırını bir prize bağlayın.
2. Fırın tepsisini ve ızgarayı yerleştirin.
3. Isı bölgesi seçicisiyle alt ve üst ısıtmayı seçin, termostatla 230 °C'yi ayarlayın ve boş fırını yaklaşık 10 dakika ısıtın.

Not: Başlangıçta hafif bir duman ve yanık kokusu olabilir; bu bir arıza değildir.

4. Çalıştırma

Konveksiyon fonksiyonu (Şekil 2)

Fırın, sürekli ve güçlü bir hava akışı sağlayan özel bir konveksiyon fonksiyonuna sahiptir; bu sayede daha homojen bir ısı oluşur. Bu fonksiyon ile yiyeceklerin özgün lezzeti korunabilir.

Not: Fırının içi kirliyse, pişirme süresi normalden biraz daha uzun olabilir.

Çevirme şişi fonksiyonu (Şekil 3)

Bu fonksiyonla yiyeceği sürekli döndürerek pişirebilirsiniz; çevirme şişi aparatını takmanız gerekir. Bu aksesuar en fazla 3 kilograma kadar ağırlığı taşır.

Sıcaklık kontrolü

Pişireceğiniz yemeğe bağlı olarak istediğiniz sıcaklığı seçmek için termostatı saat yönünde çevirin. Sıcaklık 90 °C ile 230 °C arasında ayarlanabilir.

Fonksiyon seçici

Pişirilecek yemeğe göre uygun ısı bölgesini seçin:

Konum	Fonksiyon
1	Konveksiyon + alt ve üst ısıtma
2	Konveksiyon + üst ısıtma
3	Alt ve üst ısıtma
4	Çevirme şişi fonksiyonu + üst ısıtma
5	Konveksiyon + çevirme şişi + alt ve üst ısıtma

Zamanlayıcı (Timer)

Fırının açık olup olmadığını ön gösterge ışığından görebilirsiniz.

4. Zamanlayıcıyı saat yönünde çevirerek ayarlayın. Seçilen süre dolduğunda fırın otomatik olarak kapanır ve bir zil sesi duyulur.
5. Pişirme sırasında fırın, zamanlayıcı saat yönünün tersine çevrilerek “OFF” konumuna getirilerek manuel olarak kapatılabilir.

5. Aksesuarlar

Fırın rayları

- Pişirmek istediğiniz yemeğe bağlı olarak tepsiyi ve/veya ızgarayı üç farklı seviyeye yerleştirebilirsiniz: üst, orta ve alt.
- Örneğin gratin makarna pişirirken üst kısmın daha fazla pişmesini istiyorsanız üst seviyeyi veya ikinci seviyeyi kullanın.

Uyarı: Pişireceğiniz yiyeceğe göre her aksesuarla ilgili aşağıdaki bilgileri dikkate alın.

Fırın tepsisi:

Kızarmış tavuk, köfte, gratinler, kekler ve diğer hemen hemen tüm fırın yemeklerini pişirmek için kullanılır.

Izgara:

Fırın patatesi ve kuru yiyecekleri pişirmek için idealdir.

Tepsi ve ızgara birlikte:

Damlayan yiyecekler, haşlanmış balık vb. için her iki aksesuarı birlikte kullanın. Tepsiler tam olarak kare değildir.

Not: Sıcak sıvıları çıkarırken dikkatli olun.

Aksesuar çıkarma sapı (Şekil 4)

Aksesuar çıkarma sapı, aksesuarlara dokunmadan onları çıkarmanızı sağlar. Sapı kullanmak için tabanını çıkarmak istediğiniz tepsinin altına yerleştirin; iki kanca aksesuarın üzerinde kalmalıdır. Sap aksesuara yerleştirildikten sonra hafif bir kaldıraç hareketiyle tepsiyi dikkatlice çıkarın.

Not: Çıkarma işlemi sırasında çok dikkatli olun; cihaz yüksek sıcaklıktadır ve buhar ile ısı yayabilir.

Çevirme şişinin takılması (Şekil 5 ve 6)

- Çevirme şişini takmak için her iki ucunu fırındaki ilgili deliklere oturtun.
- Çevirme şişini ilgili deliklere yerleştirdikten sonra, yiyecekten çıkabilecek suları toplamak için altına fırın tepsisini yerleştirin.

Çevirme şişinin çıkarılması (Şekil 7)

Çevirme şişini tepsiden çıkarmak için şiş sapını kullanın; ardından her iki aksesuarı da delikten çıkarın. Çıkarmak için, şiş çıkarıcının üzerine yerleştirildikten sonra, çıkarıcının giriş deliğinin bulunduğu yönün tersine doğru hafifçe kuvvet uygulayın.

Uyarılar: Dökülebilecek sıcak yağa dikkat edin! Eldiven kullanmanız önerilir. Çevirme şişi aparatını çıkarmak için her zaman şiş sapını kullanın.

Genel uyarılar ve öneriler

- Tepsiyi yerleştirirken veya çıkarırken her zaman tepsi sapını kullanın. Tepsiye dokunmak ciddi yanıklara neden olabilir. Eldiven kullanmanız önerilir.
- Cihaz sıcakken cam kapağa su uygulamayın. Aksi halde cam kırılabilir.
- Kabloyu prizden çekerken her zaman fişten tutun. Kabloyu asla çekmeyin; bu, içerideki tellerin kopmasına neden olabilir.
- Ürünü bir gaz ocağına veya başka bir yüksek sıcaklık kaynağına yakın yerleştirmeyin; kullanım sırasında elektrikli bir vantilatörü vb. ürüne doğru yönlendirmeyin. Bu, doğru sıcaklık kontrolünü engelleyebilir.
- Güç kablosunu ıslatmayın ve ürünü ıslak ellerle kullanmayın.
- Her kullanımdan sonra veya cihazı gözetimsiz bıraktığınızda kabloyu prizden çekin; kablo prize takılıyken oluşabilecek bir arıza yangına neden olabilir.
- Kızarmış tavuk gibi yağ sıçratabilecek yemekleri pişirirken sıçramayı azaltmak için tepsiye 2 alüminyum folyo yaprağı koymanız önerilir. Bu sayede yağ, iki yaprak arasındaki boşluğa damlar.
- Fırın bir duvara çok yakın yerleştirilirse duvar yanabilir veya lekelenebilir. Perdelerin vb. cihazın ana gövdesiyle temas etmediğinden emin olun. Gövdenin alt kısmı ile üzerine yerleştirildiği yüzey arasına hiçbir şey koymayın; aksi halde yanabilir.
- Çalışırken fırının üzerine hiçbir nesne koymayın; ısı, nesnede deformasyon, kırılma vb. neden olabilir.
- Şişe veya konserve kutusundaki yiyecekler doğrudan fırında ısıtılamaz; patlayarak yanıklara neden olabilirler.
- Kullanım sırasında veya hemen sonrasında yanmamaya dikkat edin. Kapının metal parçaları ve cam penceresi kullanım sırasında ısınır. Kapıyı açıp kapatırken bunlara dokunmamaya çalışın.
- Priz düzgün takılmalıdır. Fişi prize tam olarak takın. Tam takılı değilse cihaz aşırı ısınabilir. Asla aynı prize birden fazla cihaz bağlamayın.
- Cihaz kullanılırken erişilebilir yüzeyin sıcaklığı yüksek olabilir. Yanmamaya dikkat edin.

Yaygın yiyecekler için pişirme referans tablosu

Yiyecek türü	Miktar / kalınlık	Sıcaklık (°C)	Süre (dk)
Sandviç	2-3 adet	200	2-3
Tost	2-4 adet	230	2-5

Yiyecek türü	Miktar / kalınlık	Sıcaklık (°C)	Süre (dk)
Hamburger	2-3 adet	200	3-5
Balık	—	200	7-10
Jambon	2 cm	200	7-12
Sosis	3-4 adet	200-230	8-10
Pasta / Kek	—	150	20-30
Biftek	1-2 cm	230	10-15
Tavuk	Yarım tavuk	175-200	30-40

Uyarı: Malzemeler köken, boyut, şekil ve markaya göre değişebileceğinden, tabloda gösterilenler kullandığınız malzemeler için en uygun değer olmayabilir. Gerekli görürseniz, pişirmeyi uyarlamak için süreleri ve/veya sıcaklıkları değiştirin.

6. Temizlik ve Bakım

- Temizliğe başlamadan önce ürünü prizden çekin ve soğumasını bekleyin.
- Temizlerken iç ve dış yüzeyleri, fırın tepsisini, ızgarayı ve tepsi sapını yumuşak pamuklu bir bez veya süngер ve nötr bir temizleyici ile yıkayın.
- Ardından temiz suyla durulayın. Fırının iç yüzeyini çizmemek ve tepsiyi, ızgarayı ve tepsi sapını korumak için sert fırçalar veya benzerlerini kullanmayın.
- Zehirli, aşındırıcı temizleyiciler veya çözücüler kullanmayın.

7. Teknik Özellikler

Model: Bake&Toast 3090 White Gyro / Bake&Toast 3090 Black Gyro

Ürün referansı: 03814 / 03819

Güç: 1500 W

Gerilim ve frekans: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Teknik özellikler, ürün kalitesini artırmak için önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Çin'de üretilmiştir | İspanya'da tasarlanmıştır.

8. Elektrikli ve Elektronik Cihazların Geri Dönüşümü

Bu sembol, geçerli düzenlemelere göre ürünün ve/veya pilin evsel atıklardan ayrı olarak imha edilmesi gerektiğini gösterir. Bu ürün kullanım ömrünün sonuna ulaştığında pilleri/aküleri çıkarmalı ve yerel yetkililerin belirlediği bir toplama noktasına götürmelisiniz.

Elektrikli ve elektronik cihazlarınızı ve/veya ilgili pilleri en uygun şekilde nasıl imha edeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi için yerel yetkililerle iletişime geçmelisiniz.

Yukarıdaki yönergelere uyulması çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

9. Garanti ve Teknik Servis

Cecotec, geçerli mevzuatta belirlenen şartlar, koşullar ve süreler dahilinde, ürünün teslim edildiği anda mevcut olan uygunsuzluklardan kullanıcıya veya nihai tüketiciye karşı sorumludur.

Onarımların kalifiye personel tarafından yapılması önerilir.

Üründe bir sorun tespit ederseniz veya bir sorunuz varsa, Cecotec resmi Teknik Servisi ile +34 96 321 07 28 numaralı telefondan iletişime geçin.

10. Telif Hakkı

Bu kılavuzdaki metinlerin fikri mülkiyet hakları CECOTEC INNOVACIONES, S.L. şirketine aittir. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının içeriği, CECOTEC INNOVACIONES, S.L.'nin önceden izni olmaksızın kısmen veya tamamen herhangi bir yöntemle (elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt veya benzeri) çoğaltılamaz, bir geri alma sisteminde saklanamaz, iletilemez veya dağıtılamaz.