

# ESSENTIALVITA HYDEN 120 SERİSİ

Kullanım Kılavuzu

*Kollu Narenciye Sıkacağı*

**Uyumlu Modeller:**

Hyden 120 • Hyden 120 Steel • Hyden 120 Hybrid



*Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.*

## İçindekiler

1. Güvenlik Talimatları
2. Parçalar ve Bileşenler
3. İlk Kullanım Öncesi
4. Kullanım
5. Çalışma Süresi Protokolü
6. Temizlik ve Bakım
7. Teknik Özellikler

## 1. Güvenlik Talimatları

*Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. Ürünü kullanırken tüm güvenlik talimatlarına dikkatlice uyun.*

### Genel Güvenlik

- Bu cihaz yalnızca ev tipi kullanım için tasarlanmıştır.
- Ticari veya endüstriyel kullanım için uygun değildir.
- Ürünü dış mekânda kullanmayın.
- 8 yaş ve üzeri çocuklar yalnızca gözetim altında kullanabilir.
- Fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi sınırlı kişiler cihazı yalnızca güvenli kullanım konusunda bilgilendirilmeleri halinde kullanılmalıdır.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Cihazı ve kablosunu 8 yaş altı çocuklardan uzak tutun.
- Üretici tarafından önerilmeyen aksesuarları kullanmayın.
- Ürünü kuru, düz ve sağlam yüzeye yerleştirin.
- Bu cihaz yumuşak meyveler için tasarlanmıştır; sert meyveler cihazın zarar görmesine neden olabilir.

### Elektrik Güvenliđi

- Şebeke voltajının cihaz etiketinde belirtilen voltaj ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Güç kablosunu, fişi veya sabit parçaları suya batırmayın.
- Elektrik bağlantılarını su ile temas ettirmeyin.
- Elleriniz kuru olmadan prize dokunmayın.
- Cihaz yanlışlıkla suya düşerse hemen fişi çekin.
- Güç kablosunu düzenli olarak görünür hasarlara karşı kontrol edin.
- Güç kablosu hasarlıysa yalnızca Cecotec teknik servisi tarafından onarılmalıdır.
- Kablo, fiş veya gövde hasarlıysa cihazı kullanmayın.
- Güç kablosunu bükmemeyin, çekmemeyin veya sıcak yüzeylere temas ettirmeyin.
- Harici zamanlayıcı veya uzaktan kumanda sistemi ile kullanılmamalıdır.
- Kullanım sonrasında ve temizlik öncesinde cihazın fişini çekin.

### Aşağıdaki Durumlarda Cihazı Kullanmayın

- Elektrikli veya gazlı ocak üzerinde
- Sıcak fırın yakınında
- Ateş yakınında
- Halı gibi yumuşak yüzeylerde
- Nemli ortamlarda
- Dış mekânda

### Aşağıdaki Durumlarda Fişi Hemen Çekin

- Sıkma başlığı düzgün çalışmıyorsa
- Cihaz kullanılmıyorsa
- Temizlik yapılacaksa

## 2. Parçalar ve Bileşenler

Cihazınız aşağıdaki parça ve bileşenlerden oluşmaktadır:

- Kapak
- Büyük sıkma konisi (portakal vb. büyük meyveler için)
- Küçük sıkma konisi (limon vb. küçük meyveler için)
- Plastik filtre
- Hazne
- Basınç kolu
- Taban

**Not:** Bu kılavuzdaki görseller şematik gösterimdir ve gerçek ürünle birebir aynı olmayabilir.

## 3. İlk Kullanım Öncesi

1. Ürünü kutusundan çıkarın.
2. Tüm ambalaj malzemelerini kaldırın.
3. Orijinal kutuyu ileride taşıma amacıyla saklayabilirsiniz.
4. Tüm parçaların eksiksiz ve hasarsız olduğundan emin olun.
5. İlk kullanımdan önce meyve ile temas edecek tüm parçaları temizleyin.

### Kutu İçeriği

- Kollu narenciye sıkacağı
- 2 adet plastik sıkma konisi (büyük ve küçük)
- Kullanım kılavuzu

## 4. Kullanım

### Kullanım Adımları

6. Güç kablosunu tamamen açın.
7. Cihazı prize bağlayın.
8. Narenciye meyvesini ikiye bölün.
9. Meyve suyu çıkışının altına bardak yerleştirin.
10. Meyveyi sıkma konisine yerleştirin.
11. Basınç kolunu aşağı bastırarak cihazı çalıştırın.

12. Basıncı bıraktığınızda cihaz duracaktır.

### Sıkma Konisi Seçimi

- Büyük koni portakal gibi büyük meyveler içindir.
- Küçük koni limon gibi küçük meyveler içindir ve elle bastırılarak kullanılabilir.

### Kullanım Sonrası

13. Cihazın fişini çekin.
14. Cihazı temizleyin.

**İpucu:** Çok miktarda meyve sıkıyorsanız filtreyi ve hazneyi düzenli olarak temizleyin; bu sıkma verimini artırır.

## 5. Çalışma Süresi Protokolü

Cihazın uzun ömürlü olması ve motorun aşırı ısınmaması için aşağıdaki kullanım protokolüne mutlaka uyulmalıdır.

15 saniye	15 saniye	30 dakika
Çalıştırma	Kullanımlar arası dinlenme	10 döngü sonrası mola

### Kullanım Sınırları

- Cihazı 15 saniyeden uzun süre kesintisiz çalıştırmayın.
- Kullanımlar arasında en az 15 saniye bekleyin.
- Bu işlem en fazla 10 kez tekrarlanabilir.
- 10 döngüden sonra cihazı kapatın ve 30 dakika bekleyin.

**Önemli:** Bu protokole uyulmaması durumunda motor aşırı ısınabilir ve cihaz hasar görebilir. Garanti, hatalı kullanımdan kaynaklanan arızaları kapsamaz.

## 6. Temizlik ve Bakım

### Genel Temizlik

- Cihazın fişini prizden çekin.
- Nemli bez ve az miktarda sıvı deterjan ile temizleyin.
- Temizlik sonrası kurulayın.
- Aşındırıcı temizlik ürünleri kullanmayın.

- Cihazı suya batırmayın.
- Akan su altında yıkamayın.
- Meyve posalarını düzenli olarak temizleyin.
- Saklamadan önce tüm parçaları tamamen kurutun.

### Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir Parçalar

- Kapak
- Büyük sıkma konisi
- Küçük sıkma konisi
- Filtre
- Hazne
- Plastik filtre

## 7. Teknik Özellikler

### Modeller ve Ürün Kodları

Model	Ürün Kodu
EssentialVita Hyden 120	03892
EssentialVita Hyden 120 Steel	03893
EssentialVita Hyden 120 Hybrid	03894

### Teknik Bilgiler

<b>Voltaj</b>	220-240 V ~
<b>Frekans</b>	50/60 Hz
<b>Güç</b>	120 W
<b>Konis Sayısı</b>	2 adet (büyük + küçük)
<b>Maks. Kesintisiz Çalışma</b>	15 saniye
<b>Maks. Döngü</b>	10 (her döngüden sonra 30 dk mola)
<b>Menşei</b>	Çin
<b>Tasarım</b>	İspanya

*Cihazınızı verimli ve uzun ömürlü kullanmanız dileğiyle.*

© Cecotec — EssentialVita Hyden 120 Serisi