

POWER NEUTRON 1100MAX

Standart / Cream & Crush

El Blenderi

KULLANIM KILAVUZU

Ürün Kodları: 3911 • 3912 • 800 W (Maks. 1100 W)

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve ileride başvurmak üzere saklayınız.



İçindekiler

Güvenlik Talimatları	2
1. Parçalar ve Bileşenler	3
2. İlk Kullanım Öncesi	4
3. Kullanım	5
4. Temizlik ve Bakım	6
5. Teknik Özellikler	7

Güvenlik Talimatları

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

- Yanlış veya uygunsuz kullanım cihaz ve kullanıcı için tehlikeli olabilir.
- Cihazı yalnızca bu kılavuzda belirtilen amaçlar için kullanın.
- Blender bıçaklarını kullanırken dikkatli olun.
- Özellikle aksesuar değiştirirken, temizlerken ve hazneyi boşaltırken dikkat edin.
- Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmalıdır.
- Cihazı ve kablosunu çocuklardan uzak tutun.
- Fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi sınırlı kişiler cihazı yalnızca gözetim altında kullanmalıdır.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Şebeke voltajının cihaz etiketinde belirtilen voltaj ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Prizin topraklamalı olduğundan emin olun.
- Güç kablosunu, fişi veya cihazın herhangi bir parçasını suya batırmayın.
- Elektrik bağlantılarını su ile temas ettirmeyin.
- Ellerinizi kuru olmadan prize dokunmayın.
- Kullanılmadığında, montaj/sökme öncesinde ve temizlikten önce cihazın fişini çekin.
- Güç kablosunu düzenli olarak görünür hasarlara karşı kontrol edin.
- Güç kablosu hasarlıysa yalnızca Cecotec teknik servisi tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazı dış mekânda, açık alev, gazlı veya elektrikli ocak yakınında kullanmayın.
- Güç kablosunu bükmeyin, çekmeyin veya sıcak yüzeylere temas ettirmeyin.
- Kabloyu masa kenarından sarkıtmayın.
- Tüm parçalar düzgün şekilde takılmadan cihazı prize bağlamayın.
- Parçaları sökmeden veya bıçaklara dokunmadan önce cihazın fişini çekin.
- Sıcak yiyecekleri işlemek için kullanmayın.
- Çalışma sırasında cihazın içine mutfak gereci sokmayın.
- Sıçrama ve yaralanma riskine karşı dikkatli kullanın.

UYARI

Bıçaklar son derece keskindir. Temizlik ve aksesuar değişimi sırasında özel dikkat gösteriniz.

1. Parçalar ve Bileşenler

Cihazınızın temel parçaları aşağıda listelenmiştir. Her bir parçanın konumunu öğrenmek, el blenderınızı güvenli ve verimli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

1. Hız ayar düğmesi
2. Düşük hız düğmesi
3. Yüksek hız düğmesi
4. Blender ayağı
5. Ölçü kabı
6. Doğrayıcı bağlantı sistemi
7. Doğrayıcı haznesi
8. Çırpıcı tel aparatı

NOT

- Bu kılavuzdaki görseller şematik gösterimdir ve gerçek ürünle birebir aynı olmayabilir.
- Çırpıcı tel, doğrayıcı haznesi ve bıçaklar yalnızca “Power Neutron 1100MAX Cream & Crush” modelinde bulunmaktadır.

2. İlk Kullanım Öncesi

- Ürünü kutusundan çıkarın.
- Tüm ambalaj malzemelerini kaldırın.
- Orijinal kutuyu ileride taşıma amacıyla saklayabilirsiniz.
- Tüm parçaların eksiksiz ve hasarsız olduğundan emin olun.

Kutu İçeriği — Power Neutron 1100MAX Cream & Crush

- El blenderı
- Doğrayıcı
- Ölçü kabı
- Çırpıcı tel aparatı

Kutu İçeriği — Power Neutron 1100MAX

- El blenderı
- Ölçü kabı

3. Kullanım

Blender Kullanımı

El blenderi; sos, mayonez, bebek maması ve milkshake hazırlamak için uygundur.

9. Blender ayağını motor gövdesine takın.
10. Saat yönünde çevirerek sabitleyin.
11. Fişi prize takın.
12. Düşük veya yüksek hız düğmesine basarak cihazı çalıştırın.
13. Düşük hız düğmesine basılıyken hız ayarı yapılabilir.
14. Malzemeleri ölçü kabına yerleştirin.
15. Sıçramayı önlemek için bıçak kısmını tamamen malzemeye daldırın.
16. Cihazı yukarı-aşağı ve dairesel hareketlerle hareket ettirin.

Doğrayıcı Kullanımı

(Yalnızca Cream & Crush modelinde)

Doğrayıcı; et, peynir, soğan, sarımsak, havuç, kuruyemiş ve kuru üzüm gibi sert gıdalar için uygundur.
Maksimum kapasite: 250 g.

UYARI

- Çok sert gıdaları doğramayın.
- Bıçaklar çok keskindir.

17. Bıçak ünitesini hazneye yerleştirin.
18. Malzemeleri hazneye koyun.
19. Katı parçalar 2 cm'den büyük olmamalıdır.
20. Doğrayıcı bağlantı sistemini takın.
21. Motor ünitesini hazneye bağlayın.
22. Düşük veya yüksek hız düğmesine basarak cihazı çalıştırın.

Çırpıcı Tel Kullanımı

(Yalnızca Cream & Crush modelinde)

Çırpıcı tel; krema çırpma, yumurta beyazı çırpma ve kek karışımları hazırlamak için kullanılır.

23. Çırpıcı teli bağlantı aparatına takın.
24. Aparatı motor ünitesine bağlayın.
25. Önce düşük hız düğmesine basın.
26. 30 saniye sonra yüksek hız düğmesini kullanabilirsiniz.

NOT

Bu sıralama sıçramayı önlemek için önerilir.

4. Temizlik ve Bakım

- Temizlik öncesinde cihazın fişini çekin.
- Tüm aksesuarları çıkarın.
- Motor ünitesini ve bağlantı sistemlerini nemli bez ile temizleyin.
- Bu parçaları suya batırmayın.
- Diğer aksesuarlar bulaşık makinesinde veya elde yıkanabilir.

Derin Temizlik

27. Bıçak veya çırpıcı üzerinde yiyecek kalmışsa ölçü kabına su ve az miktarda bulaşık deterjanı koyun.
28. Bıçakları veya çırpıcıyı suya daldırıp cihazı yaklaşık 10 saniye çalıştırın.
29. Sonrasında durulayıp kurulayın.

Saklama

- Uzun süre kullanılmayacaksa kuru ve havalandırılmış yerde saklayın.

UYARI

Bıçaklar çok keskindir, temizlerken dikkatli olunuz.

5. Teknik Özellikler

Modeller ve Ürün Kodları

Model	Ürün Kodu
Power Neutron 1100MAX	3911
Power Neutron 1100MAX Cream & Crush	3912

Teknik Bilgiler

Özellik	Değer
Nominal Güç	800 W

Maksimum Motor Gücü	1100 W
Voltaj	220 - 240 V
Frekans	50 - 60 Hz
Menşei	Çin
Tasarım	İspanya

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.