

KATANA 15 TOTALDESTROY

Jar B

Profesyonel El Blenderı — Jar B Set

KULLANIM KILAVUZU

1200 W / 1500 W • Perreo Move • Total Destroy

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve ileride başvurmak üzere saklayınız.



İçindekiler

Güvenlik Talimatları	2
1. Parçalar ve Bileşenler	3
2. İlk Kullanım Öncesi	4
3. Kullanım	5
4. Temizlik ve Bakım	6
5. Teknik Özellikler	7
6. Elektrikli ve Elektronik Cihazların Geri Dönüşümü	8
7. Garanti ve Teknik Servis	9
8. Telif Hakkı	10

Güvenlik Talimatları

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

- Bu cihaz yalnızca kullanım kılavuzunda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmalıdır.
- Blender bıçaklarını temizlerken, aksesuar değiştirirken veya hazneyi boşaltırken dikkatli olun.
- Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Güç kablosunu çocukların erişemeyeceği yerde tutun.
- Cihazı suya veya başka sıvılara batırmayın.
- Ellerinizi tamamen kuru olmadan prize dokunmayın.
- Kullanılmadığında, montaj/sökme işlemleri öncesinde ve temizlikten önce cihazın fişini çekin.
- Güç kablosunda hasar varsa cihazı kullanmayın.
- Cihazı dış mekânda, açık alev yakınında veya fırın içinde kullanmayın.
- Güç kablosunu bükmeyin veya sıcak yüzeylere temas ettirmeyin.
- Tüm parçalar doğru şekilde monte edilmeden cihazı prize takmayın.
- Sıcak yiyecekleri işlemeyin.
- Çalışma sırasında cihaz içine mutfak gereçleri sokmayın.
- Kaydırma bölgesine (Fig.0) parmak veya vücut kısmı temas ettirmeyin.

UYARI

Bıçaklar son derece keskindir. Temizlik ve aksesuar değişimi sırasında özel dikkat gösteriniz.

1. Parçalar ve Bileşenler

Cihazınızın temel parçaları aşağıda kategorilere ayrılarak listelenmiştir. Modelinize bağlı olarak aksesuarların bir kısmı veya tamamı pakette bulunabilir.

Ana Gövde

1. Aksesuar bağlantı sistemi
2. Kaydırma bölgesi

Blender Gövdesi

3. Hız ayar düğmesi
4. Açma düğmesi
5. Turbo düğmesi
6. Ana gövde
7. Ekran (yalnızca Katana 15 TotalDestroy Full B Screen modeli)

Blender Ayağı

8. Koruma başlığı
9. "Perreo Move" bıçak sistemi
10. "Total Destroy" bıçak sistemi

Karıştırma Kabı

11. Karıştırma kabı
12. Kapak / taban

Çırpıcı

13. Çırpıcı adaptörü
14. Balon çırpıcı

Patates Ezici

15. Patates ezici adaptörü
16. Patates ezici
17. Bıçak

Çırpma Telleri

18. Çırpma teli adaptörü

19. ırpma telleri

Food Processor

20. İtici aparat

21. İşlemci kapağı / besleme ağızı

22. Disk mili

23. Disk taşıyıcı

24. Rende bıçağı

25. Dilimleme bıçağı

26. Öğütme bıçağı

27. İşlemci kabı

Chopper

28. Chopper kapağı

29. Chopper bıçağı

30. Buz kırma bıçağı

31. Chopper haznesi

Spiralizer

32. Motor ünitesi

33. Besleme ağızı

34. Spiralizer haznesi

35. Kalın kesim diski

36. İnce kesim diski

37. Düz kesim diski

NOT

Bu kılavuzdaki görseller şematik gösterimdir ve gerçek ürünle birebir aynı olmayabilir.

2. İlk Kullanım Öncesi

38. Ürünü kutusundan çıkarın.

39. Tüm ambalaj malzemelerini sökün.

40. Tüm parçaların eksiksiz ve hasarsız olduğundan emin olun.

41. Gıda ile temas edecek tüm parçaları ilk kullanımdan önce temizleyin.

Kutu İeriği

Modele göre farklı aksesuar kombinasyonları bulunabilir:

- Blender ayađı
- Karıştırma kabı
- Çırpıcı
- Çırpma telleri
- Chopper
- Patates ezici
- Food processor
- Spiralizer

3. Kullanım

Blender Kullanımı

- Bebek maması, çorba, sos, smoothie ve mayonez hazırlamak için uygundur.
- “Perreo Move” teknolojisi sayesinde bıçak aşağı hareket ederek daha etkili karıştırma sağlar.

Kullanım

42. Güç kablosunu tamamen açın.
43. Blender ayađını gövdeye takın.
44. Cihazı prize bağlayın.
45. Açma düğmesine basın.
46. Hız seviyesini seçin.
47. Dikey hareketlerle karıştırın.

UYARI

- Düz tabanlı olmayan kaplarda kullanmayın.
- Sıcak yiyecekleri işlemeyin.
- Yiyeceklerin bağlantı noktasını geçmesine izin vermeyin.
- Blender sıkışırsa cihazı kapatıp temizleyin.

Çırpıcı

- Yaklaşık kullanım süresi: 15 saniye
- Yumurta akı, krema ve hafif karışımlar için uygundur.

Çırpma Telleri

- Daha yoğun karışımlar için uygundur.
- Margarin veya tereyağının yumuşak kıvamda olması önerilir.

Food Processor

- Et, peynir, sebze, baharat, ekmek ve kuruyemiş öğütmek için uygundur.
- Kahve çekirdeği, buz veya sert gıdalar için uygun değildir.

Kullanım

48. İşlemci kabını düz zemine yerleştirin.
49. Uygun bıçak aparatını seçin.
50. Blender gövdesini kapağa yerleştirin.
51. Gıdaları besleme ağzından itin.
52. İşlem sonunda cihazı kapatın.

Spiralizer

53. Spiralizer aparatını monte edin.
54. İstenen kesim diskini seçin.
55. Sebzeleri besleme ağzına yerleştirin.
56. Çalıştırma düğmesine basın.

Chopper

57. İstenen bıçağı hazneye yerleştirin.
58. Kapağı kapatın.
59. Blender gövdesini bağlayın.

Patates Ezici

60. Yiyecekleri uygun kaba yerleştirin.
61. Yüksek hız seçin.
62. Patates eziciyi malzemeler üzerinde gezdirin.

Turbo Düğmesi

- Maksimum güç ve hız sağlar.
- Uzun süreli kullanım aşırı ısınmaya neden olabilir.

Hız Ayarı

- Saat yönünde: hız artırma

- Saat yönünün tersinde: hız azaltma

Karşılaştırmalı Kullanım Tablosu

Gıda	Maksimum Miktar	Yaklaşık Süre
Et	300 g	10 - 15 sn
Baharat	80 g	15 sn
Kuruyemiş	250 g	15 sn
Peynir	250 g	15 sn
Ekmek	1 dilim	15 sn
Haşlanmış yumurta	6 adet	5 sn
Soğan	300 g	10 sn

4. Temizlik ve Bakım

Blender Ayağının Temizliği

63. Karıştırma kabına 300 ml ılık su ve az miktarda bulaşık deterjanı ekleyin.
64. Blender ayağını kaba yerleştirin.
65. Turbo modunda 10 saniyelik aralıklarla çalıştırın.
66. Temiz su ile aynı işlemi tekrarlayın.

Genel Temizlik

- Temizlik öncesinde cihazın fişini çekin.
- Cihazın soğumasını bekleyin.
- Ana gövdeyi suya batırmayın.
- Blender ayağını bulaşık makinesinde yıkamayın.
- Bıçakları dikkatli temizleyin.
- Aşındırıcı temizlik ürünleri kullanmayın.

Bulaşık Makinesinde Yıkatabilir Parçalar

- Karıştırma kabı
- Çırpıcı
- Çırpma telleri

- Food processor haznesi
- Öğütme bıçağı
- Rende ve dilimleme diskleri
- Spiralizer parçaları
- Chopper haznesi
- Chopper bıçakları

NOT

Renkli gıdalar plastik parçaların rengini değiştirebilir. Yıkamadan önce bitkisel yağ ile temizlenmesi önerilir.

5. Teknik Özellikler

Katana 15 Serisi

Özellik	Değer
Güç	1500 W
Voltaaj	220 - 240 V ~
Frekans	50 Hz
Ürün Kodları	03959, 03962, 03963, 03968, 03969, 03970, 03971, 03972, 03973, 03975, 03976, 03977, 03978, 03979

Katana 12 Serisi

Özellik	Değer
Güç	1200 W
Voltaaj	220 - 240 V ~
Frekans	50 Hz
Ürün Kodları	03960, 03961, 03964, 03965, 03966, 03967, 03974

Genel

Özellik	Değer
Menşei	Çin

Tasarım

İspanya

6. Elektrikli ve Elektronik Cihazların Geri Dönüşümü

Bu ürün, elektrikli ve elektronik atıkların geri dönüşümüne ilişkin Avrupa direktiflerine uygundur. Ürün evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Yetkili geri dönüşüm merkezlerine teslim edilmelidir.

7. Garanti ve Teknik Servis

Ürün satın alma tarihinden itibaren garanti kapsamındadır.

Garanti aşağıdaki durumları kapsamaz:

- Hatalı kullanım
- Yetkisiz müdahale
- Darbe veya sıvı teması
- Normal kullanım sonucu oluşan aşınmalar

Teknik destek için Cecotec resmi teknik servisi ile iletişime geçebilirsiniz.

8. Telif Hakkı

Bu kullanım kılavuzundaki tüm içerik Cecotec Innovaciones S.L. mülkiyetindedir. İzinsiz çoğaltılması veya dağıtılması yasaktır.

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.