

GRAND KATANA 2700 MAX

Total Destroy Screen B

Yüksek Performanslı Blender

KULLANIM KILAVUZU

Ürün Kodu: 03986 • 2700 W • 1.8 L

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve ileride başvurmak üzere saklayınız.



İçindekiler

Güvenlik Talimatları	2
1. Parçalar ve Bileşenler	3
2. İlk Kullanım Öncesi	4
3. Kullanım	5
4. Temizlik ve Bakım	6
5. Teknik Özellikler	7
6. Elektrikli ve Elektronik Cihazların Geri Dönüşümü	8
7. Garanti ve Teknik Servis	9
8. Telif Hakkı	10

Güvenlik Talimatları

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

- Bu cihaz yalnızca ev tipi kullanım için tasarlanmıştır.
- Cihazı yalnızca kullanım kılavuzunda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanın.
- Blender bıçaklarını temizlerken ve hazneyi boşaltırken dikkatli olun.
- Montaj, sökme veya temizlik öncesinde cihazın fişini çekin.
- Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Cecotec tarafından sağlanmayan aksesuarları kullanmayın.
- Kaynar sıvıları veya sıcak yiyecekleri işlemeyin.
- Cihazı suya veya başka sıvılara batırmayın.
- Islak ellerle prize dokunmayın.
- Güç kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- Cihazı dış mekânda veya açık alev yakınında kullanmayın.
- Tüm parçalar doğru şekilde monte edilmeden cihazı çalıştırmayın.
- Çalışma sırasında cihaz içine kaşık veya başka cisimler sokmayın.

UYARI

Bıçaklar son derece keskindir. Temizlik ve montaj sırasında özel dikkat gösteriniz.

1. Parçalar ve Bileşenler

Cihazınızın temel parçaları aşağıda listelenmiştir. Her bir parçanın konumunu öğrenmek, blenderınızı güvenli ve verimli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

Ana Ünite

1. Ölçü kapağı
2. Üst kapak
3. Sürahi
4. Kauçuk conta
5. Bıçak ünitesi
6. Blender gövdesi
7. Kontrol düğmesi / ekran

Kontrol Paneli

8. Pulse modu
9. Otomatik temizleme
10. Buz kırma modu
11. Sos modu
12. Smoothie modu
13. Hız göstergesi
14. Süre göstergesi
15. 10 hız seviyesi

NOT

Bu kılavuzdaki görseller şematik gösterimdir ve gerçek ürünle birebir aynı olmayabilir.

2. İlk Kullanım Öncesi

16. Ürünü kutusundan çıkarın.
17. Tüm ambalaj malzemelerini sökün.
18. Tüm parçaların eksiksiz olduğundan emin olun.
19. Gıda ile temas eden parçaları dikkatlice temizleyin.
20. Blenderı düz ve kuru yüzeye yerleştirin.
21. Güvenlik nedeniyle cihaz yalnızca kapak tam kapalıyken çalışır.

Kutu İeriği

- Blender cihazı
- Kullanım kılavuzu

3. Kullanım

Hazır Programlar

Cihazınız, farklı yiyecek türleri için optimize edilmiş 5 otomatik program ile donatılmıştır.

Program	Süre	Kullanım Alanı
Pulse	Manuel	Sert yiyecekleri darbeli parçalama (maks. güç)
Otomatik Temizleme	45 sn	Su ve deterjan ile otomatik temizlik
Buz Kırma	~33 sn	4-5 buz küpü için
Sos	~1 dk 10 sn	Çorba, sos ve mayonez hazırlama
Smoothie	~55 sn	Meyve ve sebze smoothie hazırlama

Pulse Modu

- Sert yiyecekleri darbeli şekilde parçalamak için kullanılır.
- Maksimum güçte çalışır.
- 3 dakika kullanılmazsa standby moduna geçer.

Otomatik Temizleme

- Sürahi içine su ve deterjan eklenerek kullanılır.
- 45 saniyelik otomatik temizlik programı çalışır.

Buz Kırma

- 4-5 buz küpü için uygundur.
- Program süresi yaklaşık 33 saniyedir.

Sos Modu

- Çorba, sos ve mayonez hazırlamak için uygundur.
- Program süresi yaklaşık 1 dakika 10 saniyedir.

Smoothie Modu

- Meyve ve sebze smoothie hazırlamak için kullanılır.
- Program süresi yaklaşık 55 saniyedir.

Manuel Mod

- 10 farklı hız seviyesi bulunur.
- Bıçak devri 0 - 18.000 rpm arasında ayarlanabilir.
- Hız düğmesi saat yönünde çevrilerek artırılır.

UYARI

70°C üzerindeki yiyecekleri işlemeyin.

4. Temizlik ve Bakım

Otomatik Temizlik

22. Sürahiyi su ile durulayın.
23. 400 ml ılık su ekleyin.
24. Bir miktar deterjan ekleyin.
25. Kapağı kapatın.
26. Autoclean modunu çalıştırın.

Derin Temizlik

27. Sürahiyi gövdeden çıkarın.
28. Bıçak ünitesini çıkarın.
29. Conta ve bıçakları dikkatlice temizleyin.
30. Parçaları tamamen kurutun.
31. Tekrar monte edin.

UYARI

- Motor tabanını suya batırmayın.
- Kimyasal veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.
- Motor gövdesini yalnızca kuru ve yumuşak bez ile temizleyin.

Saklama

- Temizlik sonrası cihazı tamamen kurutun.
- Kuru ve güvenli yerde muhafaza edin.
- Doğrudan güneş ışığından uzak tutun.

5. Teknik Özellikler

Özellik	Değer
Model	Grand Katana 2700 MAX Total Destroy Screen B
Ürün Kodu	03986
Voltaj	220 - 240 V
Frekans	50 / 60 Hz
Nominal Güç	1800 W
Maksimum Güç	2700 W
Sürahi Kapasitesi	1.8 litre
Maksimum Devir	18.000 rpm
Hız Seviyesi	10 kademe
Menşei	Çin
Tasarım	İspanya

6. Elektrikli ve Elektronik Cihazların Geri Dönüşümü

Bu ürün, elektrikli ve elektronik atıkların geri dönüşümüne ilişkin Avrupa direktiflerine uygundur. Ürün evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Yetkili geri dönüşüm merkezlerine teslim edilmelidir.

7. Garanti ve Teknik Servis

Ürün satın alma tarihinden itibaren garanti kapsamındadır.

Garanti aşağıdaki durumları kapsamaz:

- Hatalı kullanım
- Yetkisiz müdahale
- Sıvı teması
- Darbe kaynaklı hasarlar
- Normal kullanım sonucu oluşan aşınmalar

Teknik destek için Cecotec resmi teknik servisi ile iletişime geçebilirsiniz.

8. Telif Hakkı

Bu kullanım kılavuzundaki tüm içerik Cecotec Innovaciones S.L. mülkiyetindedir. İzinsiz çoğaltılması veya dağıtılması yasaktır.

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.