

# CECOMIXER COMPACT

## Kullanım Kılavuzu

*Mutfak Robotu / Stand Mikser*

Model: 04019



*Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.*

## İçindekiler

1. Güvenlik Talimatları
2. Parçalar ve Bileşenler
3. İlk Kullanım Öncesi
4. Ürün Montajı
5. Kullanım
6. Önerilen Tarifler
7. Temizlik ve Bakım
8. Teknik Özellikler
9. Geri Dönüşüm
10. Garanti ve Teknik Servis

## 1. Güvenlik Talimatları

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

### Genel Güvenlik

- Bu cihaz yalnızca ev tipi kullanım için tasarlanmıştır.
- 8 yaş ve üzeri çocuklar yalnızca gözetim altında cihazı kullanabilir.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Cihazı dış mekânda kullanmayın.
- Cihazı doğrudan güneş ışığı, nem ve sıcak yüzeylerden koruyun.
- Cihazı düz, sağlam ve dengeli yüzeye yerleştirin.
- Kullanım sırasında cihaz gözetimsiz bırakılmamalıdır.
- Çalışma sırasında cihazı taşımayın.

### Elektrik Güvenliği

- Güç kablosunda hasar varsa cihazı kullanmayın.
- Cihazı ıslak ellerle kullanmayın.
- Aksesuar değişiminden önce cihazın fişini çekin.

### Kullanım Güvenliği

- Hareketli parçalara dokunmayın.
- Çalışma sırasında kaşık, spatula veya başka cisimler kullanmayın.
- Cihazı 10 dakikadan uzun süre kesintisiz çalıştırmayın.
- Her kullanım arasında yaklaşık 10 dakika dinlendirin.

**Önemli:** Aşırı ısınma ve motor hasarını önlemek için cihazı asla 10 dakikadan uzun kesintisiz çalıştırmayın. Her çalışma turundan sonra yaklaşık 10 dakika dinlendirin.

## 2. Parçalar ve Bileşenler

Cihazınız aşağıdaki parça ve bileşenlerden oluşmaktadır:

- Kontrol paneli
- Hareketli üst kol
- Üst kol ayar düğmesi
- Taban
- Karıştırma kabı
- Sıçrama önleyici koruma
- Koruma diski
- Mil koruyucu

## Aksesuarlar

- Hamur yoğurma aparatı (ağır hamurlar için)
- Karıştırma aparatı (orta yoğunluktaki karışımlar için)
- Tel çırpıcı (hafif karışımlar ve krema için)

## 3. İlk Kullanım Öncesi

1. Ürünü kutusundan çıkarın.
2. Tüm ambalaj malzemelerini sökün.
3. Tüm parçaların eksiksiz olduğundan emin olun.
4. Gıda ile temas edecek parçaları ilk kullanımdan önce temizleyin.

## 4. Ürün Montajı

### Aksesuarların Takılması

5. Üst kol ayar düğmesini çevirerek kolu kaldırın.
6. Tel çırpıcı kullanırken sıçrama önleyiciyi takın.
7. Yoğurma aparatı kullanırken koruma diskini yerleştirin.
8. Aksesuarı motor miline yerleştirip kilitleyin.
9. Karıştırma kabını yerine takıp saat yönünde çevirin.
10. Malzemeleri ekleyin.
11. Üst kolu aşağı bastırarak kilitleyin.
12. Cihazı prize takın.
13. Hız düğmelerinden uygun seviyeyi seçin.

**Uyarı:** Maksimum malzeme miktarı 2,5 kg'dır. Bu miktarın aşılması motor hasarına yol açabilir.

## 5. Kullanım

### Hız ve Aksesuar Tablosu

Her karışım türü için önerilen aparat, hız seviyesi ve maksimum süreyi aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Karışım Türü	Maks. Miktar	Aparat	Hız	Maks. Süre
Ağır hamur	2 kg	Yoğurma aparatı	1 - 2	3 dakika
Orta yoğunlukta karışım	2 kg	Karıştırıcı	2 - 3	5 dakika

Karışım Türü	Maks. Miktar	Aparat	Hız	Maks. Süre
Hafif karışım	2 kg / 1,5 L	Tel çırpıcı	3 - 4	5 dakika

## Kullanım Notları

- Ağır hamurlarda cihaz otomatik olarak hız 1'den hız 2'ye geçebilir.
- Elektronik hız kontrol sistemi motoru korur.
- Sıvı karışımlarda sıçrama önleyici kullanın.
- Hamur oluştuğunda OFF düğmesine basın.
- Üst kol kaldırıldığında güvenlik sistemi motoru durdurur.

## 6. Önerilen Tarifler

### Kek Hamuru

#### Malzemeler

- 250 g tereyağı veya margarin
- 250 g şeker
- 4 yumurta
- 500 g un
- Kabartma tozu
- Süt

#### Hazırlık

- Karıştırıcı aparatı takın.
- Önce düşük hızda, ardından orta hızda karıştırın.
- Önceden yağlanmış kalıpta pişirin.

### Keten Tohumlu Ekmek

#### Malzemeler

- 500-550 g un
- 50 g keten tohumu
- Su
- Maya
- Tuz

#### Hazırlık

- Yoğurma aparatını takın.
- Önce düşük hızda, ardından orta hızda yoğurun.
- Hamuru mayalandırın ve fırında pişirin.

## 7. Temizlik ve Bakım

**Uyarı:** Temizlik öncesinde cihazın fişini çekin. Cihazı suya batırmayın.

### Temizlik Adımları

- Aşındırıcı temizlik ürünleri kullanmayın.
- Metal fırça veya sert sünger kullanmayın.
- Dış yüzeyi nemli bez ile temizleyin.
- Tüm aksesuarları su ile temizleyin.

**Not:** Aksesuarlar bulaşık makinesine uygun değildir; elde yıkanmaları gerekir.

## 8. Teknik Özellikler

Model	Cecomixer Compact
Ürün Kodu	04019
Voltaj	220-240 V / 50 Hz
Güç	1000 W
Koruma Sınıfı	II
Maks. Çalışma Süresi	10 dakika (kesintisiz)
Maks. Kapasite	2,5 kg
Hız Seviyesi	1 - 4
Ses Seviyesi	75 - 85 dB(A)
Aksesuarlar	Yoğurma, karıştırma ve tel çırpıcı aparatları
Menşei	Çin
Tasarım	İspanya

## 9. Elektrikli Cihazların Geri Dönüşümü

Bu ürün, elektrikli ve elektronik atıkların geri dönüşümüne ilişkin Avrupa direktiflerine uygundur. Ürün evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Yetkili geri dönüşüm merkezlerine teslim edilmelidir.

## 10. Garanti ve Teknik Servis

Ürün satın alma tarihinden itibaren 2 yıl garanti kapsamındadır.

**Garanti ařađıdaki durumları kapsamaz:**

- Hatalı kullanım
- Yetkisiz müdahale
- Sıvı teması
- Darbe kaynaklı hasarlar
- Normal kullanım sonucu oluşan aşınmalar

Teknik destek için Cecotec resmi teknik servisi ile iletişime geçebilirsiniz.

*Cihazınızı verimli ve uzun ömürlü kullanmanız dileđiyle.*

© Cecotec — Cecomixer Compact