

Cecotec

ExtremeTitanium 19000

Meyve ve Sebzeler için Orbital Sıkacağı



KULLANIM KILAVUZU

Model: 04081

İçindekiler

Güvenlik Talimatları	3
1. Parçalar ve Bileşenler	4
2. İlk Kullanım Öncesi ve Montaj	5
3. Kullanım	7
4. Sorun Giderme	8
5. Temizlik ve Bakım	9
6. Teknik Özellikler	10
7. Elektrikli ve Elektronik Cihazların Geri Dönüşümü	10
8. Garanti ve Teknik Servis	11

Güvenlik Talimatları

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. Aşağıdaki güvenlik kurallarına uyulmaması yaralanmaya, elektrik çarpmasına veya cihazın hasar görmesine yol açabilir.

- Şebeke voltajının cihaz etiketinde belirtilen voltaj ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Güç kablosunu, fişi veya cihazın sabit parçalarını suya batırmayın.
- Elektrik bağlantılarını su ile temas ettirmeyin.
- Ellerinizi tamamen kuru olmadan prize dokunmayın.
- Cihaz suya düşerse hemen fişini çekin. Suya dokunmayın.
- Güç kablosunda görünür hasar varsa cihazı kullanmayın.
- Güç kablosunu bükmeyin veya sıcak yüzeylerle temas ettirmeyin.
- Harici zamanlayıcı veya uzaktan kontrol sistemi ile kullanmayın.
- Kullanılmadığında veya temizlenmeden önce cihazın fişini çekin.
- Bu cihaz yalnızca ev tipi kullanım için tasarlanmıştır.
- Ticari veya endüstriyel kullanım için uygun değildir.
- Tüm parçalar doğru şekilde monte edilmeden cihazı çalıştırmayın.
- Yalnızca üretici tarafından önerilen aksesuarları kullanın.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- 8 yaş altındaki çocuklardan uzak tutun.
- Cihazı kuru, düz, sabit ve ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin.

Cihazı aşağıdaki ortamlarda kullanmayın:

- Elektrikli veya gazlı ocak yakınında.
- Yumuşak yüzeylerde.
- Açık havada veya yüksek nemli alanlarda.
- Çalışma sırasında cihazı örtmeyin.
- Meyve giriş kanalına elinizi veya keskin nesnelere sokmayın.
- Yalnızca cihazla birlikte verilen itici aparatı kullanın.
- Hareketli parçalara temas etmeyin.
- Sert çekirdekli veya kalın kabuklu meyve/sebzelerin çekirdek ve kabuklarını çıkarın.
- Parçaları sökmeden önce bıçağın tamamen durduğundan emin olun.
- Motor aşırı ısınrsa cihaz otomatik durabilir. Yeniden kullanmadan önce 20–30 dakika bekleyin.
- Duman veya alev görülürse cihazın fişini hemen çekin.
- Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın.
- Cihazı bulaşık makinesinde yıkamayın.

⚠ Tehlike – Hareketli Bıçak

Cihazın filtresi çok keskin bir bıçağı sahiptir. Giriş kanalına asla parmak, çatal, kaşık veya başka bir nesne sokmayın. Yalnızca cihazla birlikte verilen itici aparatı kullanın.

1. Parçalar ve Bileşenler

Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce tüm parçaları tanıyın. Aşağıda ExtremeTitanium 19000 üzerinde yer alan ana bileşenler listelenmiştir.

No	Parça
1	İtici aparat
2	Üst kapak
3	Filtre / süzgeç
4	Orta halka
5	Kilitleme mandalları
6	Ana gövde
7	Açma/Kapatma düğmesi
8	Meyve suyu çıkış ağzı
9	Motor mili
10	Sürahi kapağı
11	Sürahi ayırıcı
12	Sürahi

2. İlk Kullanım Öncesi ve Montaj

İlk Kullanım Öncesi

Cihazı ilk kez kullanmadan önce aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayın:

1. Tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.
2. Tüm parçaları görünür hasarlara karşı kontrol edin.
3. Güç kablosunu tamamen açın.
4. Cihazda veya kabloda hasar varsa kullanmayın.
5. Kullanım kılavuzundaki tüm güvenlik talimatlarını okuyun.
6. Gıda ile temas edecek tüm parçaları temizleyin.

Montaj

Cihaz, parçalar doğru takılmadığında çalışmayı engelleyen çift güvenlik sistemi ile donatılmıştır.

Meyve Suyu Çıkış Ağı Montajı

1. Çıkış ağzındaki sembolü orta halkadaki sembolle hizalayın.
2. Yerine oturana kadar bastırın.
3. Kilitlendiğinde damlama önleyici konuma gelir.
4. Çalışma konumu için ağı saat yönünde 180° çevirin.

Genel Montaj

1. Orta halkayı ana gövdeye yerleřtirin.
2. Filtreyi motor mili üzerine yerleřtirin.
3. Üst kapađı takın.
4. Kilitleme mandallarını ařađı bastırarak kapađı sabitleyin.
5. Sürahi ayırıcısını sürahi içine yerleřtirin.
6. Sürahi çıkış ađzına yerleřtirin.
7. İtici aparatı giriş kanalına takın.

Önemli

Cihaz, güvenlik sistemi nedeniyle parçalar tam olarak yerine oturmadığında çalışmaz. Kapak ve kilitleme mandallarının doğru şekilde sabitlendiğinden emin olun.

3. Kullanım

Çalıştırma

1. Cihazı prize bağlayın.
2. Meyve ve sebzeleri yıkayın.
3. Meyveleri giriş kanalına uygun boyutta kesin.
4. Sert çekirdekleri ve kalın kabukları çıkarın.
5. Açma/Kapatma düğmesini kullanarak hızı seçin.
6. Meyve veya sebzeleri giriş kanalına yerleştirin.
7. İtici aparat ile hafif baskı uygulayın.

⚠ Uyarı

Fazla baskı uygulamak cihaza zarar verebilir ve motorun aşırı ısınmasına neden olabilir. Daima hafif ve kontrollü baskı uygulayın.

Hız Seviyeleri

Seviye	Kullanım Alanı
0	Kapalı
1	Yumuşak meyve ve sebzeler (çilek, domates, salatalık vb.)
2	Sert meyve ve sebzeler (havuç, armut, kereviz vb.)

Not

Kesintisiz kullanım süresinin 1 dakikayı aşmaması önerilir. Daha uzun kullanım motorun aşırı ısınmasına neden olabilir.

Kullanım Sonrası

1. Cihazı kapatın.
2. Fişini prizden çekin.
3. Motor ve filtrenin tamamen durmasını bekleyin.
4. Sürahiye çıkarın.

4. Sorun Giderme

Aşağıdaki tablo en sık karşılaşılan sorunları ve çözümlerini özetler:

Problem	Olası Sebep	Çözüm
Cihaz çalışmıyor	Parçalar yanlış monte edilmiş	Parçaları yeniden takın
İlk kullanımda kötü koku	Normal durum	Birkaç kullanım sonrası kaybolur
Cihaz duruyor	Motor koruması aktif	20–30 dakika bekleyin
Meyve suyunda fazla posa	Filtre kirli veya hasarlı	Filtreyi temizleyin/değiştirin
Fazla titreşim veya ses	Filtre yanlış takılmış	Filtreyi doğru yerleştirin
Az meyve suyu çıkıyor	Fazla posa birikmiş	Orta halkayı temizleyin
Filtre tıkanıyor	Fazla gıda yüklenmiş	Kanalı temizleyin

5. Temizlik ve Bakım

Düzenli temizlik cihazınızın ömrünü uzatır ve hijyenik kullanım sağlar. Aşağıdaki adımları uygulayın:

- Temizlik öncesi cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.
- Cihazı her kullanım sonrası temizleyin.
- Ana gövdeyi nemli bir bez ile silin.
- Ana gövdeyi asla suya batırmayın.
- Çıkarılabilir parçaları su ve deterjan ile temizleyin.
- Saklamadan önce tüm parçaların tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Cihazı serin ve kuru bir yerde muhafaza edin.

Uyarı

Filtre keskin kenarlara sahiptir. Temizlerken yumuşak fırça kullanın ve dikkatli olun. Filtreyi bulaşık makinesine koymayın.

6. Teknik Özellikler

Ürün Kodu	04081
Model	ExtremeTitanium 19000
Güç	350 W
Maksimum Kilitlenme Gücü	1000 W
Voltaj	220–240 V
Frekans	50 Hz
Maksimum Çalışma Süresi	1 dakika (kesintisiz)
Menşei	Çin
Tasarım	İspanya

7. Elektrikli ve Elektronik Cihazların Geri Dönüşümü

Bu ürün, elektrikli ve elektronik atıkların geri dönüşümüne ilişkin Avrupa direktiflerine uygundur. Ürün, kullanım ömrü sonunda evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır.

Çevreyi korumak için cihazı yetkili geri dönüşüm merkezlerine teslim edin. Doğru geri dönüşüm, çevreye ve insan sağlığına yönelik potansiyel olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

8. Garanti ve Teknik Servis

Ürün, satın alma tarihinden itibaren 2 yıl garanti kapsamındadır.

Garanti Kapsamı Dışındaki Durumlar

Aşağıda belirtilen durumlar garanti kapsamı dışında değerlendirilir:

- Hatalı kullanım sonucu oluşan arızalar.
- Yetkisiz kişilerce yapılan müdahale.
- Darbe veya sıvı teması kaynaklı hasarlar.
- Normal kullanım sonucu oluşan aşınma ve yıpranmalar.

Teknik Servis

Teknik destek ve onarım hizmetleri için Cecotec resmi teknik servisi ile iletişime geçebilirsiniz. Garanti talebinizde satış fişi veya fatura ibrazı zorunludur.