POWER BLACK TITANIUM 2000 PRO

Blender / Jug Blender



KULLANIM KILAVUZU

Ürün Kodu: 4118 • Barkod: 8435484041188 • 2000 W

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve ileride başvurmak üzere saklayınız.

İçindekiler

Güvenlik Talimatları	3
1. Parçalar ve Bileşenler	5
2. İlk Kullanım Öncesi	5
3. Kullanım	6
4. Temizlik ve Bakım	7
5. Teknik Özellikler	8

Güvenlik Talimatları

Cihazı kullanmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun. Bu kılavuzu ileride başvurmak veya yeni kullanıcılara aktarmak üzere saklayın.

- Cihazı kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Bu kılavuzu ileride başvurmak veya yeni kullanıcılara aktarmak üzere saklayın.
- Şebeke voltajının, ürünün etiket bilgisinde belirtilen voltaj ile uyumlu olduğundan ve prizin topraklı olduğundan emin olun.
- Bu ürün yalnızca ev kullanımı için tasarlanmıştır. Dış mekânlarda çalıştırmayın.
- Güç kablosunu düzenli olarak görünür hasarlara karşı kontrol edin. Kablo hasarlıysa, her türlü tehlikeyi önlemek için yetkili Cecotec Teknik Servisi tarafından değiştirilmelidir.

UYARI
Cihazın içindeki bıçaklar çok keskindir; dikkatli tutun.

- Montaj, demontaj, temizlik öncesinde veya cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, her zaman cihazı kapatın ve elektrik bağlantısını kesin. Prizden çıkarırken kablodan değil fişten tutarak çekin.
- Kabloyu, fişi veya cihazın herhangi bir sabit parçasını suya ya da başka bir sıvıya batırmayın. Elektrik bağlantılarını suyla temas ettirmeyin. Fişe dokunmadan veya cihazı çalıştırmadan önce ellerinizin tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Yüksek sıcaklığa ulaşabilecek ürün yüzeylerine dokunmayın. Cihazla birlikte verilen sapı kullanın.
- Cecotec tarafından sağlanmayan veya önerilmeyen aksesuarlar kullanmayın; ürüne hasar verebilir veya risk oluşturabilir.
- Güç kablosunu bükmeyin, katlamayın, germeyin veya hasar vermeyin. Keskin kenarlardan ve ısı kaynaklarından koruyun. Sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyin. Kablonun çalışma yüzeyinin veya tezgâhın kenarından sarkmasına izin vermeyin.
- Gaz veya elektrikli ocakların yakınında, ısıtılmış fırınlarda ya da açık alevlerin yakınında kullanmayın.
- Sıcak sıvı veya gıda içeren cihazları taşırken aşırı dikkatli olun.
- Aksesuarları değiştirmeden veya hareketli parçalara yaklaşmadan önce cihazı her zaman kapatın ve elektrik bağlantısını kesin.
- Kişilerin yaralanma riskini veya ürüne zarar gelmesini önlemek için, çalışma sırasında cihazın içine herhangi bir mutfak gereci sokmayın. Cihaz duraklatıldığında bir kazıyıcı kullanılabilir.
- Cihazı çalıştırmadan önce doğru şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Hazneyi aşırı doldurmayın.
- Cihazı her zaman kapağı yerinde olacak şekilde çalıştırın.

UYARI
Bu cihaz 8 yaşından küçük çocuklar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasitesi sınırlı ya da bilgi ve tecrübe eksikliği olan kişiler, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli kullanımına ilişkin talimat almış olmaları ve ilgili tehlikeleri anlamaları koşuluyla cihazı kullanabilir.

NOT
Bu ürün, piyasaya sürülmeden önce doğru çalıştığından emin olmak için kalite kontrolünden geçirilmiştir. Kalite kontrol testinin ardından ürün titizlikle temizlenir; bu nedenle olası olmasa da iç kısımlarında su damlacıkları kalabilir.

1. Parçalar ve Bileşenler

Cihazınızın temel parçaları aşağıda listelenmiştir. Her bir parçanın konumunu öğrenmek, blenderinizi güvenli ve verimli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

Şekil 1

1 Ölçü kabı
2 Kapak
3 Hazne (sürahi)
4 Ana gövde
5 Tamper (bastırma çubuğu)

Şekil 2

1 Hız seçici
2 Güç düğmesi
3 LED ışık
4 Program düğmesi
5 Turbo fonksiyon düğmesi

NOT
Bu kılavuzdaki görseller şematik gösterimdir ve gerçek ürünle birebir aynı olmayabilir.

2. İlk Kullanım Öncesi

- Ürünü kutusundan çıkarın ve tüm ambalaj malzemelerini kaldırın.
- Tüm parça ve aksesuarların eksiksiz olduğundan ve herhangi bir hasar belirtisi göstermediğinden emin olun.
- Eksik veya hasarlı bir parça varsa, yetkili Cecotec Teknik Servisi ile iletişime geçin.
- Cihazı düz, sabit ve kuru bir yüzeye yerleştirin.

3. Kullanım

UYARI
Ürünün izin verdiği maksimum kapasite 2 litredir; bu miktarı aşmayın.
Cihazı boş çalıştırmayın. 3 ölçü suya karşılık 2 ölçü meyve doldurulması önerilir. Maksimum kesintisiz çalışma süresi 2 dakikadır; bu süreyi aşmayın.
Güvenlik nedeniyle bu cihaz yalnızca kapağı yerindeyken çalışır.

Güç Seçici

- Güç düğmesinin kapalı "0" konumunda ve hız fonksiyonunun 0'a ayarlı olduğundan emin olun.
- Güç kablosunu prize takın ve cihazı açmak için güç düğmesini "1" konumuna getirin.
- Hız fonksiyonu 0'a ayarlı değilse cihaz açılmaz. Cihaz açılmıyorsa, hızı önce 0'a ayarlayıp ardından istediğiniz çalışma hızına getirin. Bu, cihazın kazara çalışmaya başlamasını önlemek için tasarlanmış bir güvenlik özelliğidir.
- Çalışma hızı seçildiğinde, ürün seçilen hızda çalışmaya başlayacaktır.

MIN = Minimum hız MAX = Maksimum hız

Kullanmak istediğiniz programı seçin ve hız ayar düğmesini çevirerek hızı belirleyin.

Program Seçici

Bu cihaz için üç farklı otomatik program bulunmaktadır.

- "Smoothie" = Meyveli smoothie hazırlamak için program.
- "Ice" = Buz kırma programı.
- "Sauce" = Sos ve püre hazırlamak için program.
- Bu 3 programdan birini seçtiğinizde, cihaz seçilen programda çalışacaktır. Aynı program düğmesine tekrar basıldığında, cihaz bekleme moduna geçer. Farklı bir program seçildiğinde, cihaz doğrudan seçilen programa geçiş yapar.
- Ürün bu 3 moddan herhangi birinde çalışırken, hız seçim fonksiyonu ve Turbo düğmesi çalışmaz.

Turbo Fonksiyon Düğmesi

Fonksiyonu etkinleştirmek için Turbo (P) düğmesini basılı tutun. Bu fonksiyonla ürün maksimum hızda çalışır.

4. Temizlik ve Bakım

Temizlik

- Her kullanımdan sonra ve temizlemeden önce güç düğmesini her zaman "0" konumuna getirin, cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.
- Hazneyi temizlemek için su kullanın. Kimyasal veya sert aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.
- Motor tabanını temizlemek için kuru, yumuşak bir bez kullanın. Bu parçayı nemli bir bezle temizlemeyin.

Bakım

Ürün normal şekilde çalışmıyorsa, olağandışı sesler çıkarıyorsa veya normalden daha fazla sarsılıyorsa, ürünü kullanmayı bırakın ve onarım için Cecotec Teknik Servisi ile iletişime geçin. Bakım işlemlerini kendiniz yapmayın.

Saklama

- Cihazı temizledikten sonra, saklamadan önce iyice kurulandığından emin olun.
- Kullandıktan sonra kuru ve güvenli bir yerde saklayın. Doğrudan güneş ışığından koruyun.
- Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklandığından emin olun.

5. Teknik Özellikler

Model ve Ürün Kodu

Model	Ürün Kodu
Power Black Titanium 2000 Pro	4118

Teknik Bilgiler

Özellik	Değer
Ürün Referansı	04118
Nominal Güç	2000 W
Maksimum Kilitli Motor Gücü	3000 W
Barkod (EAN)	8435484041188
Menşei	Çin
Tasarım	İspanya

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.