

POWERTWIST 500

Elektrikli El Mikseri

KULLANIM KILAVUZU

Ürün Kodu: 04120 • 500 W • 5 Hız + Turbo

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve ileride başvurmak üzere saklayınız.



İçindekiler

Güvenlik Talimatları	2
1. Parçalar ve Bileşenler	3
2. İlk Kullanım Öncesi	4
3. Kullanım	5
4. Temizlik ve Bakım	6
5. Teknik Özellikler	7
6. Elektrikli Ev Aletlerinin Geri Dönüşümü	8
7. Garanti ve Teknik Servis	9

Güvenlik Talimatları

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

- Şebeke voltajının cihaz etiketinde belirtilen voltaj ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Prizin topraklamalı olduğundan emin olun.
- Bu cihaz yalnızca ev tipi kullanım için tasarlanmıştır.
- Ticari veya endüstriyel kullanım için uygun değildir.
- Cihazı dış mekânda kullanmayın.
- Mikseri kullanmadan önce güç kablosunun tamamen açıldığından emin olun.
- Parmaklarınızı, saçınızı, kıyafetlerinizi ve mutfak gereçlerini hareketli parçalardan uzak tutun.
- Güç kablosunu, fişi veya elektrikli parçaları suya batırmayın.
- Ellerinizi tamamen kuru olmadan prize dokunmayın.
- Güç kablosunun sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyin.
- Cecotec tarafından önerilmeyen aksesuarları kullanmayın.
- Güç kablosunda görünür hasar varsa cihazı kullanmayın.
- Güç kablosu veya cihazın herhangi bir parçası hasarlıysa yalnızca Cecotec yetkili servisi tarafından onarılmalıdır.
- Kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
- Temizlik, montaj veya sökme işlemleri öncesinde cihazın fişini prizden çıkarın.
- Hareketli parçalara yaklaşımdan veya aksesuar değiştirmeden önce cihazı kapatın.
- Sıcak sıvılar veya yiyeceklerle çalışırken dikkatli olun.
- Sıcak buhar oluşabilir veya sıçrama meydana gelebilir.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.
- Fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi sınırlı kişiler cihazı kullanmamalıdır.

ÖNERİ

Cihazı kesintisiz 3 dakikadan uzun süre kullanmayın.

1. Parçalar ve Bileşenler

Cihazınızın temel parçaları aşağıda listelenmiştir. Her bir parçanın konumunu öğrenmek, mikserinizi güvenli ve verimli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

1. Ana gövde
2. Turbo düğmesi
3. Hız ayar düğmesi
4. Aksesuar çıkarma düğmesi
5. Hamur yoğurma kancaları
6. Karıştırıcı çırpıcılar
7. Balon çırpıcı

NOT

Bu kılavuzdaki görseller şematik gösterimdir ve gerçek ürünle birebir aynı olmayabilir.

2. İlk Kullanım Öncesi

8. Ürünü kutusundan çıkarın.
9. Tüm ambalaj malzemelerini sökün.
10. Tüm parçaların eksiksiz ve hasarsız olduğundan emin olun.
11. Gıda ile temas edecek tüm parçaları ilk kullanımdan önce dikkatlice temizleyin.

3. Kullanım

Aksesuarların Takılması

12. İstenen aksesuarı mikserin ana gövdesine takın.
13. Aksesuarın düzgün şekilde sabitlendiğinden emin olun.

NOT

Aksesuarlar yalnızca hız ayarı "0" konumundayken takılıp çıkarılmalıdır.

Mikserin Kullanımı

14. Malzemeleri bir kaba veya karıştırma kasesine yerleştirin.
15. Cihazı prize bağlayın.
16. Hız ayar düğmesini sağa veya sola kaydırarak uygun hız seviyesini seçin.
17. Sol taraftaki ilk konum "0" kapalı konumudur.

18. Karışım yoğunlaştıkça hız artırılabilir.
19. Cihaz yavaşlamaya başlarsa hız artırılması önerilir.

Turbo Fonksiyonu

- Turbo düğmesine basıldığında cihaz maksimum hızda çalışır.
- Düğme basılı tutulduğu sürece motor çalışmaya devam eder.

Kullanım Sonrası

20. Karışım istenilen kıvama ulaştığında hız ayarını tekrar "0" konumuna getirin.
21. Mikseri dikkatlice çıkarın.
22. Aksesuarları çıkarmadan önce cihazın fişini çekin.
23. Aksesuarı bir elinizle tutarken çıkarma düğmesine basın.

Kullanım Önerileri

- Kek karışımlarında oda sıcaklığında tereyağı veya margarin kullanın.
- Yoğun veya büyük miktardaki karışımlar daha uzun işlem süresi gerektirebilir.

Hız Seviyeleri

Hız	Kullanım Alanı
1	Un, tereyağı, patates gibi yoğun veya kuru gıdalar
2	Sıvı malzemeler
3	Kek ve ekmek hamurları
4	Tereyağı, şeker ve tatlı karışımları
5	Yumurta, krema, patates püresi, yumurta akı
Turbo	5. hız ile aynı maksimum güç

Aksesuar Kullanım Alanları

Aksesuar	Kullanım
Karıştırıcı çirpıcılar	Yumurta, kek hamuru, muffin karışımı, hafif hamurlar
Balon çirpici	Krema, yumurta akı
Hamur yoğurma kancaları	Ekmek hamuru, pizza hamuru, yoğun hamurlar

NOT

Cihaz çalışma sırasında durursa hız ayarını "0" konumuna getirin, birkaç saniye bekleyin ve tekrar çalıştırın.

4. Temizlik ve Bakım

24. Temizlik öncesinde cihazı kapatın.
25. Fişini prizden çekin.
26. Kullanılan aksesuarı çıkarın.
27. Aşındırıcı temizlik ürünleri kullanmayın.

Ana Gövde

- Yumuşak ve nemli bez ile temizleyin.
- Ana gövdeyi veya kabloyu suya batırmayın.

Aksesuarlar

- Çırpıcılar ve hamur yoğurma kancaları su ve sabun ile temizlenebilir.
- Balon çırpıcı elde veya bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- Bulaşık makinesinde üst rafta yıkanması önerilir.

NOT

Maksimum önerilen bulaşık makinesi sıcaklığı 50°C'dir.

Saklama

- Saklamadan önce cihazın tamamen soğuduğundan emin olun.
- Cihazı temiz ve güvenli yerde muhafaza edin.

5. Teknik Özellikler

Özellik	Değer
Model	PowerTwist 500
Ürün Kodu	04120
Güç	500 W
Voltaj	220 - 240 V ~

Frekans	50 / 60 Hz
Hız Seviyesi	5 kademe + Turbo
Menşei	Çin
Tasarım	İspanya

6. Elektrikli Ev Aletlerinin Geri Dönüşümü

Bu ürün, Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar (WEEE) direktifine uygundur. Ürün evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Yetkili geri dönüşüm merkezlerine teslim edilmelidir.

7. Garanti ve Teknik Servis

Ürün satın alma tarihinden itibaren 2 yıl garanti kapsamındadır.

Garanti aşağıdaki durumları kapsamaz:

- Ürünün kapasitesi dışında kullanılması
- Darbe veya düşme kaynaklı hasarlar
- Nem veya sıvı teması
- Yetkisiz müdahale veya tamir
- Normal kullanım sonucu oluşan aşınmalar

Teknik destek için Cecotec resmi teknik servisi ile iletişime geçebilirsiniz.

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.