

POWERTWIST 500 STEEL

Stand Mikser

KULLANIM KILAVUZU

Ürün Kodu: 04122 • 500 W • 5 Hız + Turbo



Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve ileride başvurmak üzere saklayınız.

İçindekiler

| | |
|--|---|
| Güvenlik Talimatları..... | 2 |
| 1. Parçalar ve Bileşenler | 3 |
| 2. İlk Kullanım Öncesi | 4 |
| 3. Kullanım | 5 |
| 4. Temizlik ve Bakım | 6 |
| 5. Teknik Özellikler | 7 |
| 6. Elektrikli Ev Aletlerinin Geri Dönüşümü | 8 |
| 7. Garanti ve Teknik Servis | 9 |

Güvenlik Talimatları

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

- Şebeke voltajının cihaz etiketinde belirtilen voltaj ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Prizin topraklamalı olduğundan emin olun.
- Bu cihaz yalnızca ev tipi kullanım için tasarlanmıştır.
- Ticari veya endüstriyel kullanım için uygun değildir.
- Cihazı dış mekânda kullanmayın.
- Mikseri kullanmadan önce güç kablosunun tamamen açıldığından emin olun.
- Parmaklarınızı, saçınızı, kıyafetlerinizi ve mutfak gereçlerini hareketli parçalardan uzak tutun.
- Güç kablosunu, fişi veya elektrikli parçaları suya batırmayın.
- Ellerinizi tamamen kuru olmadan prize dokunmayın.
- Güç kablosunun sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyin.
- Cecotec tarafından önerilmeyen aksesuarları kullanmayın.
- Güç kablosunda görünür hasar varsa cihazı kullanmayın.
- Güç kablosu veya cihazın herhangi bir parçası hasarlıysa yalnızca Cecotec yetkili servisi tarafından onarılmalıdır.
- Kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
- Temizlik, montaj veya sökme işlemleri öncesinde cihazın fişini prizden çıkarın.
- Aksesuar değiştirmeden veya hareketli kola dokunmadan önce cihazı kapatın.
- Sıcak sıvılar veya yiyeceklerle çalışırken dikkatli olun.
- Sıcak buhar oluşabilir veya sıçrama meydana gelebilir.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Bu cihaz 8 yaş altındaki çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.
- Fiziksel, duyuusal veya zihinsel kapasitesi sınırlı kişiler cihazı gözetim altında kullanılmalıdır.

ÖNERİ Cihazı kesintisiz 3 dakikadan uzun süre kullanmayın.

1. Parçalar ve Bileşenler

Cihazınızın temel parçaları aşağıda listelenmiştir. Her bir parçanın konumunu öğrenmek, mikserinizi güvenli ve verimli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Mikser gövdesi
- Turbo düğmesi
- Hız ayar düğmesi
- Aksesuar çıkarma düğmesi
- Hamur yoğurma kancaları
- Çırpıcı aparatları
- Balon çırpıcı
- Spatula
- Karıştırma kabı
- Hareketli kol düğmesi
- Hareketli kol
- Mikser çıkarma düğmesi
- Mikser gövde desteği

NOT Bu kılavuzdaki görseller şematik gösterimdir ve gerçek ürünle birebir aynı olmayabilir.

2. İlk Kullanım Öncesi

- Ürünü kutusundan çıkarın.
- Tüm ambalaj malzemelerini sökün.
- Tüm parçaların eksiksiz ve hasarsız olduğundan emin olun.
- Gıda ile temas edecek tüm parçaları ilk kullanımdan önce dikkatlice temizleyin.

Kutu İçeriği

- Stand mikser
- Karıştırma kabı
- Balon çırpıcı
- 2 adet çırpıcı aparat
- 2 adet hamur yoğurma kancası
- Spatula
- Kullanım kılavuzu

3. Kullanım

Aksesuarların Takılması

- Cihazın fişinin çekili olduğundan emin olun.
- Hız ayar düğmesini "0" konumuna getirin.
- İstenen aksesuarı mikserin gövdesine takın.
- Aksesuarın düzgün şekilde sabitlendiğinden emin olun.

NOT Kase ile kullanımda plastik dişli aksesuar uygun bölmeye takılmalıdır.

Kase ve Mikserin Yerleştirilmesi

- Hareketli kol düğmesine basın.
- Kolu kaldırın.
- Karıştırma kabını gövde desteğine yerleştirin.
- Kolu tekrar aşağı indirin.
- Mikser gövdesini hareketli kola takın.

Mikserin Kullanımı

- Hareketli kolu kaldırın.
- Malzemeleri kaseye ekleyin.
- Kolu aşağı indirin.
- Cihazı prize bağlayın.
- Hız ayar düğmesini kullanarak uygun hız seviyesini seçin.
- Karışım yoğunlaştıkça hız artırılabilir.

Turbo Fonksiyonu

- Turbo düğmesine basıldığında cihaz maksimum hızda çalışır.
- Düğme basılı tutulduğu sürece motor maksimum hızda çalışmaya devam eder.

Kullanım Sonrası

- Karışım istenilen kıvama ulaştığında hız ayarını tekrar "0" konumuna getirin.
- Aksesuarları çıkarmadan önce cihazın fişini çekin.
- Aksesuarı bir elinizle tutarken çıkarma düğmesine basın.

Kullanım Önerileri

- Kek karışımlarında oda sıcaklığında tereyağı veya margarin kullanın.
- Yoğun veya büyük miktardaki karışımlar daha uzun işlem süresi gerektirebilir.
- Büyük miktarlar için uygun boyutta kap kullanın.

Hız Seviyeleri

| Hız | Kullanım Alanı |
|--------------|--|
| 1 | Un, tereyağı, patates gibi yoğun veya kuru gıdalar |
| 2 | Sıvı malzemeler |
| 3 | Kek ve ekmek hamurları |
| 4 | Tereyağı, şeker ve tatlı karışımları |
| 5 | Yumurta, krema, patates püresi, yumurta akı |
| Turbo | 5. hız ile aynı maksimum güç |

Aksesuar Kullanım Alanları

| Aksesuar | Kullanım |
|--------------------------------|--|
| Çırpıcı aparatlar | Yumurta, kek hamuru, muffin karışımı, hafif hamurlar |
| Balon çırpıcı | Krema, yumurta akı |
| Hamur yoğurma kancaları | Ekmek hamuru, pizza hamuru, yoğun hamurlar |

NOT Cihaz çalışma sırasında durursa hız ayarını "0" konumuna getirin, birkaç saniye bekleyin ve tekrar çalıştırın.

4. Temizlik ve Bakım

- Temizlik öncesinde cihazı kapatın.
- Fişini prizden çekin.
- Kullanılan aksesuarı çıkarın.
- Aşındırıcı temizlik ürünleri kullanmayın.

Mikser Gövdesi

- Yumuşak ve nemli bez ile temizleyin.
- Ana gövdeyi veya kabloyu suya batırmayın.

Aksesuarlar

- Çırpıcılar ve hamur yoğurma kancaları su ve sabun ile temizlenebilir.
- Balon çırpıcı elde veya bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- Bulaşık makinesinde üst rafta yıkanması önerilir.

NOT Maksimum önerilen bulaşık makinesi sıcaklığı 50°C'dir.

Karıştırma Kabı

- Metal fırça veya çelik sünger kullanmayın.
- Kireç temizliği için sirke kullanılabilir.
- Fırın ve mikrodalga gibi ısı kaynaklarından uzak tutun.

Saklama

- Saklamadan önce cihazın tamamen soğuduğundan emin olun.
- Cihazı temiz ve güvenli yerde muhafaza edin.

5. Teknik Özellikler

| Özellik | Değer |
|---------------------|----------------------|
| Model | PowerTwist 500 Steel |
| Ürün Kodu | 04122 |
| Güç | 500 W |
| Voltaj | 220 - 240 V ~ |
| Frekans | 50 / 60 Hz |
| Hız Seviyesi | 5 kademe + Turbo |
| Kapalı Mod Tüketimi | 0.1 W |
| Menşei | Çin |
| Tasarım | İspanya |

6. Elektrikli Ev Aletlerinin Geri Dönüşümü

Bu ürün, Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar (WEEE) direktifine uygundur. Ürün evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Yetkili geri dönüşüm merkezlerine teslim edilmelidir.

7. Garanti ve Teknik Servis

Ürün satın alma tarihinden itibaren 2 yıl garanti kapsamındadır.

Garanti aşağıdaki durumları kapsamaz:

- Ürünün kapasitesi dışında kullanılması
- Darbe veya düşme kaynaklı hasarlar
- Nem veya sıvı teması
- Yetkisiz müdahale veya tamir
- Normal kullanım sonucu oluşan aşınmalar

Teknik destek için Cecotec resmi teknik servisi ile iletişime geçebilirsiniz.

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.