

Cecotec

Cecomixer Easy White

Stand Mikser



KULLANIM KILAVUZU

Model: 04128

İçindekiler

Güvenlik Talimatları	3
1. Parçalar ve Bileşenler	4
2. Kullanım	5
3. Temizlik ve Bakım	7
4. Teknik Özellikler	8
5. Elektrikli ve Elektronik Cihazların Geri Dönüşümü	8
6. Garanti ve Teknik Servis	9

Güvenlik Talimatları

Cihazı çalıştırmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. Aşağıdaki güvenlik kurallarına uyulmaması yaralanmaya veya cihazın hasar görmesine yol açabilir.

- Bu cihaz yalnızca ev tipi kullanım için tasarlanmıştır.
- Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.
- Cihazı ve güç kablosunu çocukların erişemeyeceği yerde tutun.
- Cihaz; gözetim altında olmak kaydıyla fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi sınırlı kişiler tarafından kullanılabilir.
- Plastik ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun.
- Şebeke voltajının cihaz etiketinde belirtilen voltaj ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Ana gövdeyi kesinlikle suya veya başka sıvılara batırmayın.
- Cihaz maksimum 0,5 kg hamur yoğurmak için tasarlanmıştır.
- Cihazı 15 dakikadan fazla kesintisiz çalıştırmayın.
- Tekrar kullanmadan önce birkaç dakika dinlendirin.
- Cihazı çalışırken gözetimsiz bırakmayın.
- Cihazı boş çalıştırmayın.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Güç kablosunun sıcak yüzeylerle temas etmesine izin vermeyin.
- Aksesuar takıp çıkarmadan önce cihazın fişini çekin.
- Kullanılmadığında cihazı prizden çıkarın.
- Güç kablosu hasar görmüşse yalnızca yetkili teknik servis tarafından değiştirilmelidir.

Uyarı

Cihazı suya batırmayın ve elleriniz ıslakken prize dokunmayın. Elektrik çarpması riski oluşturabilir.

1. Parçalar ve Bileşenler

Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce tüm parçaları tanıyın. Aşağıda Cecomixer Easy White üzerinde yer alan ana bileşenler listelenmiştir.

No	Parça
1	Ana gövde
2	Hareketli kol düğmesi
3	Hareketli kol desteği
4	Çırpıcı çıkarma düğmesi
5	Hız ayar düğmesi
6	Çırpıcı giriş yuvaları
7	Karıştırma çırpıcıları
8	Hamur yoğurma aparatları
9	Karıştırma kabı
10	Döner taban
11	Orbital hareket düğmesi

2. Kullanım

Kase ve Aksesuar Montajı

1. Hareketli kol düğmesine (2) basılı tutun.
2. Hareketli kolu (3) yukarı kaldırın.
3. Karıştırma kabını (9) döner tabana (10) yerleştirin.
4. Kabı belirtilen yönde çevirerek sabitleyin.
5. Kullanmak istediğiniz aparatları yuvalara takın.

Uyarı

Mil üzerinde rondela bulunan aparat mutlaka "R" harfiyle işaretlenmiş geniş yuvaya takılmalıdır. Aksi halde karışım sıçrayabilir.

Aparat Türleri

Aparat	Kullanım Alanı
Karıştırma çırpıcıları	Sıvı karışımlar, krema ve yumurta akı çırpma
Hamur yoğurma aparatları	Hafif hamurlar ve pasta hamuru

Çalıştırma

1. Aparatları yuvalara bastırıp çevirerek sabitleyin.
2. Hareketli kolu aşağı indirin.
3. Hız ayar düğmesi ile uygun hız seviyesini seçin.

Hız Ayarları

Seviye	Açıklama
1	Başlangıç seviyesi — düşük yoğunluklu karışımlar için
2 – 5	Orta seviye — karışım yoğunluğuna göre kademeli artırılır
6	Maksimum hız — yoğun karışımlar ve sert hamurlar için

Not

Karışımın yoğunluğuna göre hız kademeli olarak artırılmalıdır. Doğrudan yüksek hızda başlatmak sıçramaya yol açabilir.

Orbital Hareket Fonksiyonu

- Orbital hareket düğmesi (11) ile kase döndürülerek daha homojen bir karışım elde edilir.
- Düğmeyi sola kaydırarak fonksiyonu aktif edebilirsiniz.

Kullanım Sonrası

1. Hız düğmesini "0" konumuna getirin.
2. Cihazın fişini çekin.
3. Hareketli kolu kaldırın.
4. Çırpıcı çıkarma düğmesine (4) basarak aparatları çıkarın.
5. Kabı döndürerek yerinden çıkarın.

3. Temizlik ve Bakım

Düzenli temizlik cihazınızın ömrünü uzatır ve hijyenik kullanım sağlar. Aşağıdaki adımları uygulayın:

- Temizlik öncesinde cihazın fişini prizden çekin.
- Aksesuarları su ve deterjan ile temizleyin.
- Kurumuş gıdaları bekletmeden temizlemeniz önerilir.
- Dış yüzeyi hafif nemli bir bez ile silin.
- Aşındırıcı veya kimyasal temizlik ürünleri kullanmayın.
- Metal sünger kullanmayın.

Uyarı

Ana gövdeyi asla suya batırmayın veya akan suyun altında yıkamayın. Yalnızca hafif nemli bezle silin.

4. Teknik Özellikler

Model	Cecomixer Easy White
Ürün Kodu	04128
Güç	250 W
Voltaj	220–240 V ~
Frekans	50/60 Hz
Maksimum Hamur Kapasitesi	0,5 kg
Maksimum Çalışma Süresi	15 dakika (kesintisiz)
Menşei	Çin
Tasarım	İspanya

5. Elektrikli ve Elektronik Cihazların Geri Dönüşümü

Bu ürün, Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar (WEEE) direktifine uygundur. Ürün, kullanım ömrü sonunda evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır.

Çevreyi korumak için cihazı yetkili geri dönüşüm merkezlerine teslim edin. Doğru geri dönüşüm, çevreye ve insan sağlığına yönelik potansiyel olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

6. Garanti ve Teknik Servis

Ürün, satın alma tarihinden itibaren 2 yıl garanti kapsamındadır.

Garanti Kapsamı Dışındaki Durumlar

Aşağıda belirtilen durumlar garanti kapsamı dışında değerlendirilir:

- Hatalı kullanım sonucu oluşan arızalar.
- Darbe veya düşme kaynaklı hasarlar.
- Nem veya sıvı teması sonucu oluşan arızalar.
- Yetkisiz kişilerce yapılan müdahale veya tamir girişimleri.
- Normal kullanım sonucu oluşan aşınma ve yıpranmalar.

Teknik Servis

Teknik destek ve onarım hizmetleri için Cecotec resmi teknik servisi ile iletişime geçebilirsiniz. Garanti talebinizde satış fişi veya fatura ibrazı zorunludur.