

# JUICE & LIVE 2000

## EasyClean

Yavaş Sıkım Meyve Sıkacağı

## KULLANIM KILAVUZU

Ürün Kodu: 04134 • 150 W

*Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve ileride başvurmak üzere saklayınız.*



## İçindekiler

Güvenlik Talimatları .....	2
1. Parçalar ve Bileşenler .....	3
2. İlk Kullanım Öncesi .....	4
3. Ürün Montajı .....	5
4. Kullanım .....	6
5. Temizlik ve Bakım .....	7
6. Sorun Giderme .....	8
7. Teknik Özellikler .....	9
8. Elektrikli ve Elektronik Cihazların Geri Dönüşümü .....	10
9. Garanti ve Teknik Servis .....	11

## Güvenlik Talimatları

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

- Şebeke voltajının cihaz etiketinde belirtilen değerlerle uyumlu olduğundan emin olun.
- Cihazı düz ve sabit yüzeyde kullanın.
- Bu cihaz yalnızca ev tipi kullanım için tasarlanmıştır.
- Güç kablosunda hasar varsa cihazı kullanmayın.
- Montaj, sökme veya temizlik öncesinde cihazın fişini çekin.
- Meyve ve sebzeleri itmek için yalnızca birlikte verilen itici aparatı kullanın.
- 40°C üzerindeki gıdaları cihaz içine koymayın.
- Çalışma sırasında cihaz içine el veya yabancı cisim sokmayın.
- Cihazı ıslak ellerle kullanmayın.
- Cihazı boş çalıştırmayın.
- Cihazı ısı kaynakları veya yanıcı maddeler yakınında kullanmayın.
- Sert meyve ve sebzeleri maksimum 1,5 cm boyutunda doğrayarak kullanın.
- Çekirdekli veya sert kabuklu meyveleri cihaz içine koymadan önce temizleyin.
- Lifli gıdaları 3-4 cm boyutunda kesin.
- Şeker kamışı veya limonu doğrudan cihaz içinde sıkmayın.
- Dondurulmuş ürünleri kullanmadan önce 10 dakika oda sıcaklığında bekletin.
- Aşırı yüklenme veya sıkışma durumunda cihaz otomatik olarak durur.
- Aşırı ısınma koruma sistemi bulunmaktadır.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.

### UYARI

Cihaz keskin döner parçalar içerir. Çalışma sırasında besleme girişine kesinlikle parmak veya mutfak gereci sokmayınız.

## 1. Parçalar ve Bileşenler

Cihazınızın temel parçaları aşağıda listelenmiştir. Her bir parçanın konumunu öğrenmek, meyve sıkacağıınızı güvenli ve verimli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

1. Ana gövde
2. Açma/Kapatma / Reverse düğmesi
3. Kilit düğmesi
4. Meyve ayar aparatı
5. Besleme girişi
6. İtici aparat
7. Vida
8. Posa çıkış ayarı
9. Meyve suyu çıkış kapağı
10. Meyve suyu kabı
11. Atık çıkışı
12. Atık kabı

### NOT

Bu kılavuzdaki görseller şematik gösterimdir ve gerçek ürünle birebir aynı olmayabilir.

## 2. İlk Kullanım Öncesi

13. Ürünü kutusundan çıkarın.
14. Tüm ambalaj malzemelerini sökün.
15. Tüm parçaların eksiksiz olduğundan emin olun.
16. Gıda ile temas eden parçaları ilk kullanımdan önce temizleyin.

## 3. Ürün Montajı

17. Besleme girişini cihaz üzerine yerleştirin.
18. Posa çıkış ayarını takın ve saat yönünün tersine çevirerek kilitleyin.
19. Meyve ayar aparatını 60° açıyla yerleştirin.
20. Saat yönünde çevirerek sabitleyin.
21. Ana gövdeye takın.
22. Meyve suyu kabı ve posa kabını yerleştirin.

## 4. Kullanım

- Meyve ve sebzeleri uygun boyutlarda doğrayın.
- Posa ayarının doğru takıldığından emin olun.

### Posa Ayarları

Ayar	Sonuç
LESS	Posasız meyve suyu
NORMAL	Az posalı meyve suyu
MORE	Posalı meyve suyu / domates / pitaya

### Meyve Ayarları

Simge	Kullanım Alanı
Elma	Elma, armut, karpuz, havuç vb.
Ananas	Kereviz, zencefil ve lifli ürünler
Dondurma	Donmuş meyve veya pişmiş sebzeler

### Reverse Fonksiyonu

- Meyve veya sebzeler sıkışırsa reverse düğmesine basın.
- Kullanım sonunda reverse düğmesine 4 saniye basarak kalan posa ve suyun boşalmasını sağlayın.

### Dondurma Hazırlama

23. Sert çekirdekleri ve kabukları temizleyin.
24. Ürünleri küçük parçalara bölün.
25. 4-5 saat dondurun.
26. Kullanımdan önce 10 dakika bekletin.
27. Dondurma modunu seçin.

### Püre Hazırlama

Cihaz aşağıdaki ürünlerle püre hazırlayabilir:

- Muz

- Çilek
- Mango
- Papaya
- Avokado
- Patates
- Tatlı patates

## 5. Temizlik ve Bakım

- Temizlik öncesinde cihazın fişini çekin.
- Dış yüzeyi kuru ve yumuşak bezle temizleyin.
- Ana gövdeyi suya batırmayın.
- Kullanım sonrası cihazı hemen temizleyin.
- Tüm parçaları tamamen kuruttuktan sonra saklayın.
- Tüm çıkarılabilir parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir.

## Sökme İşlemi

28. Reverse düğmesine basılı tutun.
29. Kilit düğmesine basarak besleme girişini çıkarın.
30. Posa ayarını sökün.
31. Vidayı çıkarın.
32. Meyve ayar aparatını çıkarın.
33. Tüm parçaları temizleyip tekrar monte edin.

## 6. Sorun Giderme

Cihazınızda bir sorun yaşadığınızda, teknik servisi aramadan önce aşağıdaki tabloyu kontrol ediniz.

Problem	Olası Sebep	Çözüm
Cihaz çalışmıyor	Fiş tam takılmamış	Fişi kontrol edin
Koku oluşuyor	İlk kullanım	Birkaç kullanım sonrası normale döner
Cihaz duruyor	Aşırı yüklenme	20-30 dakika bekleyin
Fazla posa çıkıyor	Posa ayarı yanlış	Ayarı kontrol edin
Titreşim veya ses	Parçalar yanlış takılmış	Parçaları yeniden takın

## 7. Teknik Özellikler

Özellik	Değer
Model	Juice & Live 2000 EasyClean
Ürün Kodu	04134
Güç	150 W
Voltaaj	220 - 240 V ~
Frekans	50 - 60 Hz
Menşei	Çin
Tasarım	İspanya

## 8. Elektrikli ve Elektronik Cihazların Geri Dönüşümü

Bu ürün, elektrikli ve elektronik atıkların geri dönüşümüne ilişkin Avrupa direktiflerine uygundur. Ürün evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Yetkili geri dönüşüm merkezlerine teslim edilmelidir.

## 9. Garanti ve Teknik Servis

Ürün satın alma tarihinden itibaren 2 yıl garanti kapsamındadır.

Garanti aşağıdaki durumları kapsamaz:

- Hatalı kullanım
- Yetkisiz müdahale
- Sıvı teması
- Darbe kaynaklı hasarlar
- Normal kullanım sonucu oluşan aşınmalar

Teknik destek için Cecotec resmi teknik servisi ile iletişime geçebilirsiniz.

*Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.*