

# JUICE & FRESH 400 TITAN

BLACK / WHITE

Katı Meyve Sıkacağı

## KULLANIM KILAVUZU

---

Ürün Kodları: 04153 (Black) • 04154 (White) • 400 W

*Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve ileride başvurmak üzere saklayınız.*



## İçindekiler

Güvenlik Talimatları .....	2
1. Parçalar ve Bileşenler .....	3
2. İlk Kullanım Öncesi .....	4
3. Ürün Montajı .....	5
4. Kullanım .....	6
5. Temizlik ve Bakım .....	7
6. Sorun Giderme .....	8
7. Teknik Özellikler .....	9
8. Elektrikli ve Elektronik Cihazların Geri Dönüşümü .....	10
9. Garanti ve Teknik Servis .....	11

## Güvenlik Talimatları

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

- Şebeke voltajının cihaz etiketinde belirtilen voltaj ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Prizin topraklamalı olduğundan emin olun.
- Bu ürün yalnızca ev tipi kullanım için tasarlanmıştır.
- Ürünü dış mekânda kullanmayın.
- Cihazı düz ve sabit yüzeye yerleştirin.
- Güç kablosunu, fişi veya cihazın diğer parçalarını suya batırmayın.
- Elektrik bağlantılarını su ile temas ettirmeyin.
- Ellerinizi tamamen kuru olmadan prize dokunmayın.
- Güç kablosunda görünür hasar varsa cihazı kullanmayın.
- Güç kablosu yalnızca Cecotec yetkili teknik servisi tarafından değiştirilmelidir.
- Montaj, sökme veya temizlik işlemlerinden önce cihazı kapatın ve fişini çekin.
- Uzun süre kullanılmayacaksa cihazın fişini çekin.
- Fişi prizden çıkarırken kablodan çekmeyin.
- Arıza veya hatalı çalışma durumunda cihazı hemen kapatın ve fişini çekin.
- Cihazı boş çalıştırmayın veya aşırı doldurmayın.
- Çıkarılabilir parçaların doğru şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Güç kablosu veya cihazın herhangi bir bölümü hasarlıysa kullanmayın.
- Cecotec tarafından önerilmeyen aksesuarları kullanmayın.
- Güç kablosunu bükmeyin, ezmeyin veya sıcak yüzeylere temas ettirmeyin.
- Kullanım sırasında kapağı açmayın.
- Cihaz çalışırken içine mutfak gereçleri veya vücut parçaları sokmayın.
- Sert çekirdekli veya kalın kabuklu meyve/sebzeleri kullanmadan önce çekirdek ve kabuklarını çıkarın.
- Kullanım sonrası cihazın fişini çekmeden hazne içeriğini boşaltmayın.
- Cihazı kesintisiz 1 dakikadan fazla çalıştırmayın.
- Her kullanım sonrası cihazı 2 dakika dinlendirin.
- 3 sürekli kullanım döngüsünden sonra cihazı 20-30 dakika dinlendirin.
- Motor tamamen soğuduktan sonra tekrar kullanın.
- Sabit parçaları sökmeye veya tamir etmeye çalışmayın.
- Motor aşırı ısınmaya karşı koruma sistemi ile donatılmıştır.

- Aşırı yüklenme durumunda cihaz otomatik olarak durabilir.
- Böyle bir durumda cihazı kapatın ve yaklaşık 30 dakika soğumasını bekleyin.
- Kullanım sonrası cihazı kapatıp fişini çekin.
- Cihazı her zaman kapağı kapalı şekilde kullanın.
- Yanlış kullanım yaralanmalara neden olabilir.
- Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmalıdır.
- Cihazı ve güç kablosunu çocukların erişemeyeceği yerde tutun.
- Fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi sınırlı kişiler cihazı yalnızca güvenli kullanım konusunda bilgilendirilmeleri halinde kullanılmalıdır.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.

**UYARI**

Cihaz keskin döner parçalar içerir. Çalışma sırasında giriş borusuna kesinlikle parmak veya mutfak gereci sokmayınız.

## 1. Parçalar ve Bileşenler

Cihazınızın temel parçaları aşağıda listelenmiştir. Her bir parçanın konumunu öğrenmek, meyve sıkacağıınızı güvenli ve verimli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

1. İtici aparat
2. Şeffaf kapak
3. Filtre
4. Posa haznesi
5. Ana meyve suyu haznesi
6. Meyve suyu çıkış ağzı
7. Ana gövde
8. Hız ayar düğmesi
9. Meyve suyu sürahisi kapağı
10. Meyve suyu sürahisi
11. Köpük ayırıcı
12. Temizlik fırçası

### NOT

Bu kılavuzdaki görseller şematik gösterimdir ve gerçek ürünle birebir aynı olmayabilir.

## 2. İlk Kullanım Öncesi

13. Ürünü kutusundan çıkarın.
14. Tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.
15. Tüm parçaların eksiksiz ve hasarsız olduğundan emin olun.
16. İlk kullanımdan önce gıda ile temas edecek tüm parçaları dikkatlice temizleyin.

### UYARI

İlk kullanım sırasında cihaz hafif koku çıkarabilir. Bu durum üretim kalıntılarından kaynaklanır ve normaldir.

## 3. Ürün Montajı

17. Ana meyve suyu haznesini cihaz üzerine yerleştirin.
18. Saat yönünde çevirerek sabitleyin.
19. Filtreyi hazne içine yerleştirin.

20. Filtre tabanı tam oturana kadar hafifçe bastırın.
21. Şeffaf kapağı yerleştirin.
22. Saat yönünde çevirerek sabitleyin.
23. Posa haznesini hafif eğimli şekilde ana gövdeye takın.
24. İtici aparatı giriş borusuna yerleştirin.
25. Meyve suyu sürahisini çıkış ağzının altına yerleştirin.

## 4. Kullanım

Cihaz tüm parçalar doğru şekilde takıldığında çalışacak güvenlik sistemi ile donatılmıştır.

### Kullanım Uyarıları

- Muz, mango, şeftali gibi düşük su içerikli meyveler önerilmez.
- Kakao ve sert meyveler filtreye ve motora zarar verebilir.
- Limon, üzüm ve ananas gibi meyvelerin çekirdek ve sert bölümlerini çıkarın.
- Şeker kamışı gibi lifli sebzeler için uygun değildir.

### Çalıştırma

26. Hız düğmesinin "0" konumunda olduğundan emin olun.
27. Sürahiyi çıkış ağzı altına yerleştirin.
28. Kapağın doğru kapandığından emin olun.
29. Meyve ve sebzeleri küçük parçalar halinde kesin.
30. Malzemeleri giriş borusuna yerleştirin.

### Hız Seviyeleri

Seviye	Kullanım
1	Düşük hız — yumuşak meyveler (üzüm, çilek, kiraz vb.)
2	Yüksek hız — sert meyve ve sebzeler (havuç, elma, pancar vb.)

31. Cihazı prize bağlayın.
32. İstenen hız seviyesini seçin.
33. İtici aparat ile malzemeleri yavaşça itin.
34. Çok fazla baskı uygulamayın.

**NOT**

Cihazın 1 dakikadan uzun süre kesintisiz çalıştırılması önerilmez.

## Damlama Önleme Sistemi

- Meyve suyu çıkış ağzının açık konumda olduğundan emin olun.
- Kullanım sonrası çıkış ağzını damlama önleme konumuna getirin.

## Kullanım Sonrası

35. Hız düğmesini "0" konumuna getirin.
36. Cihazın fişini çekin.
37. Tüm parçaları temizleyin.

## Kullanım Önerileri

- Malzemeleri tek tek ekleyin.
- Yeni malzeme eklemeyen önce önceki malzemenin tamamen işlendiğinden emin olun.
- Kereviz gibi lifli gıdaları 1-2 cm boyutunda kesin.
- Sert lifli malzemeleri maksimum 3 cm olacak şekilde küçük parçalar halinde ekleyin.
- Düşük su içerikli meyve/sebzeleri yüksek su içerikli malzemelerle karıştırın.
- Örneğin havuç ile armut birlikte kullanılabilir.
- Meyve suyu miktarı kullanılan meyve/sebzenin su oranına bağlıdır.
- Uzun süre buzdolabında bekletilen ürünler daha az meyve suyu verebilir.
- Taze meyve ve sebzeler kullanılması önerilir.
- İnce kabukların soyulmasına gerek yoktur.
- Portakal, ananas veya pancar gibi kalın kabuklu ürünlerin kabukları çıkarılmalıdır.
- Çekirdekler mutlaka çıkarılmalıdır.
- Elma suyunun kararmasını önlemek için birkaç damla limon suyu eklenebilir.
- Marul gibi yapraklı ürünler de sıkılabilir.
- Muz, papaya, avokado, incir ve mango gibi nişastalı meyveler önerilmez.

## 5. Temizlik ve Bakım

- Temizlik öncesinde cihazın fişini çekin.
- Hız ayar düğmesini "0" konumuna getirin.
- Cihazı su ile temizleyin.
- Kimyasal veya aşındırıcı temizlik ürünleri kullanmayın.

- Motor tabanını kuru ve yumuşak bez ile temizleyin.
- Motor bölümünü nemli bezle temizlemeyin.

## Bakım

- Cihaz normalden fazla ses çıkarıyor veya titreşim yapıyorsa kullanmayı bırakın.
- Yetkisiz müdahalede bulunmayın.
- Teknik servis ile iletişime geçin.

## Saklama

- Saklamadan önce tüm parçaların tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Cihazı kuru ve güvenli yerde muhafaza edin.
- Doğrudan güneş ışığından uzak tutun.
- Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

## 6. Sorun Giderme

Cihazınızda bir sorun yaşadığınızda, teknik servisi aramadan önce aşağıdaki tabloyu kontrol ediniz.

Problem	Çözüm
Cihaz çalışmıyor	Doğru monte edildiğini ve prize bağlı olduğunu kontrol edin
Motordan kötü koku geliyor	İlk kullanımda normaldir veya cihaz fazla kullanılmış olabilir. 60 saniye dinlendirin
Filtre veya motor sıkıştı	Cihazı kapatıp tıkanan meyveleri temizleyin
Kaynar su ile temizlik yapılabilir mi?	Hayır. Su 60°C altına düştükten sonra temizleyin
Parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir mi?	Filtre, posa haznesi ve meyve suyu sürahisi bulaşık makinesine uygundur

## 7. Teknik Özellikler

### Modeller ve Ürün Kodları

Model	Ürün Kodu
Juice & Fresh 400 Titan Black	04153
Juice & Fresh 400 Titan White	04154

## Teknik Bilgiler

Özellik	Değer
Güç	400 W
Voltaj	220 - 240 V
Frekans	50 - 60 Hz
Hız Seviyesi	2 kademe
Menşei	Çin
Tasarım	İspanya

## 8. Elektrikli ve Elektronik Cihazların Geri Dönüşümü

Bu ürün, elektrikli ve elektronik atıkların geri dönüşümüne ilişkin Avrupa direktiflerine uygundur. Ürün evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Yetkili geri dönüşüm merkezlerine teslim edilmelidir.

## 9. Garanti ve Teknik Servis

Ürün satın alma tarihinden itibaren garanti kapsamındadır.

Garanti aşağıdaki durumları kapsamaz:

- Hatalı kullanım
- Yetkisiz müdahale
- Darbe veya sıvı teması
- Normal kullanım sonucu oluşan aşınmalar

Teknik destek için Cecotec resmi teknik servisi ile iletişime geçebilirsiniz.

*Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.*