

POWER BLACK TITANIUM

1000 / 1000 Inox

Sürühili Blender

KULLANIM KILAVUZU

Ürün Kodları: 04155 • 04156 • 1000 W • 1.5 L

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve ileride başvurmak üzere saklayınız.



İçindekiler

Güvenlik Talimatları	2
1. Parçalar ve Bileşenler	3
2. İlk Kullanım Öncesi	4
3. Ürün Montajı	5
4. Kullanım	6
5. Temizlik ve Bakım	7
6. Teknik Özellikler	8
7. Elektrikli Ev Aletlerinin Geri Dönüşümü	9
8. Garanti ve Teknik Servis	10

Güvenlik Talimatları

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

- Şebeke voltajının cihaz etiketinde belirtilen voltaj ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Prizin topraklamalı olduğundan emin olun.
- Bu cihaz yalnızca ev tipi kullanım için tasarlanmıştır.
- Ürünü dış mekânda kullanmayın.
- Güç kablosunda görünür hasar varsa cihazı kullanmayın.
- Güç kablosu yalnızca Cecotec yetkili teknik servisi tarafından değiştirilmelidir.
- Cihaz içindeki bıçaklar çok keskindir. Kesik riskine karşı dikkatli kullanın.
- Temizlik, bakım veya hazneyi boşaltırken dikkatli olun.
- Cihaz çalışırken içine sıcak sıvı dökmeyin. Sıçrama sonucu yanıklara neden olabilir.
- Cihaz çalışırken gözetimsiz bırakmayın.
- Kullanım sonrası, montaj/sökme işlemleri veya temizlik öncesinde cihazı kapatıp fişini çekin.
- Fişi prizden çıkarırken kablodan çekmeyin.
- Güç kablosunu, fişi veya cihazın diğer parçalarını suya batırmayın.
- Elektrik bağlantılarını su ile temas ettirmeyin.
- Ellerinizi tamamen kuru olmadan prize dokunmayın.
- Kullanım sırasında sıcak olabilecek yüzeylere çıplak elle dokunmayın.
- Tutma sapını kullanın.
- Cecotec tarafından önerilmeyen aksesuarları kullanmayın.
- Güç kablosunu bükmeyin, ezmeyin veya sıcak yüzeylerle temas ettirmeyin.
- Cihazı ocak, gazlı yüzey, açık alev veya fırın yakınında kullanmayın.
- Sıcak yiyecek veya sıvı içeren cihazı taşırken dikkatli olun.
- Aksesuar değiştirmeden veya hareketli parçalara yaklaşımadan önce cihazı kapatın.
- Cihazı aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Cihaz çalışırken içine mutfak gereçleri sokmayın.
- Karışım durdurulduğunda spatula kullanılabilir.
- Sıcak içerikler hazırlanırken ölçü kapağının yerinde olduğundan emin olun.
- Bıçak eğilmiş veya hasarlıysa cihazı kullanmayın.
- Cihazı boş çalıştırmayın.
- Kullanılacak aksesuarın doğru monte edildiğinden emin olun.
- Hazneyi aşırı doldurmayın.

- Meyve karıştırırken sert çekirdekleri çıkarın.
- Cihazı her zaman kapağı kapalı şekilde kullanın.
- 8 yaş altındaki çocuklar cihazı kullanmamalıdır.
- 8 yaş ve üzeri çocuklar cihazı yalnızca gözetim altında kullanabilir.
- Fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi sınırlı kişiler cihazı yalnızca güvenli kullanım konusunda bilgilendirilmeleri halinde kullanmalıdır.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.

UYARI

Bıçaklar son derece keskindir. Hazne temizliđi ve bıçak mekanizması montaj/sökme işlemleri sırasında özel dikkat gösteriniz.

1. Parçalar ve Bileşenler

Cihazınızın temel parçaları aşağıda listelenmiştir. Her bir parçanın konumunu öğrenmek, blenderınızı güvenli ve verimli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

1. Ölçü kabı
2. Kapak
3. Cam hazne
4. Motor tabanı
5. LED gösterge
6. Hız ayar düğmesi

NOT

Bu kılavuzdaki görseller şematik gösterimdir ve gerçek ürünle birebir aynı olmayabilir.

2. İlk Kullanım Öncesi

7. Ürünü kutusundan çıkarın.
8. Tüm ambalaj malzemelerini, etiketleri ve koruyucu parçaları çıkarın.
9. Tüm parçaların eksiksiz ve hasarsız olduğundan emin olun.
10. Cihazı düz, kuru ve sabit yüzeye yerleştirin.

3. Ürün Montajı

Haznenin Takılması

11. Cam hazneyi motor tabanına yerleştirin.
12. Doğru şekilde oturduğundan emin olun.

Haznenin Çıkarılması

13. Hazneyi yukarı doğru çekin.
14. Ana gövdeden dikkatlice ayırın.

4. Kullanım

15. Hazne içine malzemeleri yerleştirin.
16. Kapağı kapatın.
17. Hız ayar düğmesini saat yönünde çevirerek hız seçin.

18. "1" minimum hız, "5" maksimum hızdır.

Turbo Modu

- Hız düğmesini saat yönünün tersine çevirerek Turbo (P) modu aktif edilir.
- Cihaz maksimum hızda çalışır.

Kullanım Notları

- Hazne üzerindeki MAX seviyesini aşmayın.
- Meyve suyu hazırlarken 2 ölçü yumuşak meyve + 3 ölçü su kullanılması önerilir.
- Havuç ve elma sert meyve olarak değerlendirilir.
- Cihazı maksimum hızda 1 dakikadan uzun süre çalıştırmayın.

UYARI

Cihaza sıcak sıvılar eklerken ölçü kapağını mutlaka yerinde tutunuz. Aksi halde sıvı sıçraması ve yanık riski oluşabilir.

5. Temizlik ve Bakım

Temizlik

- Hız ayar düğmesini "0" konumuna getirin.
- Cihazı kapatın ve fişini çekin.
- Hazneyi su ile temizleyin.
- Aşındırıcı veya kimyasal temizlik ürünleri kullanmayın.
- Motor tabanını kuru ve yumuşak bez ile temizleyin.
- Motor tabanını nemli bez ile temizlemeyin.

Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir Parça

- Yalnızca cam hazne bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Bıçak Temizliği

- Bıçaklar çok keskindir, dikkatli temizleyin.
- Ölçü kabı yardımıyla bıçak mekanizmasını saat yönünün tersine çevirerek çıkarın.
- Temizlik sonrası mekanizmayı saat yönünde çevirerek yeniden monte edin.

Bakım

- Cihaz normalden fazla titreşiyor veya olağandışı ses çıkarıyorsa kullanmayı bırakın.

- Yetkisiz müdahalede bulunmayın.
- Teknik servis ile iletişime geçin.

Saklama

- Saklamadan önce tüm parçaların tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Cihazı kuru ve güvenli yerde muhafaza edin.
- Doğrudan güneş ışığından uzak tutun.
- Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

6. Teknik Özellikler

Modeller ve Ürün Kodları

Model	Ürün Kodu
Power Black Titanium 1000	04155
Power Black Titanium 1000 Inox	04156

Teknik Bilgiler

Özellik	Değer
Güç	1000 W
Voltaj	220 - 240 V
Frekans	50 / 60 Hz
Hazne Kapasitesi	1.5 litre
Hız Seviyesi	5 kademe + Turbo (P)
Menşei	Çin
Tasarım	İspanya

7. Elektrikli Ev Aletlerinin Geri Dönüşümü

Bu ürün, Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar (WEEE) direktifine uygundur. Ürün evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Yetkili geri dönüşüm merkezlerine teslim edilmelidir.

8. Garanti ve Teknik Servis

Ürün satın alma tarihinden itibaren 2 yıl garanti kapsamındadır.

Garanti aşağıdaki durumları kapsamaz:

- Hatalı kullanım
- Ürünün kapasitesi dışında kullanılması
- Darbe veya düşme kaynaklı hasarlar
- Nem veya sıvı teması
- Yetkisiz müdahale veya tamir
- Normal kullanım sonucu oluşan aşınmalar

Teknik destek için Cecotec resmi teknik servisi ile iletişime geçebilirsiniz.

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.