

Fusion&Cook

4000 LUXURY

STAND MİKSER

KULLANIM KILAVUZU

800 W Güç	1,5 kg Maks. Kapasite	8 Hız Hız Kademesi
---------------------	---------------------------------	------------------------------



01 GÜVENLİK TALİMATLARI



Cihazı kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.

- Şebeke voltajının, cihazdaki bilgi etiketiyle uyumlu olduğundan emin olun.
- Cihazı düz, sabit ve ısıya dayanıklı bir yüzey üzerine yerleştirin.
- Bu ürün yalnızca ev tipi kullanım için tasarlanmıştır; ticari/endüstriyel kullanıma uygun değildir.
- Güç kablosunu, fişi veya çıkarılmayan parçaları suya ya da sıvıya batırmayın.
- Cihaz çalışırken gözetimsiz bırakmayın.
- Aksesuar değiştirmeden önce cihazı kapatın ve fişi prizden çekin.
- Güç kablosunu düzenli olarak kontrol edin; hasar varsa kullanmayın.
- Cecotec tarafından önerilmeyen aksesuarları kullanmayın.
- Tüm parçaların doğru monte edildiğinden emin olun.
- Hareketli parçalara asla temas etmeyin.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- 8 yaş ve üzeri çocuklar yalnızca gözetim altında cihazı kullanabilir.
- Fiziksel veya zihinsel kapasitesi sınırlı kişiler, yalnızca güvenli kullanım konusunda bilgilendirildikten sonra cihazı kullanabilir.

02 PARÇALAR VE BİLEŞENLER

Ana Bileşenler

- Motor mili
- Vida
- Ön kapak
- Motor kolu
- Güç kablosu
- Hız ayar düğmesi
- Kolu kaldırma/indirme mandalı
- Hız ve zaman göstergeli LED ekran
- Gövde desteği
- Karıştırma kabı
- Sıçrama önleyici kapak
- Huni

Aksesuarlar

- Hamur yoğurma aparatı
- Karıştırıcı
- Tel çirpici

03 İLK KULLANIM ÖNCESİ

- Ürünü kutusundan çıkarın ve tüm ambalaj malzemelerini sökün.
- Üründe görünür hasar olup olmadığını kontrol edin.
- Cihazı temiz, düz ve sabit bir yüzeye yerleştirin.
- İlk kullanımdan önce aksesuarları temizleyin.
- Güç kablosunu prize takın ve açma/kapama düğmesine basın.

04 KULLANIM

Ekran Kullanımı

- Cihaz açıldığında ekranda hız "0" ve süre "00:00" görünür.
- 5 dakika boyunca kullanılmazsa cihaz otomatik bekleme moduna geçer.
- Hızı artırmak için düğmeyi saat yönünde çevirin.
- Hızı azaltmak için saat yönünün tersine çevirin.
- Çalışma sırasında hız "0" konumuna alınırsa cihaz duraklatılır.



Kol yukarı kaldırıldığında ekranda "E01" uyarısı görünür. Bu, güvenlik nedeniyle motorun devre dışı olduğunu gösterir.

Geri Sayım Fonksiyonu

- Düğmeyi saat yönünün tersine 3 saniye çevirili tutarak zamanlayıcıyı ayarlayın.
- Varsayılan süre 2 dakikadır; her çevirmede 10 saniye artar veya azalır.
- Süre ayarlandıktan sonra hız seçildiğinde cihaz çalışmaya başlar.
- Süre tamamlandığında cihaz otomatik olarak kapanır.

Karıştırma Kabının Kullanımı

- Karıştırma kabını yerine yerleştirin ve kilit yönünde çevirin.
- Kolu kaldırmak için mandalı aşağı çekin.
- İstenen aparatı mile takıp sağa çevirerek sabitleyin.
- Malzemeleri ekleyin. Maksimum kapasite: 1,5 kg.
- Kolu aşağı indirin, cihazı prize takın ve uygun hız seviyesini seçin.

Hız Seviyeleri ve Kullanım Alanları

Hız Seviyesi	Aparat	Kullanım Alanı
1 – 3	Hamur yoğurma aparatı	Ağır karışımlar (ekmek hamuru vb.)
3 – 5	Yoğurma aparatı / Karıştırıcı	Orta yoğunlukta karışımlar

6 – 8	Tel ırpıcı	Hafif karışımlar (krema, yumurta akı vb.)
-------	-------------	---

Önemli Notlar

- Yoğun karışımlarda cihazı 10 dakikadan fazla aralıksız alıřtırmayın.
- Tekrar kullanmadan önce 10 dakika soğumasını bekleyin.
- Malzeme sıçramasını önlemek için koruyucu kapağı kullanın.
- Yumurta ırpma işlemi yaklaşık 3 dakika sürer.

05 TEMİZLİK VE BAKIM

- Temizlik öncesinde cihazın fişini prizden ekin ve soğumasını bekleyin.
- Aksesuarlar su ve deterjanla elde yıkanabilir.
- Cihaz yüzeyini yalnızca nemli bezle silin.
- Aşındırıcı temizlik ürünleri veya özücüler kullanmayın.
- Motor bölümünü kesinlikle suya batırmayın.
- Tüm paraları tekrar monte etmeden önce tamamen kurutun.



Hiçbir aksesuar bulaşık makinesinde yıkamaya uygun değildir. Aksesuarları yalnızca elde yıkayın.

06 TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Fusion&Cook 4000 Luxury (Black / Red / White)
Model Numaraları	04169 · 04170 · 04171
Güç	800 W
Voltaj	220–240 V ~
Frekans	50/60 Hz
Maks. Kapasite	1,5 kg
Tasarım	İspanya
Menşei	Çin

07 ELEKTRİKLİ ALET GERİ DÖNÜŐÜMÜ

Bu ürün, Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar (WEEE) direktifine uygundur. Ürün evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Uygun geri dönüşüm merkezlerine teslim edin.

08 GARANTİ VE TEKNİK SERVİS

Ürün, satın alma tarihinden itibaren 2 yıl garantilidir.

Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

- Hatalı kullanım veya kullanım kılavuzuna aykırı işlem
- Darbe, düşme veya sıvı teması kaynaklı hasar
- Yetkisiz müdahale veya onarım giriřimi
- Normal kullanım kaynaklı aşınma ve yıpranmalar