



WANDERLUSTMIX USB

Kullanım Kılavuzu

GÜVENLİK TALİMATLARI

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

- Cihazı kullanırken tüm güvenlik talimatlarına dikkatlice uyun.
- Güç kablosunu düzenli olarak görünür hasarlara karşı kontrol edin.
- Güç kablosu hasarlıysa yalnızca yetkili teknik servis tarafından değiştirilmelidir.
- Hatalı veya uygunsuz kullanım kullanıcı için tehlikeli olabilir.
- Cihaz yalnızca bu kılavuzda belirtilen amaçlar için kullanılmalıdır.
- Blender yalnızca birlikte verilen taban ile kullanılmalıdır.
- Blenderi tabandan çıkarmadan önce kapalı olduğundan emin olun.
- Cihaz değiştirilemeyen bataryalara sahiptir.
- Bıçakları temizlerken veya aksesuar değiştirirken dikkatli olun.
- Aksesuar değiştirmeden önce cihazı kapatın ve fişini çekin.
- Montaj, sökme veya temizlik öncesinde cihazın fişini çekin.
- Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmalıdır.
- Cihazı ve kablosunu çocuklardan uzak tutun.
- Fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi sınırlı kişiler yalnızca gözetim altında kullanılmalıdır.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Bu cihaz yalnızca ev tipi kullanım için tasarlanmıştır.
- Ticari kullanım için uygun değildir.
- Şebeke voltajının ürün etiketindeki voltaj ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Prizin topraklamalı olduğundan emin olun.
- Güç kablosunu, fişi veya cihazı suya batırmayın.
- Elektrik bağlantılarını su ile temas ettirmeyin.
- Elleriniz kuru olmadan prize dokunmayın.
- Cihaz hasarlıysa kullanmayın.
- Güç kablosunu bükmeyin, çekmeyin veya sıcak yüzeylere temas ettirmeyin.
- Cihaz harici zamanlayıcı veya uzaktan kumanda sistemiyle çalıştırılmaz.
- Kullanılmadığında cihazı kapatın ve fişini çekin.
- Fişi prizden çıkarırken kablodan çekmeyin.
- Cecotec tarafından sağlanmayan aksesuarları kullanmayın.
- Cihazı kuru, düz, sabit ve ısıya dayanıklı yüzey üzerine yerleştirin.
- Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın.
- Temizlik ve bakım işlemlerini kullanım kılavuzuna uygun şekilde yapın.

- Ana gövdeyi bulaşık makinesinde yıkamayın.
- Kemik, sert kabuklu kuruyemiş veya donmuş et gibi sert gıdaları karıştırmayın.
- Kaynar veya sıcak sıvıları doğrudan kullanmayın.
- Soğutucu tüpleri yalnızca su ile doldurun.
- Soğutucu tüplerin tamamen kapalı olduğundan emin olun.
- Soğutucu tüpleri aşırı doldurmayın.
- Hatalı kullanım sonucu oluşabilecek hasarlardan Cecotec sorumlu değildir.

1. PARÇALAR VE BİLEŞENLER

1. Kapak
2. Bıçaklar
3. Açma/Kapama düğmesi
4. USB şarj girişi
5. Taban
6. Plastik şişe
7. Motor

Not:

Bu kılavuzdaki görseller şematik gösterimdir ve gerçek ürünle birebir aynı olmayabilir.

2. İLK KULLANIM ÖNCESİ

- Ürünü kutusundan çıkarın.
- Tüm ambalaj malzemelerini sökün.
- Orijinal kutuyu ileride taşıma amacıyla saklayabilirsiniz.
- Tüm parçaların eksiksiz ve hasarsız olduğundan emin olun.

Kutu İçeriği

- USB blender
 - Micro USB şarj kablosu
-

3. ÜRÜN MONTAJI

1. Silikon contaların kapak ve bıçak tabanına doğru şekilde yerleştirildiğini kontrol edin.
 2. Şişeyi saat yönünde çevirerek bıçak tabanına vidalayın.
 3. Gösterge ışığı beyaz yandığında ürün doğru şekilde monte edilmiştir.
-

4. KULLANIM

Gösterge Işığı Açıklamaları

1. Açma düğmesine iki kez basıldığında blender çalışır.
2. Blender 45 saniye çalıştıktan sonra otomatik olarak durur.
3. Şarj sırasında ışık kırmızı yanar. Tam şarj olduğunda beyaz olur.
4. Şişe doğru takılmazsa kırmızı ışık 5 kez yanıp söner.
5. Şarj olurken cihaz çalıştırılmaya çalışılırsa kırmızı ışık yanıp söner.
6. Motor sıkışırsa kırmızı ve beyaz ışık dönüşümlü yanar.
7. Batarya azaldığında kırmızı ışık 5 saniye yanar.
8. Sıvı sızıntısı algılanırsa cihaz koruma amacıyla otomatik durur.

Kullanım Tavsiyeleri

- Önerilen şarj süresi 3-5 saattir.
- Her 100 g malzeme için yaklaşık 200 ml sıvı kullanılması tavsiye edilir.

Kullanım Adımları

1. Meyveleri küçük parçalar halinde doğrayın.
2. Çekirdeklerini çıkarın ve soyun.
3. Meyveleri ve su/sütü şişeye ekleyin.
4. Açma düğmesine iki kez basın.
5. Blender 45 saniye sonra otomatik duracaktır.

ŞARJ İŞLEMİ

- Batarya kapasitesi: 2500 mAh x2
- USB kablo ile adaptör, powerbank, bilgisayar veya araç USB girişinden şarj edilebilir.
 1. USB kablosunu cihazın şarj girişine bağlayın.
 2. Kablonun diğer ucunu güç kaynağına bağlayın.

Uyarı:

Kırmızı ışık yanıyorsa cihaz şarj oluyor demektir. Tam dolduğunda ışık beyaz olur. Şarj sırasında cihazı kullanmayın.

5. TEMİZLİK VE BAKIM

1. Şişeyi tabandan ayırın.
2. Şişe ve kapağı su ile durulayın.
3. Ana gövdeyi nemli bez ile temizleyin.

Uyarı:

USB girişine ve düğmelere su kaçırmayın.

6. SORUN GİDERME

Problem	Olası Neden	Çözüm
Kırmızı ışık yanıp sönüyor	Şişe doğru takılmamış	Şişeyi saat yönünde sıkıca çevirin
Cihaz çalışmıyor	Batarya düşük	Şarj edin
Cihaz otomatik duruyor	Yetersiz malzeme	Daha fazla malzeme ekleyin
Kırmızı ve beyaz ışık yanıyor	Motor sıkışmış	Bıçakları engelleyen gıdaları çıkarın
Sıvı sızdırıyor	Conta yanlış yerleştirilmiş	Contayı düzgün takın
Duman oluşuyor	Aşırı kullanım / aşırı ısınma	30-60 dakika dinlendirin

7. TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün kodu:

- 04396

Model:

- WanderlustMix USB

Teknik bilgiler:

- Giriş: 5V DC 2A
- Çıkış: 7.4V DC 5A
- Batarya kapasitesi: 2500 mAh x2 Lityum

Menşei:

- Çin

Tasarım:

- İspanya