

BAMBA

PrecisionCare OneShave

KULLANIM KILAVUZU

Model: 04411



Kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

İçindekiler

1. Güvenlik Talimatları
2. Batarya Talimatları
3. Parçalar ve Bileşenler
4. İlk Kullanım Öncesi
5. Kullanım
6. Temizlik ve Bakım
7. Bıçak Değişimi
8. Bataryanın Çıkarılması
9. Teknik Özellikler

1. Güvenlik Talimatları

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

⚠ Uyarı

Bu cihaz keskin bıçaklar içeren elektrikli bir üründür. Yanlış kullanım yaralanmaya, elektrik çarpmasına veya cilt hasarına yol açabilir.

- Cihaz 3 yaş üzeri çocuklar tarafından yalnızca gözetim altında kullanılabilir.
- 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi sınırlı kişiler cihazı yalnızca güvenli kullanım konusunda bilgilendirilmeleri halinde kullanılmalıdır.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Temizlik ve bakım işlemleri gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihaz ürün üzerinde belirtilen düşük güvenlik voltajı ile çalıştırılmalıdır.
- Güç kablosunu düzenli olarak görünür hasarlara karşı kontrol edin.
- Güç kablosu hasarlıysa yalnızca Cecotec teknik servisi tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazı kuru tutun.
- Bu cihaz değiştirilemeyen bataryalara sahiptir.
- Bu cihaz yalnızca ev tipi kullanım için tasarlanmıştır.
- Ticari kullanım için uygun değildir.
- Şebeke voltajının cihaz etiketinde belirtilen voltaj ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Prizin topraklamalı olduğundan emin olun.
- Güç kablosunu, fişi veya cihazı suya batırmayın.
- Elektrik bağlantılarını su ile temas ettirmeyin.
- Elleriniz kuru olmadan prize dokunmayın.
- Kablo veya cihazın parçaları hasarlıysa kullanmayın.
- Çocukları ambalaj malzemelerinden uzak tutun.
- Cihazda aşınma veya hasar olup olmadığını düzenli kontrol edin.
- Görünür hasar varsa cihazı kullanmayın.
- Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın.
- Arıza durumunda cihazı kapatın ve fişini çekin.
- Cecotec tarafından sağlanmayan aksesuarları kullanmayın.
- Cihazı çalışırken gözetimsiz bırakmayın.
- Cihazı ısı kaynaklarından uzak tutun.
- Uzatma kablosu kullanmayın.
- Yanıcı maddelerin yakınında kullanmayın.
- Cihazı sıcaklığa dayanıklı olmayan yüzeylere doğrudan koymayın.
- Ürünü kendiniz açmaya veya sökmeye çalışmayın.
- Bu cihaz yalnızca doğal saç ve sakal kesimi için tasarlanmıştır.
- Yapay saç veya hayvan tüyü kesiminde kullanmayın.

- Su yakınında kullanmayın.
- Yaralı veya tahriş olmuş ciltte kullanmayın.
- Parça veya aksesuar takmadan/çıkarmadan önce cihazı kapatın ve fişini çekin.

2. Batarya Talimatları

Önemli

Bu cihaz, kullanıcı tarafından değiştirilemeyen lityum iyon batarya içerir. Bataryaya zarar vermek yanma veya patlama riski oluşturabilir.

- Bu cihaz değiştirilemeyen batarya içerir.
- Lityum iyon bataryayı ateşe atmayın veya yüksek sıcaklığa maruz bırakmayın.
- Batarya sızıntısı olursa sıvıya dokunmayın.
- Sıvı cilde temas ederse sabun ve su ile yıkayın.
- Göz ile temas halinde en az 10 dakika bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım alın.
- Bataryayı taşıırken eldiven kullanın ve yerel yönetmeliklere uygun şekilde imha edin.
- Bataryayı küçük metal nesnelere uzak tutun.
- İlk kullanım öncesinde bataryayı tamamen şarj edin.
- Uzun süre kullanılmadıysa tekrar tam şarj edin.
- Bataryaları çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- Batarya yutulması ciddi yanıklara ve ölüme neden olabilir.
- Yutulması durumunda derhal tıbbi yardım alın.

3. Parçalar ve Bileşenler

- Koruyucu kapak
- Bıçak
- Açma/Kapama düğmesi
- Şarj göstergesi
- Ayarlanabilir uzunluk tarağı (0,5 – 10 mm)
- USB şarj kablosu

Not

Bu kılavuzdaki görseller şematik gösterimdir ve gerçek ürünle birebir aynı olmayabilir.

4. İlk Kullanım Öncesi

- Ürünü kutusundan çıkarın.
- Tüm ambalaj malzemelerini kaldırın.

- Orijinal kutuyu ileride taşıma amacıyla saklayabilirsiniz.
- Tüm parçaların eksiksiz ve hasarsız olduğundan emin olun.
- İlk kullanımdan önce bataryayı tamamen şarj edin.
- Kesme başlığının temiz ve yağlanmış olduğundan emin olun.

Kutu İçeriği

- Bamba PrecisionCare OneShave
- Koruyucu kapak
- Ayarlanabilir tarak
- Şarj kablosu
- Kullanım kılavuzu

5. Kullanım

Cihazın Şarj Edilmesi

1. İlk kullanım öncesinde veya uzun süre kullanılmadıysa cihazı tamamen şarj edin.
2. Şarj öncesinde cihazın kapalı olduğundan emin olun.
3. Şarj kablosunu cihaza ve ardından uygun adaptöre bağlayın.
4. Şarj sırasında gösterge kırmızı yanar.
5. Tam şarj olduğunda gösterge yeşil olur.
6. Şarj tamamlandıktan sonra cihazın fişini çekin.

Şarj Göstergesi

Gösterge Rengi	Anlamı
Kırmızı	Cihaz şarj oluyor.
Yeşil	Batarya tamamen şarj olmuş.

Tıraş

7. Cihazı açın.
8. Bıçağı cilde 90° açıyla yerleştirin.
9. En iyi sonuç için tüy çıkış yönünün tersine hareket ettirin.
10. Hafif baskı uygulayarak uzun hareketler yapın.
11. Cihaz kuru veya jel/köpük ile ıslak kullanılabilir.
12. Daha iyi sonuç için kullanım öncesi yüzünüzü ve sakalınızı temizleyin.

Şekillendirme

- Keskin çizgiler oluşturmak için bıçağın iki kenarından biri kullanılabilir.
- Cihazı açın.

- Bıçağı cilde dik olacak şekilde tutun.
- Favori, üst dudak ve burun bölgesini hassas şekilde şekillendirin.
- Hafif baskı ile düz hareketler yapın.

Ayarlanabilir Tarak ile Kullanım

13. Tarak aparatını cihaz kapalıyken şekilde gösterildiği gibi takın.
14. Tarak ayar düğmesini çevirerek kesim uzunluğunu seçin.
15. Ayarlar 0,5 mm ile 10 mm arasındadır.
16. Açma/Kapama düğmesine basarak cihazı çalıştırın.
17. Tarağın cilde 90° açıyla temas ettiğinden emin olun.
18. Küçük bölgeleri yavaşça kesin.
19. Tüy çıkış yönünün tersine hareket ettirin.
20. Farklı yönlerde uzayan kıllarda farklı açılar kullanın.
21. İşlem sonunda cihazı kapatın.

Kullanım Tavsiyeleri

- Hijyen nedeniyle cihaz tek kişi tarafından kullanılmalıdır.
- Kuru saç ve sakalda kullanım daha kolaydır.
- Sakal, bıyık ve favori şekillendirme için uygundur.
- İstenilen uzunluğa kademeli olarak ulaşılması tavsiye edilir.

6. Temizlik ve Bakım

Her Kullanım Sonrasında

22. Cihazı kapatın ve fişini çekin.
23. Tarak aparatını çıkarın.
24. Bıçak ve tarakta biriken kılları fırça ile temizleyin.
25. Cihazı yaklaşık 15 saniye çalıştırırken bıçağı soğuk su altında durulayın.
26. Fazla suyu silkeleyin ve parçaların doğal şekilde kurummasını bekleyin.

Not

Bıçağı havlu veya kağıt ile kurutmayın. Zarar görebilir.

Bıçak Yağlama

- Bıçakları ayda bir kez hafif yağ ile yağlayın.
- Dikiş makinesi yağı gibi hafif yağlar kullanılabilir.
- Fazla yağı temizleyin.
- Saç yağı, gres veya solvent içeren yağlar kullanmayın.

Tıraş Başlığının Bakımı

- En iyi performans için bıçakların 6 ayda bir değiştirilmesi önerilir.
- Kullanım sıklığına bağlı olarak süre değişebilir.
- Bıçak zamanla körelebilir ve çekme yapabilir.

7. Bıçak Değişimi

27. Cihazı kapatın.
28. Gövdeyi bir elinizle, bıçağı diğer elinizle tutun.
29. Bıçağın bir tarafını yukarı çekerek çıkarın.
30. Diğer tarafı da aynı şekilde çıkarın.
31. Yeni bıçağı yerine bastırın.
32. Her iki taraftan "klik" sesi geldiğinden emin olun.

⚠ Uyarı

Bıçak kenarları keskindir. Yaralanmaya karşı dikkatli olun.

8. Bataryanın Çıkarılması

Bu işlem yalnızca cihazın ömrü sonunda, yerel yönetmeliklere uygun şekilde geri dönüşüme verilmesi amacıyla yapılmalıdır.

33. Bataryayı tamamen boşaltın.
34. Cihazın kapalı ve fişten çekilmiş olduğundan emin olun.
35. Ürün gövdesini çıkarın.
36. Vidaları ve devre kartını sökün.
37. Bataryanın iki yanındaki metali keserek çıkarın.
38. Yerel yönetmeliklere uygun şekilde imha edin.

⚠ Uyarı

Bataryayı delmeyin veya kırmayın. Yangın veya patlama riski oluşturabilir.

9. Teknik Özellikler

Ürün Kodu	04411
Model	Bamba PrecisionCare OneShave
Giriş	5 V = 1 A
Batarya	Lityum iyon

Voltaj	3.2 V
Kapasite	600 mAh
Güç	1.92 Wh
Su Koruma Seviyesi	IPX6
Kesim Uzunluğu	0,5 – 10 mm
Menşei	Çin
Tasarım	İspanya