

BAMBA

CeramicCare 10in1 Styler

KULLANIM KILAVUZU

Model: 04439



Kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

İçindekiler

1. Güvenlik Talimatları
2. Parçalar ve Bileşenler
3. İlk Kullanım Öncesi
4. Kullanım
5. Temizlik ve Bakım
6. Sorun Giderme
7. Teknik Özellikler
8. Elektrikli ve Elektronik Cihazların Geri Dönüşümü
9. Garanti ve Teknik Servis
10. Telif Hakkı

1. Güvenlik Talimatları

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

⚠ Uyarı

Bu cihaz elektrikli bir ürün olup yanlış kullanım yangın, elektrik çarpması veya yaralanmaya yol açabilir.

- Şebeke voltajının cihaz etiketinde belirtilen voltaj ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Bu cihaz yalnızca ev tipi kullanım için tasarlanmıştır.
- Cihaz banyoda kullanıldıysa kullanım sonrası mutlaka prizden çekilmelidir.
- Ek güvenlik için maksimum 30 mA kaçak akım koruma rölesi (RCD) kullanılması önerilir.
- 8 yaş ve üzeri çocuklar cihazı yalnızca gözetim altında kullanabilir.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Cihazı küvet, duş veya su dolu kap yakınında kullanmayın.
- Güç kablosunu veya cihazı suya batırmayın.
- Güç kablosunda görünür hasar varsa cihazı kullanmayın.
- Hava giriş ve çıkışlarının kapanmadığından emin olun.
- Kullanım sonrası cihazı kapatıp prizden çekin.
- Hava girişlerine metal cisim sokmayın.
- Kabloyu cihaz etrafına sarmayın.
- Cihazı yüz, boyun ve saç derisine çok yakın kullanmayın.
- Çalışma sırasında cihazı yüzey üzerinde bırakmayın.
- Peruk, sentetik saç veya hayvan tüyü şekillendirmek için kullanmayın.

2. Parçalar ve Bileşenler

Ana Ünite

- Ana gövde
- Serbest bırakma düğmesi
- Hava çıkışı
- Hava girişi
- 360° dönebilen kablo
- Güç ayar düğmesi

Güç Ayarları

Konum	Sıcaklık	Hız	Kullanım Amacı
0	—	Kapalı	Cihaz kapalı

Konum	Sıcaklık	Hız	Kullanım Amacı
Soğuk	Soğuk hava	Yüksek	Şekli sabitleme
1	Ilık hava	Düşük	Hassas şekillendirme
2	Sıcak hava	Yüksek	Hızlı kurutma

Aksesuarlar (10 Değiştirilebilir Başlık)

- 30 mm saç şekillendirme fırçası
- Masaj özellikli düzleştirici fırça
- Kurutma fırçası
- Oval saç şekillendirme fırçası
- 30 mm dolaşık açıcı saç şekillendirme fırçası
- Yoğunlaştırıcı başlık
- Küçük düzleştirici fırça
- Mandallı şekillendirici başlık
- Konik şekillendirici başlık
- Hareketli kıllı düzleştirici fırça

3. İlk Kullanım Öncesi

- Ürünü kutusundan çıkarın.
- Tüm ambalaj malzemelerini sökün.
- Tüm parçaların eksiksiz ve hasarsız olduğundan emin olun.

Kutu İçeriği

- Hava şekillendirici fırça
- 10 adet değiştirilebilir başlık
- Kullanım kılavuzu

Not

İlk kullanım sırasında hafif yanık kokusu oluşabilir. Bu durum normaldir ve kısa süre sonra kaybolur.

4. Kullanım

Adım Adım Kullanım

1. Saçınızı yıkayın ve bakım uygulayın.
2. Havlu ile fazla nemi alın ve saçınızı tarayın.

3. Cihaz voltajının şebeke voltajı ile uyumlu olduğundan emin olun.
4. İstenen başlığı cihaz üzerindeki yuvalarla hizalayın.
5. Başlığı yerleştirip kilit konumuna çevirin.
6. “Klik” sesi duyulduğunda başlık doğru şekilde takılmış olur.
7. Güç ayar düğmesi ile istenilen modu seçin.
8. Saç yaklaşık 4 cm’lik bölümlere ayırın.
9. Özellikle düzleştirici başlık kullanırken işlemi saç diplerinden uçlara doğru uygulayın.

Başlık Çıkarma

- Serbest bırakma düğmesine basın.
- Başlığı kilit açma yönüne çevirin.
- Başlığı dikkatlice çıkarın.

Kullanım Sonrası

- Cihazı kapatın.
- Fişi prizden çekin.
- Isıya dayanıklı yüzeyde soğumasını bekleyin.
- Saç ve toz kalıntılarını temizleyin.
- Kuru ortamda saklayın.

5. Temizlik ve Bakım

- Temizlik öncesinde cihazın fişini çekin.
- Cihazın tamamen soğumasını bekleyin.
- Dış yüzeyi yumuşak ve nemli bez ile temizleyin.
- Hava girişini temizlemek için yumuşak fırça veya kulak çubuğu kullanın.
- Cihazı suya batırmayın.
- Aşındırıcı temizlik ürünleri kullanmayın.
- Güç kablosunu bükmeyin veya zorlamayın.
- Hava girişini tıkayan saç ve kirleri temizleyin.

6. Sorun Giderme

Cihazınızla ilgili bir sorun yaşamanız durumunda, yetkili servise başvurmadan önce aşağıdaki tabloyu kontrol edin.

Problem	Olası Sebep	Çözüm
Cihaz düzgün çalışmıyor	Fiş doğru takılmamış	Güç bağlantısını kontrol edin
Başlık çalışmıyor	Başlık doğru takılmamış	Başlığı yeniden takın

Problem	Olası Sebep	Çözüm
Cihaz kapanıyor	Aşırı ısınma koruması aktif	Soğumasını bekleyin
Hava akışı düşük	Hava girişi tıkalı	Giriş bölümünü temizleyin

7. Teknik Özellikler

Ürün Kodu	04439
Model	Bamba CeramicCare 10in1 Styler
Güç	1000 W
Voltaj	220–240 V ~
Frekans	50–60 Hz
Menşei	Çin
Tasarım	İspanya

8. Elektrikli ve Elektronik Cihazların Geri Dönüşümü

Bu ürün, elektrikli ve elektronik atıkların geri dönüşümüne ilişkin Avrupa direktiflerine uygundur. Ürün evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Yetkili geri dönüşüm merkezlerine teslim edilmelidir.

9. Garanti ve Teknik Servis

Ürün satın alma tarihinden itibaren garanti kapsamındadır.

Garanti aşağıdaki durumları kapsamaz:

- Hatalı kullanım
- Yetkisiz müdahale
- Darbe veya sıvı teması
- Normal kullanım sonucu oluşan aşınmalar

Teknik destek için Cecotec resmi teknik servisi ile iletişime geçebilirsiniz.

10. Telif Hakkı

Bu kullanım kılavuzundaki tüm içerik Cecotec Innovaciones S.L. mülkiyetindedir. İzinsiz çoğaltılması veya dağıtılması yasaktır.