

BAMBA PRECISIONCARE WARRIOR

Kullanım Kılavuzu

Saç ve Sakal Şekillendirici

Model: 04445



Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

İçindekiler

1. Güvenlik Talimatları
2. Batarya Talimatları
3. Parçalar ve Bileşenler
4. İlk Kullanım Öncesi
5. Kullanım
6. Batarya Ömrünü Koruma
7. Tarak Aparatı ile Kullanım
8. Sakal Düzeltme
9. Şekillendirme
10. Temizlik ve Bakım
11. Saklama
12. Teknik Özellikler

1. Güvenlik Talimatları

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Genel Güvenlik

- Cihaz, 3 yaş üzeri çocuklar tarafından yalnızca gözetim altında kullanılabilir.
- 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi sınırlı kişiler cihazı yalnızca güvenli kullanım konusunda bilgilendirilmeleri halinde kullanılmalıdır.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Temizlik ve bakım işlemleri gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı kuru tutun.
- Bu cihaz yalnızca ev tipi kullanım için tasarlanmıştır; ticari kullanım için uygun değildir.
- Çocukları ambalaj malzemelerinden uzak tutun.
- Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın.
- Arıza durumunda cihazı hemen kapatın ve fişini çekin.
- Cecotec tarafından sağlanmayan aksesuarları kullanmayın.
- Cihazı çalışırken gözetimsiz bırakmayın.
- Cihazı ısı kaynaklarından uzak tutun.
- Uzatma kablosu kullanmayın.
- Yanıcı maddelerin yakınında kullanmayın.
- Ürünü kendiniz açmaya veya sökmeye çalışmayın.

Elektrik Güvenliđi

- Cihaz, ürün üzerinde belirtilen düşük güvenlik voltajı ile çalıştırılmalıdır.
- Şebeke voltajının cihaz etiketinde belirtilen voltaj ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Prizin topraklamalı olduğundan emin olun.
- Güç kablosunu düzenli olarak görünür hasarlara karşı kontrol edin.
- Güç kablosu hasarlıysa yalnızca Cecotec teknik servisi tarafından değiştirilmelidir.
- Güç kablosunu, fişi veya cihazı suya batırmayın.
- Elektrik bağlantılarını su ile temas ettirmeyin.
- Ellerinizi kuru olmadan prize dokunmayın.

Kullanım Güvenliđi

- Bu cihaz yalnızca doğal saç ve sakal kesimi için tasarlanmıştır.
- Yapay saç veya hayvan tüyü kesiminde kullanmayın.
- Cihazı su yakınında kullanmayın.
- Hasarlı veya tahriş olmuş cilt üzerinde kullanmayın.
- Aksesuar takmadan veya çıkarmadan önce cihazı kapatın ve fişini çekin.

2. Batarya Talimatları

- Bu cihaz deęiřtirilemeyen lityum iyon batarya ierir.
- Bataryayı ateře atmayın veya yksek sıcaklıęa maruz bırakmayın.
- řarj iin yalnızca cihazla birlikte verilen kabloyu kullanın.
- Ařırı kořullarda batarya sızıntısı oluşabilir; sızan sıvıya temas etmeyin.
- Sıvı cilde temas ederse sabun ve su ile hemen yıkayın.
- Gz ile temas halinde en az 10 dakika bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım alın.
- Bataryayı taşıırken eldiven kullanın.
- Bataryaları çocukların erişemeyeceęi yerde saklayın.

TEHLİKE: Batarya yutulması ciddi yanıklara ve lme neden olabilir. Yutulması durumunda derhal tıbbi yardım alın.

3. Paralar ve Bileřenler

Cihazınız ařaęıdaki para ve bileřenlerden oluşmaktadır:

- Bıak
- Koruyucu kapak
- řarj giriř portu
- Ama/Kapama dęmesi
- USB Type-C řarj kablosu
- Bıak yaęı
- Temizlik fırası

4 adet tarak aparatı:

- 1 mm tarak
- 2 mm tarak
- 3 mm tarak
- 4 mm tarak

Ekran Gstergeleri

- řarj yzdesi gstergesi
- řarj gstergesi
- Bıak yaęlama gstergesi

Not: Bu kılavuzdaki grseller řematik gsterimdir ve gerek rnle birebir aynı olmayabilir.

4. İlk Kullanım ncesi

1. Ürünü kutusundan çıkarın.
2. Tüm ambalaj malzemelerini sökün.
3. Orijinal kutuyu ileride taşıma amacıyla saklayabilirsiniz.
4. Tüm parçaların eksiksiz ve hasarsız olduğundan emin olun.

Kutu İçeriği

- Bamba PrecisionCare Warrior saç ve sakal şekillendirici
- 4 adet tarak aparatı (1, 2, 3, 4 mm)
- Bıçak yağlama yağı
- USB kablo
- Temizlik fırçası
- Bıçak koruyucu
- Kullanım kılavuzu

5. Kullanım

Cihazın Şarj Edilmesi

- Şarj öncesinde cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- Şarj kablosunu cihaza ve uygun adaptöre bağlayın.
- İlk kullanım öncesinde cihazı tamamen şarj edin.
- Uzun süre kullanılmadıysa tekrar tam şarj edin.

Şarj Süresi ve Kullanım Süresi

- Tam şarj süresi yaklaşık 3 saattir.
- Tam şarj ile yaklaşık 120 dakika kullanım sağlar.
- Şarj sırasında gösterge kırmızı yanıp söner.
- Şarj tamamlandığında ekran "100" gösterir ve ışık sabit yanar.

Not: Batarya ömrü kullanım şekline ve saç tipine göre değişebilir.

Uyarı: 5°C altı veya 35°C üzeri sıcaklıklarda kullanım ve şarj işlemi batarya ömrünü azaltabilir.

6. Batarya Ömrünü Koruma

- İlk şarjdan sonra cihazı her kullanım arasında şarj etmeyin.
- Batarya tamamen bitene kadar kullanın.
- Sürekli şarj etmek batarya ömrünü azaltır.
- Cihazı 3 saatten uzun süre şarj etmeyin.
- Şarj kablosunu sürekli takılı bırakmayın.

- Yılda iki kez bataryayı tamamen boşaltın.
- Uzun süre kullanılmadıysa tekrar tam şarj edin.
- Ani sıcaklık değişimlerinde cihazı kullanmadan önce 30 dakika bekleyin.

7. Tarak Aparatı ile Kullanım

Cihaz favori, ense, sakal ve saç çizgisi düzeltmek için kullanılabilir.

Adım Adım Kullanım

5. Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
6. Tarak aparatını bıçak üzerine takın.
7. İlk kullanımda 4 mm tarak ile başlamanız tavsiye edilir.
8. İstenilen uzunluğa göre 3 mm, 2 mm veya 1 mm aparat kullanın.
9. Cihazı saç çıkış yönünün tersine hareket ettirin.
10. Tarak aparatının cilt ile temas ettiğinden emin olun.

Not: Saç yönü farklı olduğu için farklı açılarda kullanım gerekebilir. Tarakta saç birikirse cihazı kapatıp temizleyin.

8. Sakal Düzeltme

11. Tarak aparatının takılı olduğundan emin olun.
12. "Kirli sakal" görünümü için 1 mm veya 2 mm aparat kullanın.
13. Cihazı sakal çıkış yönünün tersine, kontrollü hareketlerle gezdirin.
14. Kullanım sonrasında cihazı kapatın.
15. Aparatı çıkarın ve cihazı temizleyin.

9. Şekillendirme

Yakın kesim ve şekillendirme için cihazı tarak aparatı olmadan kullanın.

Kullanım Alanları

- Favori düzeltme
- Ense düzeltme
- Sakal şekillendirme
- Saç çizgisi belirleme

Şekillendirme Adımları

16. Saçı ince tarak ile tarayın.
17. Açma/Kapama düğmesi ile cihazı çalıştırın.

- Cihazı şekillendirmek istediğiniz bölgede yavaş hareket ettirin.
- Bıçağı cilde aşırı bastırmayın.
- İşlem sonrasında cihazı kapatıp temizleyin.

10. Temizlik ve Bakım

Her Kullanım Sonrasında

- Cihazı kapatın.
- Tarağı çıkarın ve saçları temizleyin.
- Gerekirse tarağı su altında yıkayın.
- Bıçağı temizlik fırçası ile temizleyin.
- Bıçakların her 6 ayda bir detaylı temizlenmesi önerilir.
- Ekrandaki yağ göstergesi yandığında bıçakları yağlayın.

Temizlik Uyarıları

- Yalnızca tarak aparatı ve koruyucu kapak çıkarılabilir.
- Temizlik için yalnızca yumuşak fırça kullanın.
- Sadece cihazla verilen hafif yağ veya dikiş makinesi yağı kullanın.
- Aşındırıcı temizleyiciler, alkol, benzin veya aseton kullanmayın.
- Bıçakları veya cihazı suya batırmayın.
- Gövdeyi kuru ve yumuşak bez ile temizleyin.

11. Saklama

- Cihaz kapalı olmalıdır.
- Şarj kablosunu çıkarın.
- Kuru ve güvenli bir yerde saklayın.
- Kabloyu cihaz etrafına sarmayın.
- Nemli ortamda saklamayın.
- 60°C üzeri sıcaklıklarda muhafaza etmeyin.

12. Teknik Özellikler

Model	Bamba PrecisionCare Warrior
Ürün Kodu	04445
Giriş	5 V = 1 A
Batarya	3.7 V
Batarya Kapasitesi	1500 mAh

Güç	5.55 Wh
Şarj	USB Type-C
Tam Şarj Süresi	Yaklaşık 3 saat
Kullanım Süresi	Yaklaşık 120 dakika
Menşei	Çin
Tasarım	İspanya

Cihazınızı verimli ve uzun ömürlü kullanmanız dileğiyle.

© Cecotec — Bamba PrecisionCare Warrior