

# FREEGO WASH TWICE SPRAY

Elektrikli Islak-Kuru Mop  
Kullanım Kılavuzu



Spreyli Su Sistemi



Çift Döner Fırça



Şarjlı Batarya



Otomatik Temizleme

*Bu kılavuzu kullanmadan önce dikkatlice okuyun ve saklayın.*



## 01 GÜVENLİK TALİMATLARI

- Şebeke voltajının cihaz etiketindeki voltajla uyumlu olduğundan emin olun.
- Cihazı aşırı sıcak veya soğuk ortamlarda çalıştırmayın.
- Yalnızca ev tipi kullanım için tasarlanmıştır; ticari amaçla kullanmayın.
- Cihaz çalışırken gözetimsiz bırakmayın.
- Düşmüş, hasar görmüş veya suyla temas etmişse kullanmayın.
- Güç kablosunu düzenli olarak kontrol edin; hasar varsa yetkili servise başvurun.
- Güç kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- Cecotec tarafından onaylanmamış aksesuar kullanmayın.
- Yanıcı maddelerin yakınında kullanmayın.
- Temizlik öncesi cihazın fişini prizden çekin.
- Benzin gibi yanıcı veya patlayıcı sıvıları çekmek için kullanmayın.
- Yanan sigara, kibrit veya sıcak kül çekmeyin.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- 8 yaş ve üzeri çocuklar yalnızca gözetim altında kullanabilir.

### Batarya Güvenliği

- Bataryayı ateşe atmayın veya yüksek sıcaklığa maruz bırakmayın.
- Batarya sıvısı cilt veya gözle temas ederse bol suyla yıkayın ve tıbbi yardım alın.
- Bataryayı yutma ciddi yaralanmaya neden olabilir; çocuklardan uzak tutun.
- Şarj yalnızca cihazla birlikte verilen adaptörle yapılmalıdır.

## 02 PARÇALAR VE BİLEŞENLER

### Cihaz Parçaları

- Açma/Kapatma düğmesi
- Sprey düğmesi
- Otomatik temizleme fırçası
- Adaptör
- Üst kapak fırça kilidi
- Döner fırça
- Tutma kolu
- Batarya
- Temiz su haznesi
- Kirli su haznesi
- Zemin fırçası
- Cihaz standı

### Kutu İçeriği

- FreeGo Wash Twice Spray elektrikli mop

- Şarj tabanı
- Batarya şarj adaptörü
- Kullanım kılavuzu

### 03 İLK KULLANIM ÖNCESİ

- Ürünü kutusundan dikkatlice çıkarın.
- Tüm ambalaj malzemelerini sökün.
- Tüm parçaların eksiksiz ve hasarsız olduğundan emin olun.
- İlk kullanımdan önce cihazı kontrol edin.
- Şarj işlemini tamamladıktan sonra cihazı kullanın.



İlk kullanımdan önce cihazı tam şarj etmeniz batarya ömrünü uzatır. Şarj süresi yaklaşık 4-5 saattir.

## 04 ÜRÜN KURULUMU

### Tutma Kolu Montajı

- Tutma kolunu cihaz gövdesindeki bağlantı noktasına yerleştirin.
- Bağlantı kablolarını doğru şekilde bağlayın.
- "Klik" sesi duyulduğunda montaj tamamlanmış demektir.

### Temiz Su Haznesinin Takılması

- Hazneyi yerine hizalayın.
- Yerine oturana kadar bastırın.
- Hazne doğru yerleştiğinde klik sesi duyulur.

### Kirli Su Haznesinin Takılması

- Kilit mandallarına basarak hazneyi çıkarın.
- Tekrar yerleştirirken doğru hizalandığından emin olun.

### Temiz Su Haznesinin Doldurulması

- Temiz su haznesini cihazdan çıkarın.
- Kapağı açın.
- İşaretli seviyeye kadar temiz su doldurun.
- Kapağı kapatın ve sızıntı olmadığından emin olun.
- Hazneyi tekrar cihaza takın.



Maksimum dolum çizgisini aşmayın. Yalnızca musluk suyu veya saf su kullanın. Kimyasal veya sabunlu su kullanmayın.

## 05 KULLANIM

### Şarj Göstergeleri

Gösterge	Anlam
Kırmızı ışık	Şarj işlemi devam ediyor
Yeşil ışık	Batarya tamamen dolu

### Elektrikli Mop Kullanımı

- Cihazı şarj standından çıkarın.
- Açma/Kapatma düğmesine basarak cihazı çalıştırın.

- Sprey düğmesine basılı tutarak zemine su püskürtün.
- Ön döner fırça zemini temizler; arka döner fırça zemini kurular.

### **Stand Kullanımı**

- Kullanım sonrası cihazı standı yerleştirin.
- Islak fırçaların zemine uzun süre temas etmesini önleyin.

## 06 TEMİZLİK VE BAKIM

### Kirli Su Haznesinin Temizlenmesi

- Üst kapağı çıkarın.
- Kirli su haznesini boşaltın.
- Hazneyi temiz su ile durulayın.
- Tamamen kurduktan sonra tekrar takın.

### Döner Fırçanın Temizlenmesi

#### Manuel Temizlik

- Döner fırçayı cihazdan çıkarın.
- Saç ve kirleri dikkatlice temizleyin.
- Tekrar yerine takın.

#### Otomatik Temizlik

- Cihazı standı yerleştirin.
- Sprey düğmesine 5 saniye basılı tutun.
- Otomatik temizleme modu başlar.



Kullanım sonrası fırçaların tamamen kurumasını sağlayın. Cihazı 0°C altındaki ortamlarda kullanmayın veya saklamayın.

## 07 SORUN GİDERME

Problem	Olası Sebep	Çözüm
Döner fırça dönmüyor	Saç veya yabancı cisim sıkışmış	Fırçayı temizleyin
Su püskürmüyor	Su haznesi boş	Hazneyi doldurun
Şarj olmuyor	Adaptör doğru bağlanmamış	Adaptörü kontrol edin
Kırmızı ışık yanıyor	Şarj işlemi devam ediyor	Şarj tamamlanana kadar bekleyin

## 08 TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Detay
Model	FreeGo Wash Twice Spray
Tip	Elektrikli dikey mop

Özellik	Detay
Fırça Sistemi	Çift döner fırça sistemi
Su Sistemi	Spreyli su püskürtme
Temizleme Modu	Otomatik temizleme modu
Şarj Süresi	4-5 saat

## 09 ELEKTRİKLİ ÜRÜN GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Bu ürün, Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar (WEEE) direktifine uygundur. Ürün evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Uygun yetkili geri dönüşüm merkezlerine teslim edin.

## 10 GARANTİ VE TEKNİK SERVİS

Ürün, satın alma tarihinden itibaren 2 yıl garantilidir.

### Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

- Hatalı kullanım veya kullanım kılavuzuna aykırı işlem
- Darbe, düşme veya sıvı teması kaynaklı hasar
- Yetkisiz müdahale veya onarım girişi
- Normal kullanım kaynaklı aşınma ve yıpranmalar



Teknik destek için Cecotec resmi teknik servisi ile iletişime geçebilirsiniz.