

BAMBA

InstantCare Smooth Brush

KULLANIM KILAVUZU

Model: 04746



Kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

İçindekiler

1. Güvenlik Talimatları
2. Parçalar ve Bileşenler
3. İlk Kullanım Öncesi
4. Kullanım
5. Saç Düzleştirme
6. Temizlik ve Bakım
7. Teknik Özellikler

1. Güvenlik Talimatları

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

⚠ Uyarı

Bu cihaz elektrikli ve ısı üreten bir üründür. Yanlış kullanım yangın, elektrik çarpması veya ciddi yanıklara yol açabilir.

- Şebeke voltajının cihaz etiketinde belirtilen voltaj ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Prizin topraklamalı olduğundan emin olun.
- Bu cihaz yalnızca ev tipi kullanım için tasarlanmıştır.
- Ticari kullanım için uygun değildir.
- 8 yaş ve üzeri çocuklar yalnızca gözetim altında kullanılabilir.
- Fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi sınırlı kişiler cihazı yalnızca güvenli kullanım konusunda bilgilendirilmeleri halinde kullanılmalıdır.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Temizlik ve bakım işlemleri gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Güç kablosunu düzenli olarak görünür hasarlara karşı kontrol edin.
- Güç kablosu hasarlıysa yalnızca Cecotec teknik servisi tarafından değiştirilmelidir.
- Cihaz banyoda kullanılacaksa kullanım sonrasında fişi prizden çekilmelidir.
- Ek güvenlik için maksimum 30 mA kaçak akım koruma rölesi (RCD) kullanılması tavsiye edilir.
- Bu cihaz küvet, duş veya su dolu alanlarda kullanılmamalıdır.
- Küvet, duş veya lavabo yakınında kullanmayın.
- Güç kablosunu, fişi veya cihazı suya batırmayın.
- Elektrik bağlantılarını su ile temas ettirmeyin.
- Elleriniz kuru olmadan prize dokunmayın.
- Cihazın kablosu veya parçaları hasarlıysa kullanmayın.
- Çocukları ambalaj malzemelerinden uzak tutun.
- Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın.
- Arıza durumunda cihazı hemen kapatın ve fişini çekin.
- Cecotec tarafından sağlanmayan aksesuarları kullanmayın.
- Cihazı çalışırken gözetimsiz bırakmayın.
- Hayvanlarda kullanmayın.
- Cihazı ısı kaynaklarından uzak tutun.
- Uzatma kablosu kullanmayın.
- Kullanım sırasında cihaz yüksek sıcaklığa ulaşabilir.
- Göz ve cilt temasından kaçınin.
- Yanıcı maddelerin yakınında kullanmayın.
- Çalışırken cihazın üzerini kapatmayın.

- Sa köpüğü, sprey veya jelle aynı anda kullanmayın.
- Cihazı sıcak yüzeylere doğrudan koymayın.
- Cihaz suya düşerse hemen fişi çekin, suya dokunmayın.
- Cihaz açıkken dişlerinden tutmayın.
- Fıra dişleri yanıklara neden olabilir.
- Cilt ve göz temasından kaçının.
- Sıcakken cihazı taşımayın.

2. Paralar ve Bileşenler

- İyon sistemi
- LCD sıcaklık göstergesi
- Sıcaklık artırma / kilit açma / kilitleme düğmesi
- Sıcaklık azaltma / °C / °F düğmesi
- Açma/Kapama düğmesi
- Yanmaz koruma dişleri
- Isıtıcı dişler
- 360° döner güç kablosu
- Asma halkası
- Avokado özlü seramik kaplama

Not

Bu kılavuzdaki görseller şematik gösterimdir ve gerçek ürünle birebir aynı olmayabilir.

3. İlk Kullanım Öncesi

- Ürünü kutusundan çıkarın.
- Tüm ambalaj malzemelerini kaldırın.
- Orijinal kutuyu ileride taşıma amacıyla saklayabilirsiniz.
- Tüm paraların eksiksiz ve hasarsız olduğundan emin olun.

Kutu İçeriği

- Bamba InstantCare Smooth Brush düzleştirici fıra
- Isıya dayanıklı kılıf
- Kullanım kılavuzu

4. Kullanım

Cihazın Açılması ve Sıcaklık Ayarı

1. Cihazı prize bağlayın.

2. Açma/Kapama düğmesine 2 saniye basılı tutun.
3. Varsayılan sıcaklık otomatik olarak ekranda görünür.
4. “+” ve “-” düğmeleri ile istediğiniz sıcaklığı seçin.
5. Sıcaklık 140 °C ile 220 °C arasında ayarlanabilir.
6. Isıtıcı dişler seçilen sıcaklığa ulaşana kadar ekran yanıp söner.
7. Kilitlemek veya kilidi açmak için “+” düğmesine 3 saniye basılı tutun.

Öneri

İlk kullanımda 140 °C düşük sıcaklık ayarı tavsiye edilir.

Sıcaklık Seçim Rehberi

Sıcaklık Aralığı	Önerilen Saç Tipi
140 – 160 °C	İnce, hassas, boyalı veya yıpranmış saçlar
170 – 190 °C	Normal, orta kalınlıkta saçlar
200 – 220 °C	Kalın, kıvrıkcık veya zor şekillenen saçlar

Ek Özellikler

- °C / °F değiştirmek için “-” düğmesine 3 saniye basılı tutun.
- Cihaz iyonik teknolojiye sahiptir.
- İyon sistemi saçın daha parlak, yumuşak ve ipeksi görünmesine yardımcı olur.
- 30 dakika kullanılmadığında cihaz otomatik kapanır.

5. Saç Düzleştirme

8. Cihazı sap kısmından tutun.
9. Göz ve ciltten güvenli uzaklıkta kullanın.
10. Saçı yaklaşık 4 cm’lik tutamlara ayırın.
11. Tutamları fırça dişleri arasına yerleştirin.
12. Fırçayı kökten uca doğru yavaşça hareket ettirin.
13. İstenilen düzlüğe ulaşana kadar işlemi tekrarlayın.
14. İşlem sonrasında saçın soğumasını bekleyin.
15. Açma/Kapama düğmesine 2 saniye basılı tutarak cihazı kapatın.

⚠ Uyarı

En iyi sonuç için saçın %70–80 kuru olması tavsiye edilir.

6. Temizlik ve Bakım

- Temizlik öncesinde cihazı kapatın ve fişini çekin.
- Cihazı suya veya başka sıvılara batırmayın.
- Saklamadan önce cihazın tamamen soğumasını bekleyin.
- Temizlik için hafif nemli ve temiz bez kullanın.
- Güç kablosunu cihazın etrafına sarmayın.
- Ürünü çocukların erişemeyeceği kuru ve güvenli yerde saklayın.
- İstenirse asma halkası kullanılarak saklanabilir.

7. Teknik Özellikler

Ürün Adı	Bamba InstantCare Smooth Brush
Ürün Kodu	04746
Güç	61 W
Voltaj	120–240 V ~ 50/60 Hz
Sıcaklık Aralığı	140 – 220 °C
Otomatik Kapanma	30 dakika kullanılmadığında
Menşei	Çin
Tasarım	İspanya