

CECOFRY FIREDOME 6000

Kullanım Kılavuzu

Air Fryer + Grill — Isı Probu Sistemli



Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

İçindekiler

1. Güvenlik Talimatları
2. Parçalar ve Bileşenler
3. İlk Kullanım Öncesi
4. Kullanım
5. Temizlik ve Bakım
6. Sorun Giderme
7. Teknik Özellikler
8. Geri Dönüşüm
9. Garanti ve Teknik Servis
10. Telif Hakkı

1. Güvenlik Talimatları

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

DİKKAT: Cihaz çalışırken yüzeyler yüksek sıcaklığa ulaşır ve sıcak buhar çıkabilir. Yanık riskine karşı ızgara veya sepet kullanırken eldiven kullanılması tavsiye edilir.

Genel Güvenlik

- Bu cihaz yalnızca ev tipi kullanım için tasarlanmıştır.
- Elektrikli cihaz kullanırken yangın, elektrik çarpması ve yaralanma riskine karşı temel güvenlik önlemleri alınmalıdır.
- 8 yaş ve üzeri çocuklar cihazı yalnızca gözetim altında kullanabilir.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Cihazı zamanlayıcı veya harici uzaktan kontrol sistemiyle çalıştırmayın.
- Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın.

Elektrik Güvenliği

- Cihazı suya veya başka sıvılara batırmayın.
- Temizlik öncesi cihazın tamamen soğumasını bekleyin.

Yerleştirme ve Kullanım Güvenliği

- Cihazı düz ve ısıya dayanıklı yüzeye yerleştirin.
- Cihazı yanıcı maddelerden uzak tutun.
- Havalandırma çıkışlarını kapatmayın.
- Sepeti yağ ile doldurmayın.
- Kullanım sırasında cihazın iç kısmına dokunmayın.
- Piştirilecek ürünleri daima sepet içine yerleştirin.
- Cihaz çalışırken sıcak buhar çıkışı olabilir.
- Siyah duman çıkması durumunda cihazın fişini hemen çekin.

2. Parçalar ve Bileşenler

Ana Ünite

- Kapak tutma kolu
- Üst kapak
- Çıkarılabilir korumalı ısıtıcı rezistans
- Air fryer sepeti
- Fırın tepsisi
- İç hazne

- Isı probu
- Hava çıkışı
- Prob kutusu
- Alt hazne
- Kontrol paneli

Kontrol Paneli

- Menü / hazır program seçici
- Süre / sıcaklık ekranı
- Grill modu (LOW / MED / HIGH / MAX)
- Artırma düğmesi
- Azaltma düğmesi
- Süre / sıcaklık düğmesi
- Açma/Kapatma düğmesi
- Başlat/Duraklat düğmesi
- Manuel prob sıcaklık göstergesi
- Hazır prob sıcaklık göstergesi
- Manuel / hazır prob seçici

Aksesuarlar

- Fırın tepsisi
- Air fryer sepeti
- Pişirme sepeti

3. İlk Kullanım Öncesi

1. Ürünü kutusundan çıkarın.
2. Tüm ambalaj malzemelerini sökün.
3. Tüm parçaların eksiksiz olduğundan emin olun.
4. İlk kullanımdan önce cihazı temizleyin.

Kutu İçeriği

- Cecofry Firedome 6000 air fryer cihazı
- Fırın tepsisi
- Air fryer sepeti
- Pişirme sepeti
- Kullanım kılavuzu

4. Kullanım

Kullanım Adımları

5. Cihazı düz ve ısıya dayanıklı yüzeye yerleştirin.
6. Güç kablosunu prize takın.
7. Tepsi veya sepeti dikkatlice çıkarın.
8. Yiyecekleri uygun hazneye yerleştirin.
9. Hazneyi tekrar yerine takın.
10. Kontrol panelinden istediğiniz modu seçin.

Kontrol Paneli Kullanımı

- Açma/Kapatma düğmesine basıldığında cihaz aktif olur.
- Hazır program düğmeleri ile pişirme modu seçilebilir.
- Süre ve sıcaklık ayarları manuel olarak değiştirilebilir.
- Başlat/Duraklat düğmesi ile işlem başlatılır veya durdurulur.

Grill Modu

Grill modunda dört farklı seviye seçilebilir:

LOW	MED	HIGH	MAX
Düşük	Orta	Yüksek	Maksimum

Ön Isıtma Fonksiyonu

- Ön ısıtma işlemi daha iyi pişirme sonuçları sağlar.
- Ön ısıtma tamamlandığında cihaz sesli uyarı verir.
- Ekranda "FOOD" yazısı görüntülenir.

Sıcaklık Probu

- Prob, yiyeceğin iç sıcaklığını ölçer.
- Manuel veya hazır sıcaklık modu seçilebilir.
- Ayarlanan sıcaklığa ulaşıldığında pişirme otomatik sona erer.

Süre Ayarı

- Kısa basış: 1 dakika artış/azalış
- Uzun basış: 5 dakika artış/azalış

5. Temizlik ve Bakım

- Temizlik öncesinde cihazın fişini çekin.
- Cihaz tamamen soğuduktan sonra temizleyin.
- İç ve dış yüzeyi nemli bezle silin.
- Aşındırıcı temizlik ürünleri kullanmayın.

- Sepet ve tepsileri düzenli olarak temizleyin.
- Rezistans koruyucusu çıkarılarak temizlenebilir.

6. Sorun Giderme

Problem	Olası Sebep	Çözüm
Cihaz çalışmıyor	Güç bağlantısı yok	Prizi kontrol edin
Yiyecekler pişmiyor	Süre yetersiz	Süreyi artırın
Duman çıkıyor	Fazla yağ	Hazneyi temizleyin
Koku oluşuyor	İlk kullanım	Cihazı birkaç kez boş çalıştırın
Yiyecek eşit pişmiyor	Hazne aşırı dolu	Daha az miktarda pişirin

7. Teknik Özellikler

Model	Cecofry Firedome 6000
Cihaz Tipi	Air fryer + grill
Pişirme Programları	Hazır pişirme programları
Isı Probu	Mevcut (manuel / hazır mod)
Ön Isıtma	Otomatik, FOOD göstergeli
Grill Seviyeleri	LOW / MED / HIGH / MAX
Sıcaklık & Süre Ayarı	Manuel ayarlanabilir

8. Elektrikli ve Elektronik Cihazların Geri Dönüşümü

Bu ürün, elektrikli ve elektronik atıkların geri dönüşümüne ilişkin Avrupa direktiflerine uygundur. Ürün evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Yetkili geri dönüşüm merkezlerine teslim edilmelidir.

9. Garanti ve Teknik Servis

Ürün satın alma tarihinden itibaren garanti kapsamındadır.

Garanti aşağıdaki durumları kapsamaz:

- Hatalı kullanım
- Yetkisiz müdahale
- Darbe veya sıvı teması
- Normal kullanım sonucu oluşan aşınmalar

Teknik destek için Cecotec resmi teknik servisi ile iletişime geçebilirsiniz.

10. Telif Hakkı

Bu kullanım kılavuzundaki tüm içerik Cecotec Innovaciones S.L. mülkiyetindedir. İzinsiz çoğaltılması veya dağıtılması yasaktır.

Cihazınızı verimli ve uzun ömürlü kullanmanız dileğiyle.

© Cecotec — Cecofry Firedome 6000