

CECOFRY FANTASTİK

6000 Serisi

Kullanım Kılavuzu

Dijital Sıcak Hava Fritözü

Uyumlu Modeller:

Fantastik 6000 • Inox 6000 • Window 6000
6000 Pack • Inox 6000 Pack • Window 6000 Pack



Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

İçindekiler

1. Güvenlik Talimatları
2. Parçalar ve Bileşenler
3. İlk Kullanım Öncesi
4. Kullanım
5. Hazır Program Tablosu
6. Temizlik ve Bakım
7. Sorun Giderme
8. Teknik Özellikler
9. Geri Dönüşüm
10. Garanti ve Teknik Servis
11. Telif Hakkı

1. Güvenlik Talimatları

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

DİKKAT: Cihaz çalışırken yüzeyler yüksek sıcaklığa ulaşır ve sıcak buhar çıkabilir. Yanık riskine karşı dikkatli olun; ızgara veya sepet ile işlem yaparken eldiven kullanılması önerilir.

Genel Güvenlik

- Elektrikli cihaz kullanırken yangın, elektrik çarpması ve yaralanma riskine karşı temel güvenlik önlemleri alınmalıdır.
- Bu cihaz yalnızca ev tipi kullanım için tasarlanmıştır.
- 8 yaş ve üzeri çocuklar cihazı yalnızca gözetim altında kullanabilir.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Cihazı harici zamanlayıcı veya uzaktan kontrol sistemiyle çalıştırmayın.
- Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın.

Elektrik Güvenliği

- Güç kablosunu veya cihazın çıkarılamayan parçalarını suya batırmayın.
- Kullanım öncesi ellerinizin kuru olduğundan emin olun.
- Kullanım sonrası cihazın fişini çekin.

Yerleştirme ve Kullanım Güvenliği

- Cihazı düz ve ısıya dayanıklı yüzeye yerleştirin.
- Cihazı duvara çok yakın yerleştirmeyin.
- Havalandırma açıklıklarına yabancı cisim sokmayın.
- Cihazın iç kısmına çalışma sırasında dokunmayın.
- Sepeti yağ ile doldurmayın.
- Çalışma sırasında sıcak buhar çıkabilir.
- Siyah duman görülürse cihazın fişini hemen çekin.

2. Parçalar ve Bileşenler

Ana Ünite

- Gövde
- Dokunmatik kontrol paneli
- Pişirme sepeti
- Tutma kolu
- Güç kablosu
- Pencere (yalnızca Window modellerinde)

Pack Modellerinde Dahil Aksesuarlar

- Silikon fırça
- Silikon spatula
- Silikon mat
- Silikon kalıp

Kontrol Paneli

- Açma/Kapatma dokunmatik tuşu
- Hazır program seçim tuşu
- Süre artırma tuşu
- Süre azaltma tuşu
- Sıcaklık artırma tuşu
- Sıcaklık azaltma tuşu
- Zamanlayıcı tuşu
- Fan göstergesi
- Isıtma göstergesi

Hazır Programlar (12 Adet)

Pizza	Tatlı patates	Tatlı	Bacon
Kuruyemiş	Sıcak tutma	Et	Patates kızartması
Balık	Sebze	Tavuk	Tavuk kanadı

3. İlk Kullanım Öncesi

1. Ürünü kutusundan çıkarın.
2. Tüm ambalaj malzemelerini sökün.
3. Tüm parçaların eksiksiz ve hasarsız olduğundan emin olun.
4. İç ve dış yüzeyi nemli bez ile temizleyin.
5. Sepet ve ızgarayı sıcak su ve deterjan ile temizleyin.
6. Iızgarayı doğru şekilde sepete yerleştirin.

Uyarı: Isıtıcı rezistansı ıslatmayın. Cihaz içine yağ veya başka sıvı doldurmayın.

4. Kullanım

İlk Kurulum

7. Cihazı düz ve ısıya dayanıklı yüzeye yerleştirin.
8. Sepeti doğru şekilde yerine takın.

9. Üst kısmına herhangi bir obje koymayın.
10. Güç kablosunu prize bağlayın.
11. Sepeti dikkatlice çıkarın.
12. Gıdaları sepete yerleştirin.

Not: Sepetin MAX seviyesini aşmayın.

Açma / Kapatma

Açma düğmesine basıldığında cihaz varsayılan olarak şu ayarlarda başlar:

- Sıcaklık: 185°C
- Süre: 15 dakika

Hazır Programlar

- Dokunmatik program tuşu ile 12 farklı otomatik menü seçilebilir.
- Süre ve sıcaklık manuel olarak değiştirilebilir.

Süre Ayarı

Pişirme süresi 1 ila 60 dakika arasında ayarlanabilir.

Sıcaklık Ayarı

Sıcaklık 80°C ile 200°C arasında ayarlanabilir.

Gecikmeli Başlatma

Başlangıç süresi 30 dakika ile 24 saat arasında ertelenebilir.

Ön Isıtma

- Cihaz soğukken pişirme süresine yaklaşık 3 dakika eklenmesi önerilir.
- Alternatif olarak cihaz boş şekilde 4 dakika ön ısıtılabilir.

Karıştırma / Çevirme

13. Bazı yiyecekler pişirme sırasında çevrilmelidir.
14. Sepeti dikkatlice çıkarın.
15. Yiyecekleri çevirin veya sallayın.
16. Tekrar yerine yerleştirin.

Uyarı: Metal mutfak gereçleri kullanmayın; cihazın iç yüzeyine zarar verebilir.

Kullanım Sonrası

- Süre tamamlandığında sesli uyarı duyulur.

- Yiyecekleri dikkatlice çıkarın.
- Sepeti ters çevirmeyin.

5. Hazır Program Tablosu

Aşağıdaki tablo, popüler yiyecekler için önerilen miktar, süre ve sıcaklık değerlerini göstermektedir.

Menü	Miktar	Süre	Sıcaklık	Not
Et	200-500 g	15 dk	200°C	Yarı sürede çevirin
Patates kızartması	200-500 g	18 dk	200°C	Yarım kaşık yağ önerilir
Balık	200-400 g	10 dk	180°C	Çevirmeye gerek yok
Sebze	Izgara tabanı kadar	15 dk	150°C	Yarı sürede çevirin
Tavuk	450-600 g	25 dk	200°C	Gerekirse çevirin
Tavuk kanadı	200-500 g	20 dk	180°C	Yarı sürede çevirin
Pizza	200-400 g	12 dk	180°C	Çevirmeye gerek yok
Tatlı patates	200-500 g	30 dk	200°C	Yarı sürede çevirin

6. Temizlik ve Bakım

- Temizlik öncesinde cihazın fişini çekin.
- Cihazın tamamen soğumasını bekleyin.
- Sepet ve ızgarayı sıcak su ve yumuşak sünger ile temizleyin.
- Aşındırıcı temizlik ürünleri kullanmayın.
- Ana gövdeyi nemli bez ile temizleyin.
- Rezistans bölümünü düzenli temizleyin.

7. Sorun Giderme

Problem	Olası Sebep	Çözüm
Cihaz çalışmıyor	Güç bağlantısı yok	Fişi kontrol edin
Yiyecekler eşit pişmiyor	Sepet aşırı dolu	Daha az miktar kullanın
Duman çıkıyor	Yağ kalıntısı	Cihazı temizleyin
Yiyecekler çıtır değil	Yetersiz yağ	Az miktarda yağ ekleyin
Fan çalışmıyor	Teknik arıza	Teknik servis ile iletişime geçin

8. Teknik Özellikler

Bu kılavuz aşağıdaki modeller için geçerlidir:

- Cecofry Fantastik 6000
- Cecofry Inox 6000
- Cecofry Window 6000
- Cecofry 6000 Pack
- Cecofry Inox 6000 Pack
- Cecofry Window 6000 Pack

Cihaz Tipi	Dijital sıcak hava fritözü
Kontrol Paneli	Dokunmatik
Otomatik Program	12 adet
Sıcaklık Aralığı	80°C - 200°C
Zamanlayıcı	1 - 60 dakika
Gecikmeli Başlatma	30 dakika - 24 saat
Pencere Özelliği	Window modellerinde mevcut
Pack Aksesuarları	Silikon fırça, spatula, mat, kalıp

9. Elektrikli ve Elektronik Cihazların Geri Dönüşümü

Bu ürün, elektrikli ve elektronik atıkların geri dönüşümüne ilişkin Avrupa direktiflerine uygundur. Ürün evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Yetkili geri dönüşüm merkezlerine teslim edilmelidir.

10. Garanti ve Teknik Servis

Ürün satın alma tarihinden itibaren garanti kapsamındadır.

Garanti aşağıdaki durumları kapsamaz:

- Hatalı kullanım
- Yetkisiz müdahale
- Darbe veya sıvı teması
- Normal kullanım sonucu oluşan aşınmalar

Teknik destek için Cecotec resmi teknik servisi ile iletişime geçebilirsiniz.

11. Telif Hakkı

Bu kullanım kılavuzundaki tüm içerik Cecotec Innovaciones S.L. mülkiyetindedir. İzinsiz çoğaltılması veya dağıtılması yasaktır.

Cihazınızı verimli ve uzun ömürlü kullanmanız dileğiyle.

© Cecotec — Cecofry Fantastik 6000 Serisi