

Cecotec

# 3D ForceAnodized 750 Smart

Buharlı Ütü



---

## KULLANIM KILAVUZU

---

Model: 05103

## İçindekiler

---

Güvenlik Talimatları	3
1. Parçalar ve Bileşenler	4
2. İlk Kullanım Öncesi	5
3. Kullanım	5
4. Temizlik ve Bakım	8
5. Sorun Giderme	9
6. Teknik Özellikler	10
7. Elektrikli ve Elektronik Cihazların Geri Dönüşümü	10
8. Garanti ve Teknik Servis	11
9. Telif Hakkı	11

## Güvenlik Talimatları

Cihazı kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. Aşağıdaki güvenlik kurallarına uyulmaması yaralanmaya, yanıklara veya cihazın hasar görmesine yol açabilir.

- Bu cihaz yalnızca ev tipi kullanım için tasarlanmıştır.
- 8 yaş ve üzeri çocuklar cihazı yalnızca gözetim altında kullanabilir.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Ütü sıcak, prize takılı veya ütü masası üzerindeyken gözetimsiz bırakmayın.
- Su haznesini doldurmadan veya boşaltmadan önce cihazın fişini çekin.
- Su doldurma kapağı kullanım sırasında açık bırakılmamalıdır.
- Cihaz düz, sabit, kuru ve ısıya dayanıklı bir yüzeyde kullanın.
- Cihaz düşmüş, hasar görmüş veya su sızdırıyorsa kullanmayın.
- Çalışma sırasında yüzeyler yüksek sıcaklığa ulaşabilir.
- Güç kablosunda görünür hasar varsa cihazı kullanmayın.
- Güç kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- Güç kablosunu bükmeyin veya zorlamayın.
- Güç kablosunu veya cihazı suya batırmayın.
- Buhara temas etmeyin. Buhar yüksek sıcaklığa sahiptir ve yanıklara neden olabilir.
- Harici zamanlayıcı veya uzaktan kontrol sistemi ile birlikte kullanmayın.
- Kullanılmadığında veya temizlik öncesinde cihazın fişini çekin.
- Maksimum sıcaklıkta uzun süre kullanım, ütü tabanında renk değişimine neden olabilir. Bu durum performansı etkilemez.
- Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın.

### Not

Ürün, kalite kontrol testlerinden geçtiği için su haznesinde az miktarda su kalıntısı bulunabilir. Bu durum normaldir.

## 1. Parçalar ve Bileşenler

Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce tüm parçaları tanıyın. Aşağıda 3D ForceAnodized 750 Smart üzerinde yer alan ana bileşenler listelenmiştir.

No	Parça
1	Taban plakası
2	Su püskürtme çıkışı
3	Su doldurma kapağı
4	Buhar ayar düğmesi
5	Şok buhar düğmesi
6	Su püskürtme düğmesi
7	Döner güç kablosu
8	Tutma kolu
9	Su haznesi
10	Otomatik temizleme düğmesi
11	LCD kontrol ekranı
12	+ ve – düğmeleri

## 2. İlk Kullanım Öncesi

Cihazı ilk kez kullanmadan önce aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayın:

1. Ürünü kutusundan çıkarın.
2. Tüm ambalaj malzemelerini sökün ve uzaklaştırın.
3. Tüm parçaların eksiksiz ve hasarsız olduğundan emin olun.
4. Ütü tabanını yumuşak bir bez ile temizleyin.

### Not

İlk kullanım sırasında hafif duman veya yanık kokusu oluşabilir. Bu durum üretim sırasında kullanılan yağlardan kaynaklanır ve kısa sürede kaybolur.

### 3. Kullanım

#### Ütüleme Hazırlığı

Kumaş türüne göre uygun sıcaklık seçimi yapılmalıdır:

Kumaş Türü	Sıcaklık
Sentetik	Düşük sıcaklık
İpek / Yün	Orta sıcaklık
Pamuk / Keten	Yüksek sıcaklık

Düşük sıcaklık gerektiren kumaşlardan başlayarak ütüleme yapılması önerilir.

#### Su Haznesinin Doldurulması

1. Ütünün fişini çekin.
2. Ütüyü yaklaşık 45° eğin.
3. Hazneyi MAX seviyesine kadar doldurun.

#### Dikey Buhar Kullanımı

1. Haznede yeterli su olduğundan emin olun.
2. Ütüyü dik konuma getirin.
3. Maksimum sıcaklık ve maksimum buhar modunu seçin.
4. Şok buhar düğmesine basın.

#### Kuru Ütüleme

- Buhar ayar düğmesini “buharsız” konuma getirin.
- Kumaşa uygun sıcaklığı seçin.

#### Buharlı Ütüleme

1. Haznede yeterli su olduğundan emin olun.
2. Cihazı prize bağlayın.
3. LCD ekrandan kumaş tipini seçin.
4. Buhar seviyesini ayarlayın: Eco, Orta veya Maksimum.
5. İşlem sonunda OFF modunu seçin ve cihazı prizden çekin.

## LCD Ekran Modları

Kumaş	Sıcaklık	Buhar	Aralık
Sentetik	Düşük	Buharsız	70°C – 120°C
Yün / İpek	Orta	Buharsız	100°C – 160°C
Pamuk	Yüksek	Buharlı	140°C – 200°C
Keten	Maksimum	Maksimum	175°C – 215°C

## Bekleme Modu

- Otomatik kapanma modunda ekranda “OFF” görüntülenir.

## Şok Buhar Fonksiyonu

- Şok buhar düğmesine basıldığında güçlü buhar çıkışı sağlar.
- Yalnızca yüksek sıcaklıkta kullanılabilir.

### Not

Şok buhar düğmesini 5 saniyeden uzun süre basılı tutmayın.

## Sprey Fonksiyonu

- Su püskürtme fonksiyonu kuru veya buharlı ütülemede kullanılabilir.

## Otomatik Temizleme

1. Cihazın fişini çekin.
2. Buhar ayarını “buharsız” konuma getirin.
3. Hazneyi maksimum seviyeye kadar doldurun.
4. Cihazı prize bağlayın.
5. Maksimum sıcaklığı seçin.
6. Isındığında fişi çekin.
7. Ütüyü yatay tutun.
8. Buhar ayarını maksimuma getirin.
9. Otomatik temizleme düğmesine basın.

Taban plakası kaynar su ve buhar çıkararak kireçleri temizler.

## Otomatik Kapanma

- Ütü yatay konumda 25 saniye hareketsiz kalırsa kapanır.
- Dikey konumda 8 dakika hareketsiz kalırsa kapanır.
- LCD ekran kırmızı renkte yanar ve cihaz 6 kez bip sesi verir.

Tekrar çalıştırmak için ütüyü hafifçe hareket ettirin.

## Damlama Önleme Sistemi

- Ütü yeterince sıcak olmadığında su damlamasını otomatik olarak önler.
- Isınma veya soğuma sırasında “klik” sesi duyulabilir. Bu normaldir.

## Kireç Önleme Sistemi

- Kireç oluşumunu azaltmak için tasarlanmıştır.
- Ütünün kullanım ömrünü uzatır.

## 4. Temizlik ve Bakım

---

Her kullanım sonrası ařağıdaki adımları uygulayın:

1. Cihazı kapatın.
2. Fişini çekin.
3. Su haznesini boşaltın.
4. Tamamen soğumasını bekleyin.

### Taban Temizliğı

- Yapışmış kumaş kalıntıları için nemli bez ve sirke kullanın.
- Aşındırıcı temizlik ürünleri kullanmayın.
- Buhar delikleri tıkanırsa kürdan ile temizleyin.

### Saklama

- Ütüyü dik konumda saklayın.
- Taban plakasını koruyun.

## 5. Sorun Giderme

Aşağıdaki tablo en sık karşılaşılan sorunları ve çözümlerini özetler:

Problem	Olası Sebep	Çözüm
Çok fazla veya çok az ısı	Yanlış sıcaklık ayarı	Uygun sıcaklığı seçin
Buhar çıkmıyor	Düşük sıcaklık	Daha yüksek sıcaklık seçin
Şok buhar çalışmıyor	Ütü yeterince sıcak değil	Birkaç dakika bekleyin
Taban su damlatıyor	Düşük sıcaklık	Sıcaklığı artırın
Az buhar çıkıyor	Buhar delikleri tıkalı	Delikleri temizleyin
Sprey çalışmıyor	Basınç yetersiz	Sprey düğmesine birkaç kez basın

## 6. Teknik Özellikler

Ürün Kodu	05103
Model	3D ForceAnodized 750 Smart
Güç	3100 W
Voltaj	230 V
Frekans	50 Hz
Menşei	Çin
Tasarım	İspanya

## 7. Elektrikli ve Elektronik Cihazların Geri Dönüşümü

Bu ürün, elektrikli ve elektronik atıkların geri dönüşümüne ilişkin Avrupa direktiflerine uygundur. Ürün, kullanım ömrü sonunda evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır.

Çevreyi korumak için cihazı yetkili geri dönüşüm merkezlerine teslim edin. Doğru geri dönüşüm, çevreye ve insan sağlığına yönelik potansiyel olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

## 8. Garanti ve Teknik Servis

---

**Ürün, satın alma tarihinden itibaren garanti kapsamındadır.**

### Garanti Kapsamı Dışındaki Durumlar

Aşağıda belirtilen durumlar garanti kapsamı dışında değerlendirilir:

- Hatalı kullanım sonucu oluşan arızalar.
- Yetkisiz kişilerce yapılan müdahale.
- Darbe veya sıvı teması kaynaklı hasarlar.
- Normal kullanım sonucu oluşan aşınma ve yıpranmalar.

### Teknik Servis

Teknik destek ve onarım hizmetleri için Cecotec resmi teknik servisi ile iletişime geçebilirsiniz. Garanti talebinizde satış fişi veya fatura ibrazı zorunludur.

## 9. Telif Hakkı

---

Bu kullanım kılavuzundaki tüm içerik Cecotec Innovaciones S.L. mülkiyetindedir. İzinsiz çoğaltılması veya dağıtılması yasaktır.