HYDROSTEAM 1030 ACTIVE

El Tipi Buharlı Temizleyici / Handheld Steam Cleaner



KULLANIM KILAVUZU

Ürün Kodu: 5515 • Barkod: 8447420060948 • 1000 W

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve ileride başvurmak üzere saklayınız.

İçindekiler

Güvenlik Talimatları	3
1. Parçalar ve Bileşenler	5
2. İlk Kullanım Öncesi	5
3. Ürün Montajı	6
4. Kullanım	7
5. Temizlik ve Bakım	8
6. Teknik Özellikler	9

Güvenlik Talimatları

Cihazı kullanmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun. Bu kılavuzu ileride başvurmak veya yeni kullanıcılara aktarmak üzere saklayın.

- Cihazı kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Bu kılavuzu ileride başvurmak veya yeni kullanıcılara aktarmak üzere saklayın.
- Şebeke voltajının, ürünün etiket bilgisinde belirtilen voltaj ile uyumlu olduğundan ve prizin topraklı olduğundan emin olun.
- Bu ürün yalnızca ev kullanımı için tasarlanmıştır. Endüstriyel veya ticari amaçlarla kullanmayın.
- Güç kablosunu düzenli olarak görünür hasarlara karşı kontrol edin. Kablo hasarlıysa, her türlü tehlikeyi önlemek için yetkili Cecotec Teknik Servisi veya yetkili personel tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazı kullanmadığınızda ve temizlik/bakım sırasında kapatın. Fişi prizden çekerken kablodan değil fişten tutarak çekin.
- Ambalajı oluşturan malzemeleri çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun; tehlikeli olabilir.

UYARI
Bu cihaz, fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasitesi sınırlı ya da bilgi ve tecrübe eksikliği olan kişiler tarafından, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli kullanımına ilişkin talimat almış olmaları ve ilgili riskleri anlamaları koşuluyla kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin. Temizlik ve bakım, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Çocukları, cihazla oynamalarını önlemek için gözetim altında tutun.
- Cihaz çocuklar tarafından veya çocukların yakınında kullanıldığında yakın gözetim gereklidir.
- Güvenlik valfi çalışma sırasında açılmamalıdır. Açma ve doldurma için talimatları takip edin.
- Cihaz düşürülmüşse, görünür hasar belirtileri gösteriyorsa veya sızıntı yapıyorsa kullanılmamalıdır.
- Cihazı, çalışırken veya soğurken çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.

UYARI
Bu sembol buhar varlığını gösterir. Buharı insanlara, hayvanlara, bitkilere, elektrikli cihazlara veya prizlere doğrultmayın.

- Cihazı suya veya başka bir sıvıya batırmayın ya da su sıçratmayın. Cihazı yağmura maruz bırakmayın.
- Cihazı çalışırken veya prize takılıyken gözetimsiz bırakmayın.
- Cihazı, tiner veya yağlı boya gibi yanıcı, patlayıcı veya toksik buharların bulunduğu kapalı alanlarda kullanmayın.
- Cihazı deri, mobilya, cilalı zeminler, parke, sentetik kumaşlar, kadife, ipek veya buhara dayanıklı olmayan başka herhangi bir malzeme üzerinde kullanmayın.
- Cihazı sıcak su veya aromatik sıvılar, alkol ya da deterjanlarla doldurmayın. Bu, cihaza zarar verebilir.
- Cihazı kısa devre yaşıyorsa kullanmayın.
- Cihaz, bölgeyi dezenfekte etmek için sıcak su kullanır; bu nedenle güvenlik valfi, nozüller ve ütü fırçası bezi kullanım sırasında ısınır.
- Cihazı taşımak için güç kablosunu çekmeyin. Kabloyu tutamak olarak kullanmayın. Kabloyu köşelere ve keskin kenarlara zorlamayın. Kabloyu ısı kaynaklarından uzak tutun.

- Cihazı nemli bir alanda kullanmanız gerekiyorsa, bir kaçak akım rölesi kullanın. Kaçak akım rölesi kullanmak elektrik çarpması riskini azaltır.
- Koruyucu ekipman kullanın. Her zaman koruyucu gözlük takın. Toz maskesi, kaymaz güvenlik ayakkabıları, koruyucu başlık veya kulaklık gibi koruyucu ekipmanlar yaralanma riskini azaltır.
- Cihazı ve aksesuarlarını yapılacak işi göz önünde bulundurarak bu talimatlara uygun şekilde kullanın. Cihazın önerilenden farklı bir amaçla kullanılması tehlikeli bir duruma yol açabilir.
- Cihaza ıslak ellerle dokunmayın veya cihazı ıslak ellerle çalıştırmayın.

1. Parçalar ve Bileşenler

Cihazınızın temel parçaları ve aksesuarları aşağıda listelenmiştir. Her bir parçanın konumunu öğrenmek, cihazınızı güvenli ve verimli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

1 Güvenlik valfi
2 Güvenlik çocuk kilidi
3 Küçük nozül
4 Tetik (buhar düğmesi)
5 Güç kablosu
6 Kablo koruyucu
7 Güç göstergesi ışığı
8 Büyük nozül
9 Kavisli nozül
10 Naylon fırça
11 Huni
12 Ölçü kabı
13 Ütü fırçası bezi
14 Ütü fırçası
15 Cam fırçası
16 Hortum

NOT
Bu kılavuzdaki görseller şematik gösterimdir ve gerçek ürünle birebir aynı olmayabilir.

2. İlk Kullanım Öncesi

- Ürünü kutusundan çıkarın ve tüm ambalaj malzemelerini kaldırın.
- Tüm parça ve aksesuarların eksiksiz olduğundan ve herhangi bir hasar belirtisi göstermediğinden emin olun.
- Eksik veya hasarlı bir parça varsa, yetkili Cecotec Teknik Servisi ile iletişime geçin.
- Cihazı düz, sabit ve kuru bir yüzeye yerleştirin.

Kutu İçeriği

- HydroSteam 1030 Active el tipi buharlı temizleyici
- Güç adaptörü
- 9 parçalık aksesuar seti
- Kullanım kılavuzu

3. Ürün Montajı

Hortumun Takılması

1 Hortumu, üzerindeki bağlantı noktasını cihazın nozül girişiyle hizalayarak cihaza takın.

2 Hortum yerine tam olarak oturana ve sabitlenene kadar hafifçe bastırın.

Güvenlik Valfinin Açılması

1 Cihazın fişinin prizden çekili ve tamamen soğumuş olduğundan emin olun.

2 Güvenlik çocuk kilidini, güvenlik valfinin açılmasına izin verecek konuma getirin.

3 Güvenlik valfini saat yönünün tersine çevirerek yavaşça açın.

4 Hazneye huni yardımıyla ölçü kabıyla su doldurun; belirtilen maksimum seviyeyi aşmayın.

5 Güvenlik valfini saat yönünde çevirerek sıkıca kapatın ve cihazı kullanıma hazır hale getirin.

4. Kullanım

UYARI
Güvenlik valfini yalnızca cihaz kapalı ve soğukken açın.
Hazneyi doldururken belirtilen maksimum su seviyesini aşmayın.

1. Güvenlik valfini çıkarın ve haznede su olmadığından emin olun.
2. Ölçü kabını kullanarak hazneye huni yardımıyla su ekleyin; maksimum seviyeyi aşmayın.
3. Güvenlik valfini yerine takarak sıkıca kapatın.
4. Cihazın fişini prize takın. Kırmızı gösterge ışığı yanarak cihazın buhar ürettiğini gösterir.
5. Gösterge ışığı yeşile döndüğünde cihaz kullanıma hazırdır.
6. Güvenlik kilidine basılı tutarak tetiği çekin; buhar, seçilen nozülden çıkmaya başlayacaktır.
7. Kullanım bittiğinde tetiği bırakın, cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.

5. Temizlik ve Bakım

- Temizlemeden önce cihazın fişini prizden çekin ve tamamen soğumasını bekleyin.
- Cihazın dış yüzeyini yalnızca nemli bir bezle temizleyin.
- Çözücü veya aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.
- Cihazı suya veya başka bir sıvıya batırmayın.
- Aksesuarları temizlerken sert fırça veya aşındırıcı sünger kullanmayın.
- Cihaz normal şekilde çalışmıyorsa, olağandışı sesler çıkarıyorsa veya beklenmedik bir davranış gösteriyorsa kullanmayı bırakın ve Cecotec Teknik Servisi ile iletişime geçin.
- Yalnızca orijinal Cecotec parça ve aksesuarlarını kullanın.
- Cihazı temizledikten sonra kuru bir yerde, çocukların erişemeyeceği, ısı kaynaklarından ve doğrudan güneş ışığından uzak bir şekilde saklayın.

6. Teknik Özellikler

Model ve Ürün Kodu

Model	Ürün Kodu
HydroSteam 1030 Active	5515

Teknik Bilgiler

Özellik	Değer
Ürün Referansı	05515
Güç	950 - 1100 W
Nominal Voltaj / Frekans	220-240 V ~ 50/60 Hz
Koruma Sınıfı	IPX4
Barkod (EAN)	8447420060948
Menşei	Çin
Tasarım	İspanya

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.