

FAST & FURIOUS 4020 FORCE

Kullanım Kılavuzu

Dikey Buharlı Ütü

Model: 05517



Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

İçindekiler

1. Güvenlik Talimatları
2. Parçalar ve Bileşenler
3. İlk Kullanım Öncesi
4. Ürün Montajı
5. Kullanım
6. Otomatik Kapanma
7. Temizlik ve Bakım
8. Sorun Giderme
9. Teknik Özellikler
10. Geri Dönüşüm
11. Garanti ve Teknik Servis

1. Güvenlik Talimatları

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

DİKKAT: Cihaz kullanım sırasında ve hemen sonrasında çok sıcaktır. Buhar çok yüksek sıcaklıktadır — buhar çıkışına dokunmayın ve buharı insanlara veya hayvanlara yöneltmeyin.

Genel Güvenlik

- Bu cihaz yalnızca ev tipi kullanım için tasarlanmıştır.
- Bar, restoran, otel, motel veya ofis gibi ticari alanlarda kullanım için uygun değildir.
- 8 yaş ve üzeri çocuklar yalnızca gözetim altında kullanabilir.
- Fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi sınırlı kişiler cihazı yalnızca güvenli kullanım konusunda bilgilendirilmeleri halinde kullanılmalıdır.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Temizlik ve bakım işlemleri gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihaz prize takılıken veya soğuma aşamasındayken çocuklardan uzak tutun.
- Cihaz sıcak, prize takılı veya ütöleme sırasında gözetimsiz bırakılmamalıdır.
- Cihaz düşmüş, görünür şekilde hasar görmüş veya sızıntı yapıyorsa kullanmayın.
- Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın.
- Yalnızca Cecotec tarafından sağlanan aksesuarları kullanın.
- Yanlış kullanım sonucu oluşabilecek hasarlardan Cecotec sorumlu değildir.

Elektrik Güvenliği

- Şebeke voltajının cihaz etiketinde belirtilen voltaj ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Prizin topraklamalı olduğundan emin olun.
- Güç kablosunda görünür hasar varsa cihazı kullanmayın.
- Güç kablosu yalnızca Cecotec yetkili teknik servisi tarafından değiştirilmelidir.
- Güç kablosunu bükmeyin, ezmeyin veya sıcak yüzeylerle temas ettirmeyin.
- Güç kablosunu keskin kenarlardan uzak tutun.
- Güç kablosunu, fişi veya cihazı suya batırmayın.
- Elektrik bağlantılarını su ile temas ettirmeyin.
- Ellerinizi tamamen kuru olmadan prize dokunmayın.
- Su haznesini doldurmadan, boşaltmadan veya cihazı temizlemeden önce fişini çekin.
- Aksesuarları takmadan önce cihazın fişini çekin.

Buhar ve Kullanım Güvenliği

- Cihazı kullanırken dikkatli olun; yanlış kullanım durumunda buhar tehlikeli olabilir.
- Buharı insanlara veya hayvanlara yöneltmeyin.
- Kıyafetler üzerinizdeyken ütöleme yapmayın.

- Kullanım sırasında yüzeyler yüksek sıcaklığa ulaşabilir.
- Çalışma sırasında ve hemen sonrasında sıcak yüzeylere dokunmayın.
- Cihazı parfüm, sirke veya başka sıvılar ile kullanmayın; yalnızca su ile kullanılmalıdır.
- Su haznesini doldururken MAX seviyesini aşmayın.
- Cihazı düz, sabit ve ısıya dayanıklı yüzeye yerleştirin.
- Islak yüzeylerden uzak tutun.
- Kullanım öncesi tüm parçaların doğru monte edildiğinden emin olun.
- Cihazı taşımadan veya temizlemeden önce kapatıp fişini çekin.
- Saklamadan veya temizlemeden önce tamamen soğumasını bekleyin.

Not: Tüm Cecotec ütüler kalite kontrol testlerinden geçirilir. Bu nedenle hazne içerisinde az miktarda su kalıntısı bulunabilir.

2. Parçalar ve Bileşenler

Cihazınız aşağıdaki parça ve bileşenlerden oluşmaktadır:

- Buhar çıkış ağız
- Açma/Kapama dokunmatik düğmesi
- ECO mod dokunmatik düğmesi
- Buhar mod düğmesi
- Tutma kolu
- Döner güç kablosu
- Buhar düğmesi / kilidi
- Çıkarılabilir su haznesi
- Hassas kumaş fırçası

3. İlk Kullanım Öncesi

1. Ürünü kutusundan çıkarın.
2. Tüm ambalaj malzemelerini sökün.
3. Orijinal kutuyu ileride taşıma amacıyla saklayabilirsiniz.
4. Tüm parçaların eksiksiz ve hasarsız olduğundan emin olun.
5. Buhar çıkışı, ana gövde ve kablo üzerindeki tüm koruyucu parçaları çıkarın.
6. Güç kablosunu tamamen açın.

Kutu İçeriği

- Fast & Furious 4020 Force dikey ütü
- 1 adet hassas kumaş fırçası
- Kullanım kılavuzu

Uyarı: İlk kullanımda birkaç dakika buhar çıkışı sağlayın. Bu işlem üretim kaynaklı koku ve kalıntıları temizler.

4. Ürün Montajı

Su Haznesinin Doldurulması

7. Su haznesini çıkarın.
8. Dolum kapağını açın.
9. MAX seviyesine kadar su doldurun.
10. Kapağı kapatın.
11. Hazneyi tekrar yerine takın.

Fırça Aparatının Takılması

12. Fırçayı buhar çıkışına yerleştirin.
13. "Klik" sesi duyulana kadar bastırın.
14. Fırça iki farklı yönde takılabilir.

Cihazın Çalıştırılması

15. Cihazı prize bağlayın.
16. Açma/Kapama düğmesine birkaç saniye basılı tutun.
17. Gösterge ışığı yanıp sönecektir.
18. Işık sabit yandığında cihaz kullanıma hazırdır.

Not: Su haznesi dolu olduğunda cihazın birkaç saniye ön ısıtma yapmasına izin verin.

Su Kullanımı Uyarıları

- Hazneyi MAX seviyesinin üzerine doldurmayın.
- Parfüm, sirke, nişasta veya kimyasal katkı maddeleri kullanmayın.
- Musluk suyu ile kullanılabilir.
- Daha uzun kullanım ömrü için musluk suyu ile distile suyu 1:1 oranında karıştırabilirsiniz.
- Suyun çok sert olduğu bölgelerde 1:2 oranında musluk suyu + distile su önerilir.

5. Kullanım

- Bu cihaz dikey kullanım için tasarlanmıştır.
- Askıdaki kıyafetlerde kullanım için uygundur.
- Kumaşın arka kısmında yeterli hava boşluğu olduğundan emin olun.

Buharlı Kullanım

19. Açma/Kapama düğmesine basarak cihazı çalıştırın.
20. Buhar düğmesine basarak buhar fonksiyonunu aktif edin.
21. Hassas kumaşlar için ECO düğmesini kullanın.
22. Fırçayı kıyafet üzerinde yukarı-aşağı hareket ettirin.
23. Özellikle kırışıklık ve katlanma bölgelerine odaklanın.

Fırçasız Kullanım

Buhar çıkışı ile kıyafet arasında minimum 5 cm mesafe bırakın.

Sürekli Buhar

Buhar kilidini aşağı kaydırarak sürekli buhar sağlayabilirsiniz.

Not: İpek gibi hassas kumaşlarda fırça aparatı kullanılması önerilir.

Uyarı: Buhar çok yüksek sıcaklıktadır. Buhar çıkışına dokunmayın. Cihazı her zaman dik pozisyonda tutun.

Perde Ütüleme

- Perdenin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Perdeyi asılı konumda ütüleyin.
- Kırışıklıkları azaltmak için diğer elinizle kumaşı hafifçe gerdirin.

Döşeme ve Kumaş Yüzeyler

- Koltuk, minder ve döşemelerde kullanılabilir.
- Cihazı dik konumda kullanın.
- Yukarı-aşağı hareketlerle ütüleyin.

Kullanım Sonrası

24. Açma/Kapama düğmesine yaklaşık 2 saniye basılı tutun.
25. Cihazın fişini çekin.
26. Tamamen soğumasını bekleyin.
27. Haznede kalan suyu boşaltın.
28. Dikey konumda muhafaza edin.

Kullanım Önerileri

- Bazı kıyafetler ters taraftan ütülenebilir.
- Pantolonlar paçalardan tutularak ütülenebilir.
- Dikey ütü lekeleri çıkarmaz.
- Kıyafet üzerinizdeyken ütüleme yapmayın.

- İpek, kot, pamuk, polyester ve yün kumaşlarda kullanılabilir.
- Kullanım öncesinde kıyafet etiketini kontrol edin.

6. Otomatik Kapanma

- Güvenlik nedeniyle cihaz 8 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
- Otomatik kapanmadan önce gösterge ışığı yanıp sönmeye başlar.

7. Temizlik ve Bakım

Genel Temizlik

- Temizlik öncesinde cihazın fişini çekin.
- Tamamen soğumasını bekleyin.
- Fırça aparatını çıkarın.
- Buhar çıkışını nemli bez ile temizleyin.
- Aşındırıcı temizleyici kullanmayın.
- Cihazı suya batırmayın.
- Her kullanım sonrası su haznesini boşaltın ve durulayın.
- Dış yüzeyi nemli bez ile temizleyin.
- Buhar çıkışının temiz ve kireçsiz olduğundan emin olun.
- Tıkanıklık oluşursa kürdan ile temizleyin.
- Saklama öncesi kabloyu güvenli şekilde sarın.

Kireç Temizleme

- Cihazın kapalı ve soğuk olduğundan emin olun.
- %50 kireç çözücü + %50 düşük mineralli su karışımı hazırlayın.
- Su giriş kapağını açın.
- Karışımı dikkatlice hazneye dökün.
- 40 dakika bekletin.
- Hazneyi boşaltın.
- Temiz su ile birkaç kez durulayın.
- Koku tamamen kaybolana kadar işlemi tekrarlayın.

Not: Bu işlem yalnızca su haznesini temizler. Temizlik sırasında cihaz prize takılmamalıdır.

8. Sorun Giderme

Problem	Çözüm
Cihaz ısınmıyor	Fişin doğru takıldığını kontrol edin

Problem	Çözüm
Cihaz çalışmıyor	Açma/Kapama düğmesine birkaç saniye basılı tutun
Buhar çıkmıyor	Su seviyesini kontrol edin
Buhar çıkmıyor	Haznenin doğru kapatıldığını kontrol edin
Buhar çıkmıyor	Buhar düğmesine daha güçlü basın
Buhar çıkmıyor	Cihazı dik konumda kullanın
Hazneden su sızıyor	MAX seviyesini aşmadığınızdan emin olun
Hazne sızdırıyor	Dolum kapağını kontrol edin
Duman veya uğultu sesi	Su seviyesini kontrol edin
Kırıksıklıklar gitmiyor	Kumaşı hafifçe aşağı doğru gerin
Hangi durumda fırça kullanılmalı?	İpek gibi hassas kumaşlarda
Metal aksesuarlar renk değiştiriyor	Buharı doğrudan metal aksesuarlara tutmayın

9. Teknik Özellikler

Model	Fast & Furious 4020 Force
Ürün Kodu	05517
Güç	1400 W
Voltaaj	220-240 V
Frekans	50-60 Hz
Çalışma Modları	Standart, ECO, Sürekli Buhar
Otomatik Kapanma	8 dakika
Su Tipi	Musluk suyu (önerilir: 1:1 musluk + distile su)
Menşei	Çin
Tasarım	İspanya

10. Elektrikli ve Elektronik Cihazların Geri Dönüşümü

Bu ürün, elektrikli ve elektronik atıkların geri dönüşümüne ilişkin Avrupa direktiflerine uygundur. Ürün evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Yetkili geri dönüşüm merkezlerine teslim edilmelidir.

11. Garanti ve Teknik Servis

Ürün teslim tarihinde geçerli mevzuat kapsamında garanti altındadır.

Garanti aşağıdaki durumları kapsamaz:

- Hatalı kullanım
- Yetkisiz müdahale
- Darbe veya sıvı teması
- Normal kullanım sonucu oluşan aşınmalar

Teknik destek için Cecotec resmi teknik servisi ile iletişime geçebilirsiniz.

Cihazınızı verimli ve uzun ömürlü kullanmanız dileğiyle.

© Cecotec — Fast & Furious 4020 Force