cecotec

FAST&FURIOUS 4040 ABSOLUTE

Dikey ütü / Buharlı kıyafet ütüsü



Kullanım Kılavuzu

İÇİNDEKİLER

Güvenlik talimatları
1. Parçalar ve bileşenler
2. Kullanmadan önce
3. Çalıştırma
4. Temizlik ve bakım
5. Sorun giderme
6. Teknik özellikler
7. Elektrikli cihazların geri dönüşümü
8. Garanti ve teknik servis

GÜVENLİK TALİMATLARI

- Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun. Bu kılavuzu ileride başvurmak veya yeni kullanıcılar için saklayın.
- Ürünü kullanırken bu güvenlik talimatlarına dikkatle uyun.
- Şebeke geriliminin, ürünün sınıflandırma etiketinde belirtilen gerilimle aynı olduğundan ve prizin topraklı olduğundan emin olun.
- Kablo hasar görürse, herhangi bir tehlikeyi önlemek için Cecotec resmi Teknik Servisi tarafından değiştirilmelidir.
- Kabloyu, fişi veya ürünün herhangi bir parçasını suya ya da başka bir sıvıya batırmayın, elektrik bağlantılarını suya maruz bırakmayın. Fişe dokunmadan veya ürünü çalıştırmadan önce ellerinizin tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Uyarı: Cihaz kazara suya düşerse derhal fişini çekin. Suya dokunmayın!
- Güç kablosunu bükmeyin, kıvırmayın, germeyin veya zarar vermeyin. Keskin kenarlardan ve ısı kaynaklarından koruyun. Kablonun sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyin. Kablonun yüzeyin veya tezgâhın kenarından sarkmasına izin vermeyin.
- Bu cihaz, harici zamanlayıcılar veya ayrı uzaktan kumanda sistemleri aracılığıyla çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Kullanılmadığında ve temizlemeden önce ürünü kapatın ve fişini prizden çekin. Bağlantıyı kesmek için kablodan değil, fişten çekin.
- Bu cihaz tekstil ürünlerini ütülemek için tasarlanmıştır. Yalnızca ev kullanımı için tasarlanmıştır ve bu nedenle ticari kullanıma uygun değildir. Dışarıda kullanmayın.
- Yanıkları veya yaralanmaları önlemek için kıyafetleri üzerinizdeyken ütülemeyin.
- Cecotec tarafından önerilmeyen hiçbir aksesuarı kullanmayın, aksi takdirde hasara yol açabilir.
- Cihazı kuru, sabit, düz ve ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin.
- Erişilebilir yüzeylerin sıcaklığı kullanım sırasında yüksek olabilir ve yanıklara neden olabilir. Cihaz çalışırken ve hemen sonrasında sıcak yüzeylere dokunmayın.
- Yanık riskini önlemek için buharı insanlara veya hayvanlara doğrultmayın ve kıyafetleri doğrudan vücudun üzerinde ütülemeyin.
- Ürünü çalışırken gözetimsiz bırakmayın. Kullanımı bitirdiğinizde ve kurulu olduğu odadan çıktığınızda cihazın bağlantısını kesin.
- Ürünü su haznesi boşken kullanmayın.
- Ürünün çalışması sırasında güç kablosunun yüksek sıcaklıktaki buharla temas etmesini önleyin.
- Ürünü temizlemeden, aksesuar takmadan veya çıkarmadan ve su haznesini doldurmadan önce güç adaptörünün bağlantısını kesin. Temizlemeden önce cihazın 60 dakika soğumasını bekleyin.
- Musluk suyu kullanılması önerilir. Musluk suyunun kireç içeriği çok yüksekse, %50 musluk suyu ile %50 düşük mineralli su karışımı kullanın. Yalnızca düşük mineralli su kullanmayın.
- Yanıkları veya yaralanmaları önlemek için ütüleme sırasında buharı insanlara veya hayvanlara doğrultmayın.

- Ürünü parfüm, sirke veya başka sıvılarla kullanmayın. Bu ürün yalnızca suyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
- Cihazı kendiniz onarmaya çalışmayın. Her türlü sorunuz için Cecotec resmi Teknik Servisi ile iletişime geçin.
- Cihazın doğru çalışmasını sağlamak için temizlik ve bakım bu kullanım kılavuzuna uygun olarak yapılmalıdır. Ürünü taşımadan veya temizlemeden önce kapatın ve fişini çekin. Saklamadan önce ütünün tamamen soğuduğundan emin olun.
- Kullanılmadığında ürünü ve kullanım kılavuzunu kuru ve güvenli bir yerde saklayın.
- Cecotec, ürünün uygunsuz kullanımından kaynaklanan hasar veya yaralanmalardan sorumlu değildir. Her türlü hatalı kullanım veya bu kılavuza uyulmaması ürünün garantisini ve Cecotec'in sorumluluklarını geçersiz kılar.
- Tüm ütü ürünlerimiz piyasaya sürülmeden önce kalite kontrolünden geçer. Bu testlerde su haznesi doldurularak sızdırmazlık ve cihazın doğru çalışması kontrol edilir. Test tamamlandıktan sonra hazne boşaltılıp kurutulur, ancak içinde bir miktar su kalmış olabilir.
- Cihaz 0 ila 8 yaş arası çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Bu cihaz, sürekli gözetim altında olmaları koşuluyla 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından kullanılabilir.
- Bu ürün, fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli kullanımına ilişkin talimat almış olmaları ve bunun içerdiği riskleri anlamaları koşuluyla kullanılabilir.
- Çocukların ürünle oynamadığından emin olmak için onları gözetim altında tutun. Ürün çocuklar tarafından veya çocukların yakınında kullanılıyorsa sıkı gözetim gereklidir.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.

1. PARÇALAR VE BİLEŞENLER

Şek. 1

1. Panel desteği
2. Buhar başlığı
3. Kilitleme düğmesi
4. Buhar verme düğmesi
5. Alt kapak
6. Dekorasyon
7. Su giriş kapağı
8. Hazne
9. Başlık kapağı
10. Kapak
11. Açma/kapama düğmesi
12. Üst kapak
13. Kablo
14. Kalın kumaşlar için fırça
15. Hassas kumaşlar için fırça

2. KULLANMADAN ÖNCE

Ürünü kutusundan çıkarın.

Ürünün tüm aksesuarları içerdiğinden emin olun ve gözle görülür hasar olup olmadığını kontrol edin.

Herhangi bir hasar fark ederseniz Cecotec Teknik Servisi ile iletişime geçin.

Buhar çıkışındaki etiketleri veya koruyucu unsurları çıkarın.

Kabloyu açın ve düzleştirin.

Aksesuarları bu kılavuza uygun şekilde takın, su haznesini doldurun ve olası kalıntıları gidermek için cihazı eski bir kıyafetle kullanın. İlk kullanım sırasında üründen birkaç damla su gelmesi mümkündür. Bu normaldir.

Uyarı: Dikey buharlı ütüyü ilk kez çalıştırırken, üretim sürecinden kaynaklanan kalıntıları ve kötü kokuları gidermek için birkaç dakika buhar vermesine izin verin.

3. ÇALIŞTIRMA

Kurulum

Su haznesini bir elinizle tutun ve dikey ütüyü tutamağından diğer elinizle kavrayın.

Su giriş kapağını açın ve hazneyi doldurun. Su haznesi çıkarılabilir.

Hazne içindeki suyun üçte birinin minimum seviye işaretinin üzerinde olduğundan emin olun.

Maksimum seviye işaretini aşmadığınızdan emin olun.

Su haznesini tekrar yerine takın.

Cihazı bir elinizle tutamağından tutun ve diğer elinizle kumaş fırçasını veya kıllı fırçayı başlığa takın. Doğru konumda takıldığında bir ses duyulur.

Cihazı prize takın ve açın. Ekranın altındaki gösterge ışığı bir kez yanıp söner, ardından kırmızı bekleme (standby) simgesi yanar. Açma/kapama düğmesine basın; gösterge ışığı yanıp sönmeye başlar ve cihaz ısınmaya başlar. Ön ısıtma işlemi tamamlandığında gösterge ışığı yanıp sönmeyi keser ve sabit yanar. Cihaz kullanıma hazırdır.

Buhar verme düğmesine basın; ürün buhar üretmeye başlar.

Ürünün buhar üretmeyi durdurması için düğmeye basmayı bırakın.

Bekleme modundan düşük buhar seviyesine ve düşük buhar seviyesinden yüksek buhar seviyesine geçmek için açma/kapama düğmesine basın.

Otomatik kapanma fonksiyonu

Ürünü belirli bir süre boyunca kullanmadığınızda, ürünün dahili kontrol devresi elektrik beslemesini keser ve otomatik kapanma modunu etkinleştirir. Bu durum gerçekleştiğinde bekleme gösterge ışığı yanar.

Boş hazne koruma fonksiyonu

Ürün, su haznesi boş olduğunda pompanın boşta çalışmasını önleyerek pompayı korumak için etkinleşen bir koruma fonksiyonuna sahiptir. Bu sayede pompanın kullanım ömrü iyileştirilir ve uzatılır. Haznedeki su seviyesi minimum seviyenin altına düştüğünde pompa 30-50 saniye içinde otomatik olarak çalışmayı durdurur ve boş hazne gösterge ışığı sarı renkte yanar.

Dikey ütünün kullanımı

Uyarı: Cihaz, dikey olarak asılı kıyafetlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Buharın kıyafette birikip kumaşı ıslatmasını önlemek için kumaşın arka kısmının nefes alabilir olup olmadığını kontrol edin.

Ceplerin boş olduğundan emin olun.

Buhardan zarar görebilecek nesneler olmadığından emin olmak için kıyafetlerin arka kısmını kontrol edin.

Tavsiye: Cihazı kıyafetlerin metal parçalarının çevresinde kullanmayın; yüksek sıcaklıktaki buhar bunlara zarar verebilir ve aşınmalarına neden olabilir.

Buhar verme düğmesine basıldığında cihaz hafifçe titrer ve hafif bir ses çıkarır. Bu normaldir ve çalışma sürecinin bir parçasıdır.

Ütülerken kıyafete kumaş fırçası veya fırça aksesuarıyla hafifçe dokunun ve kırışıklıkları daha verimli gidermek için cihazı yukarı aşağı hareket ettirin. Aksesuarlar takılı değilken cihazın kıyafete veya kumaşa doğrudan dokunmaması önemlidir.

Cihazı fırça aksesuarları olmadan kullandığınızda buhar başlığı ile kumaş arasında en az 5 cm mesafe bırakın.

Uyarı: Dikey ütünün çalışma sırasında sesi artar ve buhar çıkmazsa, bu su haznesinin boş olduğunu gösterir. Hazneyi kontrol edin.

Buhar fonksiyonunu durdurmak için buhar verme düğmesini bırakın.

İpuçları

- Bazı kıyafetleri iç kısımdan ütülemeniz önerilir.
- Pantolonları paçalarından tutarak ütüleyebilirsiniz.
- Dikey ütü lekeleri çıkarmaz.
- Kıyafetleri asla üzerinizdeyken ütülemeyin.
- Dikey ütü ipek, kot, pamuk, polyester veya yün gibi neredeyse her tür kumaşta kullanılabilir.
- Ütüleyeceğiniz kıyafette ütüleme talimatları içeren bir etiket olup olmadığını her zaman kontrol edin ve varsa bunlara uyun.
- Ütüyü seyahatte yanınıza almak isterseniz, daha kolay saklamak için yalnızca ana gövdeyi alın.

Kullanımdan sonra

Cihazı kullanmayı bitirdiğinizde, buhar kalmayana kadar yaklaşık 15 saniye boyunca açık ve sıcak tutun.

Cihazı kapatmak için açma/kapama düğmesine basın veya güç kablosunu prizden çekin.

Ütünün tamamen soğumasını bekleyin. Yanmamaya dikkat edin! Hazneyi çıkarın, su giriş kapağını açın ve hazne içinde kalan suyu boşaltın.

Düz bir yüzeye dikey konumda yerleştirin ve saklamadan önce soğumasını bekleyin.

Şek. 2

1. AÇMA/KAPAMA
2. Su haznesi boş uyarısı
3. Düşük buhar seviyesi
4. Yüksek buhar seviyesi

4. TEMİZLİK VE BAKIM

Cihazı kapatın, prizden çekin, su haznelerini boşaltın (bunu her kullanımdan sonra yapın) ve tamamen soğumasını bekleyin.

Düşük mineralli su kullanmak dikey ütüyü temizleme ihtiyacını azaltır ve kullanım ömrünü uzatır. Yine de musluk suyuyla da kullanabilirsiniz.

Su haznesine temizlik ürünleri, deterjanlar, tuz, parfüm veya boya gibi katkı maddelerini asla koymayın.

Her kullanımdan sonra ürünün yüzeyini temizlemek için yumuşak ve nemli bir bez kullanın.

Ürünü temizlemek için sünger, toz veya aşındırıcı temizlik ürünleri kullanmayın.

Kireç buhar çıkış deliklerini tıkıyorsa, açmak için bir kürdan kullanın.

Ürünü uzun süre kullanmayacaksanız, kalan suyu boşaltın ve güvenli, serin bir yerde saklayın.

Mineral birikintilerinin temizlenmesi

Mineral birikintisini azaltmak için aşağıdaki önerileri uygulayabilirsiniz. Düşük mineralli su kullanmıyorsanız, bu işlemi ayda bir kez yapmanız önerilir.

1. Cihazın fişinin çekili ve soğumuş olduğundan emin olun.
2. %50 kireç çözücü ürün ve %50 düşük mineralli sudan oluşan bir çözelti hazırlayın.
3. Su giriş kapağını çıkarın ve çözeltiyi dikkatlice su haznesine dökün. Kapağı tekrar takın.
4. 40 dakika bekletin ve bu sürenin sonunda hazneyi boşaltın.
5. Dış gövdeyi nemli bir bezle silin.
6. Hazneye temiz su dökün ve boşaltın. Her türlü koku kaybolana kadar bu adımı tekrarlayın.
7. Üniteyi tekrar monte edin ve normal şekilde kullanın.

Bu işlem yalnızca su haznesini temizlemeye yarar.

Bu işlem sırasında cihazı prize takmayın.

5. SORUN GİDERME

SORUN	ÇÖZÜM
Hiçbir gösterge ışığı yanmıyor.	Fişin doğru takıldığını kontrol edin. Prizi kontrol edin.
Ekranın tamamı yanıp sönüyor ve cihaz titriyor.	NTC kısa devresi veya kısa devre. NTC yüksek veya düşük sıcaklık koruma prosedürü. Cecotec Teknik Servisi ile iletişime geçin.
Buharlı ütü ısınmıyor.	Düğmenin doğru konumda olduğunu ve cihazın doğru monte edildiğini kontrol edin.
Buhar çıkmıyor.	Su haznesinin doğru takıldığından emin olun. Haznedeki su seviyesini kontrol edin.

	Buhar düğmesine daha sert basın.
Su haznesi damlatıyor.	Su seviyesinin maksimum seviye işaretini aşmadığından emin olun. Kapağın doğru kapatıldığından emin olun. Bu kılavuzdaki talimatlara uyun ve dikey ütüyü her zaman dik konumda tutun.
Kıyafetlerdeki metal aksesuarlar rengini kaybetmiş veya hasar görmüş.	Cihazı doğrudan metal detayların üzerinde kullanmayın. Kıyafette metal detaylar olduğunda buhar fonksiyonunu ölçülü kullanın.

6. TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün referansı: 05518

Ürün: Fast&Furious 4040 Absolute

1700 W, 220-240 V~, 50-60 Hz

IP X0

7. ELEKTRİKLİ CİHAZLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlara (AEEE) ilişkin 2012/19/AB sayılı Avrupa direktifi, elektrikli ev aletlerinin diğer evsel atıklarla birlikte geri dönüştürülmemesi gerektiğini belirtir. Bu tür elektrikli ev aletleri, malzemelerin geri kazanımını ve geri dönüşümünü optimize etmek ve böylece insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri etkiyi azaltmak için ayrı olarak bertaraf edilmelidir.

Üzeri çizili çöp kutusu sembolü, bu ürünü doğru şekilde bertaraf etme yükümlülüğünüzü hatırlatır.

Elektrikli ev aletlerinizi ve/veya ilgili pillerini en uygun şekilde nasıl bertaraf edeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için yerel makamlarla iletişime geçmelisiniz.

8. GARANTİ VE TEKNİK SERVİS

Bu ürün, satın alma faturasının saklanıp ibraz edilmesi, ürünün kusursuz fiziksel durumda olması ve bu kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi uygun şekilde kullanılması koşuluyla, satın alma tarihinden itibaren 2 yıl garantilidir.

Garanti aşağıdaki durumları kapsamaz:

- Ürünün kapasitesi veya kullanım amacı dışında kullanılması, kötüye kullanılması, darbeye maruz kalması, neme maruz bırakılması, bir sıvıya veya aşındırıcı maddeye batırılması ile tüketiciye atfedilebilecek diğer her türlü kusur.
- Ürünün, Cecotec resmi Teknik Servisi tarafından yetkilendirilmemiş kişilerce sökülmesi, değiştirilmesi veya onarılması.
- Arızanın, kullanıma bağlı olarak parçaların normal aşınma ve yıpranmasından kaynaklanması.

Garanti hizmeti, sarf malzemeleri hariç olmak üzere, yürürlükteki mevzuata göre cihazınızın tüm üretim hatalarını 2 yıl boyunca kapsar. Kullanıcının hatalı kullanımı durumunda garanti hizmeti onarımdan sorumlu olmaz.

Ürününüzle ilgili herhangi bir sorun tespit ederseniz veya bir sorunuz olursa, +34 96 321 07 28 numaralı telefondan Cecotec resmi Teknik Servisi ile iletişime geçmekten çekinmeyin.

www.cecotec.es
Grupo Cecotec Innovaciones S.L.
C/ de la Pinadeta s/n, 46930 Quart de Poblet, Valencia (Spain)