CECOTEC

TotalPure

2500 / 5000 / 7500 Connected

Akıllı (Wi-Fi) Hava Temizleyici



KULLANIM KILAVUZU

Ürün referansı: 05620 / 05621 / 05622

Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ileride başvurmak üzere saklayınız.

İçindekiler

Güvenlik Talimatları

Şebeke geriliminin, cihazın etiketinde belirtilen gerilimle aynı olduğundan ve duvar prizinin topraklı olduğundan emin olun.

- Güç kablosunu görünür hasarlara karşı düzenli olarak kontrol edin. Kablo hasar görmüşse, her türlü tehlikeyi önlemek için Cecotec resmi Teknik Servisi tarafından değiştirilmelidir.
- Elektrik çarpmasını önlemek için cihazı su, sıvı veya yanıcı maddelerle temizlemeyin ve bu maddelerin cihazın içine girmesine izin vermeyin.
- Kabloyu, fişi veya cihazın sökülemeyen herhangi bir parçasını suya ya da başka bir sıvıya batırmayın; elektrik bağlantılarını suya maruz bırakmayın. Fişe dokunmadan veya cihazı açmadan önce ellerinizin kuru olduğundan emin olun.
- Arıza veya hatalı çalışma durumunda cihazı derhal kapatın ve fişini çekin.
- Kablosu veya başka bir parçası hasarlıysa cihazı kullanmayın. Bu durumda Cecotec resmi Teknik Servisi ile iletişime geçin.
- Hava partiküllerinin yoğun olduğu mutfak gibi yerlerde cihazı kullanmayın; bu, cihazın kullanım ömrünü kısaltabilir.
- Cihazı ısı üreten cihazların, yanıcı veya tehlikeli maddelerin yakınına ya da sıcaklık veya nem seviyelerinin yüksek olduğu yerlere kurmayın. Banyolarda kullanmayın.
- Bu ürün, normal havalandırma veya hava emiş ürünlerinin yerini almaz.
- Ürünün iyi havalandırılan ortamlarda kullanıldığından ve saklandığından emin olun.
- Cihaz, fişe erişilebilecek şekilde yerleştirilmelidir.
- Cihazın üzerine oturmayın veya basmayın.
- Açık havada kullanmayın.
- Yaralanmaları ve cihaz hasarını önlemek için hava giriş veya çıkışına parmaklarınızı ya da başka nesneler sokmayın.
- Güç kablosunu hiçbir şekilde bükmeyin, kıvırmayın, germeyin veya zarar vermeyin. Keskin kenarlardan ve ısı kaynaklarından koruyun. Sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyin. Kablonun yüzeyin kenarından sarkmasına izin vermeyin.
- Toz birikimini ve cihaz hasarını önlemek için fişi düzenli olarak kuru bir bezle temizleyin.
- Bu cihaz, çocuklar veya fiziksel, duyusal ya da zihinsel yetenekleri kısıtlı olan ya da deneyim ve bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından kullanılamaz. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.

1. Parçalar ve Bileşenler

Cihaz – Şekil 1

- Hava çıkışı
- Hava kalitesi göstergesi
- Hava girişi
- Taşıma sapı
- Hava kalitesi sensörü

- Arka kapak
- Güç kablosu saklama bölmesi

Filtre bölümü – Şekil 2

- Foto-direnç (fotorezistans)
- Aktif karbon filtre
- Yüksek verimli filtre
- Ön filtre
- Hava giriş paneli

Kontrol paneli – Şekil 3

- Hız ayarı (ECO – düşük – orta – yüksek)
- Zamanlayıcı (1 sa, 4 sa, 8 sa)
- Mod ayarı (Otomatik, Gece-Uyku)
- Çocuk kilidi
- Sıfırlama (ilk ayara dönüş)
- Açma/Kapama düğmesi

2. Kullanmadan Önce

1. Ürünü kutusundan çıkarın.
2. Tüm ambalaj malzemelerini çıkarın. Orijinal kutuyu saklayın.
3. Tüm parça ve bileşenlerin pakette bulunduğundan ve iyi durumda olduğundan emin olun. Görünür herhangi bir hasar belirtisi gözlemlerseniz, derhal Teknik Servis ile iletişime geçin.

İlk kullanım tarihini etiket üzerine kaydedin (Şekil 4). Filtrelerin zamanında değiştirilmesini sağlamak için bu tarihi, ürünün isim plakasının alt kısmına yazın.

> **Not:** Yüksek verimli filtre ve aktif karbon filtre yılda bir kez değiştirilmelidir.

Hava giriş panelinin takılması ve sökülmesi (Şekil 5)

- Hava giriş panelini sökmek için panelin her iki yanındaki tırnaklara bastırın ve yavaşça yukarı doğru çekin.
- Paneli geri takmak için işlemi tersinden uygulayın.

Cihazın yerleştirilmesi (Şekil 6–7)

- Hava girişi ile duvar arasında en az 50 cm, hava çıkışında ise en az 10 cm boşluk olduğundan emin olun.
- Cihazı televizyon, radyo vb. cihazlardan 1 metre uzakta tutun. Aksi takdirde güçlü manyetik alanlara neden olabilir.
- Cihazın uzun süre aynı noktada durması duvarları kirletebilir.
- Yeterli havalandırma ve verim için hava giriş ve çıkışını örtmeyin.

Filtrelerin takılması (Şekil 8–14)

1. Tüm ambalajları çıkarın ve cihazı kuru, sabit bir yüzeye yerleştirin.
2. Hava giriş panelinin her iki yanındaki tırnaklara bastırarak paneli yavaşça yukarı çekin.
3. Filtreleri cihazdan çıkarın.
4. Tüm ambalajları çıkarın.
5. Filtreleri sırasıyla yerlerine takın.
6. Ön filtreyi görselde gösterildiği gibi geri takın.
7. Hava giriş panelini yerine takın. Filtreyi tırnaklara sabitleyip yavaşça itin. Ön paneli takarken dikkatli olun.

Önemli: Kurulum, bakım ve taşıma öncesinde cihazın kapalı olduğundan emin olun. Hava temizleyiciyi filtreleri takılı olmadan çalıştırmayın. Çalıştırmadan önce her filtrenin plastik ambalajını çıkarın.

Filtreler ve işlevleri (Şekil 15–16)

Ön filtre

- 2,5 mm'ye kadar olan partikülleri etkili biçimde engelleyen ağ filtredir; biriken kirin %99,9'unu oluşturan bu partikülleri tutar. Evcil hayvan tüyü, kepek ve kaba tozu engellemek filtrenin ömrünü uzatır.

Yüksek verimli filtre

- Polen gibi 0,3 mikrona kadar küçük partikülleri filtreler; bu, kirin yaklaşık %95'ini temsil eder.

Aktif karbon filtre

- Duman ve çeşitli kirletici gazlar gibi uçucu organik bileşikleri filtreler.

3. Çalıştırma

Kontrol paneli (Şekil 17)

Cihazın fişini takın. Açma/Kapama düğmesine basın; cihaz, ışıkları yanık şekilde Otomatik modda çalışmaya başlar ve hava kalitesini otomatik olarak algılar.

Cihaz açıldığında hava kalitesi gösterge ışığı yavaşça yanıp söner. Hava kalitesini algılar ve 5 saniye sonra ön ısıtmaya başlar.

Hava kalitesi göstergesi (Şekil 18)

Renk	PM2.5 değeri	Hava kalitesi
Mavi	0 – 50	Mükemmel
Yeşil	50 – 100	İyi
Sarı	100 – 150	Normal
Kırmızı	150 ve üzeri	Kötü

Otomatik mod (Şekil 19)

Otomatik mod, hava kalitesini otomatik olarak algılar ve en uygun fan hızında çalışır.

Uyku modu

Cihaz, ışık seviyesini algılayan dahili bir radyal sensör içerir. Işık seviyesi düşükse cihazın tüm ışıkları kısılır ve cihaz otomatik olarak Gece-Sessiz moduna geçer.

Hava hızı ayarı (Şekil 20)

Hava hızı düşük (ECO), orta, orta-yüksek ve yüksek olarak seçilebilir.

Zamanlayıcı işlevi (Şekil 21)

Çalışma süresini seçebilirsiniz: Zamanlayıcı düğmesine bir kez basınca 1 saat, tekrar basınca 4 saat, tekrar basınca 8 saat seçilir; bir kez daha basıldığında bu işlev devre dışı kalır.

Çocuk kilidi (Şekil 22)

Çocuk kilidi işlevini açmak veya kapatmak için düğmeyi 5 saniye basılı tutun.

Sıfırlama – ilk ayarlar (Şekil 23)

Cihazı sıfırlamak için sıfırlama düğmesine en az beş saniye basın. Bu işlev yalnızca filtre değişim hatırlatmasından sonra kullanılabilir.

Açma/Kapama düğmesi

Hava kalitesi göstergesini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak (cihazı açıp kapatmak) için bu düğmeye basın.

4. Temizlik ve Bakım

- Temizlik veya onarımdan önce ürünü kapatın ve fişini prizden çekin.
- Ürünün dış yüzeyini, toz ve kir birikimini önlemek için yumuşak, kuru (veya hafif nemli) bir bez ve az miktarda nötr temizlik maddesiyle temizleyin.
- Ürün uzun süre kullanılmayacaksa, güvenli ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın.
- Deterjan, ovma teli, kimyasal işlem görmüş bezler, benzin, benzol, alkol, tiner veya diğer çözücüleri kullanmayın; bunlar yüzeyi çizebilir, hasar verebilir ve sızıntıya neden olabilir.
- Ürünü suya veya başka bir sıvıya batırmayın.
- Su ile temizlenebilen tek filtre ön filtredir.

İç mekân nemi çok yüksek olduğunda hava kalitesi göstergesinde yoğuşma oluşabilir. Hava kalitesi iyi olsa bile gösterge kötü hava kalitesi gösterebilir. Bu durumda hava kalitesi göstergesini temizleyin.

Hava kalitesi sensörünün temizliği

Kullanım ömrünü uzatmak için hava kalitesi sensörünü en az iki ayda bir temizleyin.

1. Hava kalitesi sensörünün giriş ve çıkışını yumuşak bir fırça ile temizleyin (Şekil 24).
2. Hava kalitesi sensörünün koruyucu kapağını çıkarın.
3. Sensörün giriş ve çıkışını nemli pamuklu çubuklarla nazikçe temizleyin (Şekil 25).
4. Kuru pamuklu çubuklarla kurulayın (Şekil 26).
5. Koruyucu kapağı tekrar yerine takın.

Ön filtrenin temizliği

En iyi performans için bu filtreyi her iki ayda bir veya 480 saatte bir temizleyin. Toz birikimini önlemek için ön filtreyi nemli bir bez veya yumuşak bir deterjanla temizleyin. Filtre temizlenirken cihaz kapalı ve fişi çekili olmalıdır. Yıkanabilen tek filtre budur.

1. Hava filtresini durdurmak için cihazı kapatın.
2. Cihazın fişini çekin.
3. Hava giriş panelinin her iki yanındaki tırnakları tutarak paneli dışa, ardından yukarı doğru çekin.
4. Temizlemeden önce ağ filtrenin çıkıntılı kısmını çıkarın.
5. Partikülleri gidermek için yumuşak bir fırça veya elektrikli süpürge kullanın. Filtreyi su veya sabunla temizleyin, tamamen kuruduktan sonra cihaza yerleştirin.
6. Ön filtreyi hava temizleyiciye geri takın.
7. Hava giriş panelini yeniden takın.
8. Cihazın fişini takın ve hava temizleyiciyi çalıştırın.

Filtrelerin değiştirilmesi

Toplam çalışma süresi 1600 saate ulaştığında güç gösterge ışığı saniyede yaklaşık bir kez yavaşça yanıp söner. Cihaz bekleme modundayken ışık kırmızı, çalışırken mavi renkte olur. Filtre değişim bildirimi alındıktan sonra cihaz çalışmaya devam eder.

- Filtreyi takmadan önce cihazın kapalı ve fişinin çekili olduğundan emin olun.
- Normal şartlarda filtre 12 ayda bir değiştirilmelidir.
- Yeni filtre takıldıktan sonra ömrünün kısaldığını fark ederseniz, filtreyi her altı ayda bir değiştirin.

Cihazın uzun süre kullanılmaması

- Cihazın fişini çekin (Bekleme modunda bile güç tüketimi olur).
- Arızaları önlemek için cihazın içini kurutun.
- Cihazı kuru ve havalandırılan bir yerde saklayın.

5. Bağlanabilirlik (Wi-Fi)

1. Uygulamayı indirme

EnergySilence uygulamasını Google Play veya App Store'da arayın ve indirin (Şekil 27).

2. Kayıt olma

“Yeni hesap oluştur” seçeneğine basarak uygulamada kayıt olun, Gizlilik politikasını kabul edin ve sonraki ekranda e-posta adresinizi girin. Kayıtlı e-posta adresine gönderilen doğrulama kodunu girdikten sonra bir parola belirleyin (Şekil 28–31).

3. Oturum açma

Oturum açmak için “Mevcut hesapla giriş yap” seçeneğine basın ve e-posta adresiniz ile parolanızı girin (Şekil 32–33).

4. Uygulamayı eşleştirme

Telefonun Wi-Fi ağına bağlı ve cihazın açık olduğundan emin olun. Eşleştirmek için:

1. Eşleştirmek istediğiniz ürünü seçin (Şekil 34).
2. Mod düğmesine (üç yatay çubuk) 5 saniye basın. Ön ekranda Wi-Fi simgesi yanıp söner.
3. Wi-Fi parolasını girin veya daha uygun bir Wi-Fi ağına geçin (Şekil 35).
4. Eşleştirme işlemi otomatik olarak başlar (Şekil 36).
5. “Tamam” düğmesine bastıktan sonra ürünü kullanmaya başlayabileceğiniz bir ekran görüntülenir (Şekil 37–38).

> **Not:** Bu cihaz yalnızca 2,4 GHz ağlarla çalışır.

5. Ana ekran (My Home)

“Evim” bölümünden uygulamaya bağlı tüm cihazları yönetebilirsiniz (Şekil 39). Ürün ayarlarını görmek için ürüne, ardından sağ üstteki kalem simgesine dokunun (Şekil 40–41).

6. Akıllı ayarlar (Intelligence)

Akıllı ayarlar bölümünden cihazınızın ayarlarını yönetebilirsiniz (Şekil 42–44).

7. Profil (Me)

Bu bölümden kullanıcı profilinizi ve evinizi yönetebilir, mesaj merkezindeki bildirimleri görebilir, sık sorulan sorulara ve sorunlara ulaşabilir ve uygulama ayarlarına gidebilirsiniz (Şekil 45).

6. Sorun Giderme

Sorun	Olası neden	Olası çözüm
Cihaz açılmıyor	Ön panel takılı olmayabilir.	Ön paneli çıkarıp yeniden takın.
	Cihazın fişi takılı değil.	Fişi çekip yeniden takın.
	Fiş veya kablo hasarlı.	Cecotec müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
	Cihaz açılmamış.	Fişi takıp cihazı tekrar açın.
	Cihaz sabit olmayan bir yüzeye yerleştirilmiş.	Cihazı sabit bir yüzeye yerleştirin.

Sorun	Olası neden	Olası çözüm
	Cihaz içinde gevşek veya yabancı parçalar var / motor gevşek / dinamo hasarlı.	Cecotec müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
Cihazın performansı normalden düşük	Filtrelerin plastik ambalajı çıkarılmamış.	Kullanmadan önce her filtrenin plastik ambalajını çıkarın.
	Yıkanabilir ağ filtre kirli.	Cihazın ağ filtresini temizleyin.
	Filtre değiştirilmemiş.	Filtre setini yenisiyle değiştirin.
	Hava girişi veya çıkışı tıkalı.	Cecotec müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
	Cihaz ile diğer nesneler arasındaki mesafe uygun değil.	Hava giriş/çıkışının her iki yanında 50 cm, cihazın arkasında 10 cm mesafe bırakın.
	Filtre eksik.	Tüm filtrelerin doğru takıldığından emin olun.
	Cihaz uygun kapsama alanını aşıyor.	Cihazı uygun bir kapsama alanında çalıştırın.

Sorununuz devam ederse lütfen Cecotec müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

7. Teknik Özellikler

Ürün referansı	05620 / 05621 / 05622
Ürün	TotalPure 2500 / 5000 / 7500 Connected
Güç	20 W / 30 W / 60 W
Gerilim	220–240 V~, 50/60 Hz
Frekans bandı	2,4 GHz
Maksimum yayın gücü	20 dBm

8. Eski Elektrikli Cihazların Geri Dönüşümü

Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (WEEE) hakkındaki 2012/19/EU sayılı Avrupa direktifi, eski ev tipi elektrikli cihazların normal, ayrıştırılmamış evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Eski cihazlar; içerdikleri malzemelerin geri kazanımını ve geri dönüşümünü en üst düzeye çıkarmak, insan sağlığı ile çevre üzerindeki etkiyi azaltmak amacıyla ayrı olarak toplanmalıdır.

Ürün üzerindeki üzeri çizili “tekerlekli çöp kutusu” sembolü, cihazı doğru şekilde bertaraf etme yükümlülüğünüzü hatırlatır. Ürün dahili bir pil içeriyorsa veya pil kullanıyorsa, bu piller cihazdan çıkarılmalı ve uygun şekilde bertaraf edilmelidir.

Tüketiciler, eski cihazların ve/veya pillerin doğru şekilde bertaraf edilmesiyle ilgili bilgi için yerel yetkililerle veya satıcıyla iletişime geçmelidir.

9. Teknik Destek Servisi ve Garanti

Bu ürün, satın alma belgesinin ibraz edilmesi, ürünün kusursuz fiziksel durumda olması ve bu kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde uygun kullanılmış olması koşuluyla, satın alma tarihinden itibaren 2 yıl garanti kapsamındadır.

Aşağıdaki durumlar garanti kapsamı dışındadır:

- Ürünün amacı dışında kullanılması, yanlış kullanılması, darbeye maruz kalması, neme maruz bırakılması, sıvıya veya aşındırıcı maddelere batırılması ya da müşteriye atfedilebilecek diğer arızalar.
- Ürünün, Cecotec resmi Teknik Servisi tarafından yetkilendirilmemiş kişilerce sökülmesi, üzerinde değişiklik yapılması veya onarılması.
- Kullanıma bağlı olarak parçaların normal aşınma ve yıpranmasından kaynaklanan arızalar.

Garanti hizmeti, yürürlükteki mevzuata göre cihazınızın tüm üretim hatalarını (sarf malzemeleri hariç) 2 yıl boyunca kapsar. Yanlış kullanım durumunda garanti geçerli olmaz.

Ürününüzle ilgili herhangi bir sorun tespit ederseniz veya bir sorunuz olursa, Cecotec Teknik Destek Servisi ile +34 963 210 728 numaralı telefondan iletişime geçmekten çekinmeyin.

Bu kılavuz, orijinal çok dilli üretici kılavuzunun (İngilizce sürüm esas alınarak) Türkçe çevirisidir.