CECOTEC

TOTALPURE 1400 STYLE

Hava Temizleyici

Kullanım Kılavuzu



İÇİNDEKİLER

1. Parçalar ve bileşenler
2. Kullanmadan önce
3. Çalıştırma
4. Temizlik ve bakım
5. Teknik özellikler
6. Elektronik cihazların geri dönüşümü
7. Garanti ve Teknik Servis

GÜVENLİK TALİMATLARI

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun. Bu kılavuzu gelecekte başvurmak veya yeni kullanıcılar için saklayın.

- Şebeke voltajının ürünün etiketinde belirtilen voltajla aynı olduğundan ve prizin topraklı olduğundan emin olun.
- Bu ürün yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.
- Güç kablosunu görünür hasarlara karşı düzenli olarak kontrol edin. Kablo hasarlıysa, herhangi bir tehlikeyi önlemek için resmi Cecotec Teknik Destek Servisi tarafından onarılmalıdır.

- Elektrik çarpmasını önlemek için temizlik yaparken su, yanıcı madde veya başka sıvılar kullanmayın ve bunların ürünün içine girmesine izin vermeyin.
- Kabloyu, fişi veya ürünün çıkarılamayan herhangi bir parçasını suya ya da başka bir sıvıya batırmayın; elektrik bağlantılarını suya maruz bırakmayın. Fişe dokunmadan veya ürünü açmadan önce ellerinizin tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Arıza veya hatalı çalışma durumunda cihazı derhal kapatın ve fişini çekin.
- Kablosu veya herhangi bir parçası hasarlıysa cihazı kullanmayın. Bu durumda resmi Cecotec Teknik Destek Servisi ile iletişime geçin.
- Cihazı ısı üreten cihazların, yanıcı veya tehlikeli malzemelerin yakınına ya da sıcaklık veya nem seviyelerinin yüksek olduğu yerlere kurmayın.
- Bu ürün, normal havalandırma veya emiş ürünlerinin yerini tutmaz.
- Ürünün iyi havalandırılan yerlerde kullanıldığından ve saklandığından emin olun.
- Cihazı, fişine erişilebilecek şekilde kurun.
- Cihazın üzerine oturmayın veya basmayın.
- Cihazı dış mekanda kullanmayın.
- Yaralanmaları ve ürün hasarını önlemek için hava giriş veya çıkışına parmaklarınızı ya da başka nesneleri sokmayın.
- Güç kablosunu hiçbir şekilde bükmeyin, kıvırmayın, germeyin veya zarar vermeyin. Keskin kenarlardan ve ısı kaynaklarından koruyun. Sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyin. Kablonun yüzeyin kenarından sarkmasına izin vermeyin.
- Toz birikimini önlemek için fişi düzenli olarak kuru bir bezle temizleyin.
- Bu ürün, fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri azalmış ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler veya çocuklar tarafından kullanılamaz. Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.

1. PARÇALAR VE BİLEŞENLER

Hava temizleyici (Şek. 1)

1. Hava girişi
2. Filtre
3. Izgara
4. Gövde
5. Düğmeler
6. Hava çıkışı
7. Taban

Kontrol paneli (Şek. 2)

8. Güç düğmesi
9. Hava hızı düğmesi

10. Zamanlayıcı düğmesi
11. Aydınlatma düğmesi (Gece modu)
12. Filtre değişimi hatırlatma düğmesi

2. KULLANMADAN ÖNCE

- Ürünü kutusundan çıkarın.
- Tüm ambalaj malzemelerini sökün. Orijinal kutuyu saklayın.
- Tüm parça ve bileşenlerin eksiksiz ve iyi durumda olduğundan emin olun. Gözle görülür bir hasar fark ederseniz, derhal resmi Cecotec Teknik Destek Servisi ile iletişime geçin.

3. ÇALIŞTIRMA

Güç düğmesi

- Cihaz bekleme (Standby) modundayken, açmak veya kapatmak için güç düğmesine basın.
- Bir düğmeye her bastığınızda cihaz bip sesi çıkarır. Güç düğmesine bir kez basın; cihaz varsayılan olarak düşük güçte çalışmaya başlar. İlgili gösterge yanar.

Hava hızı düğmesi Cihaz çalışırken, hava hızını ayarlamak için hava hızı düğmesine basın: Düşük / Orta / Yüksek. İlgili gösterge yanar. Hava hızı düğmesine her bastığınızda cihaz bir kez bip sesi çıkarır.

Zamanlayıcı düğmesi Cihaz çalışırken, istediğiniz çalışma süresini seçmek için zamanlayıcı düğmesine basın: 2 saat - 4 saat - 8 saat - sürekli. İlgili gösterge yanar. Geri sayım bittiğinde cihaz bekleme moduna geçer. Zamanlayıcı düğmesine her bastığınızda cihaz bir kez bip sesi çıkarır.

Aydınlatma düğmesi (Gece modu) Cihaz çalışırken, ışığı istediğiniz gibi ayarlamak için aydınlatma düğmesine basın: Normal - Soluk - Kapalı. Aydınlatma düğmesine her bastığınızda cihaz bir kez bip sesi çıkarır.

Filtre değişimi hatırlatma düğmesi Çalışma sırasında, cihaz 2200 saat çalıştıktan sonra filtrenin doyduğunu algıladığında gösterge ışığı kırmızı yanıp söner. Göstergenin yanıp sönmesini durdurmak için Filtre düğmesini 7 saniye basılı tutun. Yeni filtreyi taktıktan sonra sıfırlayın.

Not: Filtre değişimi hatırlatıcısı etkin olsa bile cihaz normal şekilde çalışmaya devam eder.

4. TEMİZLİK VE BAKIM

- Temizlemeden veya onarmadan önce cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.
- Ürünün dış kısmını temizlemek ve toz ile kir birikimini önlemek için biraz nötr temizlik ürünü sürülmüş yumuşak, kuru veya hafif nemli bir bez kullanın.
- Ürünü uzun süre kullanmayacaksanız, güvenli ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın.

- Deterjan, aşındırıcı süngerler, kimyasal işlem görmüş bezler, benzin, benzen, alkol veya diğer çözücüleri kullanmayın; bunlar hazneyi çizebilir veya hasar verebilir ve sızıntıya neden olabilir.
- Ürünü suya veya başka bir sıvıya batırmayın.
- Suyla temizlenebilen tek filtre ön filtredir.

Filtreler (Şek. 3)

- Hava filtresini durdurmak için cihazı kapatın.
- Cihazın fişini prizden çekin.
- Cihazın üst kapağını çıkarın.
- Filtreyi çıkarın.
- Filtreyi kuru bir bezle temizleyin veya filtre göstergesi kırmızı yanıp söndüğünde filtreyi değiştirin.
- Üst kapağı yeniden takın.

5. TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün referansı	05656
Ürün	TotalPure 1400 Style
Güç	16 W
Voltaj ve frekans	100-240 V~, 50/60 Hz
Üretim / Tasarım	Çin'de üretilmiştir | İspanya'da tasarlanmıştır

Teknik özellikler, ürün kalitesini artırmak için önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

6. ELEKTRONİK CİHAZLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlara (WEEE) ilişkin 2012/19/AB sayılı Avrupa direktifi, eski ev aletlerinin normal ayrıştırılmamış belediye atıklarıyla birlikte bertaraf edilmemesi gerektiğini belirtir. Eski cihazlar, içerdikleri malzemelerin geri kazanımını ve geri dönüşümünü optimize etmek, insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla ayrı olarak toplanmalıdır.

Ürün üzerindeki üzeri çizili tekerlekli çöp kutusu sembolü, cihazı doğru şekilde bertaraf etme yükümlülüğünüzü hatırlatır.

Eski cihazların ve/veya bunların pillerinin doğru şekilde bertaraf edilmesi hakkında ayrıntılı bilgi için tüketicilerin yerel makamlarla veya satıcıyla iletişime geçmesi gerekir.

7. GARANTİ VE TEKNİK SERVİS

Bu ürün, satın alma tarihinden itibaren 2 yıl garantilidir; ancak satın alma belgesinin saklanması ve ibraz edilmesi, ürünün fiziksel olarak kusursuz durumda olması ve bu kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi uygun şekilde kullanılması şartıyla geçerlidir.

Garanti aşağıdaki durumları kapsamaz:

- Ürünün amacı dışında kullanılması, yanlış kullanılması, darbeye maruz kalması, neme maruz bırakılması, bir sıvıya veya aşındırıcı maddelere batırılması ile müşteriye atfedilebilecek diğer her türlü kusur.
- Ürünün resmi Cecotec Teknik Destek Servisi tarafından yetkilendirilmemiş kişilerce sökülmesi, değiştirilmesi veya onarılması.
- Kullanımdan kaynaklanan parçaların normal aşınması ve yıpranmasından doğan arızalar.

Garanti hizmeti, sarf malzemeleri hariç olmak üzere, yürürlükteki mevzuata göre cihazınızın tüm üretim kusurlarını 2 yıl boyunca kapsar. Yanlış kullanım durumunda garanti geçerli olmaz.

Ürününüzle ilgili herhangi bir sorun tespit ederseniz veya bir sorunuz olursa, +34 96 321 07 28 numaralı telefondan resmi Cecotec Teknik Destek Servisi ile iletişime geçmekten çekinmeyin.

Cecotec Innovaciones S. L.
C/ de la Pinadeta s/n, 46930 Quart de Poblet, Valencia, İspanya
www.cecotec.es