CECOTEC

TOTALPURE 1800 STYLE PRO CONNECTED

Hava Temizleyici



KULLANIM KILAVUZU

Ürün Referansı: 05658

Güvenlik Talimatları

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun. İleride başvurmak veya yeni kullanıcılar için bu kılavuzu saklayın.

- Şebeke geriliminin, ürünün sınıflandırma etiketinde belirtilen gerilimle uyuştuğundan ve prizin topraklı olduğundan emin olun.
- Bu ürün yalnızca evsel kullanım için tasarlanmıştır.
- Güç kablosunu görünür hasarlara karşı düzenli olarak kontrol edin. Kablo hasarlıysa, her türlü tehlikeyi önlemek için Cecotec resmi Teknik Servisi tarafından değiştirilmelidir.
- Elektrik çarpmasını önlemek için temizlik amacıyla su, yanıcı maddeler veya başka sıvılar kullanmayın ve bunların ürünün içine girmesine izin vermeyin.
- Kabloyu, fişi veya ürünün başka herhangi bir parçasını suya ya da başka bir sıvıya batırmayın; elektrik bağlantılarını suya maruz bırakmayın. Fişe dokunmadan veya ürünü çalıştırmadan önce ellerinizin tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Arıza veya kötü çalışma durumunda cihazı derhal kapatın ve fişini çekin.
- Kablosu veya herhangi bir parçası hasarlıysa cihazı kullanmayın. Bu durumda Cecotec resmi Teknik Servisi ile iletişime geçin.
- Cihazı ısı üreten cihazların, yanıcı maddelerin, potansiyel olarak tehlikeli malzemelerin yakınına veya sıcaklık ya da nem seviyesinin yüksek olduğu yerlere kurmayın.
- Bu ürün, normal havalandırma veya emiş ürünlerinin yerini tutamaz.
- Ürünün iyi havalandırılan yerlerde kullanıldığından ve saklandığından emin olun.
- Cihazı, fişe erişilebilecek şekilde yerleştirin.
- Cihazın üzerine oturmayın veya basmayın.
- Cihazı dış mekânda kullanmayın.
- Kişisel yaralanmaları veya ürün hasarını önlemek için parmaklarınızı ya da başka nesneleri hava giriş ve çıkışına sokmayın.
- Güç kablosunu bükmeyin, katlamayın, germeyin veya zarar vermeyin. Keskin kenarlardan ve ısı kaynaklarından koruyun. Kablonun sıcak yüzeylere temas etmesine veya yüzeyin/tezgâhın kenarından sarkmasına izin vermeyin.
- Toz birikimini önlemek için fişi düzenli olarak kuru bir bezle temizleyin.
- Bu cihaz; fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasitesi azalmış kişiler ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler ile çocuklar tarafından kullanılamaz. Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.

1. Parçalar ve Bileşenler

Hava Temizleyici (Şek. 1)

1. Hava girişi
2. Filtre
3. Izgara
4. Gövde / Muhafaza

5. Düğmeler
6. Hava çıkışı
7. Taban

Kontrol Paneli (Şek. 2)

8. Açma/Kapama düğmesi
9. Hava hızı düğmesi
10. Zamanlayıcı düğmesi
11. Aydınlatma düğmesi (Gece modu)
12. Filtre değişimi hatırlatma düğmesi

2. Kullanmadan Önce

- Ürünü kutusundan çıkarın.
- Tüm ambalaj malzemelerini çıkarın. Orijinal kutuyu saklayın.
- Tüm parça ve bileşenlerin eksiksiz ve iyi durumda olduğundan emin olun. Görünür bir hasar fark ederseniz, derhal Cecotec resmi Teknik Servisi ile iletişime geçin.

3. Çalıştırma

Açma/Kapama Düğmesi

- Cihaz bekleme (Standby) modundayken, açıp kapatmak için açma/kapama düğmesine basın.
- Açma/kapama düğmesine her bastığınızda cihaz bir kez sinyal sesi verir. Düğmeye bir kez bastığınızda, cihaz varsayılan olarak düşük güçte çalışmaya başlar ve ilgili gösterge yanar.
- Cihaz her açıldığında, gösterge ışığı çalışmaya başlama sırasında farklı renkler gösterir. Çalışmaya başladıktan sonra gösterge, hava kalitesine karşılık gelen renkte yanar.

Hava Hızı Düğmesi

Cihaz çalışırken, hava hızını ayarlamak için hava hızı düğmesine basın: Düşük / Yüksek / Otomatik Mod. İlgili gösterge yanar. Hava hızı düğmesine her bastığınızda cihaz bir kez sinyal sesi verir.

Otomatik Mod

- Hava hızı, hava kalitesine göre otomatik olarak değişir ve ilgili gösterge yanar.
- Hava kalitesi kötü olduğunda yüksek hız etkinleşir ve gösterge kırmızı yanar.
- Hava kalitesi normal olduğunda orta hız etkinleşir ve gösterge sarı yanar.
- Hava kalitesi iyi olduğunda düşük hız etkinleşir ve gösterge mavi yanar.

Zamanlayıcı Düğmesi

Cihaz çalışırken, istenen çalışma süresini seçmek için zamanlayıcı düğmesine basın: 2 saat, 4 saat, 8 saat veya sürekli. İlgili gösterge yanar. Geri sayım bittiğinde cihaz bekleme moduna geçer. Zamanlayıcı düğmesine her bastığınızda cihaz bir kez sinyal sesi verir.

Aydınlatma Düğmesi (Gece Modu)

Cihaz çalışırken, ışığı istediğiniz gibi ayarlamak için aydınlatma düğmesine basın: Normal - Kısık - Kapalı. Aydınlatma düğmesine her bastığınızda cihaz bir kez sinyal sesi verir.

Filtre Değişimi Hatırlatma Düğmesi

Çalışma sırasında, cihaz 2200 saat çalıştıktan sonra filtrenin doygunluğa ulaştığını algıladığında gösterge ışığı kırmızı yanıp söner. Göstergenin yanıp sönmesini durdurmak için Filtre düğmesini 7 saniye boyunca basılı tutun. Yeni filtreyi taktıktan sonra sıfırlayın.

Uyarı: Filtre değişimi hatırlatması etkin olsa bile cihaz normal şekilde çalışmaya devam eder.

4. Bağlantı

Ürününüzü uygulamamızla eşleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Google Play veya App Store'da bulabileceğiniz EnergySilence uygulamasını indirin.
2. Uygulamayı ilk kez kullanıyorsanız hesabınızı oluşturun; aksi takdirde oturum açın.
3. Uygulamaya girdikten sonra, sağ üst köşedeki “+” simgesine basın ve “TotalPure 1800 Style Pro” seçeneğine dokunun.
4. Cihazınızı açın ve bir sinyal sesi duyana kadar zamanlayıcı düğmesine basın; düğmenin hızlı yanıp söndüğünü kontrol edin.
5. Wi-Fi şifrenizi girin ve onayla'ya basın.
6. Bunun ardından eşleştirme işlemi otomatik olarak başlar.
7. Otomatik eşleştirme başarısız olursa, bir sinyal sesi duyana kadar zamanlayıcı düğmesine basın ve düğmenin yavaş yanıp söndüğünü kontrol edin.
8. Wi-Fi ağ şifrenizi tekrar onaylayın ve uygulamanın gösterdiği talimatları izleyin.

5. Temizlik ve Bakım

- Temizlemeden veya onarmadan önce cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.
- Ürünün dış yüzeyini temizlemek ve toz ile kir birikimini önlemek için yumuşak, kuru veya hafif nemli bir bez ile az miktarda nötr temizlik ürünü kullanın.
- Ürünü uzun süre kullanmayacaksanız, güvenli ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın.
- Deterjan, aşındırıcı sünger, kimyasal işlem görmüş bezler, benzin, benzen, alkol veya diğer çözücüleri kullanmayın; bunlar hazneyi çizebilir veya zarar vererek sızıntıya yol açabilir.
- Ürünü suya veya başka bir sıvıya batırmayın.
- Su ile temizlenebilen tek filtre ön filtredir.

Filtreler

- Hava filtresini durdurmak için cihazı kapatın.
- Cihazın fişini prizden çekin.
- Cihazın üst kapağını çıkarın.
- Filtreyi çıkarın.

- Filtreyi kuru bir bezle temizleyin veya filtre göstergesi kırmızı yanıp söndüğünde filtreyi değiştirin.
- Üst kapağı tekrar yerine takın.

6. Teknik Özellikler

Ürün Referansı	05658
Ürün	TotalPure 1800 Style Pro Connected
Güç	45 W
Gerilim ve Frekans	100-240 V~, 50/60 Hz
Frekans Bandı	2,4 GHz
Maksimum İletim Gücü	12 dBm
Üretim	Çin'de üretilmiştir | İspanya'da tasarlanmıştır

7. Elektrikli Cihazların Geri Dönüşümü

Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar (AEEE) hakkındaki 2012/19/AB sayılı Avrupa direktifi, elektrikli ev aletlerinin normal evsel atıklarla birlikte geri dönüştürülmemesi gerektiğini belirtir. Bu cihazlar; malzemelerin geri kazanımını ve geri dönüşümünü en iyi düzeye çıkarmak ve böylece insan sağlığı ile çevre üzerindeki etkiyi azaltmak için ayrı olarak toplanmalıdır.

Ürün üzerindeki üzeri çizili tekerlekli çöp kutusu sembolü, bu ürünü doğru şekilde bertaraf etme yükümlülüğünüzü hatırlatır.

Elektrikli cihazlarınızı ve/veya ilgili pillerini en uygun şekilde bertaraf etme konusunda ayrıntılı bilgi almak için yerel yetkililerle iletişime geçin.

8. Garanti ve Teknik Servis

Bu ürün, satın alma faturasının saklanması ve ibraz edilmesi, ürünün kusursuz fiziksel durumda olması ve bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde uygun olarak kullanılması koşuluyla, satın alma tarihinden itibaren 2 yıl garantilidir.

Garanti aşağıdaki durumları kapsamaz:

- Ürünün kapasitesi veya kullanım amacı dışında kullanılması, kötü kullanılması, darbe görmesi, neme maruz kalması, herhangi bir sıvıya veya aşındırıcı maddeye batırılması ile tüketiciye atfedilebilecek diğer kusurlar.
- Ürünün, Cecotec resmi Teknik Servisi tarafından yetkilendirilmemiş kişilerce sökülmesi, değiştirilmesi veya onarılması.
- Arızanın, parçaların kullanımdan kaynaklanan normal aşınma ve yıpranmasından kaynaklanması.

Garanti hizmeti, yürürlükteki mevzuata göre 2 yıl boyunca, sarf malzemeleri hariç olmak üzere tüm üretim kusurlarını kapsar. Kullanıcının hatalı kullanımı durumunda garanti hizmeti onarımdan sorumlu olmaz.

Üründe herhangi bir sorun tespit ederseniz veya bir sorunuz olursa, +34 96 321 07 28 numaralı telefon üzerinden Cecotec resmi Teknik Servisi ile iletişime geçin.

www.cecotec.es
Cecotec Innovaciones S.L. — C/ de la Pinadeta s/n, 46930 Quart de Poblet, Valencia (İspanya)