

FREEGO WASH

Elektrikli Mop

KULLANIM KILAVUZU

Modeller: Wash • Wash X • Wash S • Wash T • Wash M

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve ileride başvurmak üzere saklayınız.



İçindekiler

Güvenlik Talimatları	2
1. Parçalar ve Bileşenler	3
2. İlk Kullanım Öncesi	4
3. Ürün Kurulumu.....	5
4. Kullanım	6
5. Temizlik ve Bakım.....	7
6. Sorun Giderme	8
7. Teknik Özellikler	9
8. Elektrikli ve Elektronik Cihazların Geri Dönüşümü	10
9. Garanti ve Teknik Servis	11
10. Telif Hakkı.....	12

Güvenlik Talimatları

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

- Şebeke voltajının cihaz etiketinde belirtilen voltaj ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Cihazı aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklarda çalıştırmayın.
- Bu cihaz yalnızca ev tipi kullanım için tasarlanmıştır.
- Güç kablosunda görünür hasar varsa cihazı kullanmayın.
- Güç kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- Cihaz düşmüş, hasar görmüş veya suya maruz kalmışsa kullanmayın.
- Anormal ses veya aşırı ısınma durumunda cihazı kullanmayı bırakın.
- Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın.
- Cecotec tarafından önerilmeyen aksesuarları kullanmayın.
- Cihazı yanıcı maddelerin yakınında kullanmayın.
- Cihazı dış mekânda kullanmayın.
- Temizlik veya bakım öncesinde cihazın fişini çekin.
- Güç kablosunu veya cihazı suya batırmayın.
- Benzin gibi yanıcı sıvıları çekmek için kullanmayın.
- Sigara izmariti, kibrit veya sıcak kül gibi nesnelere çekmeyin.
- Cihaz döner parçalar içerir. Kullanım sırasında dikkatli olun.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.

Batarya Talimatları

- Batarya yalnızca yetkili kişiler tarafından değiştirilebilir.
- Bataryayı ateşe atmayın veya yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Batarya sıvısı cilt veya göz ile temas ederse bol suyla yıkayın ve tıbbi yardım alın.
- Bataryayı değiştirmeyin veya modifiye etmeyin.
- Yalnızca cihazla birlikte verilen CS13A140050FGF adaptörünü kullanın.

1. Parçalar ve Bileşenler

Cihazınızın temel parçaları aşağıda listelenmiştir. Her bir parçanın konumunu öğrenmek, mopunuzu güvenli ve verimli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

1. Açma/Kapatma düğmesi
2. Sprey düğmesi
3. Tutma kolu çıkarma deliği
4. Otomatik temizleme düğmesi
5. Batarya göstergesi
6. Su haznesi göstergesi
7. Temiz su haznesi
8. Kirli su haznesi
9. Şarj tabanı
10. Kirli su haznesi çıkarma mandalları

NOT

Bu kılavuzdaki görseller şematik gösterimdir ve gerçek ürünle birebir aynı olmayabilir.

2. İlk Kullanım Öncesi

11. Ürünü kutusundan çıkarın.
12. Tüm ambalaj malzemelerini sökün.
13. Tüm parçaların eksiksiz ve hasarsız olduğundan emin olun.

Kutu İçeriği

- FreeGo Wash elektrikli mop
- Otomatik temizleme özellikli şarj tabanı
- Batarya şarj adaptörü
- Kullanım kılavuzu

3. Ürün Kurulumu

Tutma Kolunun Montajı

14. Tutma kolunu cihaz gövdesindeki deliğe yerleştirin.
15. "Klik" sesi duyulduğunda doğru şekilde takılmış olur.

Temiz Su Haznesinin Takılması

16. Hazneyi çıkarmak için mandala basın.
17. Takarken alt kısmı hizalayın ve yerine bastırın.
18. Doğru yerleştğinde klik sesi duyulur.

Kirli Su Haznesinin Takılması

19. Mandallara basarak hazneyi çıkarın.
20. Yerine tekrar takarken hizalayarak bastırın.

Temiz Su Haznesinin Doldurulması

21. Temiz su haznesini çıkarın.
22. Kapağı açın.
23. İşaretleli seviyeye kadar temiz su doldurun.
24. Kapağı kapatın.
25. Hazneyi tekrar cihaza takın.

NOT

- Cihaz musluk suyu veya saf su ile kullanılabilir.
- Maksimum kapasite: 420 ml

Döner Fırçanın Takılması / Çıkarılması

26. Alt mandala basın.
27. Fırçayı çıkarın.
28. Temizlik sonrası tekrar yerine yerleştirin.

4. Kullanım

Elektrikli Mop Kullanımı

29. Açma/Kapatma düğmesine basın.
30. Cihaz varsayılan olarak gerekli su miktarını otomatik ayarlar.
31. Sprey düğmesine basarak daha fazla su püskürtme sağlayabilirsiniz.
32. İşlem sonunda cihazı kapatın.

Şarj İşlemi

- Cihazı şarj tabanına yerleştirin.

- İlk kullanım öncesinde bataryayı tamamen şarj edin.

Otomatik Temizleme Fonksiyonu

33. Temiz su haznesinde su olduğundan emin olun.
34. Cihazı şarj tabanına yerleştirin.
35. Otomatik temizleme düğmesine basın.
36. Temizlik tamamlandığında cihaz otomatik kapanır.
37. İşlem sonrası kirli su haznesini boşaltın.

NOT

Bu mod kötü koku ve bakteri oluşumunu önlemeye yardımcı olur.

5. Temizlik ve Bakım

Kirli Su Haznesinin Temizliği

38. Hazneyi çıkarın.
39. İçeriği boşaltın.
40. Su ile durulayın.
41. Tekrar yerine takın.

NOT

Her kullanım sonrası temizlenmesi tavsiye edilir.

Döner Fırçanın Temizliği

42. Döner fırçayı çıkarın.
43. Kuru bez ile temizleyin.
44. Su ile yıkayın.
45. Kuruduktan sonra tekrar takın.

Saklama

- Cihazı temiz ve kuru şekilde saklayın.
- Hazneleri ve döner fırçayı tamamen kurutun.
- Güneş ışığından uzak tutun.

6. Sorun Giderme

Cihazınızda bir sorun yaşadığınızda, teknik servisi aramadan önce aşağıdaki tabloyu kontrol ediniz.

Problem	Olası Sebep	Çözüm
Cihaz çalışmıyor	Batarya boş	Şarj edin
Döner fırça dönmüyor	Fırça sıkışmış	Fırçayı temizleyin
Çekiş gücü düşük	Kirli su haznesi dolu	Hazneyi boşaltın
Fırça ıslanmıyor	Su haznesi boş	Hazneyi doldurun
Cihaz su vermiyor	Hazne yanlış takılmış	Hazneyi yeniden takın

7. Teknik Özellikler

Modeller ve Ürün Kodları

Model	Ürün Kodu
FreeGo Wash	05862
FreeGo Wash X	04544
FreeGo Wash S	04545
FreeGo Wash T	04546
FreeGo Wash M	04547

Teknik Bilgiler

Özellik	Değer
Güç	40 W
Adaptör	100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 0.5 A
Batarya Kapasitesi	1500 mAh
Şarj Süresi	3 - 4 saat
Temiz Su Haznesi	420 ml
Kirli Su Haznesi	350 ml
Menşei	Çin
Tasarım	İspanya

8. Elektrikli ve Elektronik Cihazların Geri Dönüşümü

Bu ürün, elektrikli ve elektronik atıkların geri dönüşümüne ilişkin Avrupa direktiflerine uygundur. Ürün evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Yetkili geri dönüşüm merkezlerine teslim edilmelidir.

9. Garanti ve Teknik Servis

Ürün satın alma tarihinden itibaren garanti kapsamındadır.

Garanti aşağıdaki durumları kapsamaz:

- Hatalı kullanım
- Yetkisiz müdahale
- Sıvı teması
- Darbe kaynaklı hasarlar
- Normal kullanım sonucu oluşan aşınmalar

Teknik destek için Cecotec resmi teknik servisi ile iletişime geçebilirsiniz.

10. Telif Hakkı

Bu kullanım kılavuzundaki tüm içerik Cecotec Innovaciones S.L. mülkiyetindedir. İzinsiz çoğaltılması veya dağıtılması yasaktır.

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.