CECOTEC

GELACY 800

Dondurma Makinesi



Kullanım Kılavuzu

İÇİNDEKİLER

Güvenlik Talimatları
1. Parçalar ve Bileşenler
2. Kullanmadan Önce
3. Montaj
4. Çalıştırma
5. Temizlik ve Bakım
6. Sorun Giderme
7. Teknik Özellikler
8. Elektrikli ve Elektronik Cihazların Geri Dönüşümü
9. Garanti ve Teknik Servis
10. Telif Hakkı

GÜVENLİK TALİMATLARI

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun. Bu kılavuzu ileride başvurmak veya yeni kullanıcılar için saklayın.

- Ürünü kullanırken bu güvenlik talimatlarına dikkatlice uyun.
- Bu cihazın içinde, yanıcı itici gazlı aerosol kutuları gibi patlayıcı maddeler saklamayın.
- Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır; barlarda, restoranlarda, çiftliklerde, otellerde, motellerde ve ofislerde kullanımı uygun değildir.
- 3 ila 8 yaş arası çocukların soğutma cihazlarını doldurup boşaltmasına izin verilir.
- Gıda kontaminasyonunu önlemek için lütfen aşağıdaki talimatlara uyun:
- Kapağın uzun süre açık kalması, cihazın bölmelerinde sıcaklığın önemli ölçüde artmasına neden olabilir.
- Gıdalarla temas edebilecek yüzeyleri ve erişilebilir tahliye sistemlerini düzenli olarak temizleyin.
- Soğutma cihazı uzun süre boş kalacaksa; buzunu çözüp temizleyerek, kurulayarak ve kapağını açık bırakarak fişten çekin. Böylece cihazın içinde küf oluşması önlenir.
- UYARI: Cihazı yerleştirirken, güç kablosunun sıkışmadığından veya hasar görmediğinden emin olun.
- UYARI: Cihazın arkasına birden fazla taşınabilir priz veya taşınabilir güç kaynağı yerleştirmeyin.
- UYARI: Cihaz gövdesinin veya gömme dolabın havalandırma ızgaralarını açık (engelsiz) tutun.
- UYARI: Buz çözme işlemini hızlandırmak için üreticinin önerdiği yöntemler dışında mekanik cihazlar veya başka araçlar kullanmayın.
- UYARI: Gıda saklama bölmelerinin içinde, üreticinin önerdiği tipte olmadıkça elektrikli cihazlar kullanmayın.
- UYARI: Soğutma devresine zarar vermeyin.
- Tüm ambalaj malzemelerini çıkarın ve dondurma makinenizin iyi durumda olduğundan; cihazın, güç kablosunun ve fişin hasar görmediğinden emin olmak için dikkatlice kontrol edin.
- Dondurma makinesini ilk kez kullanmadan önce, yerleştirdikten sonra 2 saat bekleyin ve kapağı en az 2 saat açık tutun.
- Kabloyu, fişi veya ürünün herhangi bir parçasını suya veya başka bir sıvıya batırmayın; elektrik bağlantılarını suya maruz bırakmayın. Fişe dokunmadan veya ürünü çalıştırmadan önce ellerinizin tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Kablo hasar görürse, tehlikeyi önlemek için üretici, distribütör veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Temizlemeden önce ve her kullanımdan sonra cihazın fişini prizden çekin.
- Bu ürünü ters çevirmeyin ve 45°'den fazla eğmeyin.

- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından; gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilmeleri ve içerdiği tehlikeleri anlamaları koşuluyla kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı alev, sıcak ocak veya soba yakınında kullanmayın.
- Kompresöre zarar vermemek için güç düğmesine çok sık basmayın (en az 5 dakika bekleyin).
- Dondurmayı çıkarırken, hasar vermemek için kabın yüzeyine veya kenarına vurmayın.
- Kap düzgün takılmadığında veya karıştırma kaşığı doğru yerleştirilmediğinde makineyi çalıştırmayın.
- Dondurma yapmak için başlangıç sıcaklığı 20 ± 3 ºC'dir. Hazırlanan dondurma, dondurulmak üzere buzdolabına konup ardından işlenmek için makineye konulmamalıdır. Aksi takdirde dondurma vaktinden önce katılaşır ve motor bloke olur.
- Çalışma sırasında motoru veya şeffaf kapağı çıkarmayın.
- Bu ürün açık havada kullanılamaz.
- Ürünü temizlemek için kimyasal deterjanlar veya sert aletler kullanmayın. Kap bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun değildir; evaporatörü doğrudan suyun altında yıkamayın.
- Makineyi dondurma malzemelerini eklemeden çalıştırırsanız, karıştırma kaşığının kabı hafifçe kazıdığını duyarsınız; bu normal bir durumdur.
- Soğutucu akışkan ve yalıtım gazı yanıcıdır; cihazı yalnızca yetkili bir atık bertaraf merkezinde imha edin. Ateşe maruz bırakmayın.
- Bu sembol şu anlama gelir: Uyarı, yangın tehlikesi / yanıcı malzemeler. Cihazdaki R600a soğutucu akışkanın ve metalik olmayan malzemelerin yanıcı olduğunu belirtir. Bu bir uyarı sembolüdür.

1. PARÇALAR VE BİLEŞENLER

Şekil 1

1. Motor
2. Şeffaf kapak
3. Karıştırma kaşığı
4. Çıkarılabilir kap
5. Ana gövde
6. Seçici düğme (kumanda)

Kontrol Paneli — Şekil 2

1. Basit karıştırma modu
2. Kapalı
3. Basit soğutma modu
4. Dondurma modu

NOT:

Bu kılavuzdaki çizimler şematik gösterimlerdir ve ürünle tam olarak örtüşmeyebilir.

2. KULLANMADAN ÖNCE

- Bu cihaz, taşıma sırasında korunması için tasarlanmış bir ambalaja sahiptir. Cihazı kutusundan çıkarın ve tüm ambalaj malzemelerini sökün. İleride taşımanız gerekirse cihazın zarar görmesini önlemek için orijinal kutuyu ve diğer ambalaj öğelerini güvenli bir yerde saklayabilirsiniz. Orijinal ambalajı atmak isterseniz, tüm öğeleri doğru şekilde geri dönüştürdüğünüzden emin olun.
- Tüm parça ve bileşenlerin eksiksiz ve iyi durumda olduğundan emin olun. Herhangi biri eksikse veya iyi durumda değilse, derhal Cecotec resmi Teknik Servisi ile iletişime geçin.

3. MONTAJ

Uyarılar:

- Dondurma makinesini kullanmadan önce, gıdalarla temas edecek tüm parçaları iyice temizleyin. Temizliğe başlamadan önce, güç kablosunun fişinin prizden çekildiğinden emin olun.
- Dondurma yaparken, makinenin kompresörünün düzgün çalışmasını sağlamak için cihazı yatay ve düz bir yüzeye yerleştirin.

Montaj Adımları:

1. Çıkarılabilir kabı dondurma makinesinin içine yerleştirin. (Şekil 4)
2. Motoru şeffaf kapağa takın. (Şekil 5)
3. Karıştırma kaşığını motor miline sabitleyin. (Şekil 6)
4. Kapak-motor-kaşık grubunu dondurma makinesine yerleştirin ve yerine kilitlemek için çevirin. (Şekil 7)

4. ÇALIŞTIRMA

Adım 1. Tarifin malzemelerini, iyi hazırlanmış ve doğru oranda olacak şekilde kaba dökün. (Şekil 3)

Adım 2. Ardından kabı makineye yerleştirin; kap sapının her iki ucu, Şekil 4'te gösterildiği gibi üst kapağın yivi ile hizalanmalıdır.

Adım 3. Motoru, Şekil 5'te gösterildiği gibi şeffaf kapağa takın.

Adım 4. Karıştırma kaşığını, Şekil 6'da gösterildiği gibi yukarıdaki gruba sabitleyin.

Adım 5. Kapak-motor-kaşık grubunu, Şekil 7'de gösterildiği gibi makineye yerleştirin ve doğru çalışma için tüm bileşenlerin hizalı olduğundan ve birbirine oturduğundan emin olun. Bileşenleri yerine kilitlemek için şeffaf kapağı, kapaktaki ok kapalı asma kilit sembolünü gösterene kadar saat yönünde çevirin. (Şekil 7)

Adım 6. Makineyi bir prize takın ve istediğiniz modu seçmek için seçici düğmeyi çevirin.

Adım 7. İşlem tamamlandığında, düğmeyi tekrar "Kapalı" konumuna getirin.

Adım 8. Bileşenlerin kilidini açmak için şeffaf kapağı, kapaktaki ok açık asma kilit sembolünü gösterene kadar saat yönünün tersine çevirin (Şekil 8). Kapak-motor-kaşık grubunu çıkarın, ardından dondurmalı kabı çıkarın.

Modlar

Basit karıştırma modu

Bu mod, malzemeleri karıştırmak için kullanılır. Kullanmak için seçici düğmeyi karıştırma konumuna getirin; motor karıştırma işlevini gerçekleştirmeye başlar.

Basit soğutma modu

Bu mod yalnızca malzemeleri soğutulmuş durumda tutmak için kullanılır. Kullanmak için düğmeyi soğutma konumuna getirin; kompresör ve soğutma fanı, soğutma işlevini gerçekleştirmek için çalışmaya başlar.

Dondurma modu

Bu mod, malzemeleri karıştırıp soğutarak dondurma elde etmek için kullanılır. Sertlik istenen değere ulaştığında veya işlemin başlangıcından itibaren 90 dakika geçtiğinde (dondurmanın hazır olduğunu gösterir) sesli bir uyarı duyulur. Bu anda dondurmanın tadını çıkarabilirsiniz. Hiçbir işlem yapılmazsa, cihaz otomatik olarak soğuk tutma işlevine geçer.

Soğuk tutma işlevi

Dondurma hazırlama tamamlandığında hiçbir işlem yapılmazsa, makine dondurmayı soğuk, lezzetli ve kıvamlı tutmak için düzenli aralıklarla soğutma işlevini başlatır. Soğutma süresi 1 saattir. İşlem bittiğinde 10 kısa bip sesi duyulur ve ardından makine otomatik olarak kapanır. Düğmeyi tekrar "Kapalı" konumuna getirin.

Motor kendini koruma işlevi

4.1. Motor, aşırı akıma karşı koruma işlevine sahiptir. Örneğin, dondurmanın sertliği ayarlanan değere ulaştığında otomatik olarak durur.

4.2. Dondurma modunda ve basit karıştırma modunda, motor bileşenleri yerine takılı değilse her 30 saniyede bir, on kez alarm verir. Bundan sonra motor bileşenleri yerine takılmazsa makine bekleme durumuna geçer.

Kompresör kendini koruma işlevi

Dondurma veya basit soğutma modundan kapalı moduna geçtikten sonra, tekrar dondurma veya basit soğutma moduna geçilirse, kompresörün yaklaşık 3 dakikalık bir koruma süresi vardır. Ancak güç kablosunu çıkarıp tekrar taktığınızda, varsayılan olarak sıfırlanır. Bu nedenle dondurma modunu veya basit soğutma modunu yeniden seçtiğinizde herhangi bir gecikme olmaz.

Malzemelerin hacmini kontrol etme

Taşmaları ve israfı önlemek için malzemelerin kabın kapasitesinin %60'ını aşmadığından emin olun (dondurma hazırlanırken hacmi genişler).

5. TEMİZLİK VE BAKIM

Uyarı: Elektrik çarpmasını önlemek için temizlikten önce fiş prizden çekilmelidir.

1. Karıştırma kaşığını çıkarın ve nemli bir bezle temizleyin.
2. Kabı çıkarın ve yumuşak, nemli bir bezle temizleyin.
3. Şeffaf kapağı nemli bir bezle silin.
4. Ana gövdedeki veya diğer yerlerdeki kiri nemli bir bezle temizleyin; kabloya, fişe ve havalandırma deliklerine su dökmeyin, cihazı suya veya başka bir sıvıya batırmayın.
5. Tüm çıkarılabilir bileşenleri yerine takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.

6. SORUN GİDERME

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Dondurma bittikten sonra kabı çıkarmak kolay değil.	Soğutma haznesi ile kap arasında temizlenmemiş su damlaları var ve bu donmaya neden oluyor.	Kabı çıkarmadan önce 3 ila 8 dakika bekleyin.
Şeffaf kapak karıştırma kaşığına kadar kalkıyor ve yerine oturmuyor.	Karıştırma kaşığı yerinde değil; hizalamaya dikkat edin.	Karıştırma kaşığını yerine yerleştirin ve şeffaf kapağı çevirerek yerine oturtun.
Kap, soğutma haznesine yerleştirilemiyor.	Kabın yanlış kullanımından kaynaklanan deformasyon.	Yeni bir kap satın alın.
Dondurma yapımının başında karıştırma kaşığı çizildi veya sıkıştı.	Kabın yanlış kullanımından kaynaklanan deformasyon.	Yeni bir kap satın alın.

7. TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün referansı	08049
Ürün	Gelacy 800 Dondurma Makinesi
Güç	100 W
Voltaj	220-240 V
Frekans	50 Hz
Kapasite	0,8 L
Soğutucu gaz	R600a (13 g)
Yalıtım gazı	Siklopentan (C5H10)

Kapalı modda güç tüketimi, EN 50564:2011 standardının ve 1275/2008/EC ile 801/2013/EC sayılı Avrupa yönetmeliklerinin kılavuzlarına göre 0,3 W'tır. Bunun için cihaz, herhangi bir işlev gerçekleştirmeden elektrik şebekesine bağlanır. Cihazın anahtarı/kontrol birimi "kapalı" konumuna ayarlanmıştır.

Teknik özellikler, ürün kalitesini artırmak için önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Çin'de üretilmiştir | İspanya'da tasarlanmıştır.

8. ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK CİHAZLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Bu sembol, geçerli düzenlemelere göre ürünün ve/veya pilin evsel atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmesi gerektiğini belirtir. Bu ürün kullanım ömrünün sonuna ulaştığında, pilleri/aküleri/bataryaları çıkarmalı ve yerel yetkililer tarafından belirlenen bir toplama noktasına götürmelisiniz.

Elektrikli ve elektronik cihazlarınızı ve/veya bunlara ait pilleri en uygun şekilde nasıl bertaraf edeceğinize dair ayrıntılı bilgi için tüketicinin yerel yetkililerle iletişime geçmesi gerekir.

Yukarıdaki kurallara uyulması çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

9. GARANTİ VE TEKNİK SERVİS

Cecotec, ürünün teslim anında mevcut olan herhangi bir uygunsuzluktan, geçerli mevzuatın belirlediği şartlar, koşullar ve süreler dahilinde son kullanıcıya veya tüketiciye karşı sorumludur.

Onarımların uzman personel tarafından yapılması önerilir.

Üründe bir sorun tespit ederseniz veya herhangi bir sorunuz olursa, +34 96 321 07 28 numaralı telefondan Cecotec resmi Teknik Servisi ile iletişime geçin.

10. TELİF HAKKI

Bu kılavuzdaki metinler üzerindeki fikri mülkiyet hakları CECOTEC INNOVACIONES, S.L.'ye aittir. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının içeriği, CECOTEC INNOVACIONES, S.L.'nin önceden izni

olmaksızın, kısmen veya tamamen, herhangi bir yöntemle (elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt veya benzeri) çoğaltılamaz, bir erişim sisteminde saklanamaz, iletilemez veya dağıtılamaz.