

IRONHERO 1800 ULTIMATE

Dikey Buharlı Ütü

KULLANIM KILAVUZU

Ürün Kodu: 08509 • 1800 W • 300 ml

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve ileride başvurmak üzere saklayınız.



İçindekiler

Güvenlik Talimatları	2
1. Parçalar ve Bileşenler	3
2. İlk Kullanım Öncesi	4
3. Kullanım	5
4. Temizlik ve Bakım	6
5. Sorun Giderme	7
6. Teknik Özellikler	8
7. Elektrikli ve Elektronik Cihazların Geri Dönüşümü	9
8. Garanti ve Teknik Servis	10

Güvenlik Talimatları

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

- Şebeke voltajının cihaz etiketinde belirtilen voltaj ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Prizin topraklamalı olduğundan emin olun.
- Buhar çıkışı nedeniyle cihaz kullanılırken dikkatli olunmalıdır.
- Su doldurma ve temizlik sırasında cihazın fişini çekin.
- Cihaz prize takılıyken gözetimsiz bırakılmamalıdır.
- Cihaz düşmüş, hasar görmüş veya su sızdırıyorsa kullanılmamalıdır.
- Cihaz çalışırken veya soğurken 8 yaş altındaki çocuklardan uzak tutulmalıdır.
- Dikkat: Kullanım sırasında yüzeyler yüksek sıcaklığa ulaşabilir.
- Çalışma sırasında ve hemen sonrasında sıcak yüzeylere dokunmayın.
- Su doldurma açıklıkları kullanım sırasında açılmamalıdır.
- Güç kablosunda görünür hasar varsa cihazı kullanmayın.
- Güç kablosu yalnızca yetkili teknik servis tarafından değiştirilmelidir.
- Bu cihaz yalnızca ev tipi kullanım için tasarlanmıştır.
- Bar, restoran, otel, motel veya ofis gibi ticari alanlarda kullanım için uygun değildir.
- Endüstriyel veya ticari amaçla kullanmayın.
- Güç kablosunu bükmeyin, ezmeyin veya sıcak yüzeylere temas ettirmeyin.
- Güç kablosunu keskin kenarlardan uzak tutun.
- Güç kablosunu, fişi veya cihazı suya batırmayın.
- Elektrik bağlantılarını su ile temas ettirmeyin.
- Elleriniz tamamen kuru olmadan prize dokunmayın.
- Cihazı parfüm, sirke veya başka sıvılarla kullanmayın.
- Yalnızca su ile kullanılmalıdır.
- Buharla doğrudan temas etmekten kaçının.
- Buhar çok yüksek sıcaklıktadır ve yanıklara neden olabilir.
- Su haznesini doldururken MAX seviyesini aşmayın.
- Cihazı dış mekânda veya banyo, duş, havuz yakınında kullanmayın.
- Cihaz çalışırken veya sıcakken gözetimsiz bırakmayın.
- Kıyafetler üzerinizdeyken ütüleme yapmayın.
- Buharı insanlara yöneltmeyin.

- Aksesuar takmadan, su doldurmadan, temizlemeden veya kireç çözme işlemi yapmadan önce cihazın fişini çekin.
- Cihazı düz ve sabit yüzeyde kullanın.
- Islak yüzeylerden uzak tutun.
- Cihazı kullanmadan önce doğru şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Yalnızca üretici tarafından sağlanan aksesuarları kullanın.
- 8 yaş ve üzeri çocuklar yalnızca gözetim altında kullanılabilir.
- Fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi sınırlı kişiler cihazı yalnızca güvenli kullanım konusunda bilgilendirilmeleri halinde kullanılmalıdır.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Temizlik ve bakım işlemleri gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

UYARI

Buhar çok yüksek sıcaklığa sahiptir ve ciddi yanıklara neden olabilir. Buharı kesinlikle insanlara veya hayvanlara yöneltmeyin.

1. Parçalar ve Bileşenler

Cihazınızın temel parçaları aşağıda listelenmiştir. Her bir parçanın konumunu öğrenmek, ütünüzü güvenli ve verimli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

Ana Ünite

1. Buhar çıkış ağız
2. Buhar düğmesi
3. Su haznesi çıkarma düğmesi
4. Su haznesi
5. Tutma kolu
6. Güç kablosu koruyucu
7. Fırça başlığı
8. Ekran

Ekran Bölümü

9. Açma/Kapama düğmesi
10. Çalışma gösterge ışığı
11. Buhar ayar düğmesi
12. Buhar gösterge ışığı

NOT

Bu kılavuzdaki görseller şematik gösterimdir ve gerçek ürünle birebir aynı olmayabilir.

2. İlk Kullanım Öncesi

13. Ürünü kutusundan çıkarın.
14. Tüm ambalaj malzemelerini sökün.
15. Tüm parçaların eksiksiz ve hasarsız olduğundan emin olun.

Kutu İçeriği

- Dikey ütü
- Fırça başlığı
- Kullanım kılavuzu

3. Kullanım

Su Haznesinin Doldurulması

16. Su haznesi çıkarma düğmesine basın.
17. Su haznesini çıkarın.
18. Kauçuk kapağı açın.
19. Hazneyi maksimum seviyeyi aşmadan su ile doldurun.

UYARI

Su haznesini doldurmadan önce cihazın fişinin çekili olduğundan emin olun.

Aksesuarın Takılması

20. Cihazı sabit tutun.
21. Fırça başlığını buhar çıkış ağzına düzgün şekilde takın.

Cihazın Kullanımı

22. Su haznesini doldurun.
23. Cihazı prize bağlayın.
24. Açma/Kapama düğmesine basın.
25. Isınma sırasında gösterge ışığı kırmızı renkte yanıp söner.
26. Yaklaşık 30 saniye sonra ışık sabit kırmızı yanar.
27. Buhar ayar düğmesi ile uygun buhar seviyesini seçin.
28. Seçilen seviyenin gösterge ışığı yeşil yanacaktır.

Otomatik Kapanma Sistemleri

Su Haznesi Boş Koruması

- Su haznesi boşaldığında cihaz yaklaşık 45 saniye sonra otomatik kapanır.
- Gösterge ışığı hızlı kırmızı yanıp söner.

Güvenlik Koruması

- 8 dakika boyunca kullanılmazsa cihaz koruma moduna geçer.
- Gösterge ışığı hızlı kırmızı yanıp söner.

Tekrar kullanmak için: Açma/Kapama düğmesine tekrar basın.

Sürekli Buhar Kullanımı

- Sürekli buhar için buhar düğmesini basılı tutun.

- Buharı durdurmak için düğmeyi bırakın.

Kullanım Sonrası

29. Açma/Kapama düğmesine 2 saniye basılı tutun.
30. Gösterge ışığı sönecektir.
31. Cihazın fişini çekin.
32. Tamamen soğumasını bekleyin.
33. Çocukların ulaşamayacağı kuru yerde saklayın.

4. Temizlik ve Bakım

UYARI

Temizlik öncesinde cihazın fişinin çekili olduğundan emin olun.

- Cihazın tamamen soğumasını bekleyin.
- Fırça başlığını çıkarın.
- Buhar çıkışını nemli bez ile temizleyin.
- Aşındırıcı temizlik ürünleri kullanmayın.
- Cihazı suya veya başka sıvılara batırmayın.
- Her kullanım sonrası su haznesini boşaltın ve temiz su ile durulayın.
- Dış yüzeyleri nemli bez ile temizleyin.
- Buhar çıkış ağzının temiz olduğundan emin olun.
- Kireç veya tıkanıklık oluşmamalıdır.
- Cihaz tamamen soğuyup temizlendikten sonra kabloyu güvenli şekilde sararak dik konumda saklayın.

Kireç Temizleme İşlemi

Mineral birikimini azaltmak için aşağıdaki işlem önerilir:

34. Cihazın kapalı ve soğuk olduğundan emin olun.
35. %50 kireç çözücü + %50 düşük mineralli su karışımı hazırlayın.
36. Su haznesini çıkarın.
37. Kauçuk kapağı açın.
38. Karışımı dikkatlice hazneye dökün.
39. Kapağı kapatın.
40. 40 dakika bekletin.

41. Hazneyi boşaltın.
42. Temiz su ile birkaç kez durulayın.
43. Koku tamamen gidene kadar işlemi tekrarlayın.

NOT

- Bu işlem yalnızca su haznesini temizler.
- Temizlik sırasında cihaz prize takılmamalıdır.

5. Sorun Giderme

Cihazınızda bir sorun yaşadığınızda, teknik servisi aramadan önce aşağıdaki tabloyu kontrol ediniz.

Problem	Çözüm
Buhar çıkmıyor	Haznede yeterli su olduğundan emin olun
Buhar çıkmıyor	Gösterge ışığının yeşil yandığını kontrol edin
Buhar çıkmıyor	Cihazı dik konumda kullanın
Hazne su sızdırıyor	MAX seviyesini aşmadığınızdan emin olun
Hazne su sızdırıyor	Hazne ve kapağın düzgün takıldığını kontrol edin
Cihaz yüksek ses çıkarıyor	Hazne boş olabilir, su ekleyin
Pompa sesi geliyor	Buhar düğmesini bir süre basılı tutarak pompa içindeki havayı çıkarın

6. Teknik Özellikler

Özellik	Değer
Model	IronHero 1800 Ultimate
Ürün Kodu	08509
Güç	1800 W
Voltaaj	220 - 240 V ~
Frekans	50 / 60 Hz
Su Haznesi Kapasitesi	300 ml
Menşei	Çin
Tasarım	İspanya

7. Elektrikli ve Elektronik Cihazların Geri Dönüşümü

Bu ürün, elektrikli ve elektronik atıkların geri dönüşümüne ilişkin Avrupa direktiflerine uygundur. Ürün evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Yetkili geri dönüşüm merkezlerine teslim edilmelidir.

8. Garanti ve Teknik Servis

Ürün satın alma tarihinden itibaren garanti kapsamındadır.

Garanti aşağıdaki durumları kapsamaz:

- Hatalı kullanım
- Yetkisiz müdahale
- Darbe veya sıvı teması
- Normal kullanım sonucu oluşan aşınmalar

Teknik destek için Cecotec resmi teknik servisi ile iletişime geçebilirsiniz.

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.