cecotec

CECOFRY ADVANCE 9000 INOX

Dijital Sıcak Hava Fritözü



KULLANIM KILAVUZU

CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

İçindekiler

1. Güvenlik Talimatları
2. Parçalar ve Bileşenler
3. Kullanmadan Önce
4. Çalıştırma
5. Temizlik ve Bakım
6. Sorun Giderme
7. Teknik Özellikler
8. Elektrikli ve Elektronik Cihazların Geri Dönüşümü
9. Garanti ve Teknik Servis
10. Telif Hakkı

1. Güvenlik Talimatları

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun. Bu kılavuzu ileride başvurmak veya yeni kullanıcılar için saklayın.

- Ürünü kullanırken bu güvenlik talimatlarını dikkatlice uygulayın.
- Elektrikli ve elektronik cihazlar kullanılırken; yangın, elektrik çarpması ve yaralanma riskini azaltmak için daima temel önlemler alınmalıdır.
- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasitesi düşük ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, cihazın güvenli kullanımı konusunda gözetim veya talimat almaları ve içerdiği tehlikeleri anlamaları koşuluyla kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Bu cihazı ve güç kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.
- ⚠ sembolü “dikkat, sıcak yüzey” anlamına gelir. Cihaz çalışırken erişilebilir yüzeylerin sıcaklığı yüksek olabilir.
- Bu cihaz, harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Kabloyu, fişi veya cihazın çıkarılamayan herhangi bir parçasını suya ya da başka bir sıvıya batırmayın. Elektrik bağlantılarını suya maruz bırakmayın.
- Bu cihaz yalnızca evsel kullanım için tasarlanmıştır; bar, restoran, çiftlik, otel, motel ve ofislerde kullanım için uygun değildir.
- Cihazı, sıcak sıvıların dökülmesini önleyecek şekilde yerleştirin. Sapına özellikle dikkat edin.
- Şebeke voltajınızın, cihazın sınıflandırma etiketinde belirtilen voltaj gereksinimleriyle eşleştiğinden emin olun.
- Cihazı kullanacağınız odanın çalışan bir aspiratörle donatılmış veya iyi havalandırılmış olması önerilir.
- Yanlış veya uygunsuz kullanım cihaza zarar verebilir ve kullanıcı için tehlikeli olabilir. Cihazı yalnızca bu kılavuzda açıklanan amaçlar için kullanın.
- Taşımadan, herhangi bir temizlik veya bakım işlemi yapmadan önce ve kullanılmadığında cihazın fişini prizden çekin.
- Dışarıda kullanmayın.
- Güç kablosunu düzenli olarak gözle görülür hasarlara karşı kontrol edin. Kablo hasarlıysa, her türlü tehlikeyi önlemek için resmi Cecotec Teknik Servisi tarafından onarılmalıdır.
- Güç kablosunu bükmeyin, kıvırmayın, çekmeyin veya zarar vermeyin. Keskin kenarlardan ve ısı kaynaklarından koruyun. Kablonun sıcak yüzeylere değmesine izin vermeyin. Kablonun çalışma yüzeyinin veya tezgahın kenarından sarkmasına izin vermeyin.
- Kalifiye bir elektrikçi önermedikçe uzatma kablosu kullanmayın. Yanlış tipte uzatma kablosu kullanmak cihaza zarar verebilir veya kullanıcının yaralanmasına neden olabilir.
- Kablosu, fişi veya gövdesi hasarlıysa; düzgün çalışmıyorsa, düşürülmüşse veya herhangi bir şekilde hasar görmüşse cihazı kullanmayın.
- Cihaz; yanıcı, patlayıcı, kimyasal yüklü veya nemli ortamlar gibi potansiyel olarak tehlikeli yerlerde kullanılmamalıdır.

- Cihazı düz, ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin. Sepeti fritözden çıkarırken dikkatli olun. İçindekilerin dökülmesini önlemek için sapı içeri doğru yerleştirin. Cihazı ısı kaynaklarının, yüksek nemli yerlerin veya yanıcı malzemelerin yakınına koymayın.
- Elektrik çarpmasına veya yangına neden olabileceğinden, parmaklarınızı veya yabancı cisimleri havalandırma ya da egzoz açıklıklarına sokmayın ve sokulmasına izin vermeyin.
- Yangın tehlikesine yol açmamak için sepeti yağla doldurmayın.
- Çalışırken cihazın iç kısmına dokunmayın.
- Isıtma elemanlarına temas etmelerini önlemek için pişirilecek malzemeleri daima sepetin içine yerleştirin.
- Fişe dokunmadan veya cihazı açmadan önce ellerinizin kuru olduğundan emin olun.
- Kullanılmadığında veya temizlenirken cihazın fişini prizden çekin. Parça takmadan veya çıkarmadan önce ve temizlemeden önce tamamen soğumasını bekleyin.
- Cihaz prize takılıyken gözetimsiz bırakmayın.
- Cihazın düzgün çalışmasını sağlamak için temizlik ve bakım bu kullanım kılavuzuna göre yapılmalıdır.
- Cihazı duvara dayamayın. Cihazın arkasında 10 cm ve her iki yanında 10 cm güvenlik mesafesi bırakın. Kullanım sırasında cihazın üzerine herhangi bir nesne koymayın.
- Çalışma sırasında cihazın hava çıkış açıklıklarından sıcak buhar çıkar. Ellerinizi ve yüzünüzü buhardan ve hava çıkış açıklıklarından güvenli bir mesafede tutun. Sepeti cihazdan çıkarırken sıcak hava çıkabilir.
- Cihazdan siyah duman çıktığını fark ederseniz fişini derhal çekin. Sepeti cihazdan çıkarmak için dumanın kaybolmasını bekleyin.
- Sepete ve ızgaraya dokunurken eldiven kullanmanızı öneririz.
- Cihazı kendiniz onarmaya çalışmayın.
- Çocukların cihazla oynamasını önlemek için onları gözetim altında tutun.

2. Parçalar ve Bileşenler

Şekil 1 — Genel görünüm

1. Kontrol paneli
2. Ana ünite
3. Izgara (her sepet için bir adet)
4. Sepet

Şekil 2 — Kontrol paneli

1. Güç simgesi
2. Başlat/Duraklat simgesi
3. Artırma simgesi
4. Azaltma simgesi
5. Sepet kombinasyonu
6. Senkronizasyon simgesi
7. Patates kızartması
8. Et
9. Tavuk
10. Sebze
11. DIY (kişisel) modu
12. Tatlılar
13. Kurutma
14. Balık
15. Sepet değiştirme
16. Süre/Sıcaklık

Not: Bu kılavuzdaki çizimler şematik gösterimlerdir ve cihazla tam olarak örtüşmeyebilir.

3. Kullanmadan Önce

- Bu cihaz, taşıma sırasında korunması için tasarlanmış bir ambalaja sahiptir. Cihazı kutusundan çıkarın ve tüm ambalaj malzemelerini sökün. Gelecekte taşımanız gerektiğinde cihazın hasar görmesini önlemek için orijinal kutuyu ve diğer ambalaj öğelerini güvenli bir yerde saklayabilirsiniz. Orijinal ambalajı atmanız durumunda tüm malzemeleri uygun şekilde geri dönüştürün.
- Tüm parça ve bileşenlerin eksiksiz ve iyi durumda olduğundan emin olun. Herhangi bir parça eksikse veya iyi durumda değilse, derhal resmi Cecotec Teknik Servisi ile iletişime geçin.
- Sepetleri ve ızgaraları sıcak sabunlu suyla yıkayın. Durulayın ve iyice kurutun.
- Cihazın iç ve dış kısmını ılık suyla nemlendirilmiş bir bezle temizleyin. Ardından cihazı iyice kurulayın.

Kutu İçeriği

- Cecofry Advance 9000 Inox
- Kullanım kılavuzu

4. Çalıştırma

Açma/Kapama

Cihazı açıp kapatmak ve tüm fonksiyonları iptal etmek için Güç simgesine basın. Cihazı prize taktığınızda bu simge yanar. Bir kez basıldığında tüm kontrol paneli aydınlanır. Cihazı kapatmak için Güç simgesine tekrar basın.

Başlat/Duraklat

Sıcaklık ve süreyi seçtikten sonra pişirmeyi başlatmak için Başlat/Duraklat simgesine basın. Pişirmeyi duraklatmak için duraklatmak istediğiniz bölgeyi seçin, ardından Başlat/Duraklat simgesine tekrar basın.

Süre/Sıcaklık

Önceden seçilmiş her modda süre veya sıcaklığı ayarlamak için Süre/Sıcaklık simgesine basın. Süreyi artırmak veya azaltmak için artırma ya da azaltma simgelerini kullanın.

Sepet Seçimi

Pişirme yapacağınız sepeti seçmek için Sepet değiştirme simgesine basın.

Önceden Ayarlı Pişirme Programları

Menü	Sıcaklık (°C)	Sıcaklık aralığı (°C)	Süre	Süre aralığı
Patates kızartması	200	80-200	20 dk	1-60 dk
Et	180	80-200	15 dk	1-60 dk
Tavuk	185	80-200	25 dk	1-60 dk
Sebze	160	80-200	12 dk	1-60 dk
DIY modu	160	80-200	20 dk	1-60 dk
Tatlılar	160	80-200	25 dk	1-60 dk
Kurutma	55	30-80	8 saat	1-24 saat
Balık	180	80-200	15 dk	1-60 dk

Not: Bu bilgiler yalnızca referans amaçlıdır. Malzemeler kaynak, boyut, şekil ve markaya göre farklılık gösterebileceğinden, gösterilen ayarların en uygun olduğu garanti edilemez. Çalışma sırasında sepeti çıkarmak pişirme sürecini neredeyse hiç etkilemez.

Not: Fritöz ön ısıtma yapılmazsa pişirme süresi 3 dakika artırılmalıdır.

Senkronizasyon (SYNC)

Bu fonksiyon, seçilen sıcaklık, süre veya menü farklı olsa bile her iki sepetin aynı anda bitmesini sağlar.

1. Malzemeleri sepetlere koyun. Ardından sepetleri fritöze yerleştirin.
2. SYNC simgesine basın. Sepet 1 bölgesi aydınlanır. Ardından istediğiniz menü simgesine basın.

3. Sepet 2'yi seçin. Ardından istediğiniz menü simgesine basın. (Not: Sepet 2 için farklı bir menü seçebilirsiniz.)
4. Ardından, en uzun pişirme süresi için programlanan sepette pişirmeyi başlatmak için Başlat/Duraklat simgesine basın. Diğer sepette "HOLD" görüntülenir. İkinci sepet, her ikisinde de aynı süre kaldığında başlar.

Dikkat: Bazı malzemeleri pişirme işleminin ortasında çevirmeniz gerekir. Bunun için sapından tutarak sepeti çıkarın. Malzemeler çevrildikten sonra sepeti fritöze geri koyun. Sepet çıkarıldığında ekranda "OPEN" görünür.

Not: Fritözü ilk kez kullanırken, içine hiç yiyecek koymadan sıcaklığı 200 °C'ye ayarlayın ve 30 dakika çalıştırın.

Pişirme bittiğinde fritöz 5 kez bip sesi çıkarır ve ekranda "END" kelimesi görünür. Cihaz 20 saniye sonra kapanır. Malzemeleri devirerek veya maşa/silikon uçlu mutfak gereçleri kullanarak çıkarın. Sepeti ana ünitenin üzerine koymayın.

L+R (Her İki Sepet)

Aynı yiyecekten daha fazla miktarda pişirmek veya aynı menü, sıcaklık ve süreyi kullanarak farklı yiyecekler pişirmek için bu simgeye basın.

5. Malzemeleri sepetlere koyun. Ardından sepetleri fritöze yerleştirin.
6. L+R simgesine basın, ardından istediğiniz menüye basın.
7. Sonrasında, her iki sepette de pişirmeyi başlatmak için Başlat/Duraklat simgesine basın.

Pişirme bittiğinde fritöz bip sesi çıkarır ve ekranda "END" kelimesi görünür. Cihaz 20 saniye sonra kapanır. Malzemeleri devirerek veya maşa/silikon uçlu gereçler kullanarak çıkarın.

Her İki Sepeti Aynı Anda Başlatma (Aynı Anda Bitmeden)

8. Sepeti seçin.
9. Ardından istediğiniz menü simgesine basın. Süreyi ayarlamak için süre simgesine basın. Süreyi artırmak veya azaltmak için artırma ve azaltma simgelerini kullanın.
10. Sıcaklığı seçmek için sıcaklık simgesine basın. Sıcaklığı artırmak veya azaltmak için artırma ve azaltma simgelerini kullanın.
11. Sonrasında, her iki sepette de pişirmeyi başlatmak için Başlat/Duraklat simgesine basın.

Bölgelerden birinde pişirme bittiğinde fritöz 5 kez bip sesi çıkarır ve ekranda "END" görünür. Cihaz 20 saniye sonra kapanır. Malzemeleri çıkarın ve diğer sepetin pişmesini bekleyin.

5. Temizlik ve Bakım

- Fritözü her kullanımdan sonra temizleyin.
- Sepetler ve ızgaralar yapışmaz boya ile kaplanmıştır. Yapışmaz yüzeye zarar verebileceğinden, bunları temizlemek için metal mutfak gereçleri veya aşındırıcı ürünler kullanmayın.

12. Fritözün fişini prizden çekin ve soğumasını bekleyin. (Not: Sepetleri çıkarırsanız fritöz daha çabuk soğur.)
13. Ürünün dışını temizlemek için nemli bir bez kullanın.
14. Sepetleri, ılık sabunlu suyla nemlendirilmiş aşındırıcı olmayan bir süngerle temizleyin. Izgaraları yıkamak için onları sepetlere yerleştirin ve sıcak suyla doldurun. Izgaraları 10 dakika suda bekletin.

15. Cihazın iç kısmını sıcak su ve aşındırıcı olmayan bir süngerle temizleyin.
16. Tüm yiyecek artıklarını temizlemek için bir fırça kullanın.

Not: Izgaralara veya sepetlere yiyecek yapışırsa, bunları ılık sabunlu suyla dolu bir lavaboya koyun ve ıslanmaya bırakın.

Saklama

17. Fritözü saklamadan önce fişinin çekili olduğundan ve tüm parçaların temiz ve kuru olduğundan emin olun.
18. Çok sıcak veya çok nemli bir yerde saklamayın.
19. Izgaraları sepetlere, sepetleri de fritözün içine yerleştirin.
20. Fritözü orijinal kutusunda veya temiz, kuru bir yerde saklayın.

6. Sorun Giderme

Sorun	Olası neden	Olası çözüm
Sıcak hava fritözü çalışmıyor	Cihazın fişi takılı değil.	Cihazı topraklı bir prize takın.
	Zamanlayıcıyı ayarlamadınız.	Cihazın çalışmaya başlaması için zamanlayıcıyı ayarlayın.
Pişirilen malzemeler iyi pişmemiş	Sepet çok dolu.	Sepete daha küçük porsiyonlar koyun. Küçük porsiyonlar daha eşit kızarır.
	Ayarlanan sıcaklık çok düşük.	Sıcaklık simgesini istenen sıcaklığa ayarlayın.
	Hazırlama süresi çok kısa.	Zamanlayıcıyı istenen hazırlama süresine ayarlayın.
Malzemeler eşit pişmemiş	Bazı malzemeler pişirmenin ortasında karıştırılmalı veya çevrilmeli.	Üst üste duran malzemeler (örn. patates) pişirmenin ortasında karıştırılmalıdır.
Atıştırmalıklar çıkışta gevrek değil	Kullanılan atıştırmalık hava ile pişirmeye uygun değil.	Az miktarda yağ içeren yiyecekler kullanın veya pişirmeden önce ya da pişirme sırasında elle yağ ekleyin.
Sepet cihaza tam oturmuyor	Sepette çok fazla malzeme var.	En iyi sonuç için sepeti aşırı doldurmayın.
	Sepet fritöze düzgün takılmamış.	Sepeti fritöze doğru şekilde yerleştirin.
Cihazdan beyaz duman çıkıyor	Yağlı yiyecek pişiriyorsunuz.	Yağlı yiyecek pişirilirken sepetin tabanına bol miktarda yağ sızar. Yağ, sepetin sıcak yüzeyiyle temas edince beyaz duman üretir. Bu, cihazı veya sonucu etkilemez.
	Sepette önceki kullanımlardan kalan yağ izleri var.	Beyaz duman, sepetteki yağın ısınmasından kaynaklanır. Her kullanımdan sonra sepeti iyice temizlediğinizden emin olun.
Patates kızartması eşit pişmemiş	Doğru patates türünü kullanmadınız.	Taze patates kullanın ve kızartma sırasında yerinde kalmalarını sağlayın. Bazı patates çeşitleri hava ile kızartma ve pişirme için daha uygundur.

Sorun	Olası neden	Olası çözüm
	Patatesler kızartmadan önce düzgün durulanmamış.	Nişastayı gidermek için patatesleri durulayın.
Patates kızartması çıkışta gevrek değil	Patates kızartmasının gevrekliği içerdiği yağ ve su miktarına bağlıdır.	Yağı eklemeden önce patatesleri iyice kuruladığınızdan emin olun. Daha gevrek sonuç için patatesleri daha küçük parçalar halinde kesin ve biraz daha fazla yağ ekleyin.

7. Teknik Özellikler

Ürün referansı	03489
Ürün	Cecofry Advance 9000 Inox
Voltaj	220-240 V~
Frekans	50/60 Hz
Anma gücü	2800 W

Teknik özellikler, ürün kalitesini artırmak amacıyla önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Çin'de üretilmiştir | İspanya'da tasarlanmıştır

8. Elektrikli ve Elektronik Cihazların Geri Dönüşümü

Üzeri çizili tekerlekli çöp kutusu sembolü, geçerli düzenlemelere göre ürünün ve/veya pillerin evsel atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmesi gerektiğini gösterir. Bu ürün kullanım ömrünün sonuna ulaştığında pilleri/aküleri/bataryaları çıkarmalı ve yerel yetkililer tarafından belirlenen bir toplama noktasına götürmelisiniz.

Eski cihazların ve/veya pillerin doğru şekilde bertaraf edilmesi hakkında bilgi almak için tüketicilerin yerel yetkililerle veya satıcıyla iletişime geçmesi gerekir.

Yukarıdaki kurallara uyulması çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

9. Garanti ve Teknik Servis

Cecotec, ürünün teslim anında mevcut olan uygunsuzluklardan dolayı, geçerli mevzuatta belirlenen şartlar, koşullar ve süreler dahilinde kullanıcı veya nihai tüketiciye karşı sorumludur.

Onarımların kalifiye personel tarafından yapılması önerilir.

Ürününüzle ilgili herhangi bir sorun tespit ederseniz veya bir sorunuz olursa, +34 963 210 728 numaralı telefondan resmi Cecotec Teknik Servisi ile iletişime geçmekten çekinmeyin.

10. Telif Hakkı

Bu kılavuzdaki metinler üzerindeki fikri mülkiyet hakları CECOTEC INNOVACIONES, S.L.'ye aittir. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının içeriği, CECOTEC INNOVACIONES, S.L.'nin önceden izni olmaksızın kısmen veya tamamen herhangi bir yolla (elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt veya benzeri) çoğaltılamaz, bir erişim sisteminde saklanamaz, iletilemez veya dağıtılamaz.